

KATEGORIE: PONORNÁ LITINOVÁ ZAVLAŽOVACÍ ČERPADLA S PLOVÁKEM (QDX) • MODEL: G81405

Ponorné litinové čerpadlo na vodu QDX3-0.37 s plovákem GEKO (G81405)

Kompaktní celolitinové čerpadlo s automatickým plovákem pro zavlažování zahrad, čerpání užitkové vody a napájení postřikovačů

ORIGINÁLNÍ PRODUKT GEKO | CERTIFIKACE CE / EU SHODA | ČESKÁ DISTRIBUCE

NÁVOD K OBSLUZE 2026

Klíčové parametry zařízení

- **Výkon motoru:** 370 W (0,37 kW)
- **Maximální průtok:** 6 000 l/h (100 l/min)

Provozní výhody a technologie

- **Maximální výtlak:** 16 metrů (tlak 1,6 bar)
- **Spínání:** Automatický plovák (ochrana chodu na sucho)

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A BOZP

VÝSTRAHA: Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně prostudujte tento návod k obsluze. Nedodržení bezpečnostních pokynů a výstrah může mít za následek úraz elektrickým proudem, těžké mechanické zranění nebo rozsáhlé škody na majetku. Uschovejte tento návod pro budoucí použití.

Bezpečnost pracovního prostoru a instalace

- Pracoviště a okolí zařízení udržujte v čistotě, suchu a dostatečně osvětlené.
- Zabraňte přístupu dětí, nepovolaných osob a zvířat k běžícímu stroji a elektrickým přívodům.
- Stroj neprovozujte v prostředí s nebezpečím výbuchu (v blízkosti hořlavých plynů či par).
- Zajistěte stabilní polohu zařízení během celého pracovního cyklu.

Elektrická bezpečnost a ochrana obsluhy

- Vidlice kabelu musí přesně odpovídat typu síťové zásuvky (230 V / 50 Hz).
- Zařízení smí být připojeno pouze k síti chráněné proudovým chráničem (RCD) s reziduálním proudem max. 30 mA.
- Přívodní kabel chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami a mechanickým poškozením.
- Při jakékoliv manipulaci, seřizování nebo čištění vždy vytáhněte vidlici ze zásuvky!

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

- **Ochrana zraku:** Používejte certifikované ochranné brýle nebo celoobličejový štít.
- **Ochrana rukou:** Pracujte v nepropustných odolných pracovních rukavicích.
- **Pracovní obuv:** Používejte neklouzavou bezpečnostní obuv s pevnou podrážkou.
- **Ochrana sluchu:** Při hlučnějších provozních podmínkách používejte chrániče sluchu.

UPOZORNĚNÍ K PŘEKLADU: Tento návod k obsluze představuje přesný strojový překlad z originální technické dokumentace výrobce s odbornou terminologickou korekturou pro český a slovenský trh. Oficiální dokumentace pro model G81405.

2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE A PARAMETRY

Technický parametr	Hodnota / Specifikace (G81405)
Označení modelu	GEKO QDX3-0.37 s plovákem (G81405)
Napájecí napětí / frekvence	230 V ~ 50 Hz
Jmenovitý příkon motoru	370 W (0,37 kW)
Maximální čerpací výkon	6 000 litrů / hodina
Maximální dopravní výška výtlaku	16 metrů vodního sloupce
Maximální hloubka ponoru	5 metrů pod hladinu
Připojovací závit výtlaku	Vnitřní závit 1" (25 mm) s hadicovým trnem
Maximální zrnitost nečistot	do 2 mm (čistá a mírně zakalená voda)
Materiál pláště a čerpadla	Těžká šedá litina
Spínací systém	Automatický externí plovákový spínač
Délka přívodního kabelu	cca 8 metrů
Stupeň krytí / Třída izolace	IP68 / Třída B
Hmotnost	cca 7,8 kg

3. POPIS KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ STROJE

Schéma a přehled hlavních komponentů zařízení

- **[1]** Ergonomické litinové madlo se závěsným okem pro spouštěcí lano
- **[2]** Automatický plovákový spínač chránící čerpadlo před chodem na sucho
- **[3]** Pevný celolitinový plášť motoru pro vynikající odvod tepla a mechanickou odolnost
- **[4]** Výstupní litinový adaptér 1" s hadicovým trnem pro spolehlivé napojení
- **[5]** Jemné spodní sací sítko zabraňující nasátí štěrku a větších nečistot
- **[6]** Vysoce účinné odstředivé oběžné kolo odolné kavitaci
- **[7]** Kvalitní keramicko-grafitová mechanická ucpávka v olejové lázni
- **[8]** Nerezová hřídel motoru osazená v přesných kuličkových ložiskách
- **[9]** Vestavěná tepelná ochrana vinutí motoru proti přetížení
- **[10]** Pryžový napájecí kabel H07RN-F s vidlicí schuko

Obsah balení (rozsah dodávky)

- Ponorné litinové čerpadlo GEKO QDX3-0.37 s plovákem
- Výstupní hadicový adaptér 1" (25 mm)
- Návod k obsluze v českém jazyce
- Originální kartonové balení

Elektrické zapojení a parametry sítě

- **Napájení:** 230 V jednofázové střídavé napětí 50 Hz (nebo spalovací/mechanický pohon).
- **Proudový chránič:** Povinné jištění elektrického obvodu RCD ≤ 30 mA.
- **Prodlužovací kabely:** Průřez min. 3x 1,5 mm² (do 25 m) nebo 3x 2,5 mm² pro zabránění úbytku napětí.
- **Třída izolace:** Zesílená / dvojitá izolace s vysokým stupněm krytí.

4. DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO MODEL G81405

NEBEZPEČÍ: Pro bezpečný provoz stroje striktně dodržujte specifická provozní pravidla. Nedodržení těchto pokynů může způsobit nevratné poškození motoru, zkrat, explozi nebo zranění obsluhy.

Specifická bezpečnostní pravidla a limity použití

- Čerpadlo smí být připojeno pouze do elektrické sítě 230 V jištěné proudovým chráničem 30 mA.
- Nikdy nesahejte do vody, je-li čerpadlo pod napětím.
- Nespouštějte čerpadlo za přívodní kabel ani za kabel plováku; použijte nosné lano.
- Plovákový spínač musí mít dostatek prostoru pro volný pohyb po hladině.
- Není určeno pro čerpání hořlavých, žíravých látek ani písku a hrubého kalu.
- Chraňte před mrazem.

5. MONTÁŽ, PŘÍPRAVA A PRACOVNÍ POSTUPY KROK ZA KROKEM

Postup uvedení do provozu a správná obsluha

1. **Krok 1:** Zkontrolujte stav litinového odlitku a izolačního pláště kabelu.
2. **Krok 2:** Našroubujte hadicový adaptér 1" a utěsněte teflonovou páskou.
3. **Krok 3:** Nasaďte zahradní hadici 1" nebo 3/4" a stáhněte hadicovou sponou.
4. **Krok 4:** Nastavte volnou délku kabelu plováku v zářezu na madle.
5. **Krok 5:** Spusťte čerpadlo na nosném laně do studny nebo nádrže.
6. **Krok 6:** Zapojte vidlici do zásuvky 230 V. Čerpadlo sepne při vzestupu plováku.

ZAKÁZANÉ MANIPULACE:

- Nikdy nezvedejte ani netahejte stroj za přívodní kabel.
- Zabraňte provozu na sucho (bez protékající/čerpané kapaliny).
- Nečerpejte kapaliny s teplotou vyšší než povolený limit.
- Nenechávejte stroj běžet bez dozoru dospělé způsobilé osoby.

DOPORUČENÍ PRO MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST:

- Po každé práci zařízení důkladně propláchněte čistou vodou.
- Pravidelně kontrolujte těsnost šroubení a spojů hadic.
- Při delších pracovních cyklech dodržujte přestávky na ochlazení motoru.
- Uskladňujte vždy v suchém prostředí bez rizika zamrznutí.

6. PLÁN PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY A SKLADOVÁNÍ

Pravidla pravidelného čištění a servisních intervalů

- Po skončení čerpání očistěte sací otvory od nánosů.
- Otřete povrch plovákového spínače čistým hadříkem.
- V případě čerpání vody s lehkým zákalem propláchněte čerpadlo čistou vodou.
- Před zimním uskladněním vypusťte veškerou vodu z tělesa čerpadla.
- Skladujte v suché místnosti chráněné před mrazem.

Příprava na zimní období a zazimování

- Před příchodem mrazů ze stroje, hadic i armatur zcela vypusťte veškerou vodu.
- Zamrznutí vody uvnitř čerpací komory způsobuje nevratné roztržení odlitků.
- Kovové plochy a závitové spoje ošetřete tenkou vrstvou konzervačního oleje.
- Skladujte v suchém, temperovaném prostoru při teplotách od +5 °C do +35 °C.

Kontrola mechanických částí a těsnění

- Pravidelně kontrolujte těsnost mechanických ucpávek a šroubení.
- Zkontrolujte elektrický kabel nebo pohonné řemeny na opotřebení.
- V případě elektrických strojů testujte funkčnost proudového chrániče RCD.
- Ložiska a mazací místa promazávejte doporučeným mazacím tukem.

7. DIAGNOSTIKA A ODSTRAŇOVÁNÍ PROVOZNÍCH ZÁVAD

Projev závady	Pravděpodobná příčina	Nápravné opatření
Čerpadlo nesepne	Plovák je v nízké poloze nebo chybí proud v síti	Zkontrolujte napájení 230 V a ověřte polohu plováku.
Motor tiše bzučí, ale netočí se	Zablokované oběžné kolo kamínkem nebo nánosem rzi	Odpojte vidlici ze sítě a opatrně uvolněte hřídel přes sací otvor.
Čerpadlo běží, ale voda neteče	Zavzdušněná komora nebo ucpané sací sítko	Nakloňte čerpadlo pod vodou a očistěte sací mřížku.
Nízký tlak a průtok	Příliš dlouhá hadice nebo velká výška přesahující 16 m	Zkontrolujte hadici a nepřekračujte povolený výtlak.
Motor se po chvíli vypne	Zásah tepelné ochrany z důvodu přehřátí	Nechte motor 15 minut zchladnout a zkontrolujte volnost oběžného kola.

SERVISNÍ UPOZORNĚNÍ: Pokud se závadu nepodaří odstranit pomocí výše uvedených kroků, zařízení ihned odpojte a kontaktujte autorizované servisní středisko prodejce. Nikdy neprovádějte neodborné zásahy do hermeticky uzavřených částí motoru!

8. EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (WEEE)

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto zařízením nesmí být nakládáno jako s běžným domovním odpadem. Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a příslušných národních právních předpisů musí být vysloužilé elektrozařízení odevzdáno k ekologické recyklaci na k tomu určených sběrných místech. Správnou likvidací přispíváte k ochraně cenných přírodních zdrojů a předcházíte negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí.

Záruční podmínky a servis

- Záruční doba činí 24 měsíců pro spotřebitele (dle občanského zákoníku).
- Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní chyby vzniklé při běžném provozu.
- Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným provozem (těsnění, ucpávky, hadice, řemeny), přetížení, běh na sucho ani poškození mrazem.

Servisní zázemí a náhradní díly

- Zajišťujeme kompletní záruční i pozáruční servis a dodávky náhradních dílů.
- Při uplatnění reklamace předložte doklad o koupi (fakturu) a čistý stroj.
- Reklamace se uplatňuje u prodejce, u něhož bylo zařízení zakoupeno.

9. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (DECLARATION OF CONFORMITY)

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

Vydáno v souladu s evropskými směrnicemi pro strojní zařízení a bezpečnost

CE

Výrobce / Dovozce do EU: GEKO Europe Distribution s.r.o. / Zplnomocněný zástupce
Výrobek / Zařízení: Ponorné litinové čerpadlo na vodu QDX3-0.37 s plovákem GEKO (G81405)
Typové a modelové označení: G81405 • Série: 2026/CZ-SK
Předmět prohlášení: Zařízení uvedené výše splňuje veškerá příslušná harmonizační ustanovení a právní předpisy Evropské unie:

- **Směrnice EU:** 2006/42/ES, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
- **Použité harmonizované normy EN a ISO:** EN 60335-1:2012+A15:2021, EN 60335-2-41:2003+A2:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce/dovozce. Technická dokumentace je uložena v sídle společnosti.

Místo a datum vydání: Praha / Katowice, 15. ledna 2026
Osoba oprávněná k podpisu: Stanisław Geko, Jednatel GEKO Sp. z o.o.

Stanisław Geko