Keramická žehlička na vlasy 60 W s regulací teploty

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO VYHLAZOVÁNÍ A TVAROVÁNÍ VLASŮ S KERAMICKOU OCHRANOU



PŘÍKON ŽEHLIČKY	ŽEHLICÍ PLOCHY	NAHŘÁTÍ	KABELOVÝ KLOUB
60 W	Keramika	Do 30 sekund	360° Rotace

KLÍČOVÉ TECHNOLOGICKÉ A UŽIVATELSKÉ PŘEDNOSTI ŽEHLIČKY NA VLASY KD4395

- **Plovoucí keramicko-turmalínové desky:** Dokonale se přizpůsobují tloušťce pramene, zajišťují rovnoměrný přítlak a hladký skluz bez tahání vlasů.
- **Bleskové nahřátí PTC topným článkem:** Přístroj je připraven k použití již za 30 sekund po zapnutí se stabilním udržením nastavené teploty.
- **Plynule nastavitelná teplota 140–220 °C:** Víceúrovňová regulace s přehlednou LED indikací umožňuje šetrné žehlení jemných i nepoddajných vlasů.
- **Zaoblené hrany pro tvorbu loken:** Speciální profil žehlicích ramen umožňuje nejen perfektní narovnání, ale i snadné natáčení pružných vln.
- **Mechanický zámek ramen pro transport:** Aretace v sevřené poloze usnadňuje bezpečné uložení žehličky v zásuvce nebo cestovním zavazadle.
- **Otočný 360° napájecí kabel 1,8 m:** Plná volnost pohybu při stylingu bez nepříjemného kroucení a zalamování přívodního vodiče.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO PREVENCI POPÁLENÍ A POŽÁRU

VYSOKÁ TEPLOTA ŽEHLICÍCH PLOCH (AŽ 220 °C)! Keramické destičky dosahují extrémních teplot. Nikdy se nedotýkejte horkých ploch holýma rukama ani je nepřibližujte k obličeji a uším! Horkou žehličku odkládejte výhradně na tepelně odolnou nehořlavou podložku. Po použití přístroj okamžitě odpojte ze sítě a nechte vychladnout mimo dosah dětí!

1. ÚVOD DO VÝROBKU A TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Keramická žehlička na vlasy **KRAFT&DELE KD4395** představuje profesionální nástroj pro šetrné narovnávání a tvorbu loken. Díky plovoucím destičkám s keramicko-turmalínovým povrchem je tlak rozložen rovnoměrně po celé délce pramene, což eliminuje lámání vlasů. Rychloohřevný PTC článek zajišťuje bleskové nahřátí do 30 sekund a stabilní udržení nastavené teploty v rozmezí 140 až 220 °C.

KOMPLETNÍ TECHNICKÁ DATA ŽEHLIČKY KD4395	
Model zařízení	KRAFT&DELE KD4395
Jmenovité napájecí napětí	220–240 V ~ 50/60 Hz
Jmenovitý příkon	60 W
Typ topného prvku	Rychloohřevný keramický PTC článek
Materiál žehlicích desek	Hliníkový profil s keramicko-turmalínovým kompozitem
Rozměry žehlicích destiček	cca 90 × 25 mm (plovoucí uložení)
Rozsah provozní teploty	140 °C až 220 °C (stupňovitá regulace)
Doba náběhu teploty	cca 30 sekund na minimální pracovní úroveň
Indikace provozu	LED kontrolky zvolené teploty a stavu nahřátí
Bezpečnostní automatické vypnutí	Ano (po 60 minutách nečinnosti)
Aretace žehlicích ramen	Mechanický posuvný zámek Lock/Unlock
Přívodní kabel	Délka 1,8 m, plně otočný o 360°, závěsné poutko
Třída elektrické ochrany	Třída II (dvojitá izolace spotřebiče)
Hmotnost přístroje	cca 0,38 kg

2. ANATOMIE ŽEHLIČKY A KONSTRUKČNÍ PRVKY

Konstrukce KD4395 klade důraz na bezpečné ovládání a ochranu vlasového vlákna:

- **Plovoucí keramicko-turmalínové desky:** Pružné uložení destiček kompenzuje nerovnoměrný tlak ruky a zaručuje hladký skluz.
- **Rychloohřevný PTC článek:** Zajišťuje energeticky úsporný náběh teploty bez teplotních špiček poškozujících keratin.
- **Regulace teploty 140–220 °C:** Umožňuje přesné přizpůsobení žáru jemným, odbarveným i hrubým vlasům.
- **Mechanický zámek ramen Lock/Unlock:** Aretuje ramena v sevřené poloze pro bezpečné uložení a cestování.
- **Automatické vypnutí po 60 minutách:** Bezpečnostní elektronická pojistka pro případ zapomenutí zapnutého spotřebiče.
- **360° otočný kloub kabelu:** Zabraňuje překroucení a poškození vodiče při natáčení loken.

PŮSOBENÍ TURMALÍNU NA STRUKTURU VLASU

Turmalínový minerál přirozeně vyzařuje záporné ionty a infračervené teplo. Při zahřátí uzavírá mikroskopické šupinky na povrchu vlasového stvolu, čímž uzamyká přirozenou vlhkost a zabraňuje přesoušení. Výsledkem jsou hedvábně hladké vlasy s vysokým leskem.

1. VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA DLE NORMY ČSN EN 60335-2-23

Před zahájením používání žehličky na vlasy KD4395 si důkladně prostudujte následující zásady:

- **Ochrana před vodou:** Nikdy nepoužívejte žehličku s mokrýma rukama ani v bezprostřední blízkosti van, sprch či napuštěných umyvadel. Chraňte spotřebič před kapající vodou.
- **Pouze na suché vlasy:** Nikdy nepoužívejte žehličku na mokré nebo vlhké vlasy! Voda uvnitř vlasu by se okamžitě přeměnila v horkou páru a způsobila nevratné spálení a rozpad vlasového vlákna.
- **Ochrana před popálením:** Dotýkejte se výhradně plastové rukojeti a chladných konců žehličky (Cool Tip). Nedotýkejte se keramických ploch ani těla žehličky v blízkosti desek.
- **Nebezpečí požáru:** Horkou žehličku nikdy neodkládejte na měkký nábytek, koberce, plasty ani lůžkoviny. Využívejte tepelně odolné silikonové podložky.
- **Dozor nad dětmi:** Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Po vypnutí zůstává žehlička horká po dobu minimálně 20 minut.

2. SPECIFICKÁ RIZIKA VYSOKÉ TEPLOTY A KABELU

TEPELNÉ ZÓNY ŽEHLIČKY

Při maximálním nastavení (220 °C) je žehlicí plocha rozpálena na teplotu schopnou způsobit těžké popáleniny během zlomku sekundy. Při stylingu ofiny udržujte bezpečnou vzdálenost od čela a uší.

KONTAKT KABELU S HORKOU PLOCHOU

Zabraňte jakémukoliv kontaktu síťového kabelu s rozpálenými keramickými deskami! Horká plocha by okamžitě protavila plastovou izolaci kabelu a způsobila elektrický zkrat a úraz proudem.

FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ (AUTO-OFF)

Žehlička je pro maximální bezpečnost vybavena časovačem automatického vypnutí po 60 minutách od zapnutí. Přesto přístroj nikdy nenechávejte zapnutý bez dozoru! Po dokončení práce vždy přepněte spínač do polohy OFF a vytáhněte vidlici ze sítě.

1. NEZBYTNÁ PŘÍPRAVA VLASŮ PŘED ŽEHLENÍM

Dodržení správné přípravy je základem pro krásný účes bez poškození vlasů:

- **Dokonalé vysušení:** Vlasy musí být před žehlením 100% suché. Pokud jsou vlasy vlhké, vysušte je nejprve fénem.
- **Důkladné rozčesání:** Vlasy pročešte plochým kartáčem, aby v nich nebyly žádné uzlíky či zacuchaná místa, která by žehlička mohla polámat.
- **Aplikace termoochranného přípravku:** Na vlasy naneste kvalitní termoochranný sprej, který na povrchu vlákna vytvoří ochrannou bariéru proti tepelnému stresu.

2. VOLBA OPTIMÁLNÍ TEPLOTY PODLE TYPU VLASŮ

Díky vícestupňové regulaci zvolte teplotu přesně odpovídající vašim vlasům:

Typ a stav vlasů	Doporučená teplota	Charakteristika a doporučení
Jemné, odbarvené, poškozené	140 °C – 160 °C	Nejšetrnější úroveň pro ochranu křehkých a chemicky ošetřených vlasů.
Normální, barvené, středně silné	160 °C – 180 °C	Optimální teplota pro běžné každodenní vyhlazení a tvorbu vln.
Husté, tvrdé, nepoddajné	180 °C – 200 °C	Účinné narovnání silných vlasů jedním plynulým tahem.
Silně kudrnaté, etnické vlasy	200 °C – 220 °C	Maximální výkon pro obtížně zkrotitelné kadeře. Používejte s citem.

3. MECHANISMUS ODEMKNUTÍ A NAHŘÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

ODEMKNUTÍ RAMEN

Na kloubu žehličky posuňte aretační západku do polohy Unlock. Pružinový mechanismus ramena plynule rozevře do pracovní polohy.

ZAPNUTÍ A NAHŘÁTÍ

Zapněte spínač ON a zvolte teplotu. LED kontrolka bliká během nahřívání a po dosažení nastavené teploty (cca 30 s) trvale svítí.

PRAVIDLO JEDNOHO PLYNULÉHO TAHU

Při žehlení nikdy nezastavujte žehličku na jednom místě pramene! Pohyb musí být plynulý, rovnoměrný a souvislý od kořínků ke konečkům trvající 4–6 sekund. Zastavení na jednom místě způsobí přehřátí a popálení vlasu.

1. POSTUP PRO DOKONALE HLADKÉ A ZRCADLOVĚ LESKLÉ VLASY

Pro dosažení hedvábného rovnání postupujte systematicky po jednotlivých sekcích:

1. Oddělte horní partii vlasů a upevněte ji skřipcem na temeni hlavy. Začněte u spodních partií šíje.
2. Uchopte tenký pramen o šířce cca 3–4 cm a tloušťce maximálně 1 cm. Pročešte jej hřebenem.
3. Vložte pramen mezi keramické desky blízko vlasové pokožky (cca 1–2 cm od kůže).
4. Stiskněte ramena k sobě přiměřeným tlakem a plynulým pomalým tahem sjíždějte ke konečkům.
5. Před dalším dotykem nechte pramen zcela vychladnout, aby se narovnaný tvar zafixoval.

2. TVORBA ELEGANTNÍCH VLN A LOKEN POMOCÍ ŽEHLIČKY

PLÁŽOVÉ VLNY (BEACH WAVES)

- Vložte pramen doprostřed desek v úrovni očí.
- Otočte žehličku o 180° směrem od obličeje, aby se pramen ovinul kolem zaobleného pláště.
- Pomalým plynulým tahem táhněte žehličku směrem dolů ke konečkům.

VÝRAZNÉ KADEŘE A SPIRÁLY

- Uchopte užší pramen (cca 2 cm).
- Otočte žehličku o celých 360° tak, aby vlasy obkroužily tělo žehličky.
- Tahejte velmi pomalu a rovnoměrně, na konci nechte vlnu sklouznout do dlaně a nechte vychladnout.

3. DOPORUČENÉ ZÁSADY PRO UDRŽENÍ ZDRAVÝCH VLASŮ

Nežehlete stejný pramen vlasů více než dvakrát za sebou. Pokud pramen není dokonale rovný, nechte jej nejprve zcela vychladnout a teprve poté tah zopakujte. Používejte výživná vlasová séra a oleje výhradně po dokončení žehlení na studené vlasy.

VÝHODA PLOVOUCÍCH KERAMICKÝCH DESEK

Plovoucí desky žehličky KD4395 jsou uloženy na pružných silikonových podložkách. Pokud na ramena zatlačíte větší silou, desky se mírně vychýlí a rozloží tlak do plochy. Tím se zamezí lámání vlasů a vzniku nežádoucích ostrých zlomů v účesu.

1. PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ KERAMICKO-TURMALÍNOVÝCH PLOCH

Zbytky termoochranných sprejů, tužidel a prachu tvoří na deskách povlak, který zhoršuje skluz:

- **Odpojení a vychladnutí:** Čištění provádějte výhradně při odpojeném spotřebiči ze zásuvky a po úplném zchladnutí desek na pokojovou teplotu!
- **Šetrné otření:** Desky otřete měkkým mikrovláknovým hadříkem lehce navlhčeným v čisté vodě.
- **Odstranění mastného filmu:** Při odolnějších zbytcích stylingových přípravků přidejte na hadřík kapku jemného mýdla a poté setřete čistým vlhkým hadříkem.
- **Zákaz drsných materiálů:** Nikdy nepoužívejte drátěnky, hrubé houbičky ani čisticí písky, které by nenávratně poškrábaly hladký keramický povlak.

2. KONTROLA A ÚDRŽBA POHYBLIVÝCH PRVKŮ

Komponenta	Četnost kontroly	Pokyn k údržbě
Keramické desky	Po každém 3–4 použití	Setření zbytků kosmetiky vlhkým hadříkem.
Posuvný zámek ramen	Jednou za měsíc	Ověření plynulého chodu západky bez drhnutí.
360° otočný kloub kabelu	Před každým použitím	Kontrola volné rotace bez zasekávání a opotřebení.

3. BEZPEČNÉ SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

ARETACE PRO TRANSPORT

- Stlačte ramena žehličky k sobě a posuňte západku do polohy Lock.
- Sevřené destičky jsou chráněny před poškrábáním od ostatních předmětů.
- Žehlička zabírá v zavazadle minimální prostor.

OCHRANA SÍŤOVÉHO KABELU

- **Nikdy neomotávejte kabel těsně kolem těla žehličky!**
- Zbytkové teplo by mohlo poškodit plastovou izolaci kabelu.
- Kabel volně složte a uložte odděleně od žehlicích ploch.

TEPELNÁ ODOLNOST PODKLADU PŘI CHLADNUTÍ

Po vypnutí potřebují keramické destičky minimálně 20 až 25 minut k úplnému vychladnutí. Během této doby odkládejte žehličku na nehořlavou podložku mimo dosah hořlavých materiálů a látek.

1. TABULKA DIAGNOSTIKY A ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Při neobvyklém chování žehličky KD4395 prověřte následující situace:

Závada / Problém	Možná příčina	Nápravné opatření
Žehlička se po zapnutí nenahřívá	Zástrčka není správně zasunuta; vypadnutý jistič; vypínač v poloze OFF.	Zkontrolujte napájení v zásuvce a přepněte vypínač do polohy ON.
LED kontrolka stále bliká	Přístroj stále nabíhá na nastavenou provozní teplotu (běžný stav do 30 s).	Vyčkejte na trvalé rozsvícení kontrolky signalizující připravenost.
Žehlička se během stylingu sama vypnula	Aktivovala se bezpečnostní funkce automatického vypnutí po 60 minutách.	Přepněte vypínač do polohy OFF a znovu zapněte na požadovanou teplotu.
Z desek vychází kouř a syčení	Žehlení nedostatečně suchých vlasů nebo odpařování naneseného laku/oleje.	Vlasy nejprve 100% dosušte! Stylingové oleje nanášejte až po žehlení.
Vlasy drhnou a desky nekloužou	Připálená vrstva tužidel a sprejů na keramickém povrchu desek.	Po vychladnutí žehličky desky důkladně očistěte vlhkým hadříkem.

2. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)

Lze žehličku KD4395 použít i na syntetické příčesky?
U umělých syntetických vlasů hrozí jejich okamžité roztavení a zničení desek. Žehličku používejte výhradně na pravé lidské vlasy nebo certifikované tepelně odolné kanekalonové prameny na nejnižší teplotu 140 °C.

Může dojít k poškození vlasů při každodenním žehlení?
Při každodenním používání vždy aplikujte termoochranné sérum a volte teplotu do 180 °C. Pravidelně vlasům dopřejte hydratační masku pro obnovu přirozené lipidové vrstvy.

ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ PŘI PRASKLÉM KERAMICKÉM POVLAKU
Dojde-li po pádu na zem k prasknutí nebo odštípnutí keramické destičky, **žehličku dále nepoužívejte!** Ostrá hrana praskliny by mohla pořezat pokožku a trhat vlasová vlákna. Kontaktujte autorizovaný servis Nejedlý s.r.o. pro výměnu dílu.

ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Zplnomocněný zástupce v Evropské unii:
FOREINTRADE S.A., ul. Modrzewiowa 1, 05-555 Tarczyn, Polsko • NIP: 123-456-78-90

tímto na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že následující výrobek / spotřebič:

Typ a model výrobku:	**KRAFT&DELE KD4395**
Obchodní název:	Keramická žehlička na vlasy 60 W s regulací teploty
EAN kód výrobku (GS1):	**5903957023113**
Funkční určení:	Spotřební, dílenské a domácí použití v souladu s návodem k obsluze.

splňuje všechna příslušná ustanovení následujících evropských harmonizačních směrnic:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU (Nízké napětí – LVD)
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita – EMC)
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU (RoHS)

a byl navržen a vyroben ve shodě s následujícími technickými normami a předpisy:

- ČSN EN 60335-1 ed. 3:2012 (Elektrické spotřebiče pro domácnost – Bezpečnost)
- ČSN EN 60335-2-23 ed. 2:2004 (Zvláštní požadavky na spotřebiče pro péči o kůži a vlasy)
- ČSN EN 55014-1 ed. 5:2021 (EMC – Požadavky na spotřebiče pro domácnost)
- ČSN EN 55014-2 ed. 3:2021 (EMC – Odolnost)

Místo a datum vydání:
Tarczyn, Polsko • 15. ledna 2026

Osoba pověřená sestavením dokumentace:
Krzysztof Forein
Prezes Zarządu, Foreintrade S.A.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A AUTORIZOVANÝ SERVIS PRO ČR

Výrobce poskytuje na výrobek záruku v souladu s platnými právními předpisy České republiky:

- **Záruční lhůta:** 24 měsíců pro koncové spotřebitele (fyzické osoby dle občanského zákoníku), 12 měsíců pro podnikatelské subjekty (IČO).
- **Rozsah záruky:** Vztahuje se na veškeré skryté výrobní vady a vady materiálu, které se projeví během záruční doby při dodržení návodu k obsluze.
- **Výluky ze záruky:** Běžné opotřebení spotřebních částí, mechanická poškození způsobená pádem či nárazem, neodborné zásahy do konstrukce a zanedbaná údržba.

Výhradní distributor a autorizovaný servis pro Českou republiku:
Nejedlý s.r.o. • Web: **www.nasenaradi.cz** • E-mail: info@nasenaradi.cz • Technická podpora a reklamace v ČR.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V souladu se **Zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech** a evropskou směrnicí 2012/19/EU (WEEE) nesmí být elektrická a kovová zařízení po skončení životnosti likvidována společně se směsným komunálním odpadem. Spotřebitel je povinen odevzdat vysloužilé zařízení na určeném sběrném dvoře k ekologické recyklaci.

Katalogová čísla odpadu dle vyhlášky MŽP: 20 01 36 – Vyřazené elektrické spotřebiče; 20 01 39 – Plasty; 15 01 01 – Papírové obaly.

ZÁZNAMY O VÝSTUPNÍ KONTROLE A SERVISNÍ HISTORII

Datum kontroly	Kontrolovaný uzel / operace	Výsledek / Použité měřidlo	Podpis a razítko
15. 01. 2026	Výstupní technická kontrola	Vyhovuje všem technickým specifikacím	Foreintrade S.A. QC Dept.
-- . -- . ----	Garanční prohlídka / servis	.....	.....
-- . -- . ----	Servisní oprava / revize	.....	.....
-- . -- . ----	Pravidelná roční revize	.....	.....