VÝKONNÁ VYSOKOTLAKÁ MYČKA 3 200 W / 280 BAR S MOSAZNÝM ČERPADLEM

PROFESIONÁLNÍ ČESKÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL A TECHNICKÁ DOKUMENTACE



PŘÍKON MOTORU	MAXIMÁLNÍ TLAK	PRŮTOK VODY	SAMONASÁVÁNÍ
3 200 W (indukční bezuhlíkový motor)	280 bar (mosazná hlava čerpadla)	500 l/h (vysoký mycí účinek)	Funkce čerpání vody ze sudu/nádrže

PŘEDNOSTI VYSOKOTLAKÉ MYČKY KD5382

- Masivní kovaná mosazná hlava čerpadla a keramické písty zaručují mimořádnou odolnost proti kavitaci a mnohonásobně delší životnost.
- Výkonný bezuhlíkový indukční elektromotor 3 200 W se zvýšeným točivým momentem zvládá dlouhodobou nepřetržitou zátěž.
- Systém Total Stop (TSS) okamžitě vypíná motor při uvolnění spouště pistole, což šetří elektřinu, těsnění čerpadla i vodu.
- Samonasávací schopnost umožňuje mytí i na místech bez tlakového vodovodního řadu s čerpáním vody ze sudu na dešťovku.
- Integrovaný buben s navíjecí kličkou a 10metrovou vysokotlakou hadicí s ocelovým opletem pro pohodlný akční rádius.
- Dodáváno s kompletní sadou trysek: rotační turbo-tryska, úhlové trysky 0°, 15°, 25°, 40° a nízkotlaká pěnovací tryska.

VÝSTRAHA PŘED TLAKOVÝM PAPRSKEM 280 BAR A ZÁKAZ MÍŘENÍ:
VYSOKOTLAKÝ PAPRSEK O TLAKU 280 BAR JE ŽIVOTU NEBEZPEČNÝ! NIKDY NESMĚŘUJTE PAPRSEK VODY NA LIDI, ZVÍŘATA, ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ POD NAPĚTÍM ANI NA MYČKU SAMOTNOU! TLAKOVÁ VODA MŮŽE PRORAZIT KŮŽI A VNIKNOUT DO PODKOŽNÍCH TKÁNÍ! PŘI PRÁCI POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE (EN 166) A PEVNOU VODOTĚSNOU OBUV! STROJ PŘIPOJUJTE VÝHRADNĚ K ZÁSUVCE 230 V CHRÁNĚNÉ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM RCD (30 MA)! CHRAŇTE STROJ PŘED ZAMRZNUTÍM V ZIMNÍM OBDOBÍ!

1. DETAILNÍ TECHNICKÁ DATA MYČKY KD5382

Modelové označení	**Kraft&Dele KD5382**
Typ mycího stroje	**Profesionální elektrická vysokotlaká myčka**
Jmenovité napájecí napětí	**230 V AC / 50 Hz**
Jmenovitý příkon motoru	**3 200 W**
Typ elektromotoru	**Indukční asynchronní bezuhlíkový motor**
Maximální přípustný tlak	**280 bar (vysokotlaký špičkový limit)**
Pracovní provozní tlak	**160 až 200 bar**
Maximální průtok vody	**500 l/h (cca 8,3 l/min)**
Materiál hlavy čerpadla	**Kovaná masivní mosazná slitina (Brass Head)**
Materiál pístů	**Nerezová ocel s tvrzenou keramickou vrstvou**
Délka vysokotlaké hadice	**10 metrů (armovaná ocelovým kordem)**
Systém automatického vypnutí	**Total Stop System (TSS)**
Funkce samonasávání vody	**Ano (z beztlakových nádob / sudů)**
Hmotnost stroje	**cca 24,0 kg**

2. KONSTRUKCE MOSAZNÉHO ČERPADLA A INDUKČNÍHO MOTORU

KOVANÁ MOSAZNÁ HLAVA A KERAMICKÉ PÍSTY

- **Monolitická mosazná slitina:** Mimořádná pevnost a odolnost vůči kavitaci, oxidaci a vodnímu rázu.
- **Keramický povlak pístů:** Zrcadlově hladký keramický povrch snižuje tření a eliminuje opotřebení těsnění.
- **Pracovní tlak až 200 bar (max. 280 bar):** Vysoký hydraulický výkon pro odstranění nejodolnějších nečistot.
- **Dlouhá životnost:** Na rozdíl od levných hliníkových či plastových hlav snese celodenní profesionální provoz.

INDUKČNÍ BEZUHLÍKOVÝ ELEKTROMOTOR 3 200 W

- **Absence uhlíkových kartáčů:** Bezúdržbový asynchronní motor s masivním měděným vinutím statoru.
- **Vysoký rozběhový moment:** Snadný start motoru i při plně natlakovaném hydraulickém okruhu.
- **Total Stop System (TSS):** Okamžité zastavení motoru po uvolnění spouště pistole šetří energii i těsnění.
- **Tepelná ochrana:** Automatický bimetalový spínač chrání motor před spálením při přehřátí.

3. PARAMETRY PŘÍVODU VODY A SAMONASÁVÁNÍ

ZPŮSOB NAPÁJENÍ VODOU	POŽADAVKY NA VSTUPNÍ VODU	PODMÍNKY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ
Vodovodní řad (Tlakový přívod)	Min. průtok 10 l/min, tlak 1,5 až 4 bar	Zahradní hadice 1/2" o délce min. 7,5 m, vstupní filtr
Samonasávání (Sud / Nádrž)	Čistá voda, sací výška max. 0,5 až 1,0 m	Tuhá sací hadice se zpětnou klapkou a jemným sacím košem
Teplota vstupní vody	+5 °C až max. +50 °C	Zákaz použití vroucí vody; chraňte stroj před zamrznutím!

1. ANATOMIE VYSOKOTLAKÉ MYČKY KD5382

HLAVNÍ FUNKČNÍ A KONSTRUKČNÍ CELKY MYČKY

1. Šasi s pojezdovými koly: Robustní podvozek z rázuvzdorného polymeru s velkými koly pro snadný převoz po zahradě.

2. Ergonomické madlo s navíjecím bubnem: Buben s kličkou pro pohodlné uskladnění 10m tlakové hadice.

3. Hlavní otočný spínač ON/OFF: Vodotěsný vypínač se zřetelným označením poloh.

4. Integrovaný držák trysek: Gumová lůžka v rámu pro bezpečné uložení 5 výměnných trysek.

5. Mosazná výstupní armatura M22: Závitový vývod pro připojení pancéřované vysokotlaké hadice.

6. Vstupní hrdlo vody 3/4": Plastové šroubení s integrovaným vyjímatelným sítkem jemného filtru.

7. Profesionální ergonomická pistole: Tlaková pistole s bezpečnostní pojistkou spouště a mosazným jádrem.

8. Nerezový nástavec (Lance): Trubkový nástavec se standardní rychlospojkou 1/4" (Quick-Connect).

2. PŘEHLED VÝMĚNNÝCH RYCHLOUPÍNACÍCH TRYSEK 1/4"

BAREVNÉ ROZLIŠENÍ ÚHLŮ STŘÍKÁNÍ

- **ČERVENÁ (0°):** Bodový paprsek s maximální destrukční silou (čištění spár v betonu, odstraňování rzi).
- **ŽLUTÁ (15°):** Úzký plochý vějíř pro intenzivní mytí znečištěných zemědělských a stavebních strojů.
- **ZELENÁ (25°):** Univerzální pracovní úhel pro mytí automobilů, teras a zahradního nábytku.
- **BÍLÁ (40°):** Široký šetrný paprsek pro oplach oken, karoserií a choulostivých povrchů.

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ: TURBO-TRYSKA

- **Rotační turbo-fréza:** Spojuje sílu bodového paprsku 0° s plošným záběrem kuželu 25°.
- Vnitřní keramická kulička rotuje rychlostí tisíců otáček za minutu.
- Ideální pro likvidaci mechů, řas a lišejníků ze zámkové dlažby a fasád.
- **ČERNÁ TRYSKA (Pěna):** Nízkotlaká velkoobjemová tryska pro přisávání mycího saponátu z nádržky.

3. TLAKOVÁ HADICE A SYSTÉM QUICK-CONNECT

KOMPONENTA ROZVODU	TECHNICKÁ SPECIFIKACE	BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE V PROVOZU
Vysokotlaká hadice 10 m	Vnitřní ocelový kord, pracovní tlak do 300 bar	Mimořádná odolnost proti prodření o asfalt, nezalamuje se
Bajonetová rychlospojka 1/4"	Kuličkový nerezový zámek (Quick-Connect)	Výměna trysek během 2 sekund pouhým stáhnutím prstence
Pojistka spouště pistole	Mechanická blokovací západka	Zabraňuje náhodnému stisknutí spouště při odložení pistole

1. HYDRAULICKÁ BEZPEČNOST TLAKU 280 BAR

ZÁSADY ZACHÁZENÍ S EXTRÉMNĚ VYSOKÝM TLAKEM VODY

PŘÍSNÝ ZÁKAZ MÍŘENÍ NA ŽIVÉ BYTOSTI: Paprsek vody o tlaku 280 bar se chová jako hydraulický nůž! Nikdy nesměřujte trysku na lidi ani zvířata! Tlaková voda může okamžitě prorazit kůži a způsobit devastující vnitřní poranění tkání a infekci!

Zákaz mytí obuvi a oděvu: Nikdy nečistěte boty ani oděv přímo na těle! Paprsek snadno prořízne i silnou koženou botu!

Zpětný ráz pistole: Při stisku spouště dochází k silnému zpětnému rázu (až 25 N)! Pistoli VŽDY držte pevně oběma rukama – jednou za rukojeť a druhou za nástavec!

Pozor na odletující kameny: Tlakový paprsek rozmetává kamínky a nečistoty z dlažby; používejte ochranné brýle a udržujte odstup okolních osob min. 10 metrů!

2. ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST A OCHRANA PŘED ÚRAZEM

KRITICKÉ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ:
Vysokotlaká myčka KD5382 s příkonem 3 200 W smí být připojena VÝHRADNĚ k elektrické zásuvce 230 V / 16 A jištěné proudovým chráničem (RCD) s vybavovacím proudem maximálně 30 mA! NIKDY nesměřujte vodní paprsek na elektrické zásuvky, kabely ani na samotný mycí stroj! Případný prodlužovací kabel musí mít průřez vodičů minimálně 3× 2,5 mm² a krytí IPX4! Nikdy nenechávejte kabelové spojky ležet ve vodě!

3. PREVENCE POŠKOZENÍ MYČKY A ČERPADLA

ZÁKAZ CHODU NA SUCHO

- Mosazné čerpadlo je chlazeno a mazáno protékající vodou.
- Chod bez přívodu vody déle než 15 sekund vede k přehřátí a nevratnému spálení keramických těsnění pístů!
- Vždy nejprve otevřete přívod vody a teprve po odvzdušnění zapněte elektromotor.

OCHRANA PNEUMATIK VOZIDEL

- Při mytí pneumatik automobilů udržujte trysku v bezpečné vzdálenosti minimálně 30 cm!
- Nikdy nepoužívejte bodovou trysku 0° ani rotační turbo-trysku na bočnice pláštů!
- Vysoký tlak může mikroskopicky poškodit kord pláště s rizikem exploze při rychlé jízdě!

4. OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

POVINNÁ BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA PŘI PRÁCI S MYČKOU KD5382

Ochranné brýle (EN 166):
Těsné polykarbonátové brýle chránící oči před odraženou vodou a odletujícími zrnky písku.

Vodotěsná obuv:
Gumové holínky s protiskluzovou podrážkou pro stabilní postoj na mokrém kluzkém betonu.

Chrániče sluchu:
Ochrana sluchu (EN 352) při déletrvajícím mytí dlažeb rotační turbo-tryskou.

1. SESTAVENÍ STROJE A PŘÍPRAVA K PROVOZU

KROKY MECHANICKÉHO SESTAVENÍ MYČKY KD5382

1. **Montáž madla a bubnu:** Do otvorů v rámu zasuňte horní rukojeť s navíjecím bubnem a přišroubujte dodanými šrouby.
2. **Instalace pojezdových kol:** Nasuňte kola na ocelovou nápravu a zacvakněte středové ozdobné kryty.
3. **Montáž držáků:** Na boky stroje upevněte držák stříkací pistole a hák pro uložení síťového kabelu.
4. **Připojení tlakové hadice k pistoli:** Rychlospojku 10m hadice pevně zasuňte do spodní části rukojeti pistole až do slyšitelného zacvaknutí.
5. **Montáž nerezového nástavce:** Nerezový prodlužovací nástavec zasuňte do bajonetu pistole a pootočte o 90° pro uzamčení.

2. PŘIPOJENÍ VODY A DŮKLADNÉ ODVZDUŠNĚNÍ

NAPOJENÍ NA VODOVODNÍ ŘAD

- Do vstupního hrdla vložte jemné filtrační sítko a našroubujte rychlospojkový adaptér 3/4".
- Připojte zahradní hadici 1/2" (délka min. 7,5 m) a plně otevřete vodovodní kohout.
- **DŮLEŽITÉ ODVZDUŠNĚNÍ:** Myčku zatím NEZAPÍNEJTE vypínačem!
- Stiskněte spoušť pistole a držte ji stisknutou cca 30 sekund, dokud z nástavce nevytéká souvislý proud vody bez vzduchových bublin!

POSTUP PŘI SAMONASÁVÁNÍ ZE SUDU

- Použijte speciální vyztuženou sací hadici se zpětným ventilem (klapkou) a jemným košem.
- Celou sací hadici před ponořením do sudu nejprve naplňte vodou (zavodnění).
- Ponořte koš ke dnu sudu; sací výška nesmí překročit 0,8 metru.
- Spusťte myčku s demontovanou tryskou, dokud čerpadlo nenasaje vodu, teprve poté zacvakněte trysku.

3. PRVNÍ TLAKOVÉ SPUŠTĚNÍ A TEST TSS

OVĚŘENÍ FUNKCE SYSTÉMU TOTAL STOP

Zapnutí vypínače: Zapojte kabel do zásuvky 230 V a otočte spínač do polohy ON (I). Motor se krátce rozběhne a po natlakování okruhu ihned ztichne.

Práce s pistolí: Zvolte zelenou trysku 25° a zacvakněte ji do rychlospojky nástavce. Pevně uchopte pistoli oběma rukama a stiskněte spoušť. Motor se okamžitě rozběhne a vytvoří silný tlakový proud.

Uvolnění spouště: Pusťte spoušť pistole – motor se musí do 0,5 sekundy zcela zastavit (funkce Total Stop System).

Zajištění pojistky: Pokud myčku odkládáte, zajistěte spoušť mechanickou bezpečnostní pojistkou na rukojeti pistole.

1. METODIKA ŠETRNÉHO A EFEKTIVNÍHO MYTÍ VOZIDEL

ČTYŘKROKOVÝ POSTUP PROFESIONÁLNÍHO BEZDOTYKOVÉHO MYTÍ AUTOMOBILU

1. **Hrubý oplach (Předmytí):** Zelenou tryskou 25° z bezpečné vzdálenosti 30–40 cm spláchněte hrubé bláto a prach. Začněte odspodu nahoru, aby stékající voda nevytvářela suché proužky.
2. **Aplikace aktivní pěny:** Nasaďte černou pěnovací trysku (nebo přídavný pěnovač s nádobkou). Na suchý povrch naneste hustou pěnu a nechte 4 až 5 minut působit (nesmí zaschnout na slunci!).
3. **Tlakový oplach:** Žlutou tryskou 15° (prahy a kola) a zelenou tryskou 25° (lak karoserie) důkladně opláchněte rozpuštěnou špínu směrem shora dolů.
4. **Závěrečný šetrný oplach:** Bílou tryskou 40° opláchněte skla a světlomety měkkým širokým proudem vody.

2. ČIŠTĚNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY A BETONU TURBO-TRYSKOU

LIKVIDACE MECHU A LIŠEJNÍKŮ

- Do rychlospojky nástavce zacvakněte rotační turbo-trysku.
- Trysku držte pod úhlem 45° ve vzdálenosti cca 15–20 cm od povrchu dlažby.
- Rotující bodový paprsek strhává hluboce zakořeněný mech i starou mastnotu z dlažby.
- Dlažbu postupně čistěte po pásech; následně vyplavený písek zamette.

MYTÍ DŘEVĚNÝCH TERAS A PLOTŮ

- Na dřevo NIKDY nepoužívejte turbo-trysku ani trysku 0° (vytrhala by vlákna dřeva!).
- Použijte výhradně šetrnou bílou trysku 40° z odstupu min. 35 cm.
- Paprsek veďte vždy po směru letokruhů dřeva, nikoliv napříč.
- Po vyschnutí dřevo ošetřete terasovým olejem.

3. SPRÁVNÝ POSTUP UKONČENÍ PRÁCE A ODTLAKOVÁNÍ

KRITICKÝ POSTUP PRO OCHRANU TĚSNĚNÍ PO VYPNUTÍ STROJE

1. Vypnutí vypínače: Otočte spínač myčky do polohy OFF (0) a vytáhněte vidlici ze síťové zásuvky 230 V.

2. Uzavření přívodu vody: Zcela uzavřete vodovodní kohout a odpojte přívodní zahradní hadici.

3. ÚPLNÉ ODTLAKOVÁNÍ SYSTÉMU: Stiskněte spoušť pistole do prázdna, dokud neodstříkne zbytkový tlak a z trysky přestane téct voda! Nenechávejte hadici natlakovanou!

4. Svinutí hadice: Odpojte nástavec, hadici naviňte na buben a stroj uložte na suché místo chráněné před mrazem.

1. ŘEŠENÍ ZÁVAD VYSOKOTLAKÉ MYČKY KD5382

Příznak závady	Pravděpodobná příčina	Nápravné opatření
Myčka po zapnutí vůbec nereaguje	Vypadlý proudový chránič RCD; aktivovaná tepelná ochrana motoru; vadný kabel	Zkontrolujte jistič a chránič; nechte motor 20 minut vychladnout; prověřte síťové napětí
Tlak silně kolísá a čerpadlo pulzuje	Vzduch v čerpadle; ucpaná tryska nečistotou; nedostatečný přítok vody (< 10 l/min)	Vyčistěte trysku přiloženou čisticí jehlou; vyčistěte vstupní sítko; zkontrolujte průtok
Motor po puštění spouště stále běží	Netěsnost v hydraulickém okruhu (únik vody kolem spojky); vadný mikrospínač TSS	Dotáhněte všechny šroubení a spojky hadice; v případě závady spínače kontaktujte servis
Voda vytéká z tělesa čerpadla	Prasklá hlava čerpadla mrazem; opotřebovaná těsnění vysokotlakých pístů	STROJ OKAMŽITĚ VYPNĚTE! Poškození mrazem vyžaduje výměnu hlavy v autorizovaném servisu

2. ZIMNÍ ZAZIMOVÁNÍ – PREVENCE ZAMRZNUTÍ ČERPADLA

KRITICKÉ VAROVÁNÍ PŘED MRAZEM – POŠKOZENÍ MRAZEM NENÍ KRYTO ZÁRUKOU!
Zbytková voda v mosazné hlavě čerpadla při zamrznutí zvětší svůj objem o 9 % a spolehlivě roztrhne i masivní mosazný odlitek! Myčku v zimě NIKDY neskladujte v nevytápěné garáži, kůlně či zahradním domku! **Postup zazimování:** Odpojte přívod vody, zapněte myčku na maximálně 5 sekund naprázdno se stisknutou spouští pistole, aby čerpadlo vyfouklo zbytky vody. Pro dokonalou ochranu nasajte do čerpadla 0,5 litru nemrznoucí směsi pro ostřikovače (-40 °C). Skladujte výhradně v temperovaném prostoru při teplotě nad +5 °C!

3. PLÁN PRAVIDELNÉ TECHNICKÉ PÉČE

PŘEDEPSANÉ INTERVALY SERVISNÍCH KONTROL KD5382

Před každým použitím:
- Kontrola čistoty vstupního sítka
- Kontrola integrity tlakové hadice
- Odvzdušnění před spuštěním motoru

Po každém mytí:
- Úplné odtlakování systému spouští
- Opláchnutí trysek čistou vodou
- Svinutí hadice bez ostrých ohybů

Roční kontrola:
- Kontrola těsnění rychlospojek O-kroužky
- Měření izolačního odporu motoru
- Zápis do servisní tabulky (strana 8)

ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Zplnomocněný zástupce v EU:
Foreintrade S.A., Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn, Polsko

tímto na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že níže uvedené strojní / technické zařízení:

Výrobek: Vysoce výkonná profesionální elektrická vysokotlaká myčka Kraft&Dele KD5382 s robustním indukčním bezuhlíkovým motorem o příkonu 3 200 W, masivním kovaným mosazným čerpadlem dosahujícím maximálního tlaku až 280 bar při průtoku vody 500 l/h, funkcí samonasávání vody ze sudu nebo nádrže (Full-Self-Priming), integrovaným navíjecím bubnem s 10m vyztuženou ocelovou tlakovou hadicí, systémem Total Stop (TSS) a sadou 5 výměnných trysek v ergonomickém podvozku
Obchodní označení / Model: KRAFT&DELE KD5382 · Rok výroby: 2026

Splňuje požadavky evropských směrnic:

- Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních (MD)
- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- Směrnice 2014/35/EU o zařízeních nízkého napětí (LVD)
- Směrnice 2000/14/ES o emisích hluku ve venkovním prostoru (Noise Directive)
- Směrnice 2011/65/EU o omezení nebezpečných látek (RoHS) a (EU) 2015/863

Aplikované harmonizované normy a specifikace:

- ČSN EN 60335-1 (Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely)
- ČSN EN 60335-2-79 (Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a parní čističe)
- ČSN EN IEC 55014-1 (Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče)
- ČSN EN IEC 55014-2 (Elektromagnetická kompatibilita - Odolnost)
- ČSN EN IEC 61000-3-2 (Meze pro emise harmonického proudu)
- ČSN EN IEC 61000-3-11 (Omezování změn napětí a kolísání napětí)
- ČSN EN ISO 3744 (Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku)

Osoba pověřená sestavením a archivací technické dokumentace v EU: Krzysztof Forein, sídlo společnosti Foreintrade S.A.

Místo a datum vydání: **Tarczyn, 15. ledna 2026**

Krzysztof Forein
Prezes Zarządu (Foreintrade S.A.)

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A AUTORIZOVANÝ SERVIS V ČR

Na výrobek je poskytována zákonná záruka v délce **24 měsíců** pro spotřebitele (fyzické osoby dle občanského zákoníku) a **12 měsíců** pro podnikatelské subjekty (IČO dle obchodního zákoníku) od data převzetí zboží.

Záruční i pozáruční servis, technické konzultace a dodávky originálních náhradních dílů pro Českou republiku zajišťuje:

Nejedlý s.r.o. • Autorizované servisní centrum a distribuce Kraft&Dele
Web: **www.nasenaradi.cz** • E-mail: **info@nasenaradi.cz**

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech musí být vyřazená vysokotlaká myčka odevzdána na autorizované sběrné místo elektroodpadu (katalogové číslo odpadu 20 01 36 – vyřazená elektrická zařízení). Kovové díly čerpadla patří do sběru surovin (17 04 01 – měď a mosaz, 17 04 02 – hliník, 17 04 05 – železo a ocel). Tlaková hadice a plasty patří do tříděného sběru (19 12 04). Obalový karton odevzdejte do sběru papíru (15 01 01).

Obalové materiály (lepenka, LDPE fólie) jsou 100% recyklovatelné a patří do sběrných nádob na separovaný komunální odpad. Chraňte životní prostředí a nevystavujte přírodu nebezpečným odpadům.

EVIDENČNÍ LIST PRAVIDELNÝCH ZÁRUČNÍCH A SERVISNÍCH REVIZÍ

DATUM ZÁZNAMU	DRUH REVIZE / SERVISNÍHO ÚKONU	POPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A VYMĚNĚNÝCH DÍLŮ	RAZÍTKO A PODPIS TECHNIKA
15. 01. 2026	Výstupní kontrola kvality (QC)	Ověření kompletnosti, rozměrová inspekce, zkouška mechaniky	Foreintrade S.A. QC Dept. • Schváleno ✓
	Servisní prohlídka (12 měsíců)		
	Servisní prohlídka (24 měsíců)		
	Mimořádná oprava / údržba		