ELEKTRICKÝ KONVEKTOR 2 300 W S LCD A TURBO VENTILÁTOREM KD6518

OFICIÁLNÍ ČESKÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL A TECHNICKÁ DOKUMENTACE



MAX. PŘÍKON	FUNKCE TURBO	OVLÁDÁNÍ	ZÁRUKA
2 300 W (3 stupně)	**Aktivní ventilátor proudění**	**LCD displej + dálkový ovladač**	**24 měsíců**

KLÍČOVÉ KONSTRUKČNÍ PŘEDNOSTI A TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vysokovýkonný konvektor 2 300 W s vestavěným ventilátorem TURBO pro bleskové prohřátí studených prostor.
- Tři přepínatelné stupně tepelného výkonu (1 000 W / 1 300 W / 2 300 W) pro ekonomický a efektivní provoz.
- Funkce nucené cirkulace vzduchu TURBO aktivuje ventilátor, který okamžitě rozvádí teplý vzduch do celé místnosti.
- Přehledný podsvícený LCD displej s indikací teploty, provozního režimu a digitální 24hodinový časovač.
- Přesný nastavitelný termostat v rozmezí 5–37 °C s funkcí Anti-Frost udržující minimální teplotu proti zamrznutí.
- Kompletní výbava včetně infračerveného dálkového ovladače, úložného prostoru pro ovladač a ergonomických madel.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ A PŘEHŘÁTÍ! PŘÍSNÝ ZÁKAZ ZAKRÝVÁNÍ HORNÍCH VÝDECHOVÝCH ŽALUZIÍ A BOČNÍCH NÁDECHŮ! Neumísťujte konvektor těsně pod elektrickou zásuvku. Při zapnutí režimu TURBO ventilátoru zkontrolujte volný průchod vzduchu. Nezakrývejte přístroj prádlem ani ručníky. Při použití v koupelně zajistěte, aby spínače a ovladače byly mimo dosah osoby koupající se ve vaně nebo sprše.

1. VŠEOBECNÝ POPIS A PRINCIP ČINNOSTI KONVEKTORU S VENTILÁTOREM

Elektrický konvektor KRAFT&DELE KD6518 představuje vysoce efektivní a univerzální topné těleso s maximálním příkonem 2 300 W, přehledným podsvíceným LCD displejem, dálkovým ovládáním a integrovaným přídavným ventilátorem s funkcí TURBO pro bleskový rozvod tepla po celé místnosti.

Konvektor pracuje na principu přirozeného stoupání teplého vzduchu ohřívaného odporovými tělesy. Pro případ, kdy potřebujete prochladlý prostor vytopit v rekordně krátkém čase, slouží nezávisle spínatelný vestavěný radiální ventilátor TURBO. Ten nasává chladný vzduch z podlahy, urychluje jeho průchod kolem topných spiral a vyfukuje proud horkého vzduchu do prostoru, čímž eliminuje teplotní vrstvení u stropu a urychluje prohřátí místnosti až o 40 %.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI MODELU KD6518

- **Tři stupně výkonu:** 1 000 W / 1 300 W / 2 300 W pro úsporný i rychlý ohřev.
- **Aktivní ventilátor TURBO:** Nucená cirkulace vzduchu pro okamžité teplo.
- **Modře podsvícený LCD displej:** Zobrazení nastavené i reálné teploty a režimů.
- **Digitální termostat 5–37 °C:** Přesné udržování komfortu s hysterezí 1 °C.
- **24hodinový časovač (Timer):** Programovatelné zpožděné vypnutí topení.

VYUŽITÍ V DOMÁCNOSTI A DÍLNĚ

- Hlavní i přídavné vytápění obývacích pokojů, ložnic a dětských pokojů.
- Rychlé vyhřátí rekreačních chat, chalup a zahradních domků.
- Temperování kanceláří, skladových prostor a provozoven služeb.
- Vytápění domácích kutilských dílen a garáží v zimním období.
- Režim Anti-Frost: automatická ochrana vodovodního potrubí proti mrazu.

2. KOMPLETNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE KONVEKTORU

Technický parametr	Hodnota / Specifikace
Model zařízení	**KRAFT&DELE KD6518**
Typ zařízení	**Elektrický konvektor s LCD a funkcí TURBO**
Napájecí napětí / frekvence	**230 V / 50 Hz**
Maximální příkon	**2 300 W**
Stupně výkonu	**1 000 W / 1 300 W / 2 300 W**
Režim ventilátoru	**TURBO ventilátor s nezávislým spínáním**
Rozsah nastavení termostatu	**5 °C – 37 °C**
Časovač (Timer)	**1 až 24 hodin**
Displej a indikace	**Podsvícený LCD displej**
Dálkové ovládání	**Infračervený dálkový ovladač**
Ochranné prvky	**Bimetalová tepelná pojistka, Anti-Frost**
Hmotnost přístroje	**Cca 4,5 kg**

DOPORUČENÍ PRO VYUŽITÍ VENTILÁTORU: Při příchodu do prochladlé místnosti zapněte výkon 2 300 W současně s ventilátorem TURBO. Jakmile teplota dosáhne požadované úrovně, ventilátor vypněte – konvektor dále udržuje teplo v naprosto tichém přirozeném konvekčním režimu.

• Strojově přeloženo

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA ELEKTRICKÉHO VYTÁPĚNÍ

Konvektor generuje značné množství tepelné energie. Dodržujte všechna pravidla požární a elektrické bezpečnosti, abyste předešli nehodám a poškození majetku.

POŽÁRNÍ PREVENCE A ZÁKAZY

- **PŘÍSNÝ ZÁKAZ ZAKRÝVÁNÍ:** Horní mřížka nesmí být nikdy zakryta prádlem!
- Udržujte volnou vzdálenost minimálně 100 cm od čela a výdechu topidla.
- Záclony, textilie, polštáře a nábytek musí být vzdáleny alespoň 50 cm.
- Nepoužívejte v místnostech s benzínem, barvami nebo hořlavým prachem.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ A ZÁSUVKY

- Připojujte do zásuvky 230 V / 50 Hz jištěné samostatným 16A jističem.
- Zákaz montáže nebo postavení přímo pod nástěnnou elektrickou zásuvku.
- Přívodní kabel veďte tak, aby se nedotýkal horkého pláště konvektoru.
- Kabel nesmí vést pod kobercem ani v místech, kde by hrozilo zakopnutí.

2. OCHRANA DĚTÍ, KONTROLA VENTILÁTORU A BEZPEČNOST V KOUPELNÁCH

POVRCHOVÁ TEPLOTA A DĚTI

- Plechový plášť dosahuje vysokých teplot – nebezpečí popálení při dotyku.
- Nenechávejte malé děti a domácí zvířata v blízkosti topidla bez dozoru.
- Nezasunujte do výdechových žaluzií žádné předměty, dráty ani tužky.
- Při přenášení používejte výhradně tepelně izolovaná boční madla.

PROVOZ V BLÍZKOSTI VODY A VLHKOSTI

- Konvektor není vodotěsný – chraňte jej před stříkající vodou a kapalinami.
- V koupelně umístěte přístroj tak, aby osoba ve vaně nemohla dosáhnout na spínače.
- Nepoužívejte v bezprostřední blízkosti bazénů, sprchových koutů či umyvadel.
- Neovládejte spínače a displej vlhkýma rukama.

AUTOMATICKÁ BIEKOVOVÁ OCHRANA: V případě přehřátí (např. při nechtěném zakrytí oděvem nebo ucpání ventilátoru) zabudovaná tepelná pojistka okamžitě odpojí napájení topných těles. Konvektor lze znovu spustit až po vychladnutí a odstranění příčiny blokování.

• Strojově přeloženo

1. KONTROLA OBSAHU BALENÍ PO VYBALENÍ

Opatrně vyjměte konvektor z obalu a ověřte přítomnost veškerého příslušenství:

TĚLESO KONVEKTORU	STABILIZAČNÍ NOŽKY	DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Plechový konvektor s LCD displejem, ventilátorem a kabelem.	2 plastové podstavné nohy včetně sady 4 upevňovacích šroubů.	Infračervený dálkový ovladač včetně vložené knoflíkové baterie.

2. POSTUP SESTAVENÍ A MONTÁŽE PODLAHOVÝCH NOŽEK

1. Položte konvektor na měkkou rovnou podložku zadní stranou dolů nebo dnem vzhůru.
2. Přiložte levou podlahovou nohu k montážním otvorům na spodním plechu tělesa.
3. Zašroubujte dva upevňovací šrouby a dotáhněte je křížovým šroubovákem.
4. Stejným způsobem namontujte pravou podlahovou nohu na opačnou stranu.
5. Otočte konvektor do svislé pracovní polohy a zkontrolujte jeho dokonalou stabilitu na rovné podlaze.

POŽADAVKY NA SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ V MÍSTNOSTI

- Konvektor postavte na pevnou, rovnou, nehořlavou a suchou podlahu.
- Nesmí stát na kobercích s vysokým vlasem, které by ucpávaly spodní nasávací otvory.
- Dodržte odstup min. 50 cm od bočních stěn a 100 cm před výdechovou mřížkou.
- Umístěte jej na místo s přirozenou cirkulací vzduchu, ideálně pod okno nebo k chladné zdi.

PŘÍPRAVA DÁLKOVÉHO OVLADAČE: Před prvním použitím dálkového ovladače vytáhněte průhlednou plastovou izolační fólii z přihrádky na baterii na spodní straně ovladače.

1. FUNKCE TLAČÍTEK A DISPLEJE LCD

Konvektor je vybaven přehledným ovládacím panelem s tlačítky s příjemným stiskem a LCD displejem:

1. Zasuňte vidlici do síťové zásuvky 230 V – ozve se zvukový signál a rozsvítí se podsvícení LCD.
2. **Tlačítko POWER:** Zapíná a vypíná konvektor z pohotovostního režimu (Standby).
3. **Tlačítko HEAT:** Cyklicky přepíná topné stupně: 1 000 W → 1 300 W → 2 300 W.
4. **Tlačítko FAN (TURBO):** Nezávisle zapíná a vypíná přídavný ventilátor nuceného proudění.
5. **Tlačítka „+“ a „–“:** Nastavují cílovou pokojovou teplotu v rozmezí 5 °C až 37 °C.
6. **Tlačítko TIMER:** Nastavuje dobu automatického vypnutí od 1 do 24 hodin po krocích 1 hodina.
7. **Tlačítko °C / °F:** Přepíná zobrazení jednotek teploty mezi stupni Celsia a Fahrenheita.

CHYTRÝ PROVOZ DIGITÁLNÍHO TERMOSTATU

- Displej zobrazuje aktuálně naměřenou teplotu v místnosti.
- Pokud teplota klesne pod nastavenou hodnotu, topná spirála automaticky sepne.
- Při dosažení nastavené teploty se topení vypne a šetří elektrickou energii.
- Při poklesu o 1–2 °C termostat opět automaticky aktivuje topný výkon.

DÁLKOVÉ INFRAČERVENÉ OVLÁDÁNÍ

- Ovladač obsahuje všechna tlačítka shodná s hlavním ovládacím panelem.
- Dosah infračerveného signálu činí až 6 metrů v přímé viditelnosti.
- Na boční straně konvektoru se nachází praktická schránka pro uložení ovladače.
- Ukládání do schránky zamezuje ztrátě ovladače v době mimo provoz.

REŽIM OCHRANY PROTI ZAMRZNUTÍ (ANTI-FROST): Pokud nastavíte teplotu na 5 °C a ponecháte přístroj zapnutý, konvektor bude automaticky hlídat teplotu prostoru a sepne se pouze při hrozbě zamrznutí. Ideální pro chaty a temperované sklady.

• Strojově přeloženo

1. ČIŠTĚNÍ TĚLESA A VENTILAČNÍCH CEST

Před jakoukoliv manipulací či údržbou konvektor vypněte, vytáhněte vidlici ze zásuvky a nechte topidlo minimálně 20 minut chladnout.

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A ŽALUZIÍ

- Vnější plechový plášť otřete měkkým, lehce navlhčeným hadříkem.
- Nepoužívejte drhnoucí prášky, drátěnky ani ředidla či benzín.
- Dbejte na to, aby voda nevnikla do vnitřního prostoru elektroniky a motoru.
- Po očištění nechte konvektor dokonale oschnout před dalším zapnutím.

ÚDRŽBA VENTILÁTORU TURBO

- Pravidelně vysávejte boční nádechy a spodní mřížky vysavačem s kartáčem.
- Prach usazený na lopatkách ventilátoru může způsobovat hluk a vibrace.
- Při silném zanesení vyfoukejte vnitřek nádobkou se stlačeným vzduchem.
- Zkontrolujte, zda se ventilátor po zapnutí volně otáčí bez drhnutí.

2. TABULKA PREVENTIVNÍCH KONTROL A SERVISNÍCH INTERVALŮ

Předmět údržby	Interval	Požadovaný servisní postup
Výdechové a sací mřížky	Jednou měsíčně	Vysátí prachu vysavačem s kartáčovou hubicí pro zajištění průtoku.
Přívodní kabel a vidlice	Před každou sezónou	Vizuální kontrola neporušenosti izolace a vyloučení mechanického skřípnutí.
Šrouby nožek podstavce	Každé 3 měsíce	Kontrola stability a dotažení křížových šroubů na spodní straně skříně.
Baterie dálkového ovladače	Ročně	Kontrola funkce; při slabém dosahu výměna lithiové baterie CR2025.
Vnitřní topné spirály	Před topnou sezónou	Profouknutí suchým stlačeným vzduchem k odstranění nahromaděného prachu.

ZAMEZENÍ PŘIPÁLENÉHO PRACHU: Pokud konvektor nebyl delší dobu používán, důkladně před prvním spuštěním vysajte vnitřní prostor. Předejdete tím nepříjemnému zápachu pálícího se prachu na spirálách.

• Strojově přeloženo

1. TABULKA DIAGNOSTIKY MOŽNÝCH ZÁVAD

Příznak potíží	Pravděpodobná příčina	Nápravné opatření
Displej nesvítí, konvektor nereaguje	Přístroj není zapojen v síti, výpadek jističe, vadná elektrická zásuvka.	Zkontrolujte zapojení vidlice do sítě 230 V, ověřte funkci jističe 16 A.
Konvektor hřeje málo nebo netopí	Zvolen nízký stupeň výkonu (1 000 W), nastavená teplota je nižší než v pokoji.	Přepněte tlačítkem HEAT na 2 300 W, zvyšte požadovanou teplotu tlačítky „+“.
Ventilátor TURBO po stisku neběží	Aktivován přirozený konvekční režim bez ventilátoru, vadné vinutí motorku.	Stiskněte tlačítko FAN na panelu či ovladači; zkontrolujte indikaci vrtulky na LCD.
Konvektor se během provozu náhle vypnul	Aktivace bimetalové pojistky přehřátí kvůli zakrytí horních mřížek oděvem.	Odstraňte textilie, nechte konvektor 20 minut chladnout; pojistka se automaticky obnoví.
Dálkový ovladač nereaguje	Nevytažená ochranná fólie baterie, vybitá baterie CR2025, velký úhel.	Vytáhněte fólii, vložte novou baterii CR2025 a namiřte přímo na LCD displej.

MIMOSEZÓNNÍ SKLADOVÁNÍ

- Vychladlý konvektor očistěte a vysajte mřížky.
- Přívodní kabel volně sviňte; neovíjejte jej těsně kolem skříně.
- Dálkový ovladač uložte do integrované boční schránky.
- Skladujte v původním kartonu na suchém bezprašném místě.

PŘEPRAVA V AUTOMOBILU

- Přepravujte v lepenkové krabici s pěnovými vložkami.
- Zajistěte proti pádu a tlaku těžkých předmětů na plechový plášť.
- Při přenášení používejte zapuštěná boční madla.
- Chraňte před vniknutím vody a sněhu během transportu.

• Strojově přeloženo

ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Vydané výrobcem / dovozcem v souladu s právními předpisy Evropské unie

Identifikace výrobce / zplnomocněného zástupce:
FOREINTRADE S.A.
Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn, Polsko • NIP: PL5272671502

Identifikace a popis strojního zařízení:
Název: **ELEKTRICKÝ KONVEKTOR 2 300 W S LCD A TURBO VENTILÁTOREM KD6518**
Model / Typové označení: **KRAFT&DELE KD6518** • Rok výroby: **2026**

Předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie:
2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS), 2009/125/ES (Ekodesign 2015/1188).

Odkazy na příslušné harmonizované normy a technické specifikace:
ČSN EN 60335-1 ed. 3:2012, ČSN EN 60335-2-30 ed. 3:2010, ČSN EN 55014-1 ed. 5:2021, ČSN EN 61000-3-2:2019, ČSN EN ISO 12100:2011.

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce. Výrobek splňuje veškeré základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví stanovené platnou legislativou EU. Zařízení je bezpečné za předpokladu jeho správné instalace, údržby a používání v souladu s tímto návodem k obsluze.

Místo a datum vydání:
Tarczyn, Polsko • 15. ledna 2026

Osoba oprávněná jednat jménem výrobce:
Krzysztof Forein
Předseda představenstva (Prezes Zarządu)

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVIS V ČESKÉ REPUBLICE

- **Záruční doba pro spotřebitele: 24 měsíců** od data převzetí věci kupujícím (dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.).
- **Záruční doba pro podnikatele (IČO): 12 měsíců** od data prodeje.
- **Rozsah záruky:** Záruka se vztahuje výhradně na prokazatelné výrobní vady materiálu nebo montáže, které se projeví během záruční doby.
- **Výluky ze záruky:** Běžné opotřebení součástí (uhlíky, těsnění, ložiska, řemeny, filtry), mechanické poškození přetížením či pádem, poškození způsobené chodem na nesprávné médium nebo bez maziva.
- **Výhradní distributor a autorizovaný servis pro ČR:**
Nejedlý s.r.o., Masarykovo nám. 264, 396 01 Humpolec
Web & e-shop: **www.nasenaradi.cz** • E-mail: **info@nasenaradi.cz**

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADŮ (ZÁKON Č. 541/2020 SB. O ODPADECH)

Plechové tělo konvektoru odevzdejte do sběru kovů (kód 17 04 05). Ventilátor TURBO, LCD displej, základní desku a dálkový ovladač likvidujte jako elektroodpad (kód 20 01 36) dle zákona č. 541/2020 Sb. Vyřazené elektrické zařízení nesmí být vyhazováno do netříděného směsného komunálního odpadu (symbol přeškrtnuté popelnice WEEE dle směrnice 2012/19/EU). Odevzdejte jej bezplatně do systému zpětného odběru elektrozařízení (sběrný dvůr, prodejní místo). Obalové materiály (karton, fólie) roztřiďte do příslušných kontejnerů na separovaný odpad.

EVIDENČNÍ LIST SERVISNÍCH PROHLÍDEK A REVIZÍ

Datum	Druh úkonu / revize	Zjištěný stav a provedené úkony	Razítko a podpis servisu
15. 01. 2026	Výstupní kontrola jakosti výrobce	Zařízení kompletní, parametry a funkce v normě	Foreintrade S.A. QC Dept.