VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ 2 500 W / 250 BAR S HLINÍKOVÝM ČERPADLEM

PROFESIONÁLNÍ ČESKÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL A TECHNICKÁ DOKUMENTACE



PŘÍKON MOTORU	MAXIMÁLNÍ TLAK	MATERIÁL ČERPADLA	SYSTÉM AUTO-STOP
2 500 W (vysoký točivý moment)	250 bar (25,0 MPa pro náročné mytí)	Celokovová hliníková slitina	Automatické vypnutí motoru při uvolnění spouště

HLAVNÍ PŘEDNOSTI TLAKOVÉ MYČKY KD667

- Výkonný komutátorový elektromotor 2 500 W poskytuje stabilní tlak až 250 barů pro mytí automobilů, dlažby i fasád.
- Tlakové čerpadlo z vysoce jakostní slitiny hliníku zaručuje mnohonásobně delší životnost v porovnání s levnými plastovými pumpami.
- Inteligentní systém Total Stop automaticky vypíná motor i čerpadlo při uvolnění spouště pistole, což šetří energii i těsnění.
- Integrovaná nádržka na detergent umožňuje plynulé přisávání autošamponu či aktivní pěny přímo do proudu vody pod nízkým tlakem.
- Ergonomický podvozek s velkými koly a horním madlem usnadňuje manipulaci po zahradě, staveništi i dílně.
- Bohatá výbava: vysokotlaká pistole, nastavitelná vějířová tryska, rotační turbohubice pro zašlou špínu a 5m tlaková hadice.

VÝSTRAHA PŘED VYSOKÝM TLAKEM VODY A ELEKTRICKÝM PROUDEM:
VYSOKOTLAKÝ PAPRSEK VODY PŘI TLAKU 250 BARŮ MŮŽE ZPŮSOBIT TĚŽKÉ ŘEZNÉ RÁNY A OPAŘENÍ – NIKDY NESMĚŘUJTE PAPRSEK PROTI OSOBÁM, ZVÍŘATŮM ANI ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM POD NAPĚTÍM! PŘI PRÁCI VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE A PEVNOU OBUV! NIKDY NENAPÁJEJTE MYČKU HORKOU VODOU PŘES +50 °C ANI VODOU ZE ZNEČIŠTĚNÉHO RYBNÍKA BEZ JEMNÉHO FILTRU! CHRAŇTE PŘED MRAZEM – ZBYTKOVÁ VODA V ČERPADLE MŮŽE ROZTRHNOUT HLINÍKOVOU HLAVU!

1. DETAILNÍ TECHNICKÁ DATA TLAKOVÉHO ČISTIČE KD667

Modelové označení	Kraft&Dele KD667
Typ stroje	Elektrická vysokotlaká myčka (High Pressure Washer)
Jmenovité napájecí napětí / frekvence	220–240 V ~ 50 Hz
Jmenovitý elektrický příkon	2 500 W
Maximální přípustný tlak čerpadla	250 bar (25,0 MPa)
Pracovní jmenovitý tlak	140–160 bar (14–16 MPa)
Maximální průtok vody	cca 480 l/hod (8,0 l/min)
Materiál hlavy čerpadla	Kovaná hliníková slitina s nerezovými písty
Maximální teplota přiváděné vody	+50 °C
Délka vysokotlaké hadice	5,0 metrů
Hladina akustického výkonu LwA	98 dB(A)
Hmotnost přístroje	cca 9,5 kg

2. KONSTRUKCE ČERPADLA A PRINCIP SYSTÉMU AUTO-STOP

HLINÍKOVÁ HLAVA ČERPADLA S NEREZOVÝMI PÍSTY

- **Kovová odolnost:** Na rozdíl od běžných plastových čerpadel odolává hliníková slitina vysokým provozním teplotám a tlakovým rázům.
- **Tvrzené písty:** Tři písty z nerezové oceli zajišťují plynulé tlakování vody a dlouhou životnost těsnicích manžet.
- **Vysoká účinnost:** Nízké tření a optimalizovaný průtokový kanál pro stálý pracovní tlak 140–160 barů.
- **Ochrana proti kavitaci:** Robustní ventily zamezují poškození čerpadla při přechodném nasátí mikrobublin.

SYSTÉM TOTAL STOP (FULL AUTO-STOP)

- **Automatické vypnutí motoru:** Při uvolnění spouště stříkací pistole integrovaný mikrospínač okamžitě odpojí motor.
- **Úspora energie:** Motor neběží naprázdno, což rapidně snižuje spotřebu elektrické energie.
- **Ochrana těsnění:** Zamezuje přehřívání vody uvnitř oběhového by-passu při přerušení práce.
- **Okamžitý náběh:** Po stisku spouště motor bleskově naběhne na plný pracovní tlak bez prodlevy.

3. PŘÍVOD VODY A NÁROKY NA KVALITU

POŽADAVKY NA NAPÁJECÍ VODOVODNÍ ŘAD

Vysokotlaká myčka KD667 vyžaduje nepřetržitý přívod čisté vody o minimálním průtoku 8,5 l/min a vstupním tlaku 1,5 až 4 bary. Před vstup do myčky je nutné zařadit jemný vodní filtr chránící čerpadlo před pískem a rzí.

Max. teplota vody: +50 °C (nikdy nepřipojujte na horkou vodu z bojleru).

Min. průměr hadice: 1/2" (13 mm), optimálně 3/4" pro zachování průtoku.

Samonasávání: Doporučeno tlakové gravitační plnění nebo vodovodní řad.

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO VYSOKOTLAKÉ MYČKY

Práce s vysokotlakou kapalinou představuje specifická rizika mechanického poranění a úrazu elektrickým proudem. Dodržujte veškerá ustanovení norem ČSN EN 60335-1 a ČSN EN 60335-2-79.

PŘÍSNĚ ZAKÁZANÉ MANIPULACE

- **Zákaz míření na živé bytosti:** Paprsek o tlaku 250 barů způsobuje těžké lacerace a trvalá poškození zraku!
- **Zákaz mytí elektrospotřebičů:** Nikdy nestříkejte na elektrické skříně, zásuvky ani samotnou myčku!
- **Zákaz mytí oděvů na těle:** Nikdy nečistěte oděv ani obuv přímo na sobě nebo jiných osobách.
- **Zákaz provozu bez vody:** Chod čerpadla nasucho po dobu delší než 30 s vede ke zničení těsnění.
- **Zákaz přejezdu hadice:** Chraňte tlakovou hadici před přejetím autem a ostrými hranami.

POVINNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- **Osobní ochranné pomůcky:** Vždy používejte těsné ochranné brýle, pracovní rukavice a pevnou protiskluzovou obuv.
- **Pojistka spouště pistole:** Při každém přerušení práce aktivujte mechanickou západku na spoušti.
- **Stabilní postoj:** Při sepnutí spouště dochází ke zpětnému rázu – držte pistoli pevně oběma rukama.
- **Odpojení od sítě:** Před výměnou trysek nebo čištěním odpojte myčku ze zásuvky 230 V.
- **Odpouštění tlaku:** Po vypnutí spínače vždy stiskněte spoušť a vypusťte nahromaděný tlak.

2. ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST A PROUDOVÉ CHRÁNIČE

JIŠTĚNÍ SÍTĚ A RCD

Myčka musí být připojena do elektrické sítě jištěné jističem 16 A s charakteristikou B nebo C a chráněné proudovým chráničem RCD s vybavovacím proudem ≤ 30 mA.

PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY

Při použití prodlužovacího kabelu musí mít vodiče průřez min. 3× 2,5 mm² (do délky 20 m). Kabel musí mít krytí min. IPX4 a musí být kompletně odvinutý z bubnu.

OCHRANA PROTI MRAZU

Zamrznutí vody v čerpadle vede k nevratnému roztržení hliníkového tělesa. V zimním období skladujte přístroj výhradně v temperovaných prostorách nad +5 °C!

VÝSTRAHA PŘED POŠKOZENÍM LAKŮ A PNEUMATIK: Rotační turbohubici (dirt blaster) nikdy nepoužívejte ze vzdálenosti menší než 30 cm na automobilové laky, dřevěné povrchy ani pneumatiky vozidel! Extrémní bodový ráz rotačního paprsku může způsobit odloupnutí laku nebo poškození struktury kordů pneumatiky, což hrozí její explozí při jízdě!

1. KONSTRUKČNÍ PRVKY VYSOKOTLAKÉHO ČISTIČE KD667

SCHÉMA A POPIS HLAVNÍCH KOMPONENT

1. Ergonomické transportní madlo: Masivní plastová rukojeť pro pohodlné tažení a přenášení myčky.
2. Hlavní kolébkový spínač (I / 0): Vodotěsný prachotěsný spínač s pryžovou krytkou.
3. Rychlospojkový výstup tlakové vody: Kovové šroubení se závitem M22 / bajonetem pro 5m tlakovou hadici.
4. Vstupní hrdlo vody: Vnější závit 3/4" s integrovaným vyjímatelným jemným sítkem.
5. Držák stříkací pistole a trysky: Integrované boční úchyty pro bezpečné odložení kopí a hadice.
6. Transportní pojezdová kola: Široká plastová kola s gumovým lemem pro snadný pojezd.
7. Integrovaná nádržka na detergent: Zásobník na tekutý šampon s automatickým přisáváním.
8. Tlaková stříkací pistole: Rukojeť s bezpečnostní pojistkou spouště a rychlospojkou trysky.

2. POPIS DODÁVANÝCH PRACOVNÍCH NÁSTAVCŮ

REGULOVATELNÁ VĚJÍŘOVÁ TRYSKA

Otáčením přední manžety trysky plynule měníte charakter vodního paprsku:

- **Úzký bodový paprsek:** Maximální tlak pro lokální odolné nánosy.
- **Plochý vějíř (25°–40°):** Široký šetrný oplach pro karoserie a okna.
- **Nízkotlaký režim:** Automatické přisávání šamponu z nádržky.

ROTAČNÍ TURBOTYSKA (TURBOFRÉZA)

Využívá keramickou rotující kuličku, která rozkmitá paprsek vody:

- Zvyšuje čisticí účinek až o 50 % oproti ploché trysce.
- Odstraňuje mech a lišejníky ze zámkové dlažby a zídek.
- Ideální na očistu stavebních míchaček, lopat a koleček.

PĚNOVACÍ TRYSKA S NÁDRŽKOU

Vestavěný ejektorový systém přisává saponát přímo do proudu vody:

- Vytváří bohatou aktivní pěnu pro bezkontaktní mytí vozidel.
- Pěna ulpí na karoserii a uvolní prach i mastnotu.
- Kompatibilní s pH neutrálními autošampony.

3. MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ A PŘÍPRAVA K PROVOZU

POSTUP SESTAVENÍ PŘÍSTROJE PŘED PRVNÍM SPUŠTĚNÍM

1. Nasaďte transportní madlo a držáky kabelu na tělo myčky a zajistěte je dodanými šrouby.
2. Nacvakněte obě pojezdová kola na ocelovou osu podvozku, dokud pojistný kroužek nezapadne.
3. Připojte vysokotlakou hadici jedním koncem k výstupnímu hrdlu myčky a pevně utáhněte matici rukou (nepoužívejte kleště).
4. Druhý konec hadice zasuňte do spodní části rukojeti stříkací pistole, až slyšitelně zaklapne západka rychlospojky.
5. Zasuňte prodlužovací nástavec do bajonetu pistole, zatlačte proti pružině a otočte o 90° ve směru hodinových ručiček.

1. NÁBĚHOVÝ CYKLUS: ODVZDUŠNĚNÍ A ZAPNUTÍ MYČKY

FÁZE 1: ODVZDUŠNĚNÍ ČERPADLA (ZÁSADNÍ KROK!)

1. Připojte zahradní hadici s čistou vodou k vstupnímu hrdlu myčky a zcela otevřete vodovodní kohout.
2. **Myčku zatím nezapínejte do elektrické sítě (spínač na „0“)!**
3. Odjistěte pojistku na spoušti stříkací pistole a plně stiskněte spoušť.
4. Držte spoušť stisknutou po dobu cca 30–60 sekund, dokud z trysky neteče souvislý proud vody bez vzduchových rázů a bublin.
5. Tímto krokem je čerpadlo KD667 bezpečně zaplaveno vodou a chráněno před během nasucho.

FÁZE 2: ELEKTRICKÉ SPUŠTĚNÍ A PROVOZ

6. Zapojte síťovou vidlici do uzemněné zásuvky 230 V jištěné proudovým chráničem.
7. Uchopte stříkací pistoli pevně oběma rukama a namiřte ji do volného prostoru na zem.
8. Přepněte hlavní spínač na myčce do polohy „I“ (motor krátce zavrčí a natlakuje systém).
9. Stiskněte spoušť pistole – motor okamžitě naskočí a začne stříkat vysokotlaký paprsek vody.
10. Při uvolnění spouště systém Total Stop motor ihned vypne.

2. APLIKACE ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ A AUTOŠAMPONU

POSTUP BEZDOTYKOVÉHO MYTÍ S CHEMICKÝM PŘISÁVÁNÍM

1. Příprava roztoku:
Nalijte do vestavěné nádržky autošampon naředěný v poměru doporučeném výrobcem (obvykle 1:5 až 1:10). Používejte pouze biologicky odbouratelné nepěnivé autošampony.

2. Nízkotlaké nanášení:
Pootočte hlavici trysky do polohy nízkého tlaku (roztažená štěrbina). Integrovaný injektor automaticky nasaje šampon. Nanášejte pěnu odspodu nahoru, aby nestékala.

3. Působení a oplach:
Nechte pěnu působit 2 až 3 minuty (nesmí na laku zaschnout!). Poté přepněte trysku na vysoký tlak a smyjte špínu důkladným oplachem shora dolů.

3. SPRÁVNÉ UKONČENÍ PROVOZU A ODSTAVENÍ STROJE

POSTUP ODSTAVENÍ PO DOKONČENÍ MYTÍ

1. Vypněte hlavní spínač do polohy „0“ a odpojte síťový kabel ze zásuvky 230 V.
2. Zavřete přívodní vodovodní kohout a odpojte přívodní zahradní hadici.
3. Namiřte pistoli do bezpečného prostoru a stiskněte spoušť – tím uvolníte veškerý zbytkový tlak z hadice a čerpadla.
4. Zajistěte spoušť pistole bezpečnostní mechanickou pojistkou.

PŘÍPRAVA K USKLADNĚNÍ

- Odpojte vysokotlakou hadici od těla myčky a nechte z ní vytéct zbytkovou vodu.
- Zapněte myčku bez vody na max. 3–5 sekund, aby písty vyfoukly zbývající vodu z čerpadla (zamezí zatuchnutí a zamrznutí).
- Naviňte přívodní kabel na boční hák a uložte pistoli do držáku.
- Uložte myčku na suché místo chráněné před mrazem.

1. METODIKA ČIŠTĚNÍ RŮZNÝCH DRUHŮ POVRCHŮ

MYTÍ AUTOMOBILŮ, MOTOCYKLŮ A KARAVANŮ

Lak vozidel je citlivý na poškrábání a vysokotlaké poškození. Dodržujte správnou vzdálenost a úhel paprsku:

- **Úhel paprsku:** Vždy veďte paprsek pod úhlem cca 45° k povrchu, nikdy ne kolmo (90° zatlačuje prach do laku).
- **Bezpečná vzdálenost:** Udržujte trysku minimálně 25–35 cm od karoserie vozidla.
- **Kola a podběhy:** Pro nánosy bláta z podběhů použijte vějířovou trysku z 15 cm. Vyhněte se brzdovým hadičkám a manžetám poloos!

ČIŠTĚNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY, TERAS A BETONU

Zámková dlažba a betonové chodníky trpí zarůstáním mechem, plevelem a černými lišejníky:

- **Použití rotační turbofrézy:** Turbotyska dokonale vytrhává kořínky mechu ze spár bez nutnosti chemie.
- **Ochrana spárovacího písku:** Veďte trysku plynule, abyste nevymyli veškerý křemičitý písek ze spár dlažby.
- **Doporučení po mytí:** Po vyschnutí dlažby zameťte do spár nový suchý křemičitý písek.

DŘEVĚNÉ TERASY, PERGOLY A ZAHRADNÍ NÁBYTEK

Dřevo je měkký přírodní materiál, u kterého hrozí při vysokém tlaku rozvláknění a poškození letokruhů:

- **Zákaz turbotysky:** Na dřevo nikdy nepoužívejte rotační turbohubici!
- **Pouze široký vějíř:** Nastavte trysku na široký rozptyl a dodržujte vzdálenost min. 40 cm.
- **Směr mytí:** Pohybujte tryskou vždy podél dřevních vláken, nikdy ne napříč. Po oschnutí dřevo naolejujte.

FASÁDY, OMÍTKY A ZAHRADNÍ ZÍDKY

Odstraňování prachu a zelených řas ze zateplených fasád vyžaduje mimořádnou opatrnost:

- **Zkouška na skrytém místě:** Nejprve vyzkoušejte pevnost fasádní omítky na nenápadném místě soklu.
- **Dostatečný odstup:** Udržujte odstup minimálně 50 cm, abyste neprorazili polystyrenové zateplení.
- **Použití fungicidu:** Před mytím aplikujte postřikovačem roztok proti řasám a nechte zapůsobit.

2. ZÁSADY HOSPODÁRNÉHO A BEZPEČNÉHO PROVOZU

DOPORUČENÍ PRO PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI MYČKY KD667

Pravidelné čištění filtru:
Po každých 10 hodinách provozu vyjměte jemné plastové sítko ze vstupního hrdla a propláchněte jej čistou vodou. Zanesené sítko snižuje průtok a způsobuje kavitaci čerpadla.

Nepřehřívejte motor:
KD667 je určena pro poloprofesionální a domácí použití. Po 30 minutách nepřetržitého mytí dopřejte stroji 10 minut přestávku k ochlazení motoru a čerpadla.

Správná manipulace s hadicí:
Nikdy netahejte myčku za vysokotlakou hadici ani za elektrický kabel! K přesunu stroje používejte výhradně horní pojezdové madlo.

1. DIAGNOSTICKÁ TABULKA MOŽNÝCH ZÁVAD A PŘÍČIN

Příznak poruchy	Pravděpodobná příčina	Nápravné opatření
Motor se po zapnutí spínače nerozeběhne	Zástrčka není v zásuvce; vyhozený jistič v rozvaděči; spuštěná tepelná pojistka motoru	Zkontrolujte síťový přívod; nahmatejte jistič; vyčkejte 15 minut na vychladnutí motoru myčky
Čerpadlo neběží, ale motor hučí	Příliš nízké napětí v síti; dlouhý tenký prodlužovací kabel; zatuhlé čerpadlo po zimě	Použijte kabel s průřezem 2,5 mm²; ručně pootočte hřídelí ventilátoru přes větrací mřížku
Kolísavý pracovní tlak, čerpadlo pulzuje	Nedostatečný přívod vody; vzduchová kapsa v čerpadle; ucpané vstupní sítko; nečistota v trysce	Zcela otevřete vodovodní kohout; odvzdušněte systém; vyčistěte sítko; jehlou pročistěte trysku
Tlak vody je trvale příliš nízký	Opotřebovaná hlavní tryska; netěsnost sacího ventilu čerpadla; přisávání vzduchu v přívodu	Vyměňte trysku za novou; zkontrolujte těsnost zahradní rychlospojky na vstupu vody do stroje
Myčka nevypíná při puštění spouště	Vnitřní mikrospínač Auto-Stop nezareagoval; netěsnost vysokotlaké hadice nebo pistole	Zkontrolujte úniky vody z hadice a pistole; v případě vadného tlakového spínače kontaktujte servis
Čistič nenasává detergent z nádržky	Tryska je přepnuta na vysoký tlak; ucpaná sací hadička na dně nádrže; hustý šampon	Přepněte trysku do režimu nízkého tlaku; propláchněte hadičku teplou vodou; nařeďte šampon

2. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A OŠETŘENÍ STROJE

PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY VYSOKOTLAKÉ MYČKY

Před každým použitím:
- Vizuálně zkontrolujte přívodní kabel a vidlici 230 V
- Prověřte stav tlakové hadice (bez boulí a prasklin)
- Vyčistěte jemné vstupní sítko vody
- Proveďte odvzdušnění před spuštěním motoru

Po každém použití:
- Vypusťte zbytkový tlak ze systému stiskem spouště
- Propláchněte nádržku na šampon čistou vodou
- Očistěte povrch stroje vlhkým hadříkem
- Odpojte a volně sviňte tlakovou hadici

Zimní odstávka (Zazimování):
- Vyfoukněte veškerou vodu z čerpadla (3 s chodu bez vody)
- Prolijte čerpadlo nemrznoucí směsí (např. do ostřikovačů)
- Namažte těsnicí O-kroužky silikonovou vazelínou
- Uskladněte v temperované místnosti (≥ +5 °C)

ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC/EU DECLARATION OF CONFORMITY)

vydané v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie

Identifikace výrobce a zplnomocněného zástupce:
Výrobce: Foreintrade S.A., Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn, Polská republika
Předmět prohlášení: Elektrická vysokotlaká myčka Kraft&Dele KD667 s příkonem 2 500 W, maximálním tlakem 250 barů, robustním celokovovým hliníkovým čerpadlem, automatickým systémem Total Stop (Full Auto-Stop), integrovanou nádržkou na čisticí saponát, 5m tlakovou hadicí, ergonomickou pistolí s nastavitelnou tryskou a pojezdovými koly
Typové označení výrobku: KD667
Sériové číslo / Rok výroby: Označeno přímo na výrobním štítku stroje (2026)

Výrobce Foreintrade S.A. tímto na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že výše uvedený výrobek splňuje veškerá příslušná ustanovení těchto evropských směrnic:

- Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních (MD)
- Směrnice 2014/35/EU o zařízeních nízkého napětí (LVD)
- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- Směrnice 2000/14/ES o emisích hluku ve venkovním prostoru
- Směrnice 2011/65/EU o omezení používání nebezpečných látek (RoHS)

Soulad s technickými požadavky byl prokázán aplikací následujících harmonizovaných technických norem:

- ČSN EN 60335-1 (Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely)
- ČSN EN 60335-2-79 (Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a parní čističe)
- ČSN EN ISO 12100 (Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci)
- ČSN EN IEC 55014-1, ČSN EN IEC 55014-2 (Elektromagnetická kompatibilita)

Místo a datum vydání: Janówek / Tarczyn, 15. ledna 2026
Jméno a funkce odpovědné osoby: Krzysztof Forein – Prezes Zarządu

Krzysztof Forein
(vlastnoruční podpis a razítko)

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A AUTORIZOVANÝ SERVIS V ČR

Na zařízení značky **Kraft&Dele** je koncovým spotřebitelům poskytována zákonná záruka v délce **24 měsíců** ode dne prodeje (při nákupu na IČO činí záruka **12 měsíců**). Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní vady zjištěné při řádném užívání v souladu s tímto návodem k obsluze. Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení spotřebních dílů (uhlíky, těsnění, ložiska, trysky), přetížení motoru ani mechanické poškození způsobené neodborným zásahem.

Výhradní autorizovaný záruční a pozáruční servis v ČR:
Nejedlý s.r.o. • Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4 • Web: **www.nasenaradi.cz** • E-mail: servis@nasenaradi.cz

INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ:
V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech nesmí být vyřazený vysokotlaký čistič vhazován do komunálního odpadu. Zařízení odevzdejte na oficiální místo zpětného odběru elektrozařízení (katalogové číslo odpadu 20 01 36 – elektroodpad, 17 04 02 – hliník, 17 04 05 – ocel, 19 12 04 – plasty). Obalový karton odevzdejte do tříděného sběru (15 01 01).

ZÁZNAMY O ZÁRUČNÍCH A PERIODICKÝCH KONTROLÁCH A REVIZÍCH

Datum zápisu	Druh revize / servisu	Zjištěný stav a provedené úkony	Razítko a podpis technika
15. 01. 2026	Výstupní QC kontrola (výrobce)	Kompletní elektrická, mechanická i tlaková prověrka parametricky v normě. Zařízení schváleno k expedici.	Foreintrade S.A. QC Dept. ✓