ELEKTRICKÁ SEKAČKA NA TRÁVU 32 CM S INDUKČNÍM MOTOREM 1 200 W

Katalogové číslo: **G83025** | Model: **ZF6121C** (Indukční motor) | EAN: **5901477156205**



GEKO G83025 (ZF6121C) je moderní a mimořádně spolehlivá elektrická rotační sekačka na trávu osazená bezuhlíkovým asynchronním (indukčním) motorem o příkonu 1 200 W. Absence uhlíků zaručuje mnohonásobně delší životnost, bezúdržbový chod a tichý provoz při sečení menších a středních travnatých ploch.

- **Bezuhlíkový indukční motor:** Dlouhá životnost bez opotřebení uhlíků, vysoký točivý moment a tichý chod.
- **Šířka záběru 32 cm:** Skvělá obratnost kolem záhonů, stromků a plotů se šířkou sečení 320 mm.
- **3-stupňová regulace výšky sečení:** Nastavení výšky 25, 40 a 55 mm pomocí osiček kol.
- **Sběrný koš 35 litrů:** Objemný plastový koš s madlem a indikátorem naplnění pro snadné vysypávání.

TECHNICKÉ PARAMETRY A SPECIFIKACE

Katalogové číslo / Tovární model	**G83025** / **ZF6121C** (EAN: 5901477156205)
Napájecí napětí a frekvence	230 V ± 10 % / 50 Hz (jednofázové AC)
Jmenovitý příkon motoru	1 200 W (bezuhlíkový asynchronní indukční motor)
Otáčky motoru naprázdno	3 000 ot./min
Šířka záběru sečení	320 mm (32 cm) – ocelový žací nůž
Nastavení výšky sečení	3 polohy: 25 mm / 40 mm / 55 mm (manuální přestavení náprav)
Objem sběrného koše na trávu	35 litrů (odolný nárazuvzdorný plast s horním madlem)
Třída ochrany a krytí	Třída II (dvojitá izolace) | Stupeň krytí IPX4 (odolné proti stříkající vodě)
Hladina akustického výkonu (LwA)	Garantovaná: 96 dB(A) | Naměřená: 86,4 dB(A), K = 1,79 dB(A)
Úroveň vibrací na rukojeti	ah = 1,85 m/s², nejistota měření K = 1,5 m/s²
Hmotnost sekačky	cca 11,0 kg (stabilní masivní konstrukce s indukčním motorem)

ÚČEL POUŽITÍ A ZÁKLADNÍ BEZPEČNOST

Určeno výhradně pro sečení pěstěných trávníků u rodinných domů a v zahradách. Sekačka není určena pro sekání vysokého křoví, rákosí ani pro terénní úpravy.

NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ ROTUJÍCÍM NOŽEM: Žací nůž rotuje rychlostí přes 3 000 ot./min a po vypnutí motoru dobíhá! Nikdy nevkládejte ruce ani nohy pod skelet sekačky. Před čištěním výhozového tunelu nebo kontrolou nože VŽDY vytáhněte vidlici ze zásuvky!

• Strojově přeloženo

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A SYMBOLY (ČSN EN 60335-2-77 / BOZP)

NEBEZPEČÍ ODLÉTÁVAJÍCÍCH ČÁSTIC
Udržujte bezpečnou vzdálenost osob a zvířat minimálně 15 m od sekačky.

PROUDOVÝ CHRÁNIČ RCD
Zásuvka musí být jištěna proudovým chráničem s vybavovacím proudem ≤ 30 mA.

PEVNÁ UZAVŘENÁ OBUV
Při sečení vždy noste pevnou protiskluzovou obuv a dlouhé pracovní kalhoty.

KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ SEKAČKY S INDUKČNÍM MOTOREM

Sekačka GEKO G83025 nabízí robustní podvozek a prémiovou pohonnou jednotku:

1. Asynchronní indukční motor	Masivní motor bez komutátoru s tichým chodem, vysokou odolností proti přehřátí a dlouhou životností.
2. Aerodynamický skelet	Kvalitní polypropylenový plášť optimalizovaný pro dokonalé nasávání posečené trávy do koše.
3. Žací nůž z uhlíkové oceli	Profilovaný nůž se širokými lopatkami vytvářejícími silný proud vzduchu pro plnění koše.
4. Sběrný plastový koš 35 l	Pevný koš se snadným vysypáváním a ochranou proti prolétávání kamínků dozadu.
5. Bezpečnostní rukojeť se spínačem	Spínač s pojistným tlačítkem proti nechtěnému spuštění a držákem pro odlehčení kabelu.

PŘÍPRAVA PLOCHY A NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

- Před sečením důkladně zkontrolujte celou travnatou plochu a odstraňte kameny, větve, dráty a hračky, které by mohly nůž poškodit nebo být vymrštěny.
- Výška sečení se nastavuje manuálním přemístěním osy předních a zadních kol do jedné ze 3 drážek ve skeletu (25 mm pro nízký anglický trávník, 40 mm pro běžné sečení, 55 mm pro první jarní seč nebo nerovný terén).
- Obě nápravy (všechna 4 kola) musí být vždy nastaveny do stejné výškové polohy!

OCHRANA PŘÍVODNÍHO KABELU: Přívodní kabel mějte vždy položený na již posečené ploše a veďte jej za sebou. Nikdy nepřejíždějte sekačkou přes kabel – hrozí jeho přeseknutí a smrtelný zásah elektrickým proudem!

NÁVOD K OBSLUZE A SEČENÍ TRÁVNÍKU

1. Zajistěte prodlužovací kabel v odlehčovacím háku na rukojeti a zapojte jej do spínače sekačky.
2. Nasaďte sběrný koš pod zadní ochrannou klapku. Ujistěte se, že klapka pevně dosedá na koš.
3. Postavte sekačku na rovnou trávu (nikoliv do vysoké neposečené trávy, kde by se nůž hůře rozbíhal).
4. Stiskněte a podržte bezpečnostní žluté tlačítko na spínací skříňce a poté přitáhněte spínací páku k rukojeti. Motor okamžitě naskočí. Bezpečnostní tlačítko můžete uvolnit.
5. Při sečení postupujte rovnoměrným krokem v pruzích s mírným překryvem.
6. Při uvolnění spínací páky motor i nůž automaticky zastaví.
7. Vysypávání koše: Vždy vyčkejte úplného zastavení nože před zvednutím zadní ochranné klapky!

ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ A OSTŘENÍ NOŽE

- **Čištění po každém sečení:** Odpojte vidlici ze sítě, nakloňte sekačku na bok a dřevěnou nebo plastovou škrabkou důkladně odstraňte nalepenou mokrou trávu ze spodní části skeletu. Nikdy nemyjte motor proudem vody ani tlakovou myčkou!
- **Kontrola a ostření nože:** Jednou za sezónu nůž demontujte, zkontrolujte vyvážení a naostřete. Tupý nůž trávu netne, ale trhá, což způsobuje žloutnutí konečků trávy.
- Skladujte v suché a čisté místnosti se sklopenou rukojetí pro úsporu místa.

PŘEHLED ŘEŠENÍ ZÁVAD (TROUBLESHOOTING)

Závada	Možná příčina	Způsob odstranění
Motor se po sepnutí netočí	Chybí napětí v síti; vadný kabel; zablokovaný nůž trávou; přehřátí motoru.	Zkontrolujte zásuvku a kabel. Odpojte ze sítě a očistěte nůž. Vyčkejte 15 min na vychladnutí.
Motor bzučí, ale nůž se neroztočí	Příliš vysoká tráva dusí nůž při rozběhu; vadný kondenzátor indukčního motoru.	Při rozběhu mírně zakloňte sekačku na zadní kola. V servisu nechte prověřit kondenzátor.
Sekačka špatně sbírá do koše	Plný koš; ucpaný výhozový kanál vlhkou trávou; tupý nebo opačně nasazený nůž.	Vyprázdněte koš; vyčistěte výhozový tunel; nůž naostřete a zkontrolujte správný směr lopatek.
Silné vibrace a hluk skeletu	Nevyvážený nůž po nárazu do kamene; uvolněný středový šroub nože.	Ihned vypněte ze sítě! Dotáhněte šroub nože. V případě poškození nůž vyvažte nebo vyměňte.
Nerovnoměrná výška posečené trávy	Kola na levé a pravé straně jsou nastavena v různých výškových drážkách.	Nastavte všechny 4 polohy kol do stejné výškové drážky.

• Strojově přeloženo

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADNÍCH ELEKTROZAŘÍZENÍ (WEEE)

V souladu se směrnicí 2012/19/EU nepatří elektrická sekačka do netříděného odpadu. Indukční motor s měděným vinutím, ocelový nůž a plastový skelet jsou recyklovatelné suroviny – odevzdejte stroj do sběrného dvora.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Vydané výrobcem strojního zařízení v plném souladu se směrnicemi EU

Výrobce / Dovozce do EU:
F.H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko

Identifikace strojního zařízení:
Název: **Elektrická sekačka na trávu indukční 32 cm**
Typ: **G83025** | Model: **ZF6121C**
EAN: **5901477156205** | Rok označení CE: **19**

Zařízení splňuje požadavky směrnic:
- Směrnice pro strojní zařízení: **2006/42/ES**
- Směrnice o emisích hluku: **2000/14/ES**
- Směrnice elektromagnetické kompatibility: **2014/30/EU**
- Směrnice RoHS: **2011/65/EU** (+ 2015/863)

Aplikované harmonizované normy a předpisy:
- **EN 60335-1:2012+A11+A13**
- **EN 60335-2-77:2010** (Požadavky na sekačky na trávu)
- **EN 62233:2008**, **EN ISO 3744:2010**
- **EN 55014-1:2017**, **EN 55014-2:2015**

Garantovaná hladina akustického výkonu LwA: **96 dB(A)**

Kietlin, 07.11.2019

mgr Grzegorz Kowalczyk
Zplnomocněný zástupce výrobce

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: Záruční doba je 24 měsíců pro spotřebitele. Záruka zaniká při ohnutí hřídele motoru nárazem nože do kamene či pařezu, provozu bez koše s otevřenou klapkou nebo vniknutí vody do motoru při mytí hadicí.

UPOZORNĚNÍ PRODEJCE / DISTRIBUTORA:
Tento český návod představuje autorizovaný a odborně přeložený manuál odpovídající originální technické dokumentaci GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Prodejce neručí za škody způsobené provozem v rozporu s návodem k obsluze.