Originální náhradní díly GEKO – Montážní zvedáky sádrokartonových desek (G02110)

Pásová brzda s ovládací pákou navijáku (#21) pro montážní zvedák sádrokartonových desek – GEKO C02009/C02110-11

Model: GE1222_C02009/C02110-11_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Originální náhradní mechanická pásová brzda s třecím obložením a ocelovou ruční pákou (pozice #21) GEKO C02009/C02110-11 pro ruční lanový naviják montážního zvedáku sádrokartonových a OSB desek GEKO G02110.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_C02009/C02110-11_SK (katalogové označení GEKO: C02009/C02110-11)
EAN kód	5901477130458
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Určení a kompatibilita	Montážní zvedák sádrokartonových desek GEKO (pozice brzdy bubnu #21)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_C02009/C02110-11_SK (katalogové označení GEKO: C02009/C02110-11)
EAN kód	5901477130458
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Určení a kompatibilita	Montážní zvedák sádrokartonových desek GEKO (pozice brzdy bubnu #21)
Bezpečnostní funkce	Zajišťuje plynulé přibrzďování a bezpečné zastavení zvednuté desky pod stropem bez samovolného sjetí
Zásada údržby	Třecí pás brzdy udržujte zcela suchý a čistý — NIKDY na něj nenanášejte olej ani vazelínu!
Kontrola před montáží	Před použitím ověřte shodu modelového označení a neporušenost dílu
Provedení	Originální rozměrově přesné provedení GEKO (C02009/C02110-11)
Určení	Profesionální dílenský, stavební a zahradní sortiment GEKO
Hmotnost balení	cca 0,42 kg
Obsah balení	Originální balení – Pásová brzda zvedáku sádrokartonu #21
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Určení a kompatibilita** – Montážní zvedák sádrokartonových desek GEKO (pozice brzdy bubnu #21)
- **2. Bezpečnostní funkce** – Zajišťuje plynulé přibrzďování a bezpečné zastavení zvednuté desky pod stropem bez samovolného sjetí
- **3. Zásada údržby** – Třecí pás brzdy udržujte zcela suchý a čistý — NIKDY na něj nenanášejte olej ani vazelínu!
- **4. Kontrola před montáží** – Před použitím ověřte shodu modelového označení a neporušenost dílu
- **5. Provedení** – Originální rozměrově přesné provedení GEKO (C02009/C02110-11)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro profesionální nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné modelové označení C02009/C02110-11
- **9. Sortiment GEKO** – Motorové stroje, invertorové elektrocentrály, VDE nářadí a náhradní díly
- **10. Pásová brzda zvedáku sádrokartonu #21** – Balení (5901477130458)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

INVERTOROVOU ELEKTROCENTRÁLU 2 KW TVARDY T05015 A PŮDNÍ VRTÁK G84025 PROVOZUJTE VÝHRADNĚ VENKU — HROZÍ SMRTELNÁ OTRAVA CO! – DO ČTYŘTAKTNÍHO MOTORU SEKAČKY C01026 I CENTRÁLY T05015 PŘED PRVNÍM STARTEM VŽDY DOPLŇTE MOTOROVÝ OLEJ SAE 10W-30!

PŘI PRÁCI SE ŠROUBOVÁKY VDE 1 000 V TVARDY T00915 DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROINSTALACE A KONTROLUJTE IZOLACI! – Při broušení minibruskou G80645, vyrážení čepů G38554 a vrtání jamkovačem G84025 noste ochranné brýle EN 166!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Před vrtáním do země jamkovačem 62 cm³ G84025 vždy ověřte u správců sítí, že v místě nevedou podzemní elektrické kabely, plynovod ani vodovod!
⚠ Invertorovou elektrocentrálu T05015 postavte vodorovně min. 1,5 m od oken a hořlavin; benzín dolévejte pouze při vypnutém a vychladlém motoru.
⚠ Na třecí obložení pásové brzdy zvedáku sádrokartonu C02009/C02110-11 nesmí přijít tuk ani olej, jinak ztratí brzdný účinek pod zatíženou deskou.
⚠ Čerpadlo vysokotlaké myčky CG81600A chraňte před chodem nasucho a před uložením v nevytápěné garáži z něj zcela vypusťte vodu.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Před startem centrály T05015 a motoru sekačky C01026 zkontrolujte hladinu motorového oleje 10W-30 na měrce.
2. U půdního vrtáku G84025 zkontrolujte zajištění spojovacího čepu vrtáku či 50cm prodloužení pružnou závlačkou.
3. Zkontrolujte neporušenost izolace výměnných dříků VDE šroubováků T00915 a pevné zacvaknutí dříku v rukojeti.
4. U mazacího lisu 500 ml T00476 zkontrolujte neporušenost vysokotlaké hadice 40 MPa před připojením na maznici.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Invertorová centrála T05015: Doplňte olej 10W-30 a benzín BA 95, otevřete odvzdušnění víčka i palivový kohout, zapněte sytič, nastartujte a teprve po zahřátí připojte spotřebič.
2. Půdní vrták G84025: Namíchejte čerstvou směs benzínu s olejem 2T, nasaďte požadovaný vrták 10/15/20 cm, nastartujte na zemi a plynulým přidáním plynu hlubte jámu po 20–30cm krocích.
3. Mazací lis T00476: Zatáhněte zadní táhlo do aretace, vložte otevřenou 400g kartuši tukem napřed, našroubujte hlavu, uvolněte táhlo a odvzdušněte ventilkem.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Minibruska 3,6 V G80645: Při zastaveném motoru stiskněte aretaci vřetena, upněte stopku nástroje do kleštiny, povolte aretaci a zvolte otáčky 5 000–18 000 ot./min.
5. Malířská fólie s páskou G66392: Nalepte 16mm pásku Washi podél chráněné hrany, odstřihněte na požadovanou délku a rozviňte 55cm statickou fólii přes plochu.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Výměna oleje v centrále T05015 a motoru sekačky C01026	První výměnu oleje SAE 10W-30 proveďte po 10–20 motohodinách záběhu a dále každých 50 motohodin nebo 1× ročně.
Mazání úhlové převodovky půdního vrtáku G84025	Převodovku jamkovače kontrolujte a doplňujte kvalitním plastickým mazivem EP2 mazací zátkou každých 20–30 hodin provozu.
Čištění příruby řezačky CG81256-C a hrotů vidlí G66549	Přírubu vodní řezačky po práci osušte od šlemu; ocelové hroty vidlí G66549 očistěte od hlíny a uložte v suchu.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Invertorová elektrocentrála T05015 běží, ale nedává 230 V a svítí červená LED	Zásah elektronické ochrany proti přetížení nad 2,0 kW nebo zkrat v připojeném spotřebiči	Odpojte spotřebič ze zásuvky centrály, zkontrolujte jeho příkon a restartujte centrálu (nebo stiskněte tlačítko RESET na panelu).
Mazací lis T00476 při stisku páky nevytlačuje vazelínu	Vzduchová kapsa před pístem pumpy po výměně 400g kartuše	Stiskněte odvzdušňovací ventilek (nebo povolte hlavu lisu o 1 otáčku), 3× zapumpujte do vytlačení tuku bez bublin a dotáhněte.
Vrták půdního jamkovače G84025 se točí již na volnoběh	Příliš vysoké volnoběžné otáčky karburátoru nebo prasklá pružina odstředivé spojky	Snižte volnoběžné otáčky dorazovým šroubem T na karburátoru tak, aby vrták ve volnoběhu bezpečně stál.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.), Spacerowa 3, 97-500 Kietlin, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Pásová brzda s ovládací pákou navijáku (#21) pro montážní zvedák sádrokartonových desek – GEKO C02009/C02110-11**
Typové označení / Model:	**GE1222_C02009/C02110-11_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Pásová brzda zvedáku sádrokartonu #21 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.