Originální náhradní díly GEKO – Hydrodynamické malířské stříkací agregáty Airless X10 (G80771)

Vysokotlaký nerezový výstupní ventil čerpadla pro malířský stříkací agregát X10 G80771 – GEKO CG80771D

Model: GE1222_CG80771D_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Originální náhradní kompletní nerezový vysokotlaký výstupní (výtlačný) ventil se sedlem, kuličkou a těsnicími O-kroužky (hmotnost 0,06 kg) GEKO CG80771D pro čerpadlo bezvzduchového malířského agregátu GEKO X10 (model G80771).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_CG80771D_SK (katalogové označení GEKO: CG80771D)
EAN kód	5903418304461
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Určení a kompatibilita	Hydrodynamický malířský agregát Airless GEKO X10 / G80771 (kód CG80771D)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_CG80771D_SK (katalogové označení GEKO: CG80771D)
EAN kód	5903418304461
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Určení a kompatibilita	Hydrodynamický malířský agregát Airless GEKO X10 / G80771 (kód CG80771D)
Materiál	Přesně obráběná korozivzdorná ocel s tvrzeným sedlem a těsněním
Hmotnost	0,06 kg — obnovuje plný a stabilní výstupní tlak barvy do hadice
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení GEKO (CG80771D)
Určení	Profesionální čerpací, autoservisní, zahradní a dílenský sortiment GEKO
Hmotnost balení	cca 0,06 kg
Obsah balení	Originální balení – Výstupní ventil malířského agregátu X10
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Určení a kompatibilita** – Hydrodynamický malířský agregát Airless GEKO X10 / G80771 (kód CG80771D)
- **2. Materiál** – Přesně obráběná korozivzdorná ocel s tvrzeným sedlem a těsněním
- **3. Hmotnost** – 0,06 kg — obnovuje plný a stabilní výstupní tlak barvy do hadice
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení GEKO (CG80771D)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé dílenské a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení CG80771D
- **9. Sortiment GEKO** – Výdejní stojany, navijáky hadic, zvedáky, gola nářadí i náhradní díly
- **10. Výstupní ventil malířského agregátu X10** – Balení (5903418304461)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘED VÝMĚNOU VÝSTUPNÍHO VENTILU MALÍŘSKÉHO AGREGÁTU X10 CG80771D VYPNĚTE STROJ A UVOLNĚTE TLAK V HADICI PŘEPOUŠTĚCÍM VENTILEM DO NULY! – PŘI PRÁCI S 10T HYDRAULICKÝM STAHOVÁKEM S NÁHRADNÍMI ČELISTMI CG00911-3 VŽDY PŘIKRYJTE STAHOVANÉ LOŽISKO OCHRANNOU PLACHTOU A NOSTE BRÝLE!

MONTÁŽ OJNICE KLADIVA CG80708-32, PŘEVODOVKY SEKAČKY CG83055-28, DÍLŮ ČERPADLA 1" A VYŽÍNAČE G80690 PROVÁDĚJTE PŘI ODPOJENÉM POHONU! – Distanční pouzdro zvedáku sádrokartonu C02008/C02110-10 vyměňujte pouze při spuštěném a nezatíženém zvedáku!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Kovová ojnice GEKO CG80708-32 (#32) je vnitřní ojnice klikového/pneumatického příklepového mechanismu vrtacího kladiva G80708 (v automatickém titulku chybně přeložena jako „ergonomický držiak pre vŕtacie kladivo“!).

⚠ Sada 3 kovaných čelistí CG00911-3 pro 10tunový hydraulický stahovák G00911 musí být namontována ve shodných otvorech ramen tak, aby háky zabíraly za stahovanou řemenici nebo ložisko souměrně ve stejné hloubce!

⚠ Kompletní pojezdová převodovka s osou zadních kol CG83055-28 pro 40cm benzínovou sekačku John Gardener G83055 musí mít po instalaci správně seřízený chod bowdenu pojezdu (při puštění páky musí kola volně odbrzdit).

⚠ Sací koš CG81041-34 vždy nasaďte na konec sací hadice 1" čerpadla G81041 — nasátí oblázku bez koše rozlomí litinové/hliníkové oběžné kolo!

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. U výstupního ventilu malířského agregátu X10 CG80771D (60 g) zkontrolujte neporušenost O-kroužků a čistotu sedla v bloku čerpadla G80771.
2. U 3 čelistí 10t stahováku CG00911-3 zkontrolujte neporušenost čepů ramen a závlaček stahováku G00911.
3. U hnacího hřídele CG80690-34 a držáku rukojeti CG80690-4 aku vyžínače G80690 zkontrolujte dotažení svěrných šroubů.
4. U páky škrticí klapky 1" čerpadla CG81041-23 ověřte plynulý přesun regulátoru otáček mezi polohou želva / zajíc / STOP.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Výstupní ventil agregátu X10 CG80771D: Na odtlakovaném agregátu G80771 vyšroubujte opotřebený výtlačný ventil, vyčistěte závit od zaschlé barvy, našroubujte nový ventil CG80771D s O-kroužky a dotáhněte klíčem.
2. Čelisti 10t stahováku CG00911-3 a pouzdro zvedáku SDK C02008/C02110-10: Všechny 3 čelisti čepujte ve stejné rozteči na hlavu stahováku G00911; ocelovou distanční trubku 20# nasaďte na čep kladky/kola zvedáku G02008 / G02110.
3. Ojnice kladiva CG80708-32: Potřete obě oka ojnice polotekutým mazivem pro pneumatická kladiva a spojte čep klikového kola s pístním čepem kladiva G80708.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Převodovka pojezdu sekačky 40 cm JG CG83055-28: Uložte osu do domků šasi sekačky John Gardener G83055, nasaďte klínový řemen na řemenici, připojte lanko pojezdu a namontujte pastorky zadních kol.
5. Sací koš CG81041-34, páka plynu CG81041-23 a díly G80690: Koš stáhněte sponou na 1" sací hadici čerpadla G81041 a páku upevněte s třecí podložkou; vnitřní hřídel CG80690-34 namažte tukem a zasuňte do trubky vyžínače G80690.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Proplach výstupního ventilu CG80771D v agregátu X10	Po každém stříkání propláchněte čerpadlo G80771 vodou / ředidlem, aby zatvrdlá disperze nezablokovala kuličku výstupního ventilu.
Čištění sacího koše 1" čerpadla CG81041-34	Při čerpání ze sudu či potoka pravidelně setřete listí a řasy z mřížky sacího koše proti kavitaci čerpadla.
Mazání pastorků převodovky sekačky CG83055-28	1× za sezónu vyčistěte prostor za zadními koly sekačky G83055 a lehce namažte volnoběžné západky pastorků.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Agregát X10 natlakuje, ale při stisku spouště pistole tlak prudce padá a pulzuje	Opotřebené sedlo nebo přilepená kulička výstupního ventilu CG80771D	Odtlakujte stroj, vyčistěte nebo vyměňte výstupní ventil CG80771D za nový originální kus.
Pojezd sekačky 40 cm JG G83055 s novou převodovkou CG83055-28 nezabírá	Příliš volné lanko pojezdu nebo obráceně nasazené pastorky L/P v kolech	Dolaďte napínací šroub bowdenu na rukojeti a zkontrolujte správnou stranu levé a pravé rohatky v zadních kolech.
Čelist 10t stahováku CG00911-3 sklouzává z hrany řemenice	Čelisti jsou v ramenech čepovány v různých otvorech (šikmý tah)	Přečepujte všechny 3 čelisti do shodných otvorů a přitáhněte středicí kužel.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.), Spacerowa 3, 97-500 Kietlin, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Vysokotlaký nerezový výstupní ventil čerpadla pro malířský stříkací agregát X10 G80771 – GEKO CG80771D**
Typové označení / Model:	**GE1222_CG80771D_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Výstupní ventil malířského agregátu X10 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.