Náhradní díly zahradních sekaček GEKO – Klínové řemeny pojezdu (CG83055B)

Klínový hnací řemen pojezdu pro benzínovou sekačku G83055 (79,7 cm³) – GEKO CG83055B

Model: GE1222_CG83055B_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Originální vyztužený klínový řemen pohonu pojezdu (CG83055B) přenášející točivý moment z motoru 79,7 cm³ (1,6 kW) na převodovku kol benzínové sekačky GEKO G83055.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_CG83055B_SK (katalogové označení GEKO: CG83055B)
EAN kód	5901477199905
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Typ dílu	Obalený klínový řemen s kordovou výztuží odolný otěru při spínání pojezdu

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_CG83055B_SK (katalogové označení GEKO: CG83055B)
EAN kód	5901477199905
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Typ dílu	Obalený klínový řemen s kordovou výztuží odolný otěru při spínání pojezdu
Určeno pro model	Benzínová rotační sekačka s pojezdem GEKO G83055 (79,7 cm³, 1,6 kW)
Hmotnost	0,20 kg (katalogový kód CG83055B)
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení GEKO (CG83055B)
Určení	Profesionální dílenský, stavební a zahradní sortiment GEKO
Hmotnost balení	cca 0,20 kg
Obsah balení	Originální balení – Hnací řemen sekačky G83055 CG83055B
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Typ dílu** – Obalený klínový řemen s kordovou výztuží odolný otěru při spínání pojezdu
- **2. Určeno pro model** – Benzínová rotační sekačka s pojezdem GEKO G83055 (79,7 cm³, 1,6 kW)
- **3. Hmotnost** – 0,20 kg (katalogový kód CG83055B)
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení GEKO (CG83055B)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé provozní a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení CG83055B
- **9. Sortiment GEKO** – Nářadí, svářecí technika, zahradní stroje a náhradní díly
- **10. Hnací řemen sekačky G83055 CG83055B** – Balení (5901477199905)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘED JAKÝMKOLIV ZÁSAHEM DO PIL, ŘEZAČEK OBKLADŮ, DRTIČŮ VĚTVÍ, FUKARŮ A SEKAČEK VŽDY ODPOJTE STROJ OD NAPÁJENÍ (230 V / AKUMULÁTOR / ZAPALOVACÍ SVÍČKA)! – PŘI NASAZOVÁNÍ PILOVÉHO ŘETĚZU 8" (CG80667D) VŽDY POUŽÍVEJTE PROŘEZOVÉ NEBO SILNÉ KOŽENÉ RUKAVICE!

PŘI ŘEZÁNÍ OBKLADŮ NA STOLE CG81250-J A KOVŮ NA PILE S KONZOLOU CG81024B VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE A CHRÁNIČE SLUCHU! – Nikdy neprovozujte tichý drtič větví G81078 bez všech 4 stabilizačních gumových patek CG81078-91!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ TŘI ZÁSADNÍ OPRAVY CHYBNÝCH POPISŮ V E-SHOPU: 1) Díl CG80708-27 s titulkem „Háček pro zavěšení k příklepovému kladivu GEKO G80708 — zavěšení na lešení“ NENÍ žádný lešenářský háček! Fotografie prokazuje broušené OCELOVÉ VÁLCOVÉ POUZDRO / VÁLEC PŘÍKLEPOVÉHO MECHANISMU s drážkou pro těsnicí/pojistný kroužek (100 g)! 2) Díl CG81024B nazvaný „Spojka pro základnu řezacího stroje“ je masivní LITINOVÁ KLOUBOVÁ KONZOLA RAMENE rozbrušovací pily na kov G81024 (1,2 kg, ocelolitina / CrMo)! 3) Pracovní stůl řezačky obkladů CG81250-J se dodává jako samostatná lakovaná plechová deska se stupnicí a výřezem pro kotouč (boční pravítko přeneste ze svého stroje TC180A).

⚠ U pilového řetězu 8" CG80667D (pro akumulátorovou minipilu GEKO G80667) dbejte na správný směr břitů hoblovacích zubů: na HORNÍ straně vodicí lišty musí ostří směřovat DOPŘEDU ke špičce lišty!

⚠ Při výměně klínového řemene pojezdu sekačky CG83055B (sekačka G83055, 79,7 cm³) naklánějte benzínovou sekačku VŽDY zapalovací svíčkou nahoru (nikdy na bok ke vzduchovému filtru, jinak nateče olej do sání!).

⚠ U oranžového plastového krytu dmychadla / motoru CG84010A (fukar/vysavač listí John Gardener) zkontrolujte před spuštěním dotažení všech šroubů spirální skříně kvůli vysokým otáčkám drticího ventilátoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. U vnitřní příruby CG81250-E a desky stolu CG81250-J ověřte čistotu osazení 22,2 mm a souosost drážky stolu s diamantovým kotoučem 180 mm řezačky TC180A.
2. U řetězu 8" CG80667D zkontrolujte neporušenost řetězky minipily G80667 a čistotu mazací drážky 8" vodicí lišty.
3. U válcového pouzdra kladiva CG80708-27 zkontrolujte zrcadlovou hladkost vnitřní/vnější kluzné plochy a nasaďte nepoškozený O-kroužek.
4. U klínového řemene pojezdu CG83055B zkontrolujte, zda nejsou řemenice na klikovém hřídeli a převodovce ohnuté či zrezivělé.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Montáž řetězu 8" CG80667D na minipilu G80667: Vyjměte akumulátor, uložte vodicí články do drážky 8" lišty břity na horní větvi dopředu, napněte řetěz tak, aby šel vprostřed lišty povytáhnout o cca 3 mm, dotáhněte kryt a kápněte na řetěz olej.
2. Montáž vnitřní příruby CG81250-E a stolu CG81250-J (TC180A): Nasuňte vnitřní přírubu na hřídel motoru řezačky obkladů osazením pro otvor 22,2 mm ven; plechový stůl CG81250-J uchyťte na kloubové držáky šasi a zkontrolujte kolmost 90° ke kotouči.
3. Výměna řemene pojezdu sekačky CG83055B: Odpojte svíčku, nakloňte sekačku G83055 dozadu na madlo, sejměte kryt řemene v žacím tunelu, navlékněte klínový řemen na řemenici motoru i převodovky a vraťte vodicí trny proti spadnutí řemene.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Výměna kloubové konzoly pily CG81024B: Uvolněte přítlačnou zkrutnou pružinu ramene pily G81024, přišroubujte novou litinovou konzolu 4 šrouby k základně a prostrčte čep výkyvného ramene s mazivem.
5. Osazení pouzdra kladiva CG80708-27, dílů drtiče (CG81078-91, CG81078-76) a krytu fukaru CG84010A: Pouzdro kladiva namažte mazivem NLGI 0 a zasuňte do hlavy G80708; gumovou patku č. 91 a pravou podpěru č. 76 upevněte na rám drtiče G81078; kryt CG84010A sešroubujte s protikusem skříně fukaru JG.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Mazání 8" řetězu minipily G80667	U aku minipil přimazávejte řetěz CG80667D a vodicí lištu 8" bio řetězovým olejem každých 10–15 řezů a po práci řetěz mírně povolte.
Ochrana stolu a příruby mokré řezačky	Po práci vytřete vodní vanu řezačky TC180A do sucha, aby deska stolu CG81250-J a vnitřní příruba CG81250-E nerezavěly.
Čištění tunelu řemene pojezdu sekačky	Pravidelně vymetajte namotanou trávu kolem řemene CG83055B na převodovce sekačky G83055.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Nový 8" řetěz CG80667D nechce řezat a kouří ze dřeva	Řetěz nasazený obráceně břity dozadu nebo jízda nasucho bez oleje	Vyjměte baterii, otočte řetěz ostřím na horní straně lišty směrem dopředu a namažte drážku lišty.
Pojezd sekačky G83055 prokluzuje do kopce	Zamaštěný řemen CG83055B nebo vytahané lanko zapínání pojezdu	Odmastěte řemenice a seřiďte napínací šroub lanka pojezdu na rukojeti.
Šikmý řez na řezačce obkladů TC180A po výměně stolu CG81250-J	Neseřízený doraz 0° pod sklopným stolem nebo nečistota za přírubou CG81250-E	Přiložte úhelník 90° mezi stůl a kotouč a seřiďte dorazový šroub pod deskou stolu.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k., Chrzanów Duży 48, 97-505 Dobryszyce, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Klínový hnací řemen pojezdu pro benzínovou sekačku G83055 (79,7 cm³) – GEKO CG83055B**
Typové označení / Model:	**GE1222_CG83055B_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Hnací řemen sekačky G83055 CG83055B • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.