Žebříky a schůdky GEKO – Skládací jednostranné hliníkové schůdky 150 kg

Hliníkový skládací žebřík (schůdky) 5stupňový – nosnost 150 kg, výška 163,5 cm – GEKO G02417

Model: GE1222_G02417_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Lehký a pevný skládací 5stupňový hliníkový žebřík (schůdky) GEKO G02417 s nosností 150 kg, celkovou výškou 163,5 cm a pohodlnou pracovní výškou dosahu kolem 3,0 m při nízké hmotnosti cca 3,4 kg. Široké rýhované protiskluzové stupně, horní plošina a vysoké bezpečnostní madlo pro malování, elektroinstalace i zahradu.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G02417_SK (katalogové označení GEKO: G02417)
EAN kód	5903418301835
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Počet stupňů a rozměry	5 protiskluzových stupňů, výška 163,5 cm, pracovní dosah přibližně 3,0 m

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G02417_SK (katalogové označení GEKO: G02417)
EAN kód	5903418301835
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Počet stupňů a rozměry	5 protiskluzových stupňů, výška 163,5 cm, pracovní dosah přibližně 3,0 m
Nosnost a hmotnost	Maximální nosnost 150 kg, nízká hmotnost hliníkového rámu cca 3,2–3,4 kg
Bezpečnostní prvky	Vysoký opěrný oblouk, kovová aretace plošiny a plastové patky nohou
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení GEKO (G02417)
Určení	Profesionální zahradní, stavební, truhlářský a dílenský sortiment GEKO
Hmotnost balení	cca 3,40 kg
Obsah balení	Originální balení – Hliníkové skládací schůdky 5 stupňů 150kg
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Počet stupňů a rozměry** – 5 protiskluzových stupňů, výška 163,5 cm, pracovní dosah přibližně 3,0 m
- **2. Nosnost a hmotnost** – Maximální nosnost 150 kg, nízká hmotnost hliníkového rámu cca 3,2–3,4 kg
- **3. Bezpečnostní prvky** – Vysoký opěrný oblouk, kovová aretace plošiny a plastové patky nohou
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení GEKO (G02417)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé dílenské a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení G02417
- **9. Sortiment GEKO** – Aku foukače, ventilátory, žebříky, stavební přípravky i náhradní díly
- **10. Hliníkové skládací schůdky 5 stupňů 150kg** – Balení (5903418301835)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘI OFUKOVÁNÍ LISTÍ A ŠTĚRKU AKU FOUKAČEM 21 V (260 KM/H) GEKO G80661 VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE A NESMĚŘUJTE PROUD VZDUCHU NA OSOBY, ZVÍŘATA ANI AUTOMOBILY! – STOJANOVÝ VENTILÁTOR 16" GEKO G80473 PROVOZUJTE VÝHRADNĚ S ŘÁDNĚ SEPNUTOU PŘEDNÍ A ZADNÍ OCHRANNOU MŘÍŽKOU VRTULE!

HLINÍKOVÝ 5STUPŇOVÝ ŽEBŘÍK 150 KG GEKO G02417 STAVTE NA ROVNOU PEVNOU PLOCHU A NEPOUŽÍVEJTE JEJ V BLÍZKOSTI ŽIVÝCH VODIČŮ POD NAPĚTÍM! – Baterie 21 V / 2,0 Ah foukače G80661 nabíjejte pouze přiloženou nabíječkou v suchém vnitřním prostředí.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Akumulátorový foukač listí 21 V GEKO G80661 vyvíjí proud vzduchu až 260 km/h — při chodu nikdy nepřibližujte volný oděv, dlouhé vlasy ani prsty k zadní sací mřížce turbíny!

⚠ Stojanový ventilátor 16" (Ø 44 cm) s dálkovým ovládáním GEKO G80473 je určen výhradně pro suché vnitřní obytné a kancelářské prostory — nepoužívejte jej venku v dešti ani ve vlhkých koupelnách.

⚠ Na 5stupňových hliníkových schůdcích GEKO G02417 (výška 163,5 cm, dosah ~3,0 m, nosnost 150 kg) dodržujte tříbodový kontakt a nevyklánějte těžiště těla do boku.

⚠ Před čištěním lopatek ventilátoru G80473 vždy vytáhněte síťovou vidlici ze zásuvky 230 V.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:

1. U aku foukače 21 V G80661 zkontrolujte před prací zacvaknutí obou dílů vyfukovací hubice a plné nabití obou Li-Ion baterií 2× 2,0 Ah.
2. U stojanového ventilátoru 16" G80473 ověřte dotažení matice vrtule (levý závit!), zajištění křížové základny a přítomnost baterií v dálkovém ovladači.
3. U 5stupňových schůdků G02417 zkontrolujte zaklapnutí horní hliníkové plošiny a stav plastových protiskluzových patek.
4. Před odfukováním na dvoře zkontrolujte terén kvůli ostrým kamínkům a sklu.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Aku foukač listí 21 V G80661: Nasuňte nabitý akumulátor 21 V / 2,0 Ah do patice, otočným kolečkem zvolte 1. až 6. rychlostní stupeň (od jemného ometení terasy až po plných 260 km/h na mokré listí) a po vybití plynule pokračujte s druhou přibalenou baterií.
2. Stojanový ventilátor 16" G80473: Nastavte teleskopickou výšku (106–132 cm), zapněte na panelu nebo dálkovým ovladačem jednu ze 3 rychlostí, režim proudění (stálý / přirozený vánek RHY / noční spánek SLP), oscilaci 90° a časovač vypnutí (0,5 až 7,5 h).
3. Hliníkový 5stupňový žebřík G02417: Rozevřete ramena žebříku až na doraz horní plošiny a při malování stropů či čištění okapů se přidržujte vysokého bezpečnostního oblouku.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Po práci sejměte akumulátor z foukače G80661 a nechte jej před nabíjením vychladnout.
5. Mimo letní sezónu můžete stojanový ventilátor G80473 rozložit a uložit v suchu pod krytem proti prachu.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Čištění sacích otvorů foukače G80661 a dobíjení 2× 2,0 Ah baterií	Po práci očistěte sací mřížku od přisátého listí a mimo sezónu skladujte obě Li-Ion baterie nabité na cca 60–80 % v bezmrazé místnosti.
Bezpečné otírání vrtule a mřížky ventilátoru 16" G80473	Při odpojené zásuvce odepněte přední koš a otřete lopatky vlhkým hadříkem s kapkou saponátu; motorovou hlavu nikdy nesprchujte vodou.
Kontrola kloubů a stupňů 5stupňového žebříku G02417	Pravidelně otírejte drážkované stupně od prachu, barev a mastnoty.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Foukač 21 V G80661 se náhle zastaví uprostřed práce	Ochrana proti podvybití odpojila vybitou baterii 2,0 Ah	Vysuňte vybitý akumulátor do nabíječky a nasaďte druhý nabitý akumulátor 2,0 Ah ze sady.
Ventilátor G80473 nereaguje na dálkové ovládání, na panelu však funguje	Vybité baterie v ovladači nebo překážka před IR přijímačem	Vyměňte baterie v dálkovém ovladači a mířte přímo na ovládací sloupek ventilátoru.
Vrtule ventilátoru G80473 za chodu drnčí	Povolená středová matice vrtule nebo matice zadního koše	Odpojte ze sítě, dotáhněte matici zadní mřížky po směru a matici vrtule proti směru hodinových ručiček.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.), Spacerowa 3, 97-500 Kietlin, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Hliníkový skládací žebřík (schůdky) 5stupňový – nosnost 150 kg, výška 163,5 cm – GEKO G02417**
Typové označení / Model:	**GE1222_G02417_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Hliníkové skládací schůdky 5 stupňů 150kg • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.