Stavební technika a náhradní díly KRAFT&DELE – Díly rozbrušovacích pil na beton (KD11922)

Hnací převodové rameno kotouče (č. 2062) pro benzínovou řezačku betonu 300 mm KD11922 – Kraft&Dele NR2062

Model: KD1222_NR2062 • Značka: Kraft&Dele • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Originální nosné převodové rameno s hřídelí a uložením kotouče (kód č. 2062) KRAFT&DELE NR2062 pro přenos pohonu mezi motorem a řezným kotoučem 300 mm u benzínové řezačky betonu Kraft&Dele KD11922.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	KD1222_NR2062 (katalogové označení KRAFT&DELE: NR2062)
EAN kód	Neuveden (identifikace dle katalogového kódu výrobce)
Značka / výrobce	KRAFT&DELE (FOREINTRA Sp. z o.o.)
Typ náhradního dílu	Kovové hnací rameno řemenového převodu s ložiskovým domečkem kotouče

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	KD1222_NR2062 (katalogové označení KRAFT&DELE: NR2062)
EAN kód	Neuveden (identifikace dle katalogového kódu výrobce)
Značka / výrobce	KRAFT&DELE (FOREINTRA Sp. z o.o.)
Typ náhradního dílu	Kovové hnací rameno řemenového převodu s ložiskovým domečkem kotouče
Určení a kompatibilita	Benzínová řezačka betonu a asfaltu 2,4 kW / 300 mm Kraft&Dele KD11922
Související díly	Spolupracuje se sadou řemenice a hnacího řemene NR2064
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení KRAFT&DELE (NR2062)
Určení	Profesionální dílenský, stavební a elektrocentrálový sortiment KRAFT&DELE
Hmotnost balení	cca 1,40 kg
Obsah balení	Originální balení – Převodové rameno řezačky betonu KD11922
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Typ náhradního dílu** – Kovové hnací rameno řemenového převodu s ložiskovým domečkem kotouče
- **2. Určení a kompatibilita** – Benzínová řezačka betonu a asfaltu 2,4 kW / 300 mm Kraft&Dele KD11922
- **3. Související díly** – Spolupracuje se sadou řemenice a hnacího řemene NR2064
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení KRAFT&DELE (NR2062)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé dílenské a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení NR2062
- **9. Sortiment KRAFT&DELE** – Díly pil, fukarů, řezaček betonu a dieselových elektrocentrál
- **10. Převodové rameno řezačky betonu KD11922** – Balení (NR2062)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘED DEMONTÁŽÍ OBĚŽNÉHO KOLA DMYCHADLA NR2046 / NR2051, SPOJKY NR2055 NEBO ŘEMENOVÉHO RAMENE NR2062 VYPNĚTE MOTOR A ODPOJTE KONCOVKU ZAPALOVACÍ SVÍČKY! – U ŘEZAČKY BETONU KD11922 VYPUSŤTE PŘED VÝMĚNOU ZADNÍ RUKOJETI S NÁDRŽÍ NR2060 PALIVOVOU SMĚS 2T MIMO DOSAH JISKŘENÍ!

PŘI SERVISU FUKARŮ KD5153 / KD5154, PILY KD5010 A ŘEZAČKY BETONU KD11922 POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE A PRACOVNÍ RUKAVICE! – Nikdy nespouštějte fukar listí KD5153 / KD5154 s otevřenou spirální skříní dmychadla — rotující kolo NR2046 / NR2051 by vymrštilo úlomky vysokou rychlostí!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ KRITICKÉ UPOZORNĚNÍ K DÍLU NR2051 (KD5154): V titulku a parametrech e-shopu je díl chybně popsán jako „Plastové koleso — Pojazdové koliesko“ — podle tovární dokumentace i fotografie jde o bílé radiální OBĚŽNÉ KOLO VENTILÁTORU DMYCHADLA (turbínu č. 2051), nikoliv o pojezdové kolečko!

⚠ U zadní rukojeti s integrovanou palivovou nádrží NR2060 je v titulku e-shopu nepřesně uvedena „motorová pila KD11922“ a v parametrech materiál „Oceľ“ — stroj KD11922 je benzínová rozbrušovací řezačka betonu a asfaltu 300 mm a nádrž s rukojetí NR2060 je vylisována z palivuvzdorného polyamidu!

⚠ Oběžná kola ventilátoru NR2046 (KD5153) a NR2051 (KD5154) utahujte na kužel klikové hřídele se zajištěným klínkem přesně v ose — prasklé nebo nevyvážené lopatky okamžitě vyřaďte z provozu!

⚠ Při výměně hnacího převodového ramene NR2062 a sady řemenice s řemenem NR2064 na řezačce betonu KD11922 nastavte správné napnutí řemene — příliš volný řemen pálí gumu, přepnutý ničí ložiska klikové hřídele.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. U oběžných kol ventilátoru NR2046 (KD5153) a NR2051 (KD5154) zkontrolujte neporušenost všech lopatek a středového náboje.
2. U výfukové kruhové trubky NR2052, rukojeťového spínače NR2053 a přítlačného šroubu NR2054 ověřte shodu se zádovým/ručním fukarem 52 cm³ KD5154.
3. U bubnu odstředivé spojky NR2055 (řetězová pila 52 cm³ KD5010) zkontrolujte profil zubů řetězky a vnitřní plochu bubnu.
4. U nádrže s rukojetí NR2060, převodového ramene NR2062 a sady řemenice s řemenem NR2064 ověřte kompatibilitu s řezačkou betonu 300 mm KD11922.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Výměna oběžného kola ventilátoru NR2046 (KD5153) a NR2051 (KD5154): Otevřete ochrannou spirální skříň fukaru, zablokujte píst provazovým dorazem, nasaďte turbínu NR2046 resp. NR2051 na unášecí čep hřídele a dotáhněte středovou matici; před startem uzavřete a zajistěte skříň dmychadla přítlačným šroubem NR2054.
2. Montáž kruhové trubky NR2052 a spínače NR2053 (KD5154): Zasuňte kruhovou trubku NR2052 do bajonetového hrdla fukaru a spínač NR2053 uložte do ovládací rukojeti se zapojením zkratovacího vodiče zapalování.
3. Výměna bubnu spojky NR2055 na řetězové pile KD5010: Promažte jehlové ložisko čepu klikové hřídele lithiovým mazivem, nasaďte buben spojky NR2055 přes čelisti odstředivé spojky a zajistěte podložkou s pojistnou sponou.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Montáž rukojeti s nádrží NR2060, převodového ramene NR2062 a sady řemenice s řemenem NR2064 (řezačka betonu KD11922): Přišroubujte rukojeť s nádrží NR2060 přes antivibrační silentbloky a propojte palivové hadičky; na převodovém rameni NR2062 osaďte řemenici s hnacím řemenem NR2064 a napněte řemen excentrem/napínákem.
5. Kontrola bezpečnosti: Ověřte okamžité zhasnutí motoru vypínačem STOP a u řezačky KD11922 i pily KD5010 klidový stav nástroje na volnoběh.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Čištění lopatek turbín NR2046 a NR2051	Nasávané vlhké listí a prach pravidelně čistěte z lopatek dmychadla fukarů KD5153 a KD5154 proti vzniku nevývahy.
Mazání jehlového ložiska bubnu spojky NR2055 (KD5010)	Každých 10–15 hodin řezání očistěte koš spojky NR2055 od pilin s olejem a lehce promažte jehlové ložisko.
Kontrola napnutí řemene NR2064 v rameni NR2062 (KD11922)	Při řezání betonu kontrolujte čistotu a napnutí řemene NR2064 a dotažení příruby kotouče na rameni NR2062.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Silné vibrace fukaru KD5153 nebo KD5154 a pokles proudu vzduchu	Ulomená lopatka na oběžném kole dmychadla po nasátí kamínku	Okamžitě vypněte motor a vyměňte oběžné kolo ventilátoru NR2046 (KD5153) nebo NR2051 (KD5154).
Motor fukaru KD5154 nelze vypnout přepínačem na rukojeti	Přerušený zkratovací kontakt nebo vodič spínače	Vyměňte ovládací spínač s kabeláží NR2053.
Kotouč řezačky betonu KD11922 se v řezu zastavuje při běžícím motoru	Spálený prokluzující řemen nebo poškozené ložisko převodového ramene	Namontujte novou sadu řemenice s řemenem NR2064 a zkontrolujte převodové rameno NR2062.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	KRAFT&DELE (FOREINTRA Sp. z o.o.), ul. Sadowa 4, 05-802 Pruszków, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Hnací převodové rameno kotouče (č. 2062) pro benzínovou řezačku betonu 300 mm KD11922 – Kraft&Dele NR2062**
Typové označení / Model:	**KD1222_NR2062** (Značka: Kraft&Dele)
Funkce a určení výrobku:	Převodové rameno řezačky betonu KD11922 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.