Náhradní díly řetězových pil POWERMAT – Kompletní boční kryty se startérem (PM-HR-7020-ST)

Kompletní ruční šňůrový startér (240 g) pro řetězovou pilu PM-HR-7020 – POWERMAT PM-HR-7020-ST

Model: PM-HR-7020-ST_SK • Značka: Powermat • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Originální boční víko s kompletním ručním startovacím mechanismem (hmotnost 240 g) pro benzínovou řetězovou pilu POWERMAT PM-HR-7020.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	PM-HR-7020-ST_SK (katalogové označení POWERMAT: PM-HR-7020-ST)
EAN kód	5904067443877
Značka / výrobce	POWERMAT (PHU POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. J.)
Hmotnost a provedení	0,24 kg, kompletní boční skříň startéru se šňůrou, pružinou a rukojetí

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	PM-HR-7020-ST_SK (katalogové označení POWERMAT: PM-HR-7020-ST)
EAN kód	5904067443877
Značka / výrobce	POWERMAT (PHU POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. J.)
Hmotnost a provedení	0,24 kg, kompletní boční skříň startéru se šňůrou, pružinou a rukojetí
Montáž	Přímá výměna na 4 upevňovacích bodech těla pily
Určeno pro model	Benzínová motorová pila POWERMAT PM-HR-7020
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení POWERMAT (PM-HR-7020-ST)
Určení	Profesionální dílenský, stavební a servisní sortiment POWERMAT
Hmotnost balení	cca 0,24 kg
Obsah balení	Originální balení – Ruční startér pily PM-HR-7020-ST
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Hmotnost a provedení** – 0,24 kg, kompletní boční skříň startéru se šňůrou, pružinou a rukojetí
- **2. Montáž** – Přímá výměna na 4 upevňovacích bodech těla pily
- **3. Určeno pro model** – Benzínová motorová pila POWERMAT PM-HR-7020
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení POWERMAT (PM-HR-7020-ST)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé provozní a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení PM-HR-7020-ST
- **9. Sortiment POWERMAT** – Elektromotory, statory, měřicí technika a originální náhradní díly
- **10. Ruční startér pily PM-HR-7020-ST** – Balení (5904067443877)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘED DEMONTÁŽÍ A MONTÁŽÍ RUČNÍHO ŠŇŮROVÉHO STARTÉRU (PM-KSS-6S-ST, RTKSS0096-ST, PM-HR-7020-ST) VŽDY VYPNĚTE MOTOR, NECHTE JEJ VYCHLADNOUT A ODPOJTE FAJFKU SVÍČKY! – PŘI PRÁCI KOLEM SPIRÁLOVÉ PRUŽINY STARTÉRU A ŽACÍHO ÚSTROJÍ VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE A PRACOVNÍ RUKAVICE!

NIKDY NEOMOTÁVEJTE STARTOVACÍ ŠŇŮRU KOLEM RUKY — TAHEJTE VÝHRADNĚ ZA T-RUKOJEŤ! – Nejprve zlehka povytáhněte šňůru do záběru západek a teprve poté plynule zatáhněte!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ PŘEHLED URČENÍ A ROZMĚRŮ TŘÍ KOMPLETNÍCH ŠŇŮROVÝCH STARTÉRŮ: 1) PM-KSS-6S-ST: kompletní horní kryt motoru se startérem (260 × 200 mm, rozteč šroubů 80 mm, 521 g) pro benzínovou sekačku Powermat PM-KSS-6S. 2) RTKSS0096-ST: kulatý startér s mřížkou (šířka 165 mm, rozteč 146 mm, 371 g) pro sekačku RED TECHNIC RTKSS0096. 3) PM-HR-7020-ST: boční víko se startérem (240 g) pro řetězovou pilu Powermat PM-HR-7020!

⚠ Nevytahujte startovací šňůru až do tvrdého koncového dorazu na konci návinu a nikdy nepouštějte rukojeť z vytažené polohy volně vystřelit zpět do krytu!

⚠ Udržujte větrací průduchy startéru čisté od posečené trávy a pilin — ucpání mřížky způsobí přehřátí válce motoru.

⚠ Při montáži zkontrolujte neporušenost protilehlého unášecího kalíšku / rohatky na setrvačníku.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:

1. Ověřte shodu montážních roztečí (80 mm u PM-KSS-6S-ST, 146 mm u RTKSS0096-ST) nebo tvaru bočního víka (PM-HR-7020-ST).
2. Zkontrolujte stav kovového unášecího kalíšku na setrvačníku sekačky či západkových zubů pily.
3. Vyzkoušejte volné vysunutí západek a návrat šňůry nového startéru před nasazením.
4. Odpojte kabel zapalovací svíčky.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Sejmutí starého startéru: Při vypnutém motoru a odpojené svíčce demontujte upevňovací šrouby/matice a sejměte poškozený startér.
2. Usazení do záběru: Přiložte nový startér a jemným povytažením rukojeti o 2 cm nechte západky zapadnout do unášecího kalíšku/setrvačníku tak, aby příruba sedla bez mezery.
3. Křížové dotažení: Zašroubujte a rovnoměrně dotáhněte všechny upevňovací šrouby bez přetažení plastových ok.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Zkouška chodu: Bez připojené svíčky 2× plynule zatáhněte za rukojeť pro ověření hladkého záběru i navíjení.
5. Uvedení do provozu: Nasaďte fajfku svíčky a nastartujte motor správnou dvoufázovou technikou (záběr -> tah).

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Očista chladicích mřížek	Po každém sečení či řezání omette trávu a piliny ze sacích otvorů startéru.
Suché ošetření čepu	Nepoužívejte hustou vazelínu na plastové západky (pouze suchý PTFE / silikonový sprej).
Kontrola uzlu a šňůry	Při roztřepení šňůry ji vyměňte včas před přetržením.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Startér zabírá naprázdno	Vymačkaný unášecí kalíšek na motoru nebo slepené západky	Zkontrolujte a případně vyměňte unášecí kalíšek sekačky.
Šňůra zůstává částečně viset venku	Piliny a prach v prostoru pružiny nebo nízké předpětí cívky	Vyfoukejte nečistoty a přidejte 1 otáčku předpětí vratné pružině.
Drhnutí po dotažení víka pily PM-HR-7020	Cívka nebyla před dotažením usazena do rohatky setrvačníku	Povolte šrouby o otáčku, mírně povytáhněte šňůru do sednutí a dotáhněte.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	PHU POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. J., ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Kompletní ruční šňůrový startér (240 g) pro řetězovou pilu PM-HR-7020 – POWERMAT PM-HR-7020-ST**
Typové označení / Model:	**PM-HR-7020-ST_SK** (Značka: Powermat)
Funkce a určení výrobku:	Ruční startér pily PM-HR-7020-ST • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.