Příslušenství elektrických pil POWERMAT – Sady pilových listů pro pily ocasky (PM-ZBDP-28T)

Univerzální sada pilových listů pro mečové pily ocasky na dřevo a kov (28 ks) POWERMAT PM-ZBDP-28T

Model: PM1374_SK • Značka: Powermat • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Velká 28dílná sada pilových plátků se standardní 1/2" stopkou pro elektrické a aku mečové pily („ocasky“) POWERMAT PM-ZBDP-28T (kód PM1374) kombinující listy s různou roztečí zubů TPI na hrubé i syrové dřevo, větve, plasty a kovy.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	PM1374_SK (katalogové označení POWERMAT: PM1374)
EAN kód	5900748400498
Značka / výrobce	POWERMAT (PHU POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. J.)
Obsah 28dílné sady	28 ks pilových listů různých délek a ozubení (nikoliv „28 zubů“!)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	PM1374_SK (katalogové označení POWERMAT: PM1374)
EAN kód	5900748400498
Značka / výrobce	POWERMAT (PHU POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. J.)
Obsah 28dílné sady	28 ks pilových listů různých délek a ozubení (nikoliv „28 zubů“!)
Univerzální upínání	Standardní stopka 1/2" kompatibilní s většinou pil ocasek na trhu
Široké využití	Suché i mokré dřevo, prořez větví, sádrokarton, plasty, plechy a kovové trubky
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení POWERMAT (PM1374)
Určení	Profesionální dílenský, stavební a autoservisní sortiment POWERMAT
Hmotnost balení	Dle provedení
Obsah balení	Originální balení – Pilové listy pro ocasku sada 28ks PM1374
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Obsah 28dílné sady** – 28 ks pilových listů různých délek a ozubení (nikoliv „28 zubů“!)
- **2. Univerzální upínání** – Standardní stopka 1/2" kompatibilní s většinou pil ocasek na trhu
- **3. Široké využití** – Suché i mokré dřevo, prořez větví, sádrokarton, plasty, plechy a kovové trubky
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení POWERMAT (PM1374)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé provozní a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení PM1374
- **9. Sortiment POWERMAT** – Dílenské stroje, svařovací technika, ruční a zahradní nářadí
- **10. Pilové listy pro ocasku sada 28ks PM1374** – Balení (5900748400498)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘI OBLOUKOVÉM SVAŘOVÁNÍ RUTILOVÝMI ELEKTRODAMI POWERMAT PM-ERC-2.5L1 (2,5 × 300 MM) VŽDY POUŽÍVEJTE SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘEČSKOU KUKLU (DIN 9–13), KOŽENÉ SVÁŘEČSKÉ RUKAVICE, NEHOŘLAVÝ ODĚV A ODSÁVÁNÍ DÝMŮ! – PŘI PRÁCI SE STOLNÍ DVOUKOTOUČOVOU BRUSKOU PM-SS-1500M A 21V ÚHLOVOU BRUSKOU PM-SZK-4AHM VŽDY NOSTE BRÝLE A ŠTÍT!

MONTÁŽ NÁHRADNÍHO VINUTÍ STATORU ELEKTROMOTORU NR1295 DO KOMPRESORU KRAFT&DELE KD1484 (3 KW / 50 L) SMÍ PROVÁDĚT VÝHRADNĚ ODBORNÍK PŘI ODPOJENÍ ZE SÍTĚ A VYPUŠTĚNÍ TLAKU! – Při pneumatickém omítání pistolí PM-TP-3T (9–11 bar) používejte uzavřené ochranné brýle a rukavice!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ KRITICKÁ OPRAVA PĚTI VÁŽNÝCH CHYB V POPISU E-SHOPU: 1) Náhradní díl KRAFT&DELE NR1295 pro kompresor KD1484 NENÍ „stabilizačný stojan na uloženie kompresora“ (!), nýbrž ELEKTRICKÝ STATOR MOTORU S VINUTÍM (chyba vznikla doslovným překladem polského elektrotechnického termínu „stojan“ = stator)! 2) Produkt POWERMAT PM-SZK-4AHM (PM1320) není „Rezné a brúsne kotúče“, ale KOMPLETNÍ 21V AKUMULÁTOROVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM! 3) Diamantový drážkovací kotouč 120 × 22,2 mm PM1270 je určen do betonu/zdiva (nikoliv „Kovoobrábanie“)! 4) Sada 28 pilových listů PM-ZBDP-28T nemá „28 zubů“, ale 28 KUSŮ LISTŮ v sadě!

⚠ Na stolní dvoukotoučové brusce POWERMAT PM-SS-1500M (kotouče 150 × 16 × 12,7 mm, 2 950 ot./min) udržujte mezeru mezi opěrkou obrobku a čelem brusného kotouče MAXIMÁLNĚ 2 MM — větší mezera hrozí vtažením obrobku a roztržením kotouče!

⚠ Pneumatickou omítačku stěn POWERMAT PM-TP-3T (nerezová násypka 3 l) provozujte se vzdušným kompresorem s vysokým dodávaným množstvím vzduchu a hadici vždy zajistěte sponou proti vyšlehnutí při tlaku až 9–11 bar!

⚠ Rázové šestihranné hlavice 1/2" POWERMAT PM-ZNU-1722T (17, 19, 21, 22 mm s barevnými ochrannými pouzdry na alu disky) nikdy nepoužívejte k finálnímu dotažení kol naslepo rázovým utahovákem — kola vždy dotáhněte momentovým klíčem!

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Před zapnutím stolní brusky PM-SS-1500M proveďte zkoušku poklepem obou korundových kotoučů 150 mm (musí zvonit čistě bez prasklin), seřiďte opěrky na max. 2 mm a sklopte průhledné štítky.
2. U 21V akumulátorové úhlové brusky PM-SZK-4AHM (4,0 Ah, M14, 125 mm) a 21V aku vrtačky PM-WA-21V-2AT (35 Nm, 2,0 Ah) ověřte pevné zacvaknutí baterie.
3. Před nasazením diamantového hrncového kotouče 100/105 mm PM-DTG-1051T, drážkovacího kotouče 120 mm PM-TDG-120M či ostřicího kotouče 52 × 10 mm PM-OWF-170M-TA zkontrolujte čistotu přírub.
4. U gumových zakládacích klínů POWERMAT PM-GKPK-133T (135 × 80 × 60 mm) zkontrolujte neporušenost protiskluzového žebrování před založením kol přívěsu či auta.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Broušení a řezání 21V aku úhlovou bruskou POWERMAT PM-SZK-4AHM (0–10 000 ot./min, 125 mm, baterie 4 000 mAh) a dvourychlostní vrtání/šroubování 21V aku vrtačkou PM-WA-21V-2AT (0–400 / 0–1 450 ot./min, 35 Nm).
2. Ostření vrtáků, sekáčů a kovoobráběcích nástrojů stolní bruskou POWERMAT PM-SS-1500M (2 950 ot./min; čelo kotouče, nikdy nebrousit bokem kotouče!) a jemným diamantovým kotoučem 52 × 10 mm PM1005 v ostřičce PM-OWF-170M.
3. Strojní nahazování omítky pneumatickou omítačkou POWERMAT PM-TP-3T (3 l nerez): Naplňte násypku správně namíchanou maltou bez hrubých kamenů, přiložte trysky 20–40 cm od navlhčené zdi a stiskněte vzduchovou páku.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Svařování konstrukčních ocelí ve všech polohách (PA–PG) rutilovými elektrodami 2,5 × 300 mm POWERMAT PM-ERC-2.5L1 (2,5 kg, E6013, doporučený proud cca 60–95 A).
5. Servis kol a stavba: Povolování šroubů alu kol sadou 4 hlavic 1/2" PM-ZNU-1722T (17–22 mm), zajištění vozu gumovými klíny PM-GKPK-133T, řezání dřeva a kovu 28dílnou sadou listů do mečové pily PM-ZBDP-28T, broušení betonu hrncem PM1584 a drážkování zdiva kotoučem 120 mm PM1270.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Orovnávání kotoučů stolní brusky PM-SS-1500M a mytí omítačky PM-TP-3T	Zanesené kotouče stolní brusky orovnejte orovnávacím kamenem; nerezovou omítačku ihned po práci vystříkejte vodou.
Skladování rutilových elektrod 2,5 mm v suchu	Obal rutilových elektrod PM1255 chraňte před vzdušnou vlhkostí; navlhlé elektrody před svařováním přesušte při cca 100–120 °C.
Čištění větracích mřížek 21V nářadí a test izolace statoru NR1295	Po broušení vyfoukejte prach z motoru brusky PM1320; po montáži statoru NR1295 změřte izolační odpor a směr otáčení kompresoru.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Pneumatická omítačka PM-TP-3T prská nerovnoměrně nebo se ucpávají trysky	Malta je příliš hustá nebo obsahuje zrna větší než průměr trysek	Upravte konzistenci malty s prosátým pískem a udržujte předepsaný tlak a průtok vzduchu.
Oblouk rutilové elektrody 2,5 mm PM1255 se lepí k materiálu	Nízký svařovací proud nebo vlhký obal elektrody	Zvyšte proud svářečky na cca 75–90 A a použijte suché elektrody.
Stolní bruska PM-SS-1500M při rozběhu chvěje	Nesouměrně opotřebený kotouč 150 mm	Orovnejte obvod kotouče a znovu přisunte opěrku na mezeru do 2 mm.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	PHU POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. J., ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Univerzální sada pilových listů pro mečové pily ocasky na dřevo a kov (28 ks) POWERMAT PM-ZBDP-28T**
Typové označení / Model:	**PM1374_SK** (Značka: Powermat)
Funkce a určení výrobku:	Pilové listy pro ocasku sada 28ks PM1374 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.