KRAFT&DELE

ČERPACÍ TECHNIKA • KALOVÁ ČERPADLA S PLOVÁKEM 1" • EAN: 5903175338457

WDS2426

Ponorné kalové čerpadlo na čistou a znečištěnou vodu 2200 W s plovákem

Zesílené ponorné kalové čerpadlo 230V s automatickým plovákovým spínačem, výtlačnou výškou 17 m a kapacitou 15 000 l/h

2 200 W	15 000 L/H	17 METRŮ	PLOVÁK
PŘÍKON MOTORU	MAX. PRŮTOK	MAX. VÝTLAK	OCHRANA NASUCHO



HLAVNÍ PŘEDNOSTI A TECHNICKÉ ATRIBUTY

- Robustní kalové čerpadlo s motorem 2 200 W navržené pro odčerpávání vody ze zaplavených sklepů, jam a jímek
- Vysoký hydrodynamický průtok 15 000 l/h umožňuje rychlé odvodnění i rozsáhlých zaplavených prostor
- Kovové těleso s antikorozní úpravou a litinovou základnou zaručuje vynikající mechanickou stabilitu
- Spolehlivý plovákový spínač zajišťuje plně automatický chod s vypnutím při poklesu hladiny pod bezpečnou mez
- Výtlačná výška až 17 metrů spolehlivě překoná převýšení ze suterénů, šachet a retenčních nádrží
- Dvojité těsnění hřídele v olejové bariéře a bimetalová tepelná pojistka garantují maximální životnost a spolehlivost

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OBSLUHU ČERPADLA S AUTOMATICKÝM PLOVÁKEM

Před ponořením čerpadla překontrolujte pohyblivost plovákového spínače – plovák se musí volně pohybovat na hladině bez rizika zachycení o stěny šachty či potrubí. Čerpadlo připojujte pouze do řádně uzemněné zásuvky 230 V jištěné proudovým chráničem 30 mA. Při instalaci do jímek zajistěte zavěšení pomocí lana nebo řetězu, nikdy nenamáhejte napájecí kabely. Zařízení neprovozujte v bazénech či nádržích, pokud se v nich nacházejí lidé nebo zvířata. Čerpadlo není určeno pro pitnou vodu, hořlavé nebo korozivní látky.

PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČERPADLA WDS2426 (2 200 W / 1" S PLOVÁKEM)

Kompaktní automatické ponorné zahradní a drenážní čerpadlo **KRAFT&DELE WDS2426** o jmenovitém příkonu **2 200 W** představuje vysoce efektivní a moderní odvodňovací řešení osazené **integrovaným nastavitelným plovákovým spínačem**, výstupním hrdlem **1" (25 mm)**, maximálním průtokem až **15 000 litrů za hodinu** a výtlačnou výškou **12 metrů**. Plovákový mechanismus zajišťuje plně autonomní provoz bez nutnosti stálého dohledu – při vzestupu hladiny v jímce či suterénu se čerpadlo samočinně sepne a po odčerpání kapaliny na bezpečnou úroveň se spolehlivě odpojí, což stoprocentně eliminuje nebezpečí chodu nasucho. Tichý asynchronní motor s nízkou spotřebou elektrické energie a bimetalovou ochranou zaručuje bezstarostný celoroční provoz.

Technický a provozní parametr	Specifikace automatického agregátu WDS2426 (s plovákem)
Model a typové označení	KRAFT&DELE WDS2426
Typ zařízení	Ponorné kalové čerpadlo s plovákovým hladinovým spínačem
Napájecí napětí a frekvence	230 V ~ 50 Hz
Jmenovitý příkon motoru	2 200 W (2,2 kW)
Maximální průtok vody	15 000 l/h (250 l/min)
Maximální výtlačná výška	17 metrů
Maximální provozní ponor	7 metrů
Výstupní hrdlo čerpadla	1" (25 mm / vnější závit s hadičníkem)
Typ řízení hladiny	Automatický nastavitelný plovákový spínač
Maximální velikost pevných částic	do 4 – 5 mm
Materiálové složení skříně	Odolná litina / nerezová ocel INOX
Systém těsnění motoru	Mechanická ucpávka v olejové komoře s tepelnou ochranou
Maximální teplota čerpané kapaliny	+35 °C
Stupeň krytí a třída izolace	IP68 / Třída I
Hmotnost a kabeláž	cca 7,8 kg / cca 8,5 m pryžový kabel s vidlicí

KONSTRUKČNÍ SESTAVY, AUTOMATICKÝ PLOVÁK A ASYNCHRONNÍ MOTOR

Integrovaný plovák a ochrana před suchoběhem

Spolehlivý mikrospínač s kuličkou: Hermeticky uzavřená plováková komora obsahuje gravitační ocelovou kuličku spínající kontakty při náklonu.
Aretace délky kabelu na madle: Zkrácením volného konce kabelu v zářezu rukojeti lze měnit spínací a vypínací hladinu v nádrži.
Bezobslužné odvodnění: Ideální pro trvalou instalaci v drenážních jímkách rodinných domů chránících suterén před spodní vodou.

Tichý asynchronní pohon a kompozitní komora

Energeticky úsporný provoz 2 200 W: Asynchronní motor bez uhlíků vyniká tichým během (pod 68 dB) a nízkou tepelnou zátěží.
Oběžné kolo Noryl a keramická ucpávka: Precizně vyvážené kolo z Norylu v kombinaci s mechanickou ucpávkou zaručuje nulové průsaky do vinutí.
Univerzální rychlospojka 1" (25 mm): Snadné a rychlé napojení spirálových i hasičských hadic D25 pomocí bajonetu nebo trnu.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO AUTOMATICKÁ ČERPADLA (ČSN EN 60335-2-41)

Automatický plovákový provoz čerpadla **WDS2426** vyžaduje specifická bezpečnostní opatření, neboť se zařízení může v jímce sepnout nečekaně bez varování.

NEBEZPEČÍ NÁHLÉHO ROZBĚHU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 230 V!

1. VÝSTRAHA – NEČEKANÉ AUTOMATICKÉ SPUŠTĚNÍ: Plovákové čerpadlo připojené k síti se automaticky zapne, jakmile stoupne hladina vody! Před jakoukoli manipulací, čištěním sacího koše nebo úpravou hadice VŽDY vytáhněte vidlici ze zásuvky!
2. PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUPÁNÍ A VSTUPU OSOB DO VODY: Nikdy nevstupujte do nádrže, bazénu ani zatopeného suterénu, pokud je čerpadlo zapojeno do elektrické sítě!
3. POVINNÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ (RCD 30 mA): Čerpadlo smí být provozováno výhradně v zásuvkových okruzích chráněných funkčním proudovým chráničem s citlivostí 30 mA!

POŽADAVKY NA INSTALACI PLOVÁKU A OMEZENÍ MÉDIÍ

Podmínky volného pohybu plováku

- **Minimální rozměry jímky 40 × 40 cm:** Plovák vyžaduje volný prostor; nesmí narážet do stěn, potrubí ani napájecího kabelu.
- **Riziko zablokování plováku:** Pokud se plovák zachytí o překážku v horní poloze, čerpadlo poběží i po vyčerpání vody a dojde k suchoběhu!
- **Minimální délka volného kabelu plováku:** Vzdálenost mezi aretačním zářezem a tělem plováku nesmí být menší než 10 cm.
- **Zákaz manipulace za plovák:** Nikdy nepřenášejte ani nevytahujte čerpadlo tahem za kabel plovákového spínače!

Omezení čerpaných tekutin

- **Vhodná média:** Čistá voda, drenážní dešťové vody, přepady septiků bez fekálií, bazénová voda, zakalená voda bez písku.
- **ZÁKAZ PÍSKU A BAHNA:** Abrazivní křemičitý písek a husté jíly zanesou hydraulickou komoru a obrousí kompozitní oběžné kolo.
- **ZÁKAZ HOŘLAVÝCH KAPALIN:** Zákaz čerpání nafty, rozpouštědel, kyselin a agresivních chemikálií (nebezpečí výbuchu a poleptání).
- **Maximální teplota +35 °C:** Teplá média neposkytují dostatečný chladicí efekt pro motorový prostor.

KONTROLA VOLNOSTI PLOVÁKOVÉHO SPÍNAČE PŘED SPUŠTĚNÍM

Před spuštěním čerpadla do jímky rukou ověřte plynulý pohyb plováku nahoru i dolů a poslechem prověřte zřetelné cvaknutí vnitřního spínače. Dbejte na to, aby kabel plováku nebyl překroucený ani zapletený do nosného lanka!

KONSTRUKČNÍ SESTAVA, HYDRAULICKÉ HRDLO 1" A NASTAVENÍ PLOVÁKU WDS2426

Čerpadlo **WDS2426** spojuje kompaktní rozměry a vysoký hydrodynamický výkon s plnou automatizací chodu pomocí nastavitelného plováku:

Konstrukční komponent	Materiálové zpracování	Funkční charakteristika a nastavení
Ergonomická rukojeť s aretací	Tvrzený polypropylen s kabelovým zámkem	Umožňuje fixaci kabelu plováku v požadované délce a spolehlivé uvázání spouštěcího lanka.
Plovákový hladinový spínač	Vodotěsné pouzdro PP, ocelová kulička, spínač	Samočinně spíná motor při zvednutí plováku a vypíná při poklesu pod nastavenou úroveň.
Asynchronní motor 2 200 W	Měděné vinutí statoru, hliníkový plášť	Vysoký krouticí moment, bimetalová tepelná ochrana 130 °C a tichý bezúdržbový chod.
Hřídel rotoru z nerezu	Korozivzdorná nerezová ocel AISI 304	Broušená plocha pod ucpávkou zaručuje minimální tření a dlouhou životnost těsnění.
Oběžné kolo a komora	Technopolymer Noryl s přísadou skla	Hydrodynamicky tvarované lopatky generují tlak 1,2 bar při průtoku až 15 000 l/h.
Výstupní adaptér 1" (25 mm)	Závitové hrdlo G 1" s rychlospojkou D25	Umožňuje přímé nacvaknutí hasičských spojek i nasazení běžných spirálových hadic.

Nastavení spínacích hladin plovákem

- **Standardní poloha (cca 20 cm volného kabelu):** Spíná při hladině cca 45–50 cm, vypíná při poklesu na cca 10–15 cm.
- **Zkrácení kabelu v zámku:** Zkrácením volné délky kabelu snížíte rozdíl mezi zapínací a vypínací hladinou pro mělčí jímky.
- **Minimální délka 10 cm:** Příliš krátký kabel neumožní kuličce překlopit mikrospínač!
- **Trvalý manuální chod:** Zaklapnutím plováku ve svislé poloze k madlu lze čerpat vodu nepřetržitě až na zbytkovou hladinu (vyžaduje stálý dohled!).

Instalace v jímce a vedení hadic 1"

- **Dostatečný manipulační prostor:** Jímka musí mít půdorys minimálně 40 × 40 cm, aby se plovák nemohl vzpříčit.
- **Průměr hadice 1" (25 mm):** Pro maximální odvodňovací výkon nepoužívejte zúžené hadice 1/2", které dusí průtok.
- **Zpětná klapka:** Při čerpání do vysokého převýšení doporučujeme instalovat na výtlak zpětnou klapku bránící návratu vody do jímky.
- **Zavěšení na laně:** Spouštějte čerpadlo výhradně na nosném lanku ukotveném na povrchu.

PROVOZNÍ POSTUP: AUTOMATICKÝ REŽIM, SPUŠTĚNÍ A PROVOZ WDS2426

Automatický režim čerpadla **WDS2426** vyžaduje správné prvotní nastavení a ověření funkčnosti plovákového mechanismu:

1. **Připojení a fixace výtlačné hadice:** Na výtlačné hrdlo 1" připojte hadici min. 25 mm a zajistěte ji sponou nebo bajonetem. Hadici rozviňte směrem k odtokovému místu.
2. **Nastavení délky kabelu plováku:** Zvolte požadovanou spínací hladinu a kabel plováku zaklapněte do aretačního výřezu na madle.
3. **Uvázání nosného lana:** K nosnému oku připevněte pevné lanko z nylonu o nosnosti min. 30 kg. Nikdy nepoužívejte kabel čerpadla jako nosný prvek!
4. **Spuštění do jímky a odvzdušnění:** Ponořte čerpadlo mírně nakloněné do vody, aby z hydraulické komory unikly veškeré vzduchové bubliny. Postavte jej na stabilní dno.
5. **Zapojení do sítě 230 V:** Zasuňte vidlici kabelu do zásuvky s chráničem RCD. Pokud je hladina vody nad úrovní plováku, motor se automaticky spustí.
6. **Funkční zkouška automatického vypnutí:** Sledujte odčerpávání až do okamžiku, kdy hladina klesne, plovák spadne dolů a mikrospínač motor spolehlivě odpojí.

OCHRANNÉ MECHANISMY MOTORU A AUTOMATICKÁ PREVENCE SUCHOBĚHU

Automatická ochrana před suchoběhem

- Plovákový spínač představuje primární ochranu čerpadla před nebezpečným chodem nasucho.
- Vypne motor ještě v okamžiku, kdy je komora oběžného kola i mechanická ucpávka zcela zaplavena vodou (zbytková výška 10–15 cm).
- Tím je zaručeno, že kluzné keramicko-uhlíkové plochy ucpávky nikdy nezůstanou bez mazacího vodního filmu.

Bimetalová tepelná ochrana vinutí

- Sekundární ochrana přímo v měděném vinutí statoru asynchronního motoru 2 200 W.
- Pokud dojde k zablokování oběžného kola kamínkem nebo čerpání média o teplotě nad +35 °C, bimetalový spínač přeruší napájení při 130 °C.
- Po ochlazení motoru (cca 15–20 min) termostat automaticky sepne a obnoví provoz.

POZOR NA UVÁZNUTÍ PLOVÁKU O STĚNU JÍMKY!

Pravidelně prověřujte, že plovákový spínač visí zcela volně. Pokud se plovák zachytí o hadici, kabel nebo výstupek stěny v horní poloze, čerpadlo neodpojí motor po vyčerpání vody, což povede k chodu nasucho a zničení mechanické ucpávky!

HARMONOGRAM ÚDRŽBY, ČIŠTĚNÍ HYDRAULIKY A ZAZIMOVÁNÍ WDS2426

Pravidelná preventivní údržba zajišťuje stoprocentní připravenost automatického čerpadla k zásahu při náhlém přívalu vody:

Servisní prvek	Doporučený interval	Požadovaný servisní zásah a kontrolní kritéria
Plovákový spínač a kabel	Měsíčně / po zásahu	Očistit těleso plováku od řas a usazenin; vyzkoušet volné překlápění kuličky; zkontrolovat kabel na ohyb.
Sací mřížka základny	Měsíčně	Odstranit zachycené listí, naplavené větvičky a nánosy bahna z mřížky pro zachování plného průtoku 15 000 l/h.
Propláchnutí čistou vodou	Po každém drenážním čerpání	Ponořit čerpadlo do kádě s čistou vodou a nechat 2 minuty běžet, aby se vyplavily zbytky bahna z tělesa.
Přívodní kabel H07RN-F	Před každou sezónou	Zkontrolovat mechanický stav izolace, pryžové vývodky a vidlice Schuko; ověřit odpor ochranného vodiče PE.
Zkouška proudového chrániče	Před každým spuštěním	Stisknout testovací tlačítko TEST na proudovém chrániči RCD v domovním rozvaděči a ověřit okamžité vybavení.

POSTUP ZAZIMOVÁNÍ AUTOMATICKÉHO ČERPADLA

Odstavení čerpadla před mrazy

- Pokud hrozí promrznutí jímky pod bod mrazu (0 °C), **čerpadlo vyjměte**!
- Expanze ledu uvnitř hydraulické komory nevratně poškodí plastový plášť, plovák i oběžné kolo.
- Čerpadlo důkladně omyjte, otočte dnem vzhůru a nechte zcela vytéct zbytkovou vodu.
- Uložte v nezamrzající suché místnosti při teplotách od +5 °C do +35 °C.

Ošetření plováku a těsnění

- Kabel plovákového spínače vyjměte z aretačního zámku, aby pryž nebyla trvale deformována.
- Těleso plováku osušte a uložte volně vedle těla čerpadla.
- Pryžová těsnění výtlačného adaptéru 1" potřete kapkou silikonové vazelíny.
- Napájecí kabel sviňte do volných smyček bez ostrých uzlů a zlomů.

KONTROLA PLOVÁKU PŘED NOVOU SEZÓNOU

Před prvním jarním nasazením napusťte do jímky nebo sudu vodu a vyzkoušejte plný cyklus automatického sepnutí i vypnutí. Zkontrolujte, zda se kabel plováku po zimním uskladnění hladce narovnal.

TABULKA DIAGNOSTIKY PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ WDS2426

V případě poruchy automatického spínání nebo snížení čerpacího výkonu postupujte podle následujícího přehledu:

Projev závady	Možná provozní příčina	Doporučený postup nápravy
Čerpadlo nesepne, ačkoliv hladina vody stoupla.	Plovák je zachycen o stěnu jímky v dolní poloze; vadný vnitřní mikrospínač; zásuvka bez napětí.	Uvolnit plovák a zajistit mu volný prostor; prověřit napětí v zásuvce; vadný plovák vyměnit v servisu.
Čerpadlo nevypne ani po odčerpání vody.	Plovák uvízl v horní zapnuté poloze zachycením o kabel nebo hadici; slepené kontakty spínače.	Ihned vytáhnout vidlici ze sítě! Uvolnit dráhu plováku; otestovat spínač; v případě závady vyměnit.
Motor bzučí, ale nečerpá vodu.	Zablokované oběžné kolo cizím předmětem (štěrk, větvička); poškozený kondenzátor motoru.	Odpojit od sítě! Vyčistit sací koš a prostor oběžného kola; kondenzátor nechat vyměnit v servisu.
Čerpadlo běží, ale voda nevytéká.	Vzduchová bublina v hydraulické komoře; ucpaná výtlačná hadice; zavřená zpětná klapka.	Čerpadlo naklonit pod vodou pro odvzdušnění; narovnat a propláchnout hadici; zkontrolovat klapku.
Průtok je podstatně nižší než deklarovaných 15 000 l/h.	Zanesená sací mřížka; použití úzké hadice 1/2" místo 1" (25 mm); opotřebované oběžné kolo.	Vyčistit sací mřížku; vyměnit hadici za plný profil 1" (25 mm); opotřebované kolo vyměnit.
Čerpadlo vybavuje proudový chránič (RCD).	Průnik vody do motoru nebo plovákového spínače v důsledku porušení těsnění či kabelu.	Okamžitě odstavit z provozu! Zákaz připojení k síti; předat do autorizovaného servisu k opravě.

AUTORIZOVANÁ DISTRIBUCE A SERVIS V ČESKÉ REPUBLICE

OFICIÁLNÍ DOVOZCE A TECHNICKÉ ZÁZEMÍ KRAFT&DELE

Výhradní distribuci, záruční garanci a dodávky originálních náhradních dílů pro čerpadlo **KRAFT&DELE WDS2426** zajišťuje:
Nejedlý s.r.o. • Autorizovaný distributor zahradní a drenážní techniky KRAFT&DELE • E-shop a servis: **www.nasenaradi.cz**
Skladem trvale k dispozici: kompletní plovákové spínače s kabelem, náhradní oběžná kola Noryl, rychlospojkové adaptéry 1", hasičské zploštitelné hadice D25 a těsnění.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADŮ DLE ZÁKONA Č. 541/2020 SB.

Vyřazená elektrická drenážní čerpadla patří mezi elektroodpad a nesmí být vhazována do komunálních popelnic! Předejte vysloužilé zařízení k ekologické recyklaci na sběrný dvůr v režimu zpětného odběru (katalogové číslo odpadu **20 01 36 – Vyřazené elektrické a elektronické zařízení**). Kovy a plasty budou roztříděny: měděné vinutí statoru (**17 04 01 – Měď**), plastový plášť z polypropylenu (**16 01 19 – Plasty**), nerezová hřídel motoru (**17 04 05 – Železo a ocel**). Kartonový obal odevzdejte do modrého kontejneru na papír (**15 01 01 – Papírové a lepenkové obaly**).

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Dovozce do EU: FOREINTRADE S.A.

Sídlo společnosti: ul. Graniczna 41, 05-555 Tarczyn, Polsko

IČ / DIČ (NIP / REGON): PL5213642398 / 146487290

Tímto prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek / zařízení:

Výrobek: Ponorné kalové čerpadlo na čistou a znečištěnou vodu 2200 W s plovákem

Značka: KRAFT&DELE • **Typové označení:** WDS2426 • **EAN:** 5903175338457

Funkce a určení: Automatické odvodňování a čerpání čisté, splaškové a kalové vody ze zaplavených suterénů, jam, jímek a sběrných nádrží

Splňuje všechna příslušná ustanovení následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- **2006/42/ES** – Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních (MD)
- **2014/35/EU** – Směrnice Evropského parlamentu a Rady o zařízeních nízkého napětí (LVD)
- **2014/30/EU** – Směrnice Evropského parlamentu a Rady o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- **2011/65/EU** – Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v EEZ (RoHS II & 2015/863/EU)

A byl navržen a vyroben v souladu s následujícími harmonizovanými normami:

ČSN EN ISO 12100:2011 • ČSN EN 60335-1 ed.3:2012 • ČSN EN 60335-2-41 ed.2:2004 • ČSN EN 62233:2008 • ČSN EN 55014-1 ed.5:2021 • ČSN EN 55014-2 ed.3:2021

Místo a datum vydání:
Tarczyn, 15. ledna 2026

Osoba zmocněná k sestavení technické dokumentace:
Krzysztof Forein, Předseda představenstva FOREINTRADE S.A.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A DISTRIBUCE PRO ČESKOU REPUBLIKU

Na výrobky značky **KRAFT&DELE** poskytuje autorizovaný distributor **Nejedlý s.r.o.** záruční lhůtu v délce **24 měsíců** pro koncové spotřebitele (fyzické osoby řídící se občanským zákoníkem) a **12 měsíců** pro podnikatelské subjekty (nákup na IČO). Záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady, vady materiálu či montážní vady vzniklé při řádném užívání v souladu s tímto návodem k obsluze.

Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení mechanické ucpávky a oběžného kola, na spálení vinutí nebo poškození ucpávky chodem nasucho, na mechanická poškození pádem zařízení či manipulací za kabel, na čerpání abrazivního písku a kameniva a na škody vzniklé zamrznutím kapaliny uvnitř komory čerpadla.

Autorizovaný distributor a servis v ČR

Nejedlý s.r.o.
Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4 • IČ: 04652981
Technická podpora a servis: **servis@nasenaradi.cz**
Oficiální internetový obchod: **www.nasenaradi.cz**

Ekologická likvidace a ochrana prostředí

Likvidace výrobku a obalů se řídí předpisem **Zákon č. 541/2020 Sb.**, o odpadech.
Obalové materiály a vysloužilá zařízení odevzdejte k ekologické recyklaci:
• **15 01 01** – Papírové a lepenkové obaly (prodejní karton, přepravní krabice)
• **15 01 02** – Plastové obaly (ochranné PE fólie a obalové výplně)
• **20 01 36 / 16 02 14** – Vyřazená elektrická a elektronická zařízení (elektroodpad dle zákona č. 541/2020 Sb.)
• **16 01 17 / 17 04 05** – Kovy a litinové slitiny (ekologická recyklace ve sběrných surovinách)

PROTOKOL O VÝSTUPNÍ KONTROLE JAKOSTI (QC PROTOCOL)

Datum kontroly	Kontrolní pracoviště / Zkušební autorita	Předmět a rozsah provedené kontroly	Výsledek
15. 01. 2026	Foreintrade S.A. QC Dept.	Výstupní revize elektrické bezpečnosti, zkouška izolačního odporu vinutí a hermetičnosti ucpávky IP68	**SCHVÁLENO (PASS)**
18. 02. 2026	Nejedlý s.r.o. – Příjmová kontrola	Vstupní kontrola šarže, ověření funkce plovákového spínače a průchodnosti sací komory	**SCHVÁLENO (PASS)**
10. 05. 2026	Autorizovaný servis Kraft&Dele ČR	Hydraulický zátěžový test výtlaku 17 m a limitní čerpací kapacity 15 000 l/h	**SCHVÁLENO (PASS)**
20. 08. 2026	Technické oddělení www.nasenaradi.cz	Dlouhodobý audit těsnosti v trvalém ponoru, prověření tepelné pojistky a souladu s dokumentací	**SCHVÁLENO (PASS)**