Stavební stojan s nastavitelnou výškou 61–85 cm, nosnost 500 kg

PROFESIONÁLNÍ ČESKÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL A TECHNICKÁ DOKUMENTACE



NOSNOST	VÝŠKA	KONSTRUKCE	HMOTNOST
Až 500 kg	610 až 850 mm	Ocel + kompozit	Cca 6,5 kg

PŘEDNOSTI STAVEBNÍHO STOJANU KD661

- Vysokozátěžový stavební stojan a dílenská koza s mimořádnou nosností až 500 kg pro nejtěžší řezací a montážní práce
- Plynule výškově stavitelný v 7 polohách od 61 cm do 85 cm díky rychloupínacímu aretačnímu mechanismu s dvojitým zámkem
- Horní opěrný profil s integrovanými V-drážkami pro stabilní upnutí a bezpečné řezání trubek, hranolů i kruhových tyčí
- Sklopné boční zarážky umožňují stabilní uložení fošen a trámů pro bleskové vytvoření velkoplošného montážního ponku
- Masivní konstrukce z ocelových profilů a tvrzeného nárazuvzdorného kompozitu zaručuje stabilitu bez bočního kmitání
- Plně skládací nohy s automatickou západkou umožňují kompaktní složení do přepravního profilu o šířce jen 11 cm s madlem

VÝSTRAHA PŘED PŘETÍŽENÍM A ZTRÁTOU STABILITY PODPĚRY:
VÝSTRAHA PŘED PŘETÍŽENÍM A ZTRÁTOU STABILITY: STOJAN ROZKLÁDEJTE VÝHRADNĚ NA ROVNÉM A PEVNÉM PODKLADU! PŘED ZATÍŽENÍM VŽDY ZKONTROLUJTE ZAPAD NUTÍ OBOU ARETAČNÍCH KOLÍKŮ VÝŠKOVÉHO NASTAVENÍ! NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ STATICKOU NOSNOST 500 KG! ZÁKAZ STOUPÁNÍ OSOB!

1. TECHNICKÁ SPECIFIKACE STOJANU KD661

Model a typové označení	KRAFT&DELE KD661
Typ výrobku	Skládací výškově stavitelný stavební a dílenský stojan (koza)
Maximální statická nosnost	500 kg (při rovnoměrném rozložení zátěže)
Rozsah nastavení pracovní výšky	610 až 850 mm (aretační polohy po cca 40 mm)
Délka horního nosníku	995 mm
Šířka nosníku	120 mm
Rozměry v rozloženém stavu	995 × 500 × 610–850 mm
Rozměry ve složeném stavu	995 × 115 × 110 mm
Materiál konstrukce	Jakostní ocelové trubky s práškovým lakem a tvrzený ABS kompozit
Horní profilace	Protiskluzový povrch s V-drážkami a výklopnými dorazy na trámy
Bezpečnostní prvky	Dvojité pružinové západky nohou a výškových teleskopů
Čistá hmotnost	Cca 6,50 kg

2. KONSTRUKČNÍ A ERGONOMICKÉ PRVKY

HORNÍ NOSNÍK A STABILIZAČNÍ DRÁŽKY

- **Délka 995 mm:** Široká plocha pro stabilní podepření rozměrných desek.
- **V-drážky:** Integrované prolisy zabraňují protáčení trubek při řezání.
- **Boční zarážky:** Sklopné ocelové držáky pro trámky až 45×90 mm.

TELESKOPICKÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ

- **7 poloh výšky:** Plynulé odstupňování v rozmezí 610 až 850 mm.
- **Dvojitý zámek:** Pružinový aretační kolík jištěný rychloupínací svorkou.
- **Protiskluzové patky:** Široké kompozitní patky šetřící hotové podlahy.

EXTRÉMNÍ NOSNOST 500 KG: Díky kombinaci masivních ocelových jeklů a tvrzeného kompozitu snese jeden stojan KD661 zatížení až půl tuny při rovnoměrném rozložení.

1. ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ STAVEBNÍHO STOJANU

Stavební stojan KD661 slouží pro těžké dílenské práce. Pro vyloučení úrazu či poškození materiálu dodržujte tyto pokyny:

- **Rovný a pevný podklad:** Stojan postavte výhradně na tvrdý, suchý a vodorovný povrch (beton, dlažba, zpevněná podlaha). Nikdy nepoužívejte na rozměklé zemině, ledu či suti, kde hrozí zaboření jedné nohy!
- **Kontrola aretace výšky:** Před každým zatížením ověřte, že jsou na obou stranách stojanu aretační kolíky plně zasunuty v otvorech nohou a rychloupínací páky jsou pevně dotaženy!
- **ZÁKAZ POUŽITÍ JAKO LEŠENÍ A ŽEBŘÍK:** Na stojan je přísně zakázáno stoupat, sedat či jej používat jako lešenářskou plošinu pro stání osob! Hrozí pád z výšky s těžkými následky!
- **Zákaz rázového zatěžování:** Břemena (např. ocelové nosníky, palety s cihlami) ukládejte na stojan plynule. Zákaz shazování břemen z výšky nebo spouštění jeřábem plnou rychlostí!
- **Ochrana před prořiznutím:** Při řezání materiálu kotoučovou nebo přímočarou pilou nastavte hloubku řezu tak, abyste neprořízli ocelový nosník stojanu!

2. STABILITA PŘI BOČNÍCH SILÁCH

HOBLOVÁNÍ A PILOVÁNÍ

- Při vyvíjení velkých vodorovných sil materiál pevně upněte k nosníku.
- Pro těžké ruční hoblování dřeva zajistěte nohy stojanu k podkladu.

OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY

- Vždy noste bezpečnostní obuv s ocelovou tužinkou a protiskluzovou podrážkou.
- Při manipulaci s těžkými břemeny používejte pevné pracovní rukavice.

VÝSTRAHA PŘED EXCENTRICKÝM ZATÍŽENÍM: Břemeno pokládejte vždy do podélné osy horního nosníku. Pokud položíte těžké břemeno pouze na vnější hranu nosníku, může dojít k převrácení stojanu!

1. METODIKA ROZLOŽENÍ A ARETACE NOHOU

Stojan KD661 je vybaven bleskovým skládacím systémem umožňujícím zprovoznění během několika sekund:

KROK ZA KROKEM: POSTUP PŘÍPRAVY K PRÁCI

Krok 1 – Rozevření nohou:
Uchopte stojan za integrované madlo a položte jej horním nosníkem dolů na čistou podložku. Stlačte uvolňovací tlačítka a rozevřete obě nohy až na doraz, dokud nezacvaknou pojistné západky.

Krok 2 – Postavení na nohy:
Otočte stojan do pracovní polohy na pevný podklad. Zkontrolujte, zda všechny 4 patky stabilně dosedají na podlahu bez vůle a viklání.

Krok 3 – Seřízení výšky teleskopů:
Uvolněte rychloupínací páku na noze, zatlačte pružinový aretační kolík a vysuňte teleskopickou část nohy na požadovanou výšku (61 až 85 cm). Nechte kolík zaskočit do otvoru a páku pevně dotáhněte. Postup zopakujte na druhé straně na STEJNOU výšku!

2. SKLÁDÁNÍ DO KOMPAKTNÍHO PROFILU

ZASUNUTÍ TELESKOPŮ

- Před složením stojanu zasuňte teleskopické nohy na nejnižší výšku (61 cm).
- Zajistěte rychloupínací páky a zaklopte boční zarážky na trámy.

ZAKLOPENÍ NOHOU DO TĚLA

- Stlačte pojistné západky a sklopte nohy dovnitř korpusu nosníku.
- Vznikne kompaktní kvádr 995 × 115 × 110 mm s pevným transportním madlem.

PÁROVÉ POUŽITÍ: Pro vytvoření montážního stolu použijte 2 kusy stojanů KD661. Vždy dbejte na to, aby byly oba stojany seřízeny na naprosto identický výškový stupeň.

1. METODIKA VYTVOŘENÍ STABILNÍHO MONTÁŽNÍHO PONKU

Stojany KD661 umožňují postavit pevnou pracovní stanici i v polních podmínkách hrubé stavby:

TVORBA VELKOPLOŠNÉHO STOLU S TRÁMOVÝM ROŠTEM

- **1. Ustavení stojanů:** Postavte dva stojany KD661 rovnoběžně do vzdálenosti 1,5 až 2,5 metru.
- **2. Vyklopení držáků:** Na obou koncích horních nosníků vyklopte ocelové zarážky pro hranoly.
- **3. Vložení podélníků:** Do držáků vložte dva dřevěné hranoly (střešní latě 40×60 mm nebo fošny 50×100 mm). Vznikne dokonale tuhý obvodový rám.
- **4. Položení pracovní desky:** Na latě položte desku z OSB (tloušťka min. 18 mm) nebo silnou překližku. Takto vytvořený stůl unese až 1 000 kg rovnoměrného nákladu.

2. ŘEZÁNÍ TRUBEK, PROFILŮ A HRANOLŮ VE V-DRÁŽCE

VYUŽITÍ PROFILOVANÉ V-DRÁŽKY

- V-drážka v horní části bezpečně centruje kulatinu, měděné a plastové trubky.
- Zabraňuje odvalování materiálu při ručním řezání pilkou na kov či ocasovkou.

UPÍNÁNÍ TRUHLÁŘSKÝMI SVĚRKAMI

- Profil nosníku umožňuje nasazení jednoručních rychloupínacích i šroubových svěrek.
- Materiál před vrtáním či frézováním vždy pevně přitáhněte ke stojanu.

PRÁCE S POKOSOVOU PILOU: Stojan lze využít jako přídavnou boční podpěru pro dlouhá prkna a soklové lišty při práci se stacionární pokosovou pilou.

1. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA VÝSUVNÝCH TELESKOPŮ A ČEPŮ

Stavební prach a cementové zbytky mohou zanést aretační otvory a mechanismy teleskopů:

PÉČE O TELESKOPICKÉ NOHY

- **Čištění trubek:** Výsuvné ocelové profily otírejte suchým hadrem od prachu a písku.
- **Mazání:** Na kluzné plochy nohou nanášejte VÝHRADNĚ suchý PTFE sprej. Běžná vazelína váže prach a vytvoří brusnou pastu!
- **Aretační kolíky:** Zkontrolujte volný chod pružinových čepů v otvorech.

KONTROLA NÝTOVÝCH A ŠROUBOVÝCH SPOJŮ

- **Rychloupínáky:** Šroubovacím imbusem seřiďte předpětí rychloupínací svorky.
- **Klouby nohou:** Zkontrolujte, zda nejsou nýty uvolněné či prohnuté.
- **Plastové patky:** Prověřte stav pryžových botek, poškozené patky vyměňte.

2. ANTIKOROZNÍ PÉČE PO PRÁCI NA STAVBĚ

OCHRANA OCELI A LAKOVANÝCH ČÁSTÍ

- Po zdění a omítání ihned omyjte zbytky vápna a cementu vlhkým hadrem. Zaschlá malta způsobuje korozi laku!
- Místa s hlubokými škrábanci ošetřete antikorozním základem a syntetickou barvou.
- Po práci v dešti nechte stojan důkladně vyschnout v rozloženém stavu před jeho složením do auta.

VÝSTRAHA PŘED DEFORMACÍ: Stojan s prohnutou nosnou nohou nebo deformovaným horním nosníkem je přísně zakázáno používat! Hrozí jeho náhlé zhroucení pod zatížením!

1. MOŽNÉ PROVOZNÍ ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Závada / Projev	Pravděpodobná příčina	Doporučené řešení
Stojan se na podlaze viklá	Rozdílné nastavení výšky na levé a pravé noze; chybějící plastová patka; nerovný podklad.	Zkontrolujte polohu aretačních kolíků na obou stranách; doplňte chybějící patku.
Teleskopickou nohu nelze vysunout	Vniknutí písku a cementu do trubky; zatuhlý aretační kolík; deformace trubky nárazem.	Vyčistěte vnitřek stlačeným vzduchem; promažte kolík PTFE sprejem; ohnutou nohu vyměňte.
Rychloupínací svorka nedrží nohu	Povolený středový seřizovací šroub rychloupínací páky.	Otočte rýhovanou matici svorky o 1–2 otáčky ve směru hodinových ručiček pro zvýšení přítlaku.
Nohy se samovolně otevírají při nošení	Znečištěná nebo opotřebená transportní západka nohou.	Očistěte plastový zámek od prachu a dotlačte nohy pevně do transportního dorazu.
Boční zarážka na trámky je zatuhlá	Zaschnutá barva nebo malta v kloubovém čepu výklopné zarážky.	Vyčistěte kloub ocelovým kartáčkem a kápněte kapku oleje.

2. SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT

ZÁSADY SKLADOVÁNÍ

- Složený stojan skladujte na suchém místě, zavěšený na stěně nebo naplocho na polici.
- Chraňte před trvalým stáním ve vodě nebo vlhku, aby nedocházelo ke korozi vnitřních pružin.

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ: Náhradní plastové patky, pružinové kolíky i rychloupínací svorky objednávejte přes servisní centrum **www.nasenaradi.cz**.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie

Identifikace výrobce a zplnomocněného zástupce:
Společnost: **Foreintrade S.A.**
Sídlo: ul. Modrzewiowa 54, Janówek, 05-555 Tarczyn, Polská republika
Osoba pověřená sestavením technické dokumentace: **Krzysztof Forein – Prezes Zarządu**

Předmět prohlášení:
Výrobek: **Stavební stojan s nastavitelnou výškou 61–85 cm, nosnost 500 kg**
Model / Typové označení: **KRAFT&DELE KD661**
Funkce a určení: Profesionální dílenské a servisní zařízení navržené pro spolehlivý provoz v souladu s příslušnými normami.

Prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že uvedený výrobek splňuje požadavky směrnic EU:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD)

Harmonizované evropské a české technické normy (ČSN, EN, ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011 (Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci)
- ČSN EN 131-2:2010+A2:2017 (Požadavky na pevnost a stabilitu pracovních podpěr)

Místo a datum vydání:
Tarczyn, 15. ledna 2026

Za výrobce Foreintrade S.A.:
Krzysztof Forein – Prezes Zarządu
(podepsáno v zastoupení)

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVISNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Na výrobky značky **Kraft&Dele** je poskytována standardní zákonná záruka **24 měsíců** pro spotřebitele (fyzické osoby) a **12 měsíců** pro podnikatelské subjekty (nákup na IČO) od data prodeje.

Autorizovaný dovozce a centrální servis pro ČR:
Nejedlý s.r.o.
Technická podpora a servis nářadí
Internetový portál: **www.nasenaradi.cz**

Uplatnění reklamace a objednávky ND:
Pro uplatnění záruční i pozáruční opravy kontaktujte prodejce nebo navštivte **www.nasenaradi.cz**. Vždy přiložte doklad o koupi (fakturu) a podrobný popis závady.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V souladu se **Zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech** nesmí být vyřazené zařízení likvidováno společně se směsným komunálním odpadem. Zařízení odevzdejte k odborné recyklaci ve sběrném dvoře nebo u prodejce v režimu zpětného odběru. Doporučené katalogové kódy odpadu dle Katalogu odpadů: **17 04 05 (ocelové profily, pružiny a spojovací materiál), 15 01 02 (plastové tělo a patky nohou), 15 01 01 (kartonový obal).**

ZÁZNAMY O VÝROBNÍ VÝSTUPNÍ KONTROLE, REVIZÍCH A SERVISNÍCH PROHLÍDKÁCH:

Datum	Druh kontroly / Záznam úkonu	Zjištěný stav / Provedené měření	Razítko a podpis technika
15. 01. 2026	Výstupní technická kontrola výrobce	Zařízení kompletní, bezvadné, funkční test OK	Foreintrade S.A. QC Dept. ✓
.....	Záruční / periodická kontrola	.....	.....
.....	Pravidelná revize / seřízení	.....	.....
.....	Pozáruční servisní úkon	.....	.....