Originální náhradní díly GEKO – Benzínové elektrocentrály (T05011)

Indukční zapalovací cívka s kovovou fajfkou svíčky (#77) pro elektrocentrálu T05011 – GEKO CT05011-77

Model: GE1222_CT05011-77_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Originální náhradní bezkontaktní tranzistorová zapalovací cívka s vysokonapěťovým kabelem a odrušenou kovovou fajfkou zapalovací svíčky (pozice #77) GEKO CT05011-77 pro benzínovou elektrocentrálu TVARDY / GEKO T05011.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_CT05011-77_SK (katalogové označení GEKO: CT05011-77)
EAN kód	5901477172106
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Určení a kompatibilita	Benzínová elektrocentrála T05011 (pozice zapalovacího modulu #77)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_CT05011-77_SK (katalogové označení GEKO: CT05011-77)
EAN kód	5901477172106
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Určení a kompatibilita	Benzínová elektrocentrála T05011 (pozice zapalovacího modulu #77)
Seřízení mezery	Při utahování cívky vymezte spárovou měrkou vzduchovou mezeru 0,30–0,40 mm k magnetu setrvačníku
Kontrola chcípání	Připojte kablík vypínače motoru na boční konektor cívky a ověřte bezpečné zhasnutí motoru v poloze OFF
Kontrola před montáží	Před použitím ověřte shodu modelového označení a neporušenost dílu
Provedení	Originální rozměrově přesné provedení GEKO (CT05011-77)
Určení	Profesionální stavební, zahradní a dílenský sortiment GEKO
Hmotnost balení	cca 0,24 kg
Obsah balení	Originální balení – Zapalovací cívka elektrocentrály T05011
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Určení a kompatibilita** – Benzínová elektrocentrála T05011 (pozice zapalovacího modulu #77)
- **2. Seřízení mezery** – Při utahování cívky vymezte spárovou měrkou vzduchovou mezeru 0,30–0,40 mm k magnetu setrvačníku
- **3. Kontrola chcípání** – Připojte kablík vypínače motoru na boční konektor cívky a ověřte bezpečné zhasnutí motoru v poloze OFF
- **4. Kontrola před montáží** – Před použitím ověřte shodu modelového označení a neporušenost dílu
- **5. Provedení** – Originální rozměrově přesné provedení GEKO (CT05011-77)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro profesionální nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné modelové označení CT05011-77
- **9. Sortiment GEKO** – Bourací kladiva, AKU sekačky CORE-X, olejové radiátory a náhradní díly
- **10. Zapalovací cívka elektrocentrály T05011** – Balení (5901477172106)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘED ČIŠTĚNÍM ŽACÍHO PROSTORU AKU SEKAČKY 40 V G80686 VŽDY VYTÁHNĚTE BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ I OBĚ 20V BATERIE CORE-X! – ELEKTRICKÝ 7ŽEBROVÝ OLEJOVÝ RADIÁTOR G80550 NIKDY NEZAKRÝVEJTE PRÁDLEM A PROVOZUJTE JEJ VŽDY SVISLE NA KOLEČKÁCH!

PŘI BOURÁNÍ KLADIVEM 1 200 W / 45 J G80850 POUŽÍVEJTE CHRÁNIČE SLUCHU, OCHRANNÉ BRÝLE EN 166 A PRACOVNÍ RUKAVICE! – Úderový šroubovák G32050 ani kleště SIKO T00723 nepoužívejte na elektrických obvodech pod napětím!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Olejový radiátor G80550 zapojujte přímo do řádně dimenzované nástěnné zásuvky 230 V (mimo dosah vany a sprchy) a nikdy neotvírejte zavařený olejový plášť.
⚠ S AKU sekačkou 38 cm G80686 nesečte v dešti, zkontrolujte trávník od kamenů a drátů a udržujte děti v bezpečném odstupu.
⚠ Elektrocentrálu K00256 nikdy nespouštějte bez přišroubované zadní ochranné mřížky alternátoru CK00256-50.
⚠ U hydraulického stahováku 10 t G00911 zajistěte všechny čepy spojek CG00911-2 pojistnými kroužky před zatížením.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Před startem sekačky G80686 zkontrolujte plné nabití obou baterií 20 V / 4,0 Ah CORE-X a pevné dotažení šroubu žacího nože.
2. Před zapnutím olejového radiátoru G80550 zkontrolujte upevnění obou konzol s pojezdovými kolečky a volný prostor min. 50 cm kolem žeber.
3. Před prací s bouracím kladivem 45 J G80850 zkontrolujte dotažení přídavné rukojeti a zajištění sekáče v upínací hlavě.
4. U nerezového dávkovače lepidla G02286C zkontrolujte pevné dotažení křídlových matic nastavené šířky 345–585 mm.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. AKU sekačka 38 cm G80686: Zasuňte obě nabité baterie 20 V / 4,0 Ah i bezpečnostní klíč, nastavte výšku 25–75 mm, stiskněte pojistku a přitáhněte třmen.
2. Olejový radiátor G80550: Postavte radiátor na kolečka, zasuňte do zásuvky 230 V, zvolte topný stupeň a otočte termostat na požadovanou teplotu.
3. Dávkovač lepidla 12×12 mm G02286C: Nastavte šířku bočnic podle dlaždice, naplňte zásobník lepidlem a rovnoměrným tahem pod úhlem cca 60° naneste zubové lože.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Kleště SIKO 250 mm T00723: Stiskněte tlačítko kloubu, přisuňte horní čelist těsně na trubku či matici a uvolněním tlačítka uzamkněte polohu.
5. Protiprachová zástěna G66406: Nalepte obvod zástěny malířskou páskou na očištěnou zárubeň a zapněte obloukový zip C při prašných pracích.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Čištění AKU sekačky G80686 a nerezového dávkovače G02286C	Šasi sekačky čistěte po vyjmutí klíče na sucho smetáčkem (nikdy proudem vody!); nerezové zuby 12×12 mm G02286C ihned omyjte vodou.
Údržba vzduchového filtru CT05000-77 a kleští SIKO T00723	Vložku filtru centrály T05000 pravidelně perte v saponátu; kloub a tlačítko kleští T00723 občas kápněte olejem.
Péče o olejový radiátor G80550 mimo topnou sezónu	Vychladlá a odpojená žebra otřete od prachu vlhkým hadříkem a uložte radiátor ve svislé poloze v suchu.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
AKU sekačka 40 V G80686 se po stisku spínače nerozběhne	Není zasunut bezpečnostní klíč, je vložen pouze jeden akumulátor nebo jsou baterie vybité/přehřáté	Zasuňte obě plně nabité baterie 20 V CORE-X nadoraz a zkontrolujte plné zasunutí bezpečnostního klíče.
Olejový radiátor G80550 po chvíli vypne topení a kontrolka zhasne	Pokojový termostat dosáhl nastavené teploty v místnosti (běžná cyklující funkce)	Pro vyšší teplotu pootočte knoflíkem termostatu směrem k maximu a zkontrolujte, že kolem radiátoru volně proudí vzduch.
Horkovzdušná pistole G80281/G80283 žhaví spirálu do červena, ale nefouká	Spálený nebo zablokovaný stejnosměrný motorek dmychadla	IHNED vypněte pistoli ze sítě a vyměňte DC motorek za originální kus CG80281-12 resp. CG80283-1.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.), Spacerowa 3, 97-500 Kietlin, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Indukční zapalovací cívka s kovovou fajfkou svíčky (#77) pro elektrocentrálu T05011 – GEKO CT05011-77**
Typové označení / Model:	**GE1222_CT05011-77_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Zapalovací cívka elektrocentrály T05011 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.