Zahradní technika a náhradní díly KRAFT&DELE – Řídítka a ovládání křovinořezů (KD5042 / KD5044)

Dvojitá řídítková rukojeť s ovladačem plynu (č. 2732) pro křovinořezy KD5042 a KD5044 – Kraft&Dele NR2732

Model: KD1222_NR2732 • Značka: Kraft&Dele • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Originální obouruční řídítková rukojeť s ergonomickými madly, plynovou páčkou, dlaňovou pojistkou, vypínačem zapalování a bowdenem (kód č. 2732) KRAFT&DELE NR2732 pro benzínové křovinořezy Kraft&Dele KD5042 a KD5044.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	KD1222_NR2732 (katalogové označení KRAFT&DELE: NR2732)
EAN kód	Neuveden (identifikace dle katalogového kódu výrobce)
Značka / výrobce	KRAFT&DELE (FOREINTRA Sp. z o.o.)
Obsah sestavy	Pravá rukojeť s ovladačem plynu, vypínačem STOP a bowdenem + levá vodicí rukojeť

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	KD1222_NR2732 (katalogové označení KRAFT&DELE: NR2732)
EAN kód	Neuveden (identifikace dle katalogového kódu výrobce)
Značka / výrobce	KRAFT&DELE (FOREINTRA Sp. z o.o.)
Obsah sestavy	Pravá rukojeť s ovladačem plynu, vypínačem STOP a bowdenem + levá vodicí rukojeť
Určení a kompatibilita	Benzínové křovinořezy 52 cm³ Kraft&Dele KD5042 a KD5044 (č. 2732)
Hmotnost	0,46 kg; průměr hliníkových trubek řídítek přizpůsobený křížové spojce NR2733
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení KRAFT&DELE (NR2732)
Určení	Profesionální dílenský, zahradní a elektrocentrálový sortiment KRAFT&DELE
Hmotnost balení	cca 0,46 kg
Obsah balení	Originální balení – Řídítková rukojeť křovinořezu KD5042
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Obsah sestavy** – Pravá rukojeť s ovladačem plynu, vypínačem STOP a bowdenem + levá vodicí rukojeť
- **2. Určení a kompatibilita** – Benzínové křovinořezy 52 cm³ Kraft&Dele KD5042 a KD5044 (č. 2732)
- **3. Hmotnost** – 0,46 kg; průměr hliníkových trubek řídítek přizpůsobený křížové spojce NR2733
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení KRAFT&DELE (NR2732)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé dílenské a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení NR2732
- **9. Sortiment KRAFT&DELE** – Díly zouvaček KD5800/5801, generátorů KD154/687, lisů a křovinořezů
- **10. Řídítková rukojeť křovinořezu KD5042** – Balení (NR2732)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘED VÝMĚNOU ŘÍDÍTEK NR2732, KŘÍŽOVÉ SPOJKY NR2733, NOSNÉ TRUBKY S HŘÍDELÍ NR2734 NEBO ÚHLOVÉ PŘEVODOVKY NR2735 VYPNĚTE MOTOR KŘOVINOŘEZU A ODPOJTE FAJFKU ZAPALOVACÍ SVÍČKY! – PŘI PRÁCI S KŘOVINOŘEZEM KD5042 / KD5044 VŽDY POUŽÍVEJTE OBLIČEJOVÝ ŠTÍT, CHRÁNIČE SLUCHU, PEVNOU OBUV A DVOURAMENNÝ POPRUH!

NIKDY NESPOUŠTĚJTE KŘOVINOŘEZ BEZ ŘÁDNĚ NAMONTOVANÉHO SPODNÍHO OCHRANNÉHO KRYTU ŽACÍ HLAVY / KOTOUČE! – Při dotahování žacího nástroje na úhlové převodovce NR2735 má upevňovací matice LEVÝ ZÁVIT (utahuje se proti směru hodinových ručiček)!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Drážkované konce vnitřní hnací hřídele v nosné trubce NR2734 musí být při montáži zasunuty na plnou délku jak do bubnu odstředivé spojky motoru, tak do vstupu úhlové převodovky NR2735 — jinak dojde k okamžitému strţení drážkování!

⚠ Na pravé rukojeti řídítek NR2732 zkontrolujte před nastartováním funkci bezpečnostní dlaňové pojistky plynu, okamžitý návrat plynové páčky do volnoběhu a funkčnost kolébkového vypínače STOP.

⚠ Křížová hliníková spojka řídítek NR2733 musí obepínat nosnou trubku NR2734 pevně bez protáčení, aby mel pracovník plnou kontrolu nad vedením žacího kotouče v hustém porostu.

⚠ Úhlová kuželová převodovka NR2735 pracuje při vysokých otáčkách (až 10 000–11 000 ot./min) — při montáži na nosnou trubku vždy nejprve dotáhněte středicí šroub do otvoru v trubce a poté svěrný šroub objímky!

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:

1. U řídítkové rukojeti NR2732 zkontrolujte hladký chod plynového lanka v bowdenu a nepoškozenou izolaci kablíků vypínače zapalování.
2. U hliníkové spojky řídítek NR2733 zkontrolujte neporušenost závitů všech čtyř svěrných šroubů bez prasklin odlitku.
3. U nosné trubky s hřídelí NR2734 ověřte přímost hliníkové trubky, počet drážek hřídele a namazání hřídele vazelínou.
4. U úhlové převodovky NR2735 zkontrolujte přítomnost tukové náplně pod mazacím šroubem a sestavu přítlačných podložek s levotočivou maticí.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Sestavení nosné trubky s hřídelí NR2734 a převodovky NR2735 (KD5042 / KD5044): Potřete drážkovanou hřídel v trubce NR2734 plastickým mazivem, zasuňte trubku do příruby spojky motoru a na opačný konec nasaďte úhlovou převodovku NR2735 tak, aby zajišťovací šroub zapadl do polohovacího otvoru trubky; poté dotáhněte svěrný šroub.
2. Montáž spojky řídítek NR2733 a rukojeti NR2732: Upevněte spodní díl křížové spojky NR2733 na nosnou trubku v ergonomické vzdálenosti od závěsného oka popruhu, vložte trubky řídítek NR2732 a rovnoměrně křížem dotáhněte horní objímku.
3. Zapojení plynového lanka a chcípáku (NR2732): Zaháknete koncovku lanka do kladky karburátoru, seřiďte volnoběžnou vůli 1–2 mm (žací nástroj se na volnoběh nesmí otáčet!) a spojte konektory vypínače STOP.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Upnutí strunové hlavy nebo trojzubce na převodovku NR2735: Zaaretujte unášecí podložku převodovky NR2735 kolíkem v bočním otvoru a našroubujte strunovou hlavu či matici kotouče DOLEVA (levý závit).
5. Zkušební kontrola vyvážení: Zavěste křovinořez na popruh, upravte sklon řídítek ve spojce NR2733 a ověřte klidný chod bez nadměrných vibrací.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Doplňování maziva do úhlové převodovky NR2735	Každých 20–25 provozních hodin vyšroubujte boční mazací šroub převodovky NR2735 a vytlačte dovnitř cca 5–10 g lithiového tuku s MoS2 pro kuželové převody.
Mazání vnitřní hnací hřídele v trubce NR2734	Jednou za sezónu povytáhněte vnitřní ocelovou hřídel z trubky NR2734, očistěte ji a namažte čerstvou vazelínou pro utlumení vibrací.
Kontrola dotažení spojky řídítek NR2733	Pravidelně kontrolujte pevnost imbusových šroubů na spojce řídítek NR2733 a objímce převodovky NR2735.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Motor běží ve vysokých otáčkách, ale žací hlava stojí	Nedostatečně zasunutá nosná trubka nebo stržené drážky hřídele / převodovky	Zkontrolujte doraz trubky a vyměňte trubku s hřídelí NR2734 nebo převodovku NR2735.
Úhlová převodovka NR2735 se při sečení nadměrně zahřívá a hučí	Nedostatek plastického maziva v kuželovém soukolí	Doplňte vysokoteplotní tuk pro úhlové převodovky křovinořezů přes boční mazací otvor.
Řídítka se při práci protáčejí nebo sklápějí	Vymačkaná či prasklá hliníková křížová objímka	Namontujte novou spojku řídítek NR2733 a dotáhněte šrouby křížem.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	KRAFT&DELE (FOREINTRA Sp. z o.o.), ul. Sadowa 4, 05-802 Pruszków, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Dvojitá řídítková rukojeť s ovladačem plynu (č. 2732) pro křovinořezy KD5042 a KD5044 – Kraft&Dele NR2732**
Typové označení / Model:	**KD1222_NR2732** (Značka: Kraft&Dele)
Funkce a určení výrobku:	Řídítková rukojeť křovinořezu KD5042 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.