Palivové nádrže, hadičky a díly motorů

Náhradní palivová nádrž 400 ml s hadičkami (délka 200 mm) pro benzínový fukar RED TECHNIC RTODL0057-ZP

Model: RTODL0057-ZP_SK • Značka: RED TECHNIC • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Náhradní palivová nádrž 400 ml s hadičkami (délka 200 mm) pro benzínový fukar RED TECHNIC RTODL0057-ZP představuje originální dílenský stroj a servisní díl značky RED TECHNIC (katalogové označení RTODL0057-ZP). Technické upřesnění k této položce: originální palivová nádrž o objemu 400 ml (délka 200 mm, hmotnost 140 g) kompletní s víčkem, průchodkou a palivovými hadičkami pro benzínový fukar / vysavač listí RED TECHNIC RTODL0057. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu a před každým použitím zkontrolujte technický stav zařízení.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	RTODL0057-ZP_SK (katalogové označení RED TECHNIC: RTODL0057-ZP)
EAN kód	5904067448162
Značka / výrobce	RED TECHNIC (P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. j.)
Určení a model	Benzínový fukar / vysavač listí RED TECHNIC RTODL0057

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	RTODL0057-ZP_SK (katalogové označení RED TECHNIC: RTODL0057-ZP)
EAN kód	5904067448162
Značka / výrobce	RED TECHNIC (P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. j.)
Určení a model	Benzínový fukar / vysavač listí RED TECHNIC RTODL0057
Objem a délka	Objem 400 ml, celková délka 200 mm (hmotnost 140 g)
Výbava	Kompletní nádrž s víčkem, průchodkou a palivovými hadičkami
Kontrola před použitím	Ověřte těsnost spojů, stav izolace a soulad technických parametrů
Provedení	Originální dílenské a servisní provedení RED TECHNIC (RTODL0057-ZP)
Určení	Dílna, stavba, servis a zahradní technika RED TECHNIC
Hmotnost balení	Viz typový štítek balení
Obsah balení	Originální balení – Palivová nádrž 400 ml fukaru RTODL0057
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Určení a model** – Benzínový fukar / vysavač listí RED TECHNIC RTODL0057
- **2. Objem a délka** – Objem 400 ml, celková délka 200 mm (hmotnost 140 g)
- **3. Výbava** – Kompletní nádrž s víčkem, průchodkou a palivovými hadičkami
- **4. Kontrola před použitím** – Před uvedením do chodu zkontrolujte dotažení a těsnost všech spojů
- **5. Provedení** – Originální výrobek / servisní díl RED TECHNIC (RTODL0057-ZP)
- **6. Spolehlivý provoz** – Odolné materiály dimenzované pro náročné nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským směrnicím a normám
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení RTODL0057-ZP
- **9. Sortiment RED TECHNIC** – Topidla, brusky, pískovací technika a originální náhradní díly
- **10. Palivová nádrž 400 ml fukaru RTODL0057** – Balení (5904067448162)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

ZÁKAZ OTEVŘENÉHO OHNĚ PŘI VÝMĚNĚ PALIVOVÝCH NÁDRŽÍ, PRIMERŮ A HADIČEK + ŠTÍT EN 166 A FFP3 PŘI PÍSKOVÁNÍ! – KRITICKÉ VAROVÁNÍ: Palivové nádrže (PM-KS-600T-ZP, RTODL0057/0059-ZP), nastřikovací balónky (primer), hadičky (PM-KS-600T-WP) a ventil GX160 montujte na vychladlém motoru mimo jiskry a oheň! Při tryskání pistolí RTPDPI0136 (5–8 bar) VŽDY noste kuklu/štít EN 166 a respirátor FFP3!

ODPOJENÍ SVÍČKY / SÍTĚ PŘED VÝMĚNOU ŘEMENŮ A PŘESNÁ ORIENTACE ZÁMKŮ PÍSTNÍCH KROUŽKŮ! – Před nasazováním klínových a drážkových řemenů sekaček a protahovačky vždy odpojte pohon! U pístních sad kompresoru (PM-KO-50T) a motorů (GX160, PM-AGR-6500/7500) pootočte zámky kroužků po 120° mimo osu čepu!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ ČTYŘNÁSOBNÁ FORENZNÍ OPRAVA CHYBNÝCH ÚDAJŮ E-SHOPU: 1) U nastřikovacích balónků karburátoru PM-KSS-5S/6S/700SH-PP a RTKSS0096-PP bylo uvedeno „Určení: Čerpání vody, paliva a kapalin“ — jde o RUČNÍ PRYŽOVÉ PRIMERY KARBURÁTORU SEKAČKY! 2) U pístu motoru PM-GX160-TK (Ø 68 mm) opraveno „Typ dílu: Náhradní motor, Šířka: 170 mm“! 3) U pístu elektrocentrály Powermat PM-AGR-6500/7500-TK (Ø 88 mm) opraven cizí štítek „Kraft&Dele“! 4) U dílů křovinořezu PM-KS-600T-ZP/WP opravena záměna se „sekačkou“!

⚠ Při pískování pistolí RED TECHNIC RTPDPI0136 (nádobka 650 ml, 5–8 bar, 320 l/min) nikdy nemiřte tryskou na osoby a používejte pouze suché prosáté abrazivo bez křemičitého prachu.

⚠ Po montáži palivových nádrží, průchodky s hadičkami a sítkového ventilu GX160 zkontrolujte 100% těsnost všech spojů před prvním nastartováním motoru!

⚠ Drážkové řemeny Poly-V (PJ381 / 150J u RTKSE0027-PA a 6PJ348 u PM-SG-2000T-PA) usazujte přesně do drážek řemenic bez přesahu přes boční lem.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. U pístních sad ověřte průměr vrtání válce (Ø 47 mm kompresor PM-KO-50T; Ø 68 mm motor GX160; Ø 88 mm agregát PM-AGR-6500/7500) a neporušenost stěny válce.
2. Porovnejte profil a délku řemene: O-660 Li / 685 Lw (PM-KSS-6S-PA), 690 × 9 mm (PM-KSS-5S-PA), O-720 Li / 745 Lw (RTKSS0096-PA), PJ381 (RTKSE0027-PA), 6PJ348 / 340 mm (PM-SG-2000T-PA).
3. Před montáží průchodky PM-KS-600T-WP ověřte, že sací hadička s plstěným filtrem dosahuje na dno 650ml nádrže křovinořezu.
4. Na kuželovém kole brusky RTSZK0013-ZA (Ø 46,5 × 15 mm) zkontrolujte lícování s vřetenem a čistotu skříně převodovky.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Oprava palivové soustavy křovinořezu, fukarů, sekaček a motoru GX160: upevněte nádrže 650 ml (PM-KS-600T-ZP), 400 ml (RTODL0057-ZP) a 1 000 ml (RTODL0059-ZP), zatlačte těsnicí průchodku s hadičkami (PM-KS-600T-WP), našroubujte ventil s těsněním do nádrže GX120/140/160 (PM-GX160-ZP) a zacvakněte pryžové primery (PM-KSS / RTKSS0096-PP).
2. Výměna klínových a drážkových řemenů sekaček a hoblovky: uvolněte napínací kladku, nasaďte klínový řemen šířky 9 mm (PM-KSS-5S/6S-PA, RTKSS0096-PA) nebo drážkový pás PJ381 (RTKSE0027-PA) či 6PJ348 (PM-SG-2000T-PA) a zkontrolujte volnoběh i záběr.
3. Abrazivní čištění pískovací pistolí s horní nádobkou 650 ml (RED TECHNIC RTPDPI0136): naplňte horní zásobník suchým korundem či sodou (zrn. 0,2–0,8 mm), připojte stlačený vzduch 1/4" (5–8 bar, 320 l/min) a tryskejte pod úhlem 45–60°.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Montáž pístních sad kompresoru a spalovacích motorů (PM-KO-50T-50TV2-TK Ø 47 mm, PM-GX160-TK Ø 68 mm, PM-AGR-6500/7500-TK Ø 88 mm): naolejujte válec a čep, nasaďte stírací a těsnicí kroužky (nápisem TOP nahoru), zajistěte oba pojistné kroužky čepu a stlačte kroužky objímkou.
5. Osazení talířového kola úhlové brusky RTSZK0013-ZA (Ø 46,5 × 15 mm): nalisujte kolo na vřeteno a skříň naplňte převodovým mazivem NLGI 2.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Vypouštění benzínu BA 95 E10 před delší odstávkou a kontrola pružnosti primerů a hadiček	Bio-složka degraduje pryžové balónky i hadičky a zalepuje trysky karburátoru.
Vyčištění trysky a vysypání zbytku abraziva z 650ml nádobky pistole RTPDPI0136 po práci	Zabraňuje zvlhnutí a ztvrdnutí abraziva v gravitačním kanálu pistole.
Záběhová výměna oleje SAE 10W-30 po 5 mth od montáže nového pístu GX160 / PM-AGR-6500	Odplaví mikroskopický záběhový otěr nových pístních kroužků.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Primer sekačky po stlačení nenasává benzín do karburátoru	Netěsná příruba balónku nebo prasklá sací hadička v nádrži	Zkontrolujte zacvaknutí obruby primeru (PM-KSS / RTKSS0096-PP) a průchodku s filtrem.
Nový klínový řemen pojezdu sekačky píská nebo unáší i při puštěné páce	Ohnutý vodicí trn řemenice nebo špatně seřízené lanko pojezdu	Seřiďte vůli lanka bowdenu tak, aby se řemen po uvolnění páky spolehlivě odlehčil.
Motor po výměně pístní sady kouří modře a spotřebovává olej	Obráceně nasazený stírací/druhý kroužek nebo kroužky se zámky v jedné přímce	Demontujte válec, zkontrolujte orientaci kroužků (TOP nahoru) a přesazení zámků po 120°.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

EU / ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	RED TECHNIC (P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. j., 42-400 Zawiercie, Polsko)
Výrobek a obchodní název:	**Náhradní palivová nádrž 400 ml s hadičkami (délka 200 mm) pro benzínový fukar RED TECHNIC RTODL0057-ZP**
Typové označení / Model:	**RTODL0057-ZP_SK** (Značka: RED TECHNIC)
Funkce a určení výrobku:	Palivová nádrž 400 ml fukaru RTODL0057 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Směrnice 2006/42/ES
- Nařízení (EU) 2023/988 (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.