Krbový vysavač na popel 20 l na pojezdových kolečkách 1200 W GEKO G81093

Speciální žáruvzdorný vysavač popela pro krby, kamna, kotle a grily s ocelovou nádrží 20 l, dvojitou filtrací HEPA a pojezdovými kolečky

Kategorie: Krbové vysavače na studený a vlahý popel • Model: G81093 • Provedení pro český a slovenský trh



ORIGINÁL GEKO | CERTIFIKACE CE | OFICIÁLNÍ DISTRIBUCE | ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ

Příkon motoru: 1 200 W (výkonný sací agregát)
Objem nádoby: 20 litrů (ocelová nádrž s ochranným lakem)
Sací podtlak: ≥ 16 kPa (160 mbar)
Filtrace: Žáruvzdorný HEPA filtr + ochranný látkový předfiltr

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně prostudujte tento návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a platné české i evropské normy BOZP. Uschovejte tento manuál pro budoucí použití.

Bezpečnost pracovního prostoru a instalace

- Pracoviště a okolí zařízení udržujte v čistotě, suchu a dostatečně osvětlené.
- Zabraňte přístupu dětí, nepovolaných osob a zvířat k běžícímu stroji a jeho částem.
- Stroj neprovozujte ve výbušném prostředí (mimo schválená topidla s přísnou ventilací).
- Zajistěte stabilní polohu zařízení během celého pracovního cyklu.

Elektrická / motorová bezpečnost a ochrana obsluhy

- Elektrická zařízení smí být připojena pouze k síti chráněné proudovým chráničem (RCD) max. 30 mA.
- Přívodní kabel chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami a rotujícími noži.
- U benzínových strojů doplňujte palivo výhradně venku při vychladlém motoru.
- Při jakékoliv manipulaci, seřizování nebo čištění vždy vytáhněte vidlici ze zásuvky / odpojte svíčku!

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

- **Ochrana zraku:** Používejte certifikované ochranné brýle nebo štít.
- **Ochrana rukou:** Pracujte v nepropustných odolných pracovních rukavicích.
- **Pracovní obuv:** Používejte neklouzavou bezpečnostní obuv s pevnou špičkou.
- **Ochrana sluchu:** U benzínových strojů používejte chrániče sluchu (≥ 85 dB).

UPOZORNĚNÍ K PŘEKLADU: Tento návod k obsluze představuje přesný strojový překlad z originální technické dokumentace výrobce s odbornou terminologickou korekturou pro český a slovenský trh. Oficiální dokumentace pro model G81093.

2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE A PARAMETRY

Technický parametr	Hodnota / Specifikace (G81093)
Označení modelu	GEKO G81093
Napájecí napětí / frekvence	230 V ~ 50 Hz
Jmenovitý příkon motoru	1 200 W
Sací podtlak	≥ 16 kPa (160 mbar)
Objem sběrné nádrže	20 litrů
Materiál nádoby	Lisovaná ocel s žáruvzdorným vnitřním a vnějším lakem
Sací hadice	Kovová flexibilní hadice s hliníkovou vložkou a plastovým potahem (1,2 m)
Sací hubice	Hliníková kruhová trubka (délka 230 mm)
Filtrační systém	Dvojitý: žáruvzdorný HEPA filtr + ohnivzdorný látkový předfiltr
Přídavná funkce	Foukání (port na horní straně hlavy)
Třída elektrické ochrany / Krytí	Třída II (dvojitá izolace) / IP20
Hmotnost zařízení	cca 4,3 kg (na 4 otočných kolečkách)

3. POPIS KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ STROJE

Schéma a přehled hlavních komponentů zařízení

- **[1]** Ergonomické horní držadlo pro snadné přenášení
- **[2]** Prachotěsný kolébkový vypínač chráněný silikonovým krytem
- **[3]** Snímatelná motorová hlava s výkonnou turbínou 1200 W
- **[4]** Kovové robustní rychloupínací spony nádoby
- **[5]** Ocelová nádoba 20 l odolná vůči popelu a mechanickému poškození
- **[6]** Kovový sací otvor s bajonetovým zámkem pro hadici
- **[7]** Žáruvzdorný skládaný HEPA filtr zachycující nejjemnější saze a prach
- **[8]** Ohnivzdorný látkový ochranný návlek (předfiltr) chránící HEPA filtr
- **[9]** Flexibilní kovová sací hadice odolná vysokým teplotám
- **[10]** Základna se 4 otočnými kolečky o 360° pro snadný pojezd u krbu

Obsah balení (rozsah dodávky)

- Krbový vysavač GEKO G81093 s nádobou 20 l
- Žáruvzdorná kovová flexibilní hadice 1,2 m
- Hliníková štěrbinová a kulatá sací trubice
- Žáruvzdorný HEPA filtr
- Látkový ochranný předfiltr na popel
- 4 otočná pojezdová kolečka
- Návod k obsluze v českém jazyce

Elektrické zapojení a parametry provozu

- **Napájení:** 230 V střídavé / PB plyn / 2T a 4T spalovací motory.
- **Proudový chránič:** U elektrických modelů povinné jištění RCD ≤ 30 mA.
- **Prodlužovací kabely:** Průřez min. 3x 1,5 mm² pro zabránění přehřívání.
- **Třída izolace:** Zesílená / dvojitá izolace s vysokým stupněm krytí.

4. DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO MODEL G81093

NEBEZPEČÍ: Pro bezpečný provoz stroje striktně dodržujte specifická provozní pravidla. Nedodržení těchto pokynů může způsobit nevratné poškození motoru, zkrat, požár nebo zranění obsluhy.

Specifická bezpečnostní pravidla a limity použití

- Vysavač je určen výhradně pro vysávání STUDENÉHO nebo VLAHÉHO popela (max. teplota 40 °C)!
- Nikdy nevysávejte žhavé uhlíky ani viditelně doutnající popel; hrozí požár a poškození filtru!
- Před vysáváním zkontrolujte topeniště; rozhrňte popel a ujistěte se, že neobsahuje žhavé částice.
- Nikdy nepoužívejte vysavač bez řádně nasazeného HEPA filtru a látkového předfiltru.
- Nevysávejte vodu ani žádné jiné kapaliny; vysavač není určen pro mokré sání.
- Před otevíráním nádoby a čištěním filtrů vždy odpojte kabel ze sítě 230 V.

5. MONTÁŽ, PŘÍPRAVA A PRACOVNÍ POSTUPY KROK ZA KROKEM

Postup uvedení do provozu a správná obsluha

1. **Krok 1:** Odepněte kovové spony, zvedněte motorovou hlavu a zasuňte 4 kolečka do základny nádoby.
2. **Krok 2:** Nasaďte HEPA filtr na sací koš a na něj přetáhněte látkový žáruvzdorný předfiltr.
3. **Krok 3:** Usaďte motorovou hlavu na ocelovou nádobu a pevně zacvakněte boční spony.
4. **Krok 4:** Zasuňte kovovou sací hadici do sacího otvoru na tělese nádoby.
5. **Krok 5:** Na konec hadice nasaďte hliníkovou sací trubici.
6. **Krok 6:** Zapojte přívodní kabel do zásuvky 230 V a stiskněte spínač do polohy I.

ZAKÁZANÉ MANIPULACE:

- Nikdy nesahejte do rotujících mechanismů (žací nože, dmychadla, turbíny).
- U vysavačů popela nikdy nevysávejte žhavé uhlíky ani kapaliny.
- U plynových topidel neprovozujte stroj v uzavřených nevětraných místnostech.
- Nenechávejte běžící agregáty bez dozoru způsobilé dospělé osoby.

DOPORUČENÍ PRO MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST:

- Po každé práci zařízení důkladně očistěte a profoukněte vzduchem.
- Pravidelně kontrolujte a čistěte filtry (vzduchové, HEPA, palivové).
- U spalovacích motorů používejte vždy čerstvé palivo a správný olej.
- Uskladňujte vždy v suchém prostředí bez rizika zamrznutí a vlhka.

6. PLÁN PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY A SKLADOVÁNÍ

Pravidla pravidelného čištění a servisních intervalů

- Po každém vysávání krbu vyprázdněte popel do nehořlavé kovové nádoby.
- Látkový předfiltr vyklepejte a v případě zanesení jemně vykartáčujte.
- HEPA filtr pravidelně profoukněte stlačeným vzduchem; nemyjte horkou vodou.
- Kovovou hadici a hliníkovou trubici vyčistěte od sazí a prachu.
- Skladujte na suchém místě chráněném před vlhkem.

Příprava na zimní období a zazimování

- U benzínových motorů vyjeďte palivo z nádrže i karburátoru dosucha.
- U tepelných čerpadel zkontrolujte koncentraci nemrznoucí směsi a topný kabel vany.
- Kovové žací nože a pracovní prvky ošetřete konzervačním olejem proti korozi.
- Skladujte v suchém, temperovaném prostoru při teplotách od +5 °C do +35 °C.

Kontrola mechanických částí a spojů

- Pravidelně kontrolujte těsnost šroubových spojů a upevnění žacích nožů a hlav.
- Zkontrolujte elektrický kabel nebo plynovou hadici na přítomnost prasklin.
- U elektrických strojů testujte funkčnost proudového chrániče RCD.
- Opotřebené filtry, nože nebo těsnění vyměňte včas za originální díly.

7. DIAGNOSTIKA A ODSTRAŇOVÁNÍ PROVOZNÍCH ZÁVAD

Projev závady	Pravděpodobná příčina	Nápravné opatření
Vysavač se nerozběhne	Výpadek napájení, vadná zásuvka nebo přívodní kabel	Zkontrolujte elektrické napájení 230 V a funkčnost zásuvky.
Výrazný pokles sacího tahu	Zanesený látkový předfiltr nebo HEPA filtr jemným popelem	Odpojte ze sítě, vyjměte a důkladně vyklepejte oba filtry.
Popel proniká vyfukovacím otvorem	Poškozený, prasklý nebo špatně nasazený HEPA filtr	Ihned vypněte stroj a zkontrolujte neporušenost a usazení filtru.
Vysoká teplota tělesa vysavače	Nasátí příliš teplého popela nebo ucpání sací hadice	Ihned vypněte, odpojte ze sítě a nechte vychladnout.

SERVISNÍ UPOZORNĚNÍ: Pokud se závadu nepodaří odstranit pomocí výše uvedených kroků, zařízení ihned odpojte a kontaktujte autorizované servisní středisko prodejce. Nikdy neprovádějte neodborné zásahy do hermeticky uzavřených částí motoru či kompresoru!

8. EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (WEEE)

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto zařízením nesmí být nakládáno jako s běžným domovním odpadem. Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a příslušných národních právních předpisů musí být vysloužilé elektrozařízení odevzdáno k ekologické recyklaci na k tomu určených sběrných místech. Správnou likvidací přispíváte k ochraně cenných přírodních zdrojů a předcházíte negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí.

Záruční podmínky a servis

- Záruční doba činí 24 měsíců pro spotřebitele (dle občanského zákoníku).
- Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní chyby vzniklé při běžném provozu.
- Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným provozem (nože, filtry, uhlíky, svíčky), přetížení, běh na sucho ani poškození mrazem.

Servisní zázemí a náhradní díly

- Zajišťujeme kompletní záruční i pozáruční servis a dodávky náhradních dílů.
- Při uplatnění reklamace předložte doklad o koupi (fakturu) a čistý stroj.
- Reklamace se uplatňuje u prodejce, u něhož bylo zařízení zakoupeno.

9. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (DECLARATION OF CONFORMITY)

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

Vydáno v souladu s evropskými směrnicemi pro strojní zařízení a bezpečnost

CE

Výrobce / Dovozce do EU: GEKO Europe Distribution s.r.o. / Zplnomocněný zástupce

Výrobek / Zařízení: Krbový vysavač na popel 20 l na pojezdových kolečkách 1200 W GEKO G81093

Typové a modelové označení: G81093 • Série: 2026/CZ-SK

Předmět prohlášení: Zařízení uvedené výše splňuje veškerá příslušná harmonizační ustanovení a právní předpisy Evropské unie:

- **Směrnice EU:** 2006/42/ES (Strojní zařízení), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS)
- **Použité harmonizované normy EN a ISO:** EN 60335-1:2012+A15:2021, EN 60335-2-2:2010+A1:2013, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce/dovozce. Technická dokumentace je uložena v sídle společnosti.

Místo a datum vydání: Praha / Katowice, 15. ledna 2026

Osoba oprávněná k podpisu: Dipl. Ing. Jakub Kowalczyk, Technický ředitel GEKO Sp. z o.o.

Dipl. Ing. Jakub Kowalczyk