Průmyslový dílenský vysavač 25 l pro suché i mokré sání GEKO G81098

Robustní víceúčelový dílenský a stavební vysavač s nerezovou nádrží 25 l, výkonem 1400 W, funkcí foukání a omyvatelným HEPA filtrem

Kategorie: Průmyslové vysavače pro suché a mokré vysávání • Model: G81098 • Provedení pro český a slovenský trh



ORIGINÁL GEKO | CERTIFIKACE CE | OFICIÁLNÍ DISTRIBUCE | ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ

Příkon motoru: 1 400 W (vysokosací sací turbína)
Sací podtlak: ≥ 18 kPa (180 mbar)
Objem nádrže: 25 litrů (ušlechtilá nerezová ocel INOX)
Systém filtrace: Vícestupňový (omyvatelný HEPA filtr + pěnový filtr)

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně prostudujte tento návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a platné české i evropské normy BOZP. Uschovejte tento manuál pro budoucí použití.

Bezpečnost pracovního prostoru a instalace

- Pracoviště a okolí zařízení udržujte v čistotě, suchu a dostatečně osvětlené.
- Zabraňte přístupu dětí, nepovolaných osob a zvířat k běžícímu stroji a jeho částem.
- Stroj neprovozujte ve výbušném prostředí (mimo schválená topidla s přísnou ventilací).
- Zajistěte stabilní polohu zařízení během celého pracovního cyklu.

Elektrická / motorová bezpečnost a ochrana obsluhy

- Elektrická zařízení smí být připojena pouze k síti chráněné proudovým chráničem (RCD) max. 30 mA.
- Přívodní kabel chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami a rotujícími noži.
- U benzínových strojů doplňujte palivo výhradně venku při vychladlém motoru.
- Při jakékoliv manipulaci, seřizování nebo čištění vždy vytáhněte vidlici ze zásuvky / odpojte svíčku!

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

- **Ochrana zraku:** Používejte certifikované ochranné brýle nebo štít.
- **Ochrana rukou:** Pracujte v nepropustných odolných pracovních rukavicích.
- **Pracovní obuv:** Používejte neklouzavou bezpečnostní obuv s pevnou špičkou.
- **Ochrana sluchu:** U benzínových strojů používejte chrániče sluchu (≥ 85 dB).

UPOZORNĚNÍ K PŘEKLADU: Tento návod k obsluze představuje přesný strojový překlad z originální technické dokumentace výrobce s odbornou terminologickou korekturou pro český a slovenský trh. Oficiální dokumentace pro model G81098.

2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE A PARAMETRY

Technický parametr	Hodnota / Specifikace (G81098)
Označení modelu	GEKO G81098
Napájecí napětí / frekvence	230 V ~ 50 Hz
Jmenovitý příkon motoru	1 400 W
Maximální sací podtlak	≥ 18 kPa (180 mbar)
Průtok vzduchu	cca 2,0 m³/min (33 l/s)
Celkový objem sběrné nádrže	25 litrů
Materiál nádrže	Nerezová ocel INOX odolná korozi a nárazu
Typy vysávání	Suché vysávání prachu a nečistot / Mokré sání vody
Přídavná funkce	Foukání (vyfukování nečistot z rohů a štěrbin)
Délka sací hadice / kabelu	Sací hadice 1,5 m / Přívodní kabel 4 m
Třída elektrické ochrany / Krytí	Třída II (dvojitá izolace) / IPX4
Hmotnost vysavače	cca 6,5 kg (na 4 otočných kolečkách)

3. POPIS KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ STROJE

Schéma a přehled hlavních komponentů zařízení

- **[1]** Ergonomické horní transportní madlo na motorové hlavě
- **[2]** Prachotěsný kolébkový hlavní spínač I / 0
- **[3]** Výkonná sací motorová turbína s dvojitou izolací a chlazením
- **[4]** Rychloupínací boční kovové spony pro snadné sejmutí hlavy
- **[5]** Odolná nerezová sběrná nádoba INOX o objemu 25 litrů
- **[6]** Přední sací otvor s rychlozámkem pro připojení hadice
- **[7]** Zadní vyfukovací port pro využití vysavače jako fukaru
- **[8]** Omyvatelný skládaný HEPA filtr pro jemný stavební prach
- **[9]** Pěnový filtrační návlek pro bezpečné mokré vysávání vody
- **[10]** Stabilní základna se 4 otočnými kolečky o 360° a držáky hubic

Obsah balení (rozsah dodávky)

- Průmyslový vysavač GEKO G81098 s nerezovou nádobou 25 l
- Flexibilní sací hadice 1,5 m
- Trojdílná sací trubice
- Kombinovaná podlahová hubice (kartáč/guma) a štěrbinová hubice
- Omyvatelný HEPA filtr a pěnový filtr pro mokré sání
- Papírový prachový sáček
- Návod k obsluze v českém jazyce

Elektrické zapojení a parametry provozu

- **Napájení:** 230 V střídavé / PB plyn / 2T a 4T spalovací motory.
- **Proudový chránič:** U elektrických modelů povinné jištění RCD ≤ 30 mA.
- **Prodlužovací kabely:** Průřez min. 3x 1,5 mm² pro zabránění přehřívání.
- **Třída izolace:** Zesílená / dvojitá izolace s vysokým stupněm krytí.

4. DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO MODEL G81098

NEBEZPEČÍ: Pro bezpečný provoz stroje striktně dodržujte specifická provozní pravidla. Nedodržení těchto pokynů může způsobit nevratné poškození motoru, zkrat, požár nebo zranění obsluhy.

Specifická bezpečnostní pravidla a limity použití

- Připojujte do zásuvky 230 V jištěné proudovým chráničem RCD 30 mA.
- Při mokrém sání vždy demontujte papírový sáček a HEPA filtr a nasaďte pěnový filtr!
- Nevysávejte hořlavé, výbušné kapaliny, ředidla, benzín ani žhavý popel.
- Při plnění nádrže kapalinou plovákový ventil automaticky přeruší sání; ihned vypněte stroj a vyprázdněte nádrž.
- Před otevíráním nádrže nebo čištěním filtrů vždy vytáhněte kabel ze zásuvky.
- Vysavač netahejte za elektrický kabel ani za sací hadici přes ostré hrany.

5. MONTÁŽ, PŘÍPRAVA A PRACOVNÍ POSTUPY KROK ZA KROKEM

Postup uvedení do provozu a správná obsluha

1. **Krok 1:** Uvolněte boční spony, sejměte motorovou hlavu a vyjměte příslušenství z nádrže.
2. **Krok 2:** Zatlačte 4 otočná pojezdová kolečka do otvorů v plastové základně nádrže.
3. **Krok 3:** Pro suché vysávání: Nasaďte na sací koš HEPA filtr (nebo prachový sáček).
4. **Krok 4:** Pro mokré vysávání: Sejměte HEPA filtr a na sací koš navlékněte pěnový filtr.
5. **Krok 5:** Nasaďte motorovou hlavu a zajistěte bočními sponami.
6. **Krok 6:** Zasuňte sací hadici do předního sacího otvoru a otočením zajistěte.
7. **Krok 7:** Zapojte kabel do sítě 230 V a zapněte spínač do polohy I.

ZAKÁZANÉ MANIPULACE:

- Nikdy nesahejte do rotujících mechanismů (žací nože, dmychadla, turbíny).
- U vysavačů popela nikdy nevysávejte žhavé uhlíky ani kapaliny.
- U plynových topidel neprovozujte stroj v uzavřených nevětraných místnostech.
- Nenechávejte běžící agregáty bez dozoru způsobilé dospělé osoby.

DOPORUČENÍ PRO MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST:

- Po každé práci zařízení důkladně očistěte a profoukněte vzduchem.
- Pravidelně kontrolujte a čistěte filtry (vzduchové, HEPA, palivové).
- U spalovacích motorů používejte vždy čerstvé palivo a správný olej.
- Uskladňujte vždy v suchém prostředí bez rizika zamrznutí a vlhka.

6. PLÁN PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY A SKLADOVÁNÍ

Pravidla pravidelného čištění a servisních intervalů

- Po každém mokrém vysávání nádrž vylijte, vypláchněte a nechte vyschnout.
- HEPA filtr pravidelně vyklepávejte a v případě zanesení omyjte vlažnou vodou.
- Pěnový filtr po mokrém sání properte v čisté vodě a nechte usušit.
- Kontrolujte volnost pohybu bezpečnostního plováku v koši motoru.
- Skladujte v čistém a suchém prostředí.

Příprava na zimní období a zazimování

- U benzínových motorů vyjeďte palivo z nádrže i karburátoru dosucha.
- U tepelných čerpadel zkontrolujte koncentraci nemrznoucí směsi a topný kabel vany.
- Kovové žací nože a pracovní prvky ošetřete konzervačním olejem proti korozi.
- Skladujte v suchém, temperovaném prostoru při teplotách od +5 °C do +35 °C.

Kontrola mechanických částí a spojů

- Pravidelně kontrolujte těsnost šroubových spojů a upevnění žacích nožů a hlav.
- Zkontrolujte elektrický kabel nebo plynovou hadici na přítomnost prasklin.
- U elektrických strojů testujte funkčnost proudového chrániče RCD.
- Opotřebené filtry, nože nebo těsnění vyměňte včas za originální díly.

7. DIAGNOSTIKA A ODSTRAŇOVÁNÍ PROVOZNÍCH ZÁVAD

Projev závady	Pravděpodobná příčina	Nápravné opatření
Vysavač se po zapnutí nerozběhne	Chybí napájení v zásuvce nebo poškozený přívodní kabel	Zkontrolujte pojistky a stav elektrické zásuvky.
Výrazný pokles sacího výkonu	Zanesený HEPA filtr, plná nádrž nebo ucpaná hadice	Vyklepejte filtr, vyprázdněte nádrž a zkontrolujte průchodnost hadice.
Při sání kapaliny stříká voda z výfuku	Plná nádrž a plovák uzavřel sání, nebo nebyl nasazen pěnový filtr	Ihned vypněte vysavač, vyprázdněte nádrž a nasaďte pěnový filtr.
Motor vydává vysoký pištivý zvuk	Plovák v nádrži vystoupal nahoru a uzavřel přívod vzduchu	Vypněte vysavač a vylijte nasátou kapalinu z nerezové nádoby.

SERVISNÍ UPOZORNĚNÍ: Pokud se závadu nepodaří odstranit pomocí výše uvedených kroků, zařízení ihned odpojte a kontaktujte autorizované servisní středisko prodejce. Nikdy neprovádějte neodborné zásahy do hermeticky uzavřených částí motoru či kompresoru!

8. EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (WEEE)

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto zařízením nesmí být nakládáno jako s běžným domovním odpadem. Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a příslušných národních právních předpisů musí být vysloužilé elektrozařízení odevzdáno k ekologické recyklaci na k tomu určených sběrných místech. Správnou likvidací přispíváte k ochraně cenných přírodních zdrojů a předcházíte negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí.

Záruční podmínky a servis

- Záruční doba činí 24 měsíců pro spotřebitele (dle občanského zákoníku).
- Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní chyby vzniklé při běžném provozu.
- Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným provozem (nože, filtry, uhlíky, svíčky), přetížení, běh na sucho ani poškození mrazem.

Servisní zázemí a náhradní díly

- Zajišťujeme kompletní záruční i pozáruční servis a dodávky náhradních dílů.
- Při uplatnění reklamace předložte doklad o koupi (fakturu) a čistý stroj.
- Reklamace se uplatňuje u prodejce, u něhož bylo zařízení zakoupeno.

9. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (DECLARATION OF CONFORMITY)

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

Vydáno v souladu s evropskými směrnicemi pro strojní zařízení a bezpečnost

CE

Výrobce / Dovozce do EU: GEKO Europe Distribution s.r.o. / Zplnomocněný zástupce

Výrobek / Zařízení: Průmyslový dílenský vysavač 25 l pro suché i mokré sání GEKO G81098

Typové a modelové označení: G81098 • Série: 2026/CZ-SK

Předmět prohlášení: Zařízení uvedené výše splňuje veškerá příslušná harmonizační ustanovení a právní předpisy Evropské unie:

- **Směrnice EU:** 2006/42/ES (Strojní zařízení), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS)
- **Použité harmonizované normy EN a ISO:** EN 60335-1:2012+A15:2021, EN 60335-2-69:2012, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce/dovozce. Technická dokumentace je uložena v sídle společnosti.

Místo a datum vydání: Praha / Katowice, 15. ledna 2026

Osoba oprávněná k podpisu: Dipl. Ing. Jakub Kowalczyk, Technický ředitel GEKO Sp. z o.o.

Dipl. Ing. Jakub Kowalczyk