AKUMULÁTOROVÝ RUČNÍ BEZKARTÁČOVÝ VYSAVAČ 3V1 100 W / 6 000 MAH

PROFESIONÁLNÍ ČESKÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL A TECHNICKÁ DOKUMENTACE



BEZUHLÍKOVÝ MOTOR	SACÍ PODTLAK	KAPACITA BATERIE	FUNKCE 3V1
100 W Brushless (až 80 000 ot./min)	až 12 000 Pa (12 kPa hloubkové sání)	6 000 mAh / 11,1 V (až 30 min provozu)	Vysávání + vyfukování prachu + nafukování

PŘEDNOSTI AKUMULÁTOROVÉHO VYSAVAČE KD3445

- Multifunkční koncept 3v1: přední část slouží jako silný vysavač, zadní výstup jako vyfukovač prachu z klávesnic i pumpa na matrace.
- Nejmodernější bezuhlíkový BLDC motor s příkonem 100 W dosahuje až 80 000 otáček za minutu a generuje mohutný podtlak 12 kPa.
- Tříčlánková lithiová baterie 11,1 V s kapacitou 6 000 mAh zaručuje dlouhou dobu provozu a rychlé dobíjení přes moderní port USB-C.
- Dvoustupňový filtrační systém: nerezový předfiltr zachytí hrubé nečistoty, vnitřní omyvatelný HEPA filtr odfiltruje 99,97 % jemného prachu.
- Ultra lehká konstrukce o váze pouhých 450 g a ergonomické tělo ve tvaru pistole pro snadný úklid interiéru auta i domácnosti.
- Kompletní sada 6 nástavců v balení: štěrbinová hubice, kartáč na čalounění, prodlužovací nástavec a 3 nafukovací kužely.

VÝSTRAHA PŘED VYSÁVÁNÍM TEKUTIN A NAKLÁDÁNÍM S LI-ION BATERIÍ:
PŘÍSTROJ NENÍ URČEN K VYSÁVÁNÍ VODY, TEKUTIN, ŽHAVÉHO POPELA ANI HOŘLAVÝCH LÁTEK (BENZIN, ŘEDIDLA)! NIKDY NEVYSÁVEJTE BEZ ŘÁDNĚ USAZENÉHO HEPA FILTRU! MOTOROVOU JEDNOTKU S BATERIÍ A USB-C KONEKTOREM NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY! PŘI VYFUKOVÁNÍ CHRAŇTE ZRAK OCHRANNÝMI BRÝLEMI (ODLÉTÁVAJÍCÍ PRACH)! K NABÍJENÍ POUŽÍVEJTE CERTIFIKOVANÝ ADAPTÉR 5 V / 2 A!

1. DETAILNÍ TECHNICKÁ DATA RUČNÍHO VYSAVAČE KD3445

Modelové označení	Kraft&Dele KD3445
Typ spotřebiče	Bezdrátový ruční bezuhlíkový vysavač a dmychadlo 3v1
Typ motoru	Vysokootáčkový bezuhlíkový motor (Brushless BLDC)
Jmenovitý elektrický příkon	100 W
Maximální sací podtlak	cca 12 000 Pa (12 kPa) ve 2. rychlostním stupni
Typ a kapacita akumulátoru	Li-Ion 11,1 V (3 články po 2 000 mAh) / celkem 6 000 mAh
Provozní doba na jedno nabití	až 25–30 minut (režim Eco) / 12–15 minut (režim Turbo)
Doba plného nabití	cca 3,5 až 4 hodiny
Nabíjecí konektor	USB-C (5 V / 2 A)
Filtrační systém	Omyvatelný nerezový cyklónový předfiltr + skládaný HEPA filtr
Kapacita prachové nádobky	cca 150 ml (snadné vysypání stiskem tlačítka)
Hmotnost přístroje	cca 0,45 kg

2. BEZUHLÍKOVÝ BRUSHLESS MOTOR A MULTIFUNKCE 3V1

VYSOKOOTÁČKOVÝ BLDC MOTOR 80 000 OT./MIN

- **Bezkartáčová technologie:** Absence mechanických uhlíků eliminuje jiskření, snižuje zahřívání a prodlužuje životnost motoru až na pětinásobek.
- **Mohutný podtlak 12 kPa:** Digitálně řízený komutátor vytváří extrémní sací sílu schopnou vytáhnout zašlapaný písek z koberců aut.
- **Dva výkonové stupně:** Stupeň I (Eco) pro běžný úklid prachu, Stupeň II (Turbo) pro hloubkové čištění sedaček.
- **Kompaktní rozměry a lehkost:** Hmotnost pouhých 450 gramů umožňuje neunavující práci jednou rukou.

UNIKÁTNÍ KONCEPT 3V1: SÁNÍ, VYFUKOVÁNÍ, FOUKÁNÍ

- **Přední sací port:** Funguje jako vysoce účinný vysavač s cyklónovou separací a HEPA filtrem.
- **Zadní vyfukovací port:** Proud vyfukovaného vzduchu slouží k vyfukování prachu z klávesnic a větráků PC.
- **Funkce mikro-kompresoru:** S kuželovými nástavci nafoukne nafukovací matrace, plovací kruhy i bazénky.
- **Vakuové odsávání pytlů:** Umožňuje rychlé odsátí vzduchu z cestovních vakuových úložných pytlů na šaty.

3. NAPÁJECÍ SYSTÉM A AKUMULÁTOR 11,1 V

LITHIUM-IONTOVÁ BATERIE A USB-C NABÍJENÍ

Vysavač je napájen sestavou tří značkových Li-Ion článků spojených do série (3S, nominální napětí 11,1 V, celková kapacita 6 000 mAh). Integrovaný BMS obvod chrání články před přebitím, hlubokým vybitím a zkratem.

Vstupní nabíjení: USB Type-C (5 V / 2 A), dobíjení v autě, z powerbanky i nabíječky mobilu.

Doba provozu: Až 30 minut v úsporném režimu Eco, cca 15 minut v plném režimu Turbo.

Doba nabíjení: Cca 3,5 až 4 hodiny do 100 % kapacity se světelnou LED indikací.

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO AKU SPOTŘEBIČE

Přístroj je určen výhradně pro suché vysávání a vyfukování. Dodržujte veškerá bezpečnostní varování v souladu s normami ČSN EN 60335-1 a ČSN EN 60335-2-2.

PŘÍSNĚ ZAKÁZANÁ POUŽITÍ

- **Zákaz vysávání tekutin:** Voda či jiné kapaliny poškodí vysokootáčkový motor a způsobí zkrat lithiové baterie!
- **Zákaz žhavého popela:** Nikdy nevysávejte doutnající nedopalky, žhavé uhlíky ani teplý krbový popel!
- **Zákaz hořlavin a ředidel:** Přísný zákaz vysávání benzinových par, ředidel a aerosolů (nebezpečí výbuchu)!
- **Zákaz ponoření do vody:** Tělo přístroje s baterií a motorem se nesmí mýt pod tekoucí vodou ani ponořit!
- **Zákaz míření do očí:** Při vyfukování vzduchu nikdy nesměřujte trysku do očí a tváří osob ani zvířat!

POVINNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- **Provoz pouze s filtry:** Vždy se ujistěte, že je nerezový i HEPA filtr správně usazen a suchý.
- **Ochrana zraku při foukání:** Při vyfukování prachu z ventilace či PC používejte ochranné brýle.
- **Certifikovaná nabíječka:** Pro dobíjení používejte pouze kvalitní USB adaptéry 5 V s proudem 2 A.
- **Teplotní rozsah nabíjení:** Akumulátor nabíjejte při pokojové teplotě v rozmezí +10 °C až +35 °C.
- **Dohled nad dětmi:** Přístroj není hračka – zabraňte dětem v přístupu k malým tryskám a kabelu.

2. SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO LITHIUM-IONTOVÝ AKUMULÁTOR

OCHRANA PŘED TEPLEM A SLUNCEM

Nenechávejte vysavač v letních měsících v rozpáleném autě na přímém slunci ani v blízkosti topidel. Teploty nad +50 °C ničí články a hrozí požárem.

PREVENCE HLUBOKÉHO VYBITÍ

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, dobijte baterii na cca 60–70 % a každé 3 měsíce ji dobijte. Nenechávejte baterii dlouhodobě vybitou na 0 %!

INDIKACE STAVU NABITÍ (LED)

Červená LED značí proces nabíjení. Zelená LED signalizuje plné nabití. Při vybíjení blikající kontrolka upozorňuje na nutnost připojení k nabíječce.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO MONTÁŽ VYPRANÉHO HEPA FILTRU: Pokud HEPA filtr vyperete ve vodě, musíte jej nechat minimálně 24 hodin dokonale vyschnout při pokojové teplotě! Nasazení vlhkého filtru do vysavače způsobí nasátí vodní mlhy do vinutí bezuhlíkového motoru o 80 000 ot./min, což vede k okamžité destrukci elektroniky a ztrátě záruky!

1. KONSTRUKČNÍ ANATOMIE A KOMPONENTY VYSAVAČE KD3445

SCHÉMA HLAVNÍCH ČÁSTÍ PŘÍSTROJE

1. Přední sací hrdlo s klapkou: Vstupní otvor pro štěrbinovou hubici se zpětnou pryžovou klapkou.
2. Průhledná prachová nádobka 150 ml: Odnímatelný polykarbonátový zásobník na nasátý prach.
3. Nerezový cyklónový předfiltr: Omyvatelná ocelová mřížka zachycující vlasy, zvířecí srst a drobky.
4. Jemný skládaný HEPA filtr: Mikrofiltr třídy H11 s účinností filtrace 99,97 % roztočů a pylu.
5. BLDC motorová jednotka s baterií: Ergonomická rukojeť s bezuhlíkovým motorem a Li-Ion články.
6. Multifunkční ovládací tlačítko: Dlouhý stisk pro zapnutí/vypnutí, krátký stisk pro volbu Eco/Turbo.
7. Zadní vyfukovací a foukací port: Výstupní tryska pro nasazení nafukovacích kuželů a vyfukování.
8. Nabíjecí konektor USB-C s LED: Standardizovaný vstup pro nabíjecí kabel na spodku rukojeti.

2. PŘEHLED A URČENÍ DODÁVANÝCH NÁSTAVCŮ (6 KUSŮ)

ŠTĚRBINOVÁ HUBICE + KARTÁČ

Základní sací výbava:

- **Dlouhá štěrbina:** Vnikne do úzkých prostor mezi sedadly a do kapes dveří.
- **Násuvný kartáček:** Jemné štětiny uvolní prach z výdechů ventilace a palubní desky.
- Ochrana citlivých plastů před poškrábáním.

VYFUKOVACÍ ÚZKÁ TRYSKA

Nasazuje se na zadní výstup:

- Vytváří koncentrovaný silný proud vzduchu.
- Vyfouká prach ze spár klávesnice a PC chladičů.
- Vyčištění spár v nábytku před samotným vysátím.
- Vyfoukání vody ze zrcátek auta po mytí.

SADA 3 NAFUKOVACÍCH ADAPTÉRŮ

Pro nafukování a odsávání:

- **Malý kužel:** Na nafukovací míče a plavecké rukávky.
- **Střední kužel:** Na nafukovací matrace a lehátka.
- **Velký vakuový adaptér:** Pro odsátí vzduchu z úložných vakuových pytlů na prádlo.

3. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ ZÁSOBNÍKU A FILTRŮ

RYCHLÝ BAJONETOVÝ SYSTÉM ROZEBRÁNÍ (ONE-CLICK)

1. Uchopte rukojeť jednou rukou a průhlednou prachovou nádobku druhou rukou.
2. Pootočte prachovou nádobkou mírně v protisměru hodinových ručiček a vysuňte ji dopředu.
3. Vytáhněte filtrační sestavu: nerezový předfiltr pootočením oddělte od vnitřního HEPA filtru.
4. Vysypte obsah prachovky do odpadkového koše.
5. Při zpětné montáži zasuňte HEPA filtr do nerezového pouzdra, vložte do nádobky a pootočením zacvakněte bajonet na tělo motoru.

1. POSTUP POUŽITÍ VYSAVAČE KD3445 KROK ZA KROKEM

NABÍJENÍ A PŘÍPRAVA K ÚKLIDU

1. Před prvním použitím vysavač plně nabijte pomocí přiloženého USB-C kabelu (doba cca 3,5 hodiny).
2. Během nabíjení svítí LED indikátor červeně, po plném nabití se rozsvítí zeleně.
3. Zkontrolujte, zda je prachová nádobka prázdná a HEPA filtr čistý a suchý.
4. Zvolte vhodný nástavec podle čištěného povrchu a zasuňte jej do předního otvoru.

SPUŠTĚNÍ A VOLBA SACÍHO REŽIMU

5. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 1,5 sekundy – vysavač se spustí v režimu **1 (Eco)**.
6. Pro maximální sací výkon stiskněte tlačítko znovu krátce – motor přejde do režimu **2 (Turbo, 12 kPa)**.
7. Pomalými plynulými tahy přejíždějte po čištěném povrchu.
8. Dalším krátkým stiskem tlačítka přístroj zcela vypnete.

2. POUŽITÍ REŽIMU VYFUKOVÁNÍ A NAFUKOVÁNÍ (PORT NA ZÁDI)

MULTIFUNKČNÍ VYUŽITÍ KOMPRESNÍHO VZDUCHU

1. Vyfukování prachu z elektroniky:
Nasaďte úzkou kónickou trysku na zadní výstup vzduchu. Zapněte režim Turbo. Proud vzduchu o vysoké rychlosti bezpečně vyžene prach ze žeber chladičů, větráků a klávesnic.

2. Rychlé nafukování matrací:
Nasaďte odpovídající nafukovací kužel na zadní port. Zasuňte do ventilku matrace či bazénku a zapněte. Velký objemový průtok vzduchu nafoukne matraci za 1 až 2 minuty.

3. Vakuové odsávání textilu:
Pro odsátí vzduchu nasaďte široký plochý adaptér na **přední sací port**. Přiložte k ventilu vakuového pytle na oblečení a zapněte – pytel se smrští na minimum.

3. VYPRAZDŇOVÁNÍ A BĚŽNÁ OČISTA PO PRÁCI

VYSYPÁNÍ PRACHOVÉ KOMORY

1. Vypněte vysavač a odpojte nasazenou hubici.
2. Podržte přístroj nad odpadkovým košem, pootočte zásobník a sejměte jej.
3. Vyjměte sestavu nerezového filtru s HEPA vložkou.
4. Vysypte nečistoty a jemně poklepejte filtrem o stěnu koše.
5. Sestavte díly zpět a zajistěte pootočením.

PRAVIDLA SKLADOVÁNÍ VYSAVAČE

- Vysavač nenechávejte s plnou prachovou nádobkou.
- Po úklidu v autě přístroj dobijte a uložte do odkládací přihrádky nebo tašky.
- V zimě nenechávejte vysavač trvale v mrazu v autě (mráz škodí Li-Ion článkům).
- Skladujte v suchu při pokojové teplotě 15–25 °C.

1. PRAKTICKÉ TIPY PRO AUTOMOBILOVÝ INTERIÉR

ČIŠTĚNÍ AUTOSEDAČEK A POLSTROVÁNÍ

Drobky z jídla, vlasy a zvířecí srst zažraná do textilu sedadel:

- **Použití kartáčového nástavce:** Štětiny kartáče rozčesávají vlákna látky a uvolňují chlupy zvířat.
- **Režim Turbo 12 kPa:** Maximální podtlak vytáhne hluboko usazený prach z molitanové výplně sedadel.
- **Dětské autosedačky:** Bleskové vysátí drobků ze záhybů bez nutnosti demontáže sedačky z vozu.

TĚŽKO PŘÍSTUPNÁ MÍSTA: KOLEJNICE A STŘEDOVÝ TUNEL

Prostory mezi předními sedadly a středovým tunelem bývají běžným vysavačem nedostupné:

- **Štěrbinová prodloužená hubice:** Plochý profil 12 mm dosáhne až na dno kolejnic sedadel.
- **Kombinovaná technika:** Nejprve zadním fukarem vyfoukněte nečistoty zpod sedadla dopředu na kobereček.
- **Finální odsátí:** Kobereček následně bleskově vysajte sacím hrdlem.

KANCELÁŘ, POČÍTAČE A JEMNÁ ELEKTRONIKA

Prach v klávesnicích, tiskárnách a ventilačních mřížkách monitorů:

- **Vyfukování bez chemie:** Nahrazuje drahé a neekologické plechovky se stlačeným plynem.
- **Bezpečné čištění klávesnic:** Jemný kartáč v režimu Eco šetrně vysaje prach mezi klávesami.
- **PC case a grafické karty:** Silný proud vzduchu dokonale očistí žebra pasivních i aktivních chladičů.

DOMÁCNOST, DÍLNA A KEMPINGOVÉ AKTIVITY

Rychlý pohotovostní úklid v kuchyni i na cestách:

- **Kuchyňské zásuvky a police:** Vysátí rozsypané mouky, strouhanky a koření za pár vteřin.
- **Dílenský stůl:** Odsátí pilin z modelářských a drobných kutilských prací.
- **Kempování:** Nafouknutí matrace ve stanu bez nutnosti ruční pumpy a po kempování její rychlé vyfouknutí.

2. ZÁSADY ŠETRNÉHO ZACHÁZENÍ S PŘÍSTROJEM

DOPORUČENÍ PRO ZACHOVÁNÍ MAXIMÁLNÍHO VÝKONU A ŽIVOTNOSTI

Nepřeplňujte nádobku:
Vysypávejte prachovku, jakmile nečistoty dosáhnou poloviny výšky nádobky. Přeplnění brání cyklónovému víření a snižuje tah motoru.

Čistota HEPA filtru:
Pokud klesne sací výkon, jemně vyklepejte filtr nebo jej omyjte vlažnou vodou bez mýdla. Používejte pouze 100% suchý filtr!

Kvalitní nabíjení:
Nenechávejte vysavač trvale připojený na nabíječce týdny v kuse. Po dosažení zelené LED nabíjecí kabel odpojte.

1. DIAGNOSTICKÁ TABULKA MOŽNÝCH ZÁVAD A PŘÍČIN

Příznak poruchy	Pravděpodobná příčina	Nápravné opatření
Vysavač po stisku nereaguje	Zcela vybitý akumulátor; krátký stisk tlačítka (vyžaduje podržení 1,5 s); aktivní ochrana BMS	Připojte vysavač k nabíječce USB-C alespoň na 30 minut; stiskněte a podržte spínač 1,5 s
Slabý sací podtlak, motor má jiný zvuk	Zanesený HEPA filtr jemným prachem; plná prachová nádobka; ucpaná sací hubice	Vyklepejte nebo vyperte HEPA filtr (nechte 24 h schnout!); vyprázdněte prachovku; zkontrolujte hubici
Motor se po několika sekundách sám vypne	Téměř vybitá baterie; zablokované oběžné kolo motoru nečistotou; aktivace tepelné pojistky	Plně dobijte baterii; vyčistěte sací trakt; nechte vysavač 10 minut vychladnout
Při nabíjení LED nesvítí	Vadný USB-C kabel; slabý nebo poškozený USB adaptér; nečistota v nabíjecím portu	Vyzkoušejte jiný kabel a certifikovaný adaptér 5 V / 2 A; opatrně pročistěte USB-C port párátkem
Z výfukového otvoru vychází prach	Špatně nasazený nebo poškozený HEPA filtr; protržená filtrační membrána	Zkontrolujte usazení HEPA filtru a těsnění; v případě protržení filtr ihned vyměňte za nový
Při vysávání se zvedá teplota těla	Dlouhodobý běh v režimu Turbo; částečně ucpaný filtr nutí motor pracovat proti vysokému odporu	Přepněte do režimu Eco; vyčistěte filtry; dopřejte vysavači po 15 minutách práce pauzu

2. POSTUP PRANÍ A ÚDRŽBY FILTRŮ HEPA A NEREZ

METODIKA ČIŠTĚNÍ FILTRAČNÍHO SYSTÉMU KD3445

1. Suché čištění (běžné):
- Po každém větším vysávání vyjměte filtry
- Jemným štětečkem ometře prach z lamel HEPA filtru
- Vyfoukněte prach zadním fukarem do koše
- Nerezový předfiltr otřete suchým hadříkem

2. Mokré praní (jednou za měsíc):
- Opláchněte HEPA filtr i nerezové sítko pod vlažnou tekoucí vodou
- **Nepoužívejte saponáty ani kartáče!**
- Vodu z filtru pouze jemně vyklepejte
- Nechte schnout min. 24 h na vzduchu (ne na radiátoru!)

3. Výměna a náhradní díly:
- Při běžném používání vyměňte HEPA filtr za nový po 6 měsících
- Originální náhradní filtry Kraft&Dele žádejte u distributora Nejedlý s.r.o.
- Nikdy nepoužívejte vysavač bez nasazeného HEPA filtru!

ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC/EU DECLARATION OF CONFORMITY)

vydané v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie

Identifikace výrobce a zplnomocněného zástupce:
Výrobce: Foreintrade S.A., Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn, Polská republika
Předmět prohlášení: Univerzální bezdrátový akumulátorový ruční vysavač, vyfukovač a kompresor 3v1 Kraft&Dele KD3445 s vysoce účinným bezuhlíkovým (Brushless) motorem 100 W, sacím podtlakem až 12 000 Pa, velkým Li-Ion akumulátorem 6 000 mAh (11,1 V), omyvatelným nerezovým a HEPA filtrem, sadou 6 nástavců a rychlým USB-C nabíjením
Typové označení výrobku: KD3445
Sériové číslo / Rok výroby: Označeno přímo na výrobním štítku stroje (2026)

Výrobce Foreintrade S.A. tímto na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že výše uvedený výrobek splňuje veškerá příslušná ustanovení těchto evropských směrnic:

- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- Směrnice 2011/65/EU o omezení používání nebezpečných látek (RoHS)
- Směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD)

Soulad s technickými požadavky byl prokázán aplikací následujících harmonizovaných technických norem:

- ČSN EN 60335-1 (Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely)
- ČSN EN 60335-2-2 (Zvláštní požadavky na vysavače a spotřebiče na čištění sáním)
- ČSN EN IEC 55014-1, ČSN EN IEC 55014-2 (Elektromagnetická kompatibilita)
- ČSN EN 62233 (Metody měření elektromagnetických polí spotřebičů)

Místo a datum vydání: Janówek / Tarczyn, 15. ledna 2026
Jméno a funkce odpovědné osoby: Krzysztof Forein – Prezes Zarządu

Krzysztof Forein
(vlastnoruční podpis a razítko)

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A AUTORIZOVANÝ SERVIS V ČR

Na zařízení značky **Kraft&Dele** je koncovým spotřebitelům poskytována zákonná záruka v délce **24 měsíců** ode dne prodeje (při nákupu na IČO činí záruka **12 měsíců**). Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní vady zjištěné při řádném užívání v souladu s tímto návodem k obsluze. Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení spotřebních dílů (uhlíky, těsnění, ložiska, trysky), přetížení motoru ani mechanické poškození způsobené neodborným zásahem.

Výhradní autorizovaný záruční a pozáruční servis v ČR:
Nejedlý s.r.o. • Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4 • Web: **www.nasenaradi.cz** • E-mail: servis@nasenaradi.cz

INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ:
V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech nesmí být vyřazený akumulátorový vysavač ani jeho lithiová baterie vhazovány do komunálního odpadu. Zařízení odevzdejte na oficiální místo zpětného odběru elektrozařízení (katalogové číslo odpadu 20 01 36 – elektroodpad, 16 06 05 – Li-Ion baterie, 19 12 04 – plasty). Obalový karton odevzdejte do tříděného sběru (15 01 01).

ZÁZNAMY O ZÁRUČNÍCH A PERIODICKÝCH KONTROLÁCH A REVIZÍCH

Datum zápisu	Druh revize / servisu	Zjištěný stav a provedené úkony	Razítko a podpis technika
15. 01. 2026	Výstupní QC kontrola (výrobce)	Kompletní elektrická, mechanická i tlaková prověrka parametricky v normě. Zařízení schváleno k expedici.	Foreintrade S.A. QC Dept. ✓