NEREZOVÝ KOUŘOVÝ GENERÁTOR PRO UZENÍ KD4125 (4 W / 230 V)

OFICIÁLNÍ ČESKÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL A TECHNICKÁ DOKUMENTACE



MATERIÁL TĚLA	VZDUCHOVAČ	PRŮTOK VZDUCHU	ZÁRUKA
Nerezová ocel SUS304	Elektrický 4 W / 230 V (IPX4)	až 3,5 l/min (regulace)	24 měsíců

KLÍČOVÉ KONSTRUKČNÍ PŘEDNOSTI A TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Profesionální kouřový vyvíječ z potravinářské nerezové oceli SUS304 určený pro studené i teplé uzení masa, ryb, sýrů a klobás v domácích i zahradních udírnách.
- Spolehlivý elektrický membránový vzduchovač o příkonu 4 W s plynulou regulací průtoku vzduchu až 3,5 l/min pro dokonalé řízení hustoty a intenzity dýmu.
- Objemný nerezový tubus o průměru 87 mm a výšce 300 mm pojme cca 2,3 litru suchých dřevěných udicích štěpek a zajistí 4 až 8 hodin nepřetržitého vývinu kouře.
- Princip rovnoměrného podtlakového odtahu s Venturiho tryskou zabraňující zhasínání štěpek a garantující stabilní teplotu kouře vhodnou pro pravé studené uzení.
- Odnímatelné nerezové víko s dřevěným úchopem chránícím před popálením a spodní odkapávací miska pro zachycení dřevného dehtu a kondenzátu.
- Univerzální montážní příruba pro snadné upevnění k dřevěné, zděné i plechové udicí komoře přes vrtaný otvor o průměru cca 25–30 mm.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
Tepelné zařízení pracující s doutnajícími dřevěnými štěpkami a vývinem kouře! NEBEZPEČÍ POŽÁRU A OTRAVY OXIDEM UHELNATÝM (CO)! GENERÁTOR PROVOZUJTE VÝHRADNĚ VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ NEBO V DOBŘE VĚTRANÝCH HOSPODÁŘSKÝCH PROSTORECH! Zákaz provozu v obytných místnostech! V dosahu 2 metrů od generátoru se nesmí nacházet hořlavé materiály. Nerezový tubus se během provozu silně zahřívá – dotýkejte se pouze dřevěného úchopu víka. Elektrický kompresor chraňte před deštěm a přímým kontaktem s vodou. Používejte výhradně čisté, suché netoxické udicí štěpky z tvrdého dřeva (buk, olše, jabloň, švestka). Povinné OOPP: žáruvzdorné rukavice ČSN EN 407.

• Strojově přeloženo

1. POPIS KOUŘOVÉHO GENERÁTORU A PRINCIP STUDENÉHO UZENÍ

Kouřový vyvíječ KRAFT&DELE KD4125 je moderní zařízení z ušlechtilé potravinářské nerezové oceli SUS304 určené pro snadné, kontrolované a efektivní uzení masa, ryb, sýrů, klobás i slaniny. Je ideálním doplňkem pro zahradní dřevěné, zděné, plechové i sudové udírny, ale lze jej připojit i ke klasickému grilu s víkem.

Generátor pracuje na principu **podtlakového Venturiho efektu**: elektrické membránové dmychadlo vhání regulovaný proud vzduchu do kouřové trysky, kde v ústí vytváří podtlak. Tento podtlak rovnoměrně nasává doutnající kouř ze spalovací komory válce a vhání jej do udicí komory. Jelikož kouř prochází kovovou tryskou a nedochází k přímému sálání plamene, kouř se ochlazuje na teplotu okolí (ideální pro studené uzení při 16–25 °C), přičemž dřevěné štěpky pouze rovnoměrně doutnají bez nežádoucího vzplanutí.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI MODELU KD4125

- **Potravinářská nerez SUS304:** Odolná teplotám, korozi i kouřovým pryskyřicím.
- **Dlouhá doba vývinu kouře:** Až 4–8 hodin na jedno naplnění štěpkami (2,3 l).
- **Regulovaný vzduchovač 4 W:** Plynulé řízení hustoty kouře (až 3,5 l/min).
- **Pravé studené uzení:** Zabraňuje znehodnocení bílkovin a tuku přehřátím.
- **Univerzální montáž:** Rychlé uchycení na jakoukoliv udicí stěnu.

OBSAH DODÁVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Nerezový tubus generátoru KD4125 (Ø 87 mm, výška 300 mm)
- Nerezové víko s dřevěným tepelně izolovaným úchopem
- Elektrické membránové vzduchové čerpadlo 230 V / 4 W s regulací
- Silikonová propojovací vzduchová hadička s Venturiho tryskou
- Nerezová kouřová výstupní trubice pro zavedení do udírny
- Montážní nerezová příruba, šrouby a podložky
- Český návod k obsluze s CE certifikací a záručním listem

2. DETAILNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model zařízení	**KRAFT&DELE KD4125**
Typ zařízení	**Generátor kouře pro studené a teplé uzení**
Materiál konstrukce	**Potravinářská nerezová ocel SUS304 / dřevo**
Rozměry kouřového válce	**Průměr Ø 87 mm, výška 300 mm**
Objem náplně štěpek	**cca 2,3 litru (cca 500–700 g štěpek)**
Doba vývinu kouře na jedno naplnění	**cca 4 až 8 hodin (dle tahu a vlhkosti)**
Doporučená frakce štěpek	**2 až 10 mm (tvrdé listnaté dřevo)**
Typ dmychadla / vzduchovače	**Elektrické membránové čerpadlo**
Napájecí napětí / frekvence	**230 V / 50 Hz**
Příkon vzduchovače	**4 W**
Maximální průtok vzduchu	**3,5 l/min (s plynulou regulací)**
Stupeň krytí vzduchovače	**IPX4 (odolné stříkající vodě)**
Hmotnost kompletu	**cca 2,8 kg**

• Strojově přeloženo

1. BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S TEPELNÝM ZAŘÍZENÍM A SPALINAMI

Zařízení KD4125 pracuje s doutnající dřevní biomasou produkující kouř, dehet a oxid uhelnatý (CO). Obsluha je povinna bezpodmínečně dodržovat požární a hygienické předpisy:

PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽITÍ V INTERIÉRU

- **ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH:** Hrozí otrava oxidem uhelnatým (CO)!
- Generátor provozujte VÝHRADNĚ ve venkovním otevřeném prostoru nebo ve vyhrazených, dokonale větraných hospodářských přístřešcích.
- Kouř nesmí obtěžovat sousedy ani vnikat do oken obytných budov.
- V dosahu 2 metrů se nesmí nacházet žádné hořlavé materiály, suchá tráva, dřevo ani benzín.

POŽÁRNÍ PREVENCE A POPÁLENÍ

- Nerezový tubus se během provozu rozpálí na vysokou teplotu.
- Dotýkejte se výhradně dřevěného úchopu na horním víku.
- K manipulaci s tělesem používejte žáruvzdorné rukavice dle ČSN EN 407.
- V blízkosti udírny mějte VŽDY připraven kbelík s vodou nebo hasicí přístroj.
- Po ukončení uzení nechte popel dokonale vychladnout před jeho vysypáním.

2. ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOST A PALIVO PRO UZENÍ

ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ NEVHODNÝCH NEBO TOXICKÝCH DŘEVIN:
1. POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ čisté štěpky z tvrdého listnatého dřeva (buk, dub, olše, jabloň, švestka, třešeň, javor).
2. PŘÍSNÝ ZÁKAZ JEHLIČNATÉHO DŘEVA (smrk, borovice, modřín, túje) – obsahuje vysoký podíl pryskyřic a silic, které při doutnání uvolňují toxický dehet a způsobují hořkou, nepoživatelnou chuť masa!
3. PŘÍSNÝ ZÁKAZ chemicky ošetřeného dřeva (lakované desky, dřevotřísky s lepidlem, impregnované trámy, palety) – riziko těžké otravy karcinogenními látkami!
4. Zákaz používání tekutých chemických podpalovačů na bázi ropy – používejte plynový hořák nebo přírodní podpalovač.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST VZDUCHOVAČE 230 V:
Elektrické čerpadlo má krytí IPX4. Připojujte jej pouze do zásuvky s proudovým chráničem RCD 30 mA. Dmychadlo chraňte před přímým silným deštěm a nikdy jej neponořujte do vody. Silikonovou hadičku chraňte před kontaktem s rozpáleným pláštěm nerezového válce (nebezpečí protavení hadičky).

3. DOPORUČENÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (OOPP)

TEPELNÉ RUKAVICE
ČSN EN 407
Kožené svářečské či grilovací rukavice pro manipulaci s horkým víkem.

OCHRANNÉ BRÝLE
ČSN EN 166
Ochrana zraku před odlétajícími jiskrami a štiplavým kouřem při zážehu.

PLYNOVÝ HOŘÁK
KARTUŠOVÝ HOŘÁK
Nejčistší a nejrychlejší způsob zapálení štěpek přes zapalovací otvor.

1. MONTÁŽ GENERÁTORU K UDICÍ KOMOŘE

Kouřový vyvíječ KD4125 se montuje na vnější stěnu udírny ve spodní třetině její výšky. Tím je zajištěno, že kouř vstupuje do komory pod udicí rošty a přirozeným vztlakem stoupá vzhůru kolem zavěšených uzenin:

POSTUP MONTÁŽE NA STĚNU UDÍRNY

1. Zvolte vhodné místo na boku udírny cca 15–25 cm nad podlahou komory.
2. Vyvrtejte otvor o průměru **26 až 28 mm** pro nerezovou kouřovou trubku.
3. Přiložte montážní přírubu a označte 2 až 4 upevňovací otvory pro šrouby.
4. Přírubu pevně přišroubujte pomocí nerezových šroubů s maticemi.
5. Zasuňte kouřovou trubici generátoru do otvoru tak, aby mírně vyčnívala dovnitř udírny.
6. Ujistěte se, že těleso generátoru visí svisle a dno má volný přístup pro odtok dehtu.

PŘIPOJENÍ VZDUCHOVAČE A TRYSKY

1. Vzduchové čerpadlo umístěte na suché, chráněné místo (vedle udírny nebo pod stříšku).
2. Nasaďte silikonovou hadičku na výstupní trn dmychadla.
3. Druhý konec hadičky nasuňte na kovovou Venturiho trysku kouřového generátoru.
4. Ujistěte se, že hadička není zalomená ani natržená a nedotýká se horkého pláště válce.
5. Zapojte dmychadlo do síťové zásuvky 230 V a otočným regulátorem vyzkoušejte průtok vzduchu.

2. VOLBA A PŘÍPRAVA UDICÍCH ŠTĚPEK

Pro bezproblémový a dlouhotrvající chod generátoru je klíčová správná vlhkost a frakce (velikost) štěpek:

Parametr štěpek	Doporučená hodnota	Vliv na proces uzení
Frakce (velikost zrna)	**2 až 10 mm (ideálně KL 02 / KL 10)**	Příliš jemné piliny dusí tah; příliš velké kusy se zasekávají a nepadají ke dnu.
Vlhkost dřeva	**8 až 12 % (suché štěpky)**	Mokré štěpky zhasínají, produkují nadměrné množství dehtu a kyselý kouř.
Kombinace dřevin	Buk (univerzální základ) + ovocné dřevo	Buk dává stabilní kouř a barvu, ovocné dřevo dodává delikátní aroma.

PŘEDSTART CHECKLIST PŘED ZÁŽEHEM:
1. Nerezový tubus je čistý, spodní otvor a tryska jsou zbaveny zaschlého dehtu.
2. Vzduchovač je připojen, regulátor nastaven na cca 70 % výkonu, vzduch z trysky proudí.
3. Štěpky jsou suché a naplněné do válce cca 3–4 cm pod horní okraj.
4. Víko je pevně přiklopeno.

• Strojově přeloženo

1. KROK ZA KROKEM: ZÁŽEH A SPUŠTĚNÍ GENERÁTORU

Správný zážeh štěpek zaručí rychlý náběh čistého kouře bez zbytečného plamenného hoření:

PRACOVNÍ POSTUP PŘI ROZTÁPĚNÍ

1. Naplňte válec suchými štěpkami požadované frakce a přiklopte nerezové víko.
2. Zapněte elektrické dmychadlo a otočný regulátor průtoku nastavte na **maximum (100 %)**. Silný proud vzduchu vytvoří intenzivní podtlak ve spalovací zóně.
3. Přiložte zapálený plynový hořák k bočnímu zážehovému otvoru ve spodní části válce.
4. Plamen držte v otvoru po dobu **30 až 60 sekund**, dokud ze spodního otvoru nezačne samovolně unikat hustý kouř a štěpky nezačnou červeně žhnout.
5. Vypněte plynový hořák. Sledujte výstupní kouřovou trubici uvnitř udírny – během 1–2 minut z ní začne proudit mohutný bílý dým.
6. Po stabilizaci žhnutí stáhněte regulátor vzduchu na dmychadle na cca **40–60 %** pro úsporný a vyrovnaný chod.

STUDENÉ UZENÍ (16 °C AŽ 25 °C)

- Tradiční metoda pro trvanlivé klobásy, šunku, lososa a tvrdé sýry.
- Kouř z KD4125 je studený a nezvyšuje teplotu v udírně.
- Délka procesu: od 12 hodin do 3–5 dnů (s přestávkami na větrání).
- Maso získává jemné aroma, hluboké prosušení a výjimečnou trvanlivost.

TEPLÉ A HORKÉ UZENÍ (45 °C AŽ 85 °C)

- Vhodné pro rychlé uzení bůčku, žeber, drůbeže a špekáčků.
- Generátor KD4125 dodává kouř, zatímco v udírně je zapnuto přídavné elektrické topné těleso nebo plynový hořák pro udržení teploty.
- Délka procesu: 3 až 8 hodin s následným dopečením.

2. REGULACE INTENZITY KOUŘE A DOPLŇOVÁNÍ ŠTĚPEK

Otočným knoflíkem na vzduchovači přesně nastavíte množství vháněného kouře:

- **Vysoký výkon dmychadla:** Intenzivní hustý kouř, rychlejší odhořívání štěpek (cca 4–5 hodin chodu). Vhodné pro velkoobjemové udírny (nad 300 litrů) a rychlé obarvení masa.
- **Střední / nízký výkon:** Jemný modravý kouř, velmi pomalé doutnání (až 8 hodin). Ideální pro menší udírny a dlouhé studené uzení.
- **Doplňování štěpek:** Kdykoliv během uzení můžete sundat víko za dřevěný úchop a dosypat novou dávku štěpek. Není nutné znovu zapalovat – nové štěpky ihned chytnou od spodního žhavého lůžka.

ZAMEZENÍ ZAVĚŠENÍ ŠTĚPEK (TZV. MOSTOVÁNÍ):
Pokud zpozorujete, že hustota kouře slábne a v horní části válce jsou ještě štěpky, mohlo dojít k vytvoření dutiny ("mostu"). Lehce poklepejte dřevěnou vařečkou nebo rukou v rukavici na plášť nerezového válce. Štěpky propadnou dolů do ohniska a vývin kouře se okamžitě obnoví.

• Strojově přeloženo

1. ČIŠTĚNÍ DEHTU A SPALINOVÝCH PRYSKYŘIC

Dřevný kouř přirozeně obsahuje zkondenzovaný dehet, pyrolýzní pryskyřice a vlhkost. Tyto látky se usazují na vnitřních stěnách nerezového tubusu a především v úzké kouřové trysce. Pravidelné čištění je naprosto nezbytné pro udržení bezproblémového tahu generátoru:

ČIŠTĚNÍ TRYSKY A SMĚŠOVAČE

1. Po každém uzení vyjměte vnitřní Venturiho trysku z kouřové trubky.
2. Pročistěte trysku i výstupní kouřovod kulatým mosazným kartáčkem na zbraně nebo drátem.
3. Zaschlý dehet lze snadno rozpustit speciálním čističem krbových skel, sprejem na trouby nebo roztokem hydroxidu sodného (louhu).
4. Po chemickém odmaštění důkladně opláchněte trysku horkou vodou a osušte.

VÝPLACH NEREZOVÉHO VÁLCE

1. Vysypte veškerý popel a nespálené zbytky dřeva do nehořlavé popelnice.
2. Válec lze díky potravinářské nerezi SUS304 umýt proudem teplé vody se saponátem.
3. Pro odstranění silné vrstvy pryskyřice ponořte válec do horké lázně s tabletami do myčky nádobí.
4. Dřevěný úchyt víka nevystavujte dlouhodobému máčení ve vodě.

2. PÉČE O VZDUCHOVÉ ČERPADLO A HADIČKY

Elektrické membránové čerpadlo obsahuje jemné pryžové membrány a zpětné ventilky. Pro zajištění dlouhé životnosti:

- Pravidelně kontrolujte molitanový prachový filtr na spodní straně čerpadla. Vyperte jej ve vlažné vodě od prachu z udicích štěpek.
- Zabraňte zpětnému nasátí kouře a dehtu do hadičky: čerpadlo vypínejte AŽ PO vyhasnutí štěpek a sejmutí hadičky z trysky.
- Pokud silikonová hadička ztmavne a zanesou se do ní kapky dehtu, propláchněte ji lihem nebo vyměňte za novou.

3. MIMOSEZÓNNÍ SKLADOVÁNÍ GENERÁTORU

ULOŽENÍ PO SKONČENÍ UDICÍ SEZÓNY:
Před uložením na zimu generátor kompletně rozeberte, vyčistěte od dehtu a usušte. Závity a kovové spoje lehce potřete kapkou jedlého oleje (slunečnicový/řepkový), aby se nezadíraly. Skladujte na suchém, větraném místě mimo dosah mrazu a vlhkosti.

• Strojově přeloženo

1. PŘEHLED MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

Pokud kouřový generátor nefunguje správně nebo kouř slábne, projděte nejprve následující přehled řešení:

Příznak závady	Pravděpodobná příčina	Doporučený postup nápravy
Štěpky po zážehu zhasínají a kouř netvoří	Příliš vlhké dřevo, nedostatečný tah vzduchovače nebo ucpaná tryska	Použijte suché štěpky (vlhkost pod 12 %); zvyšte výkon dmychadla na maximum; pročistěte kouřovou trysku drátem.
Vzduchové čerpadlo neběží (nevibruje)	Chybí síťové napětí, uvolněný kabel, porucha cívky elektromagnetu	Zkontrolujte zásuvku 230 V a kabeláž; v případě závady vyměňte vzduchovač za nový originální díl.
Kouř uniká pod víkem válce místo do udírny	Kouřová trubice do udírny je zanesená dehtem, ucpaný odtah udírny	Pročistěte vodorovnou kouřovou trubici kartáčem; zkontrolujte otevření klapky komínku na udírně.
Uvnitř válce vyšlehl plamen	Otevřené víko při maximálním chodu vzduchovače nebo průvan	Ihned zaklopte víko válce! Bez přístupu shora plamen okamžitě uhasne a přejde zpět do doutnání.
Kouř je štiplavý, maso je kyselé a černé	Použity nevhodné jehličnaté štěpky nebo uzení v přemokřené udírně	Používejte pouze kvalitní listnaté štěpky (buk/olše); maso před uzením dokonale osušte a udírnu předem vysušte.
Z kouřovodu kape černá tekutina	Přirozený kondenzát dřevného dehtu a vlhkosti při chladném počasí	Nainstalujte odkapávací skleničku na spodní výpusť odkapávače; zkontrolujte mírný spád kouřovodu směrem od udírny.

2. ZÁRUKA, NÁHRADNÍ DÍLY A SERVISNÍ PÉČE

Kouřový vyvíječ KD4125 je vyroben z vysoce jakostní nerezové oceli s dlouhou životností. Záruka se vztahuje na výrobní a materiálové vady elektrického vzduchovače i nerezového tělesa. Běžné zakouření stěn, zanesení dehtem a opotřebení silikonové hadičky nepředstavují záruční vadu.

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Náhradní elektrický membránový vzduchovač 4 W s regulací
- Žáruvzdorná potravinářská silikonová hadička
- Náhradní nerezová Venturiho tryska
- Originální bukové a olšové štěpky KL02 / KL10
- Objednávejte na: **www.nasenaradi.cz**

TECHNICKÁ PODPORA V ČR

Odborné konzultace k technice uzení, montáži do různých typů udíren a reklamace vyřizuje výhradní distributor Nejedlý s.r.o. E-mail: **info@nasenaradi.cz**.

• Strojově přeloženo

ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Dovozce do Evropské unie:
FOREINTRADE S.A.
Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn, Polsko • NIP: PL5272671502

Tímto na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že níže specifikované strojní / elektrické zařízení:

Výrobek:	NEREZOVÝ KOUŘOVÝ GENERÁTOR PRO UZENÍ KD4125 (4 W / 230 V)
Typové označení / Model:	**KRAFT&DELE KD4125**
Rok výroby:	2026

Splňuje všechny příslušné požadavky následujících evropských směrnic a nařízení:
2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS), Nařízení (ES) č. 1935/2004 (Materiály pro styk s potravinami)

A bylo navrženo a vyrobeno v souladu s těmito harmonizovanými evropskými normami:
ČSN EN 60335-1 ed. 3:2012, ČSN EN 60335-2-45 ed. 2:2003, ČSN EN 55014-1 ed. 5:2021, ČSN EN 55014-2 ed. 3:2021, ČSN EN ISO 12100:2011

Místo a datum vydání:
Tarczyn, Polsko • 15. ledna 2026

Zplnomocněná osoba:
Krzysztof Forein • Předseda představenstva (Prezes Zarządu)

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY V ČESKÉ REPUBLICE

- **Záruční doba:** 24 měsíců pro spotřebitele (fyzické osoby dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.); 12 měsíců pro podnikatelské subjekty (nákup na IČO).
- Záruka se vztahuje na vady materiálu a prokazatelné výrobní vady zjištěné během záruční lhůty.
- **Výluky ze záruky:** Běžné opotřebení dílů, mechanická poškození pádem, vniknutí cizích těles, neodborné úpravy a zanedbání předepsané údržby.

VÝHRADNÍ DISTRIBUCE A SERVIS PRO ČR

Výhradní distributor: Nejedlý s.r.o.
Sídlo: Masarykovo nám. 264, 396 01 Humpolec, Česká republika
Oficiální distribuce a e-shop: www.nasenaradi.cz
Zákaznická podpora a reklamace: info@nasenaradi.cz

V případě poruchy či potřeby servisu kontaktujte autorizované servisní středisko distributora prostřednictvím webu www.nasenaradi.cz.

INFORMACE O EKOLOGICKÉ LIKVIDACI ZAŘÍZENÍ A ODPADŮ:
Tento výrobek nesmí být vyhazován do směsného komunálního odpadu (směrnice WEEE 2012/19/EU a zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech). Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo obalu značí povinnost odevzdat vysloužilé elektrické, elektronické, motorové či mechanické zařízení do příslušného sběrného dvora nebo autorizovaného místa zpětného odběru k recyklaci. Nerezový tubus a spojovací trubky předejte do sběru kovů (kód 17 04 05 - nerez). Elektrické vzduchové čerpadlo likvidujte v režimu OEEZ (kód 20 01 36). Vychladlý dřevěný popel lze zkompostovat jako bioodpad dle zákona č. 541/2020 Sb.

EVIDENČNÍ LIST SERVISNÍCH PROHLÍDEK A REVIZÍ

Datum	Druh úkonu / revize	Zjištěný stav a provedené úkony	Razítko a podpis servisu
15. 01. 2026	Výstupní kontrola jakosti výrobce	Zařízení kompletní, parametry a funkce v normě	Foreintrade S.A. QC Dept.