Průmyslový bezsáčkový dílenský vysavač 1400 W 25 l cyklon

OFICIÁLNÍ ČESKÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL A TECHNICKÁ DOKUMENTACE



PŘÍKON	OBJEM NÁDRŽE	FILTRACE	ZÁRUKA
1 400 W	25 litrů nerez	Bezsáčkový cyklon + HEPA	24 měsíců

KLÍČOVÉ KONSTRUKČNÍ PŘEDNOSTI A TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Profesionální průmyslový vysavač s pokročilým cyklonovým systémem separace prachu bez nutnosti neustálého nákupu sáčků.
- Vysoký sací výkon motoru 1 400 W vytváří podtlak až 18 kPa pro spolehlivé odsávání stavebního prachu, pilin, omítek i tekutin.
- Masivní nádrž o objemu 25 litrů z ušlechtilé nerezové oceli INOX odolává nárazům, mechanickému oděru i korozivním chemikáliím.
- Kombinovaný filtrační systém: vícenásobná cyklonová komora, omyvatelný skládaný HEPA filtr a houbový filtr pro mokré vysávání.
- Integrovaná spínaná zásuvka 230 V (až 2 000 W) pro připojení elektronářadí s automatickým spuštěním odsávání při zapnutí stroje.
- Funkce vyfukování (fukar) pro čištění špatně dostupných koutů dílny, foukání listí a sušení; stabilní podvozek se 4 kolečky.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Nikdy nevysávejte hořlavé, výbušné ani žhavé látky (popel, rozpouštědla, benzin, ředidla)! Při mokrém vysávání vždy vyjměte suchý HEPA filtr a nasaďte pěnový molitanový filtr. Nepřekračujte maximální povolený příkon připojeného nářadí do přídavné zásuvky (max. 2 000 W). Používejte respirátor FFP2 a ochranu sluchu ČSN EN 352.

1. CHARAKTERISTIKA A VYUŽITÍ VYSAVAČE KD5156

Průmyslový dílenský vysavač KRAFT&DELE KD5156 je navržen pro náročný provoz v truhlárnách, autoservisech, stavebnictví i domácích dílnách. Využívá pokročilou bezsáčkovou cyklonovou technologii, která pomocí odstředivé síly separuje hrubé částice přímo do 25litrové nerezové nádoby INOX, čímž zásadně šetří provozní náklady a udržuje konstantní sací tah motoru.

Vysavač umožňuje suché i mokré vysávání (odsávání tekutin po osazení pěnovým filtrem) a je vybaven integrovanou spínanou zásuvkou 230 V pro napájení elektronářadí s automatickým spouštěním motoru vysavače.

HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY

- **Motorová hlava:** Vysoce výkonný agregát 1400 W s dvoustupňovým chlazením.
- **Nerezová nádrž 25 l:** Nekorodující nádoba s rychloupínacími přezkami.
- **Cyklonová jednotka:** Účinná předfiltrace oddělující až 90 % prachu.
- **HEPA filtr:** Omyvatelný skládaný mikrofiltr zachycující jemný polétavý prach.
- **Zásuvka 230 V:** Připojení pil, brusek a frézek s příkonem do 2 000 W.
- **Podvozek:** 4 pojezdová otočná kolečka a držáky na příslušenství.

OBSAH DODÁVANÉHO BALENÍ

- Průmyslový vysavač KRAFT&DELE KD5156 (nádrž + hlava)
- Flexibilní sací hadice Ø 32 mm, délka 2,0 m
- Teleskopická kovová sací trubka
- Kombinovaná podlahová hubice (suché/mokré vysávání)
- Štěrbinová hubice a kartáčový nástavec
- Skládaný HEPA filtr + pěnový molitanový filtr pro tekutiny

2. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY PŘÍSTROJE

Technický parametr	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Modelové označení	KRAFT&DELE KD5156
Jmenovité napětí a frekvence	230 V ~ 50 Hz
Jmenovitý příkon motoru	1 400 W
Maximální podtlak (sací síla)	cca 18 kPa (180 mbar)
Objem sběrné nádrže	25 litrů
Materiál nádrže	Jakostní nerezová ocel INOX
Typ filtrace	Bezsáčková cyklonová technologie + omyvatelný HEPA filtr
Zásuvka pro elektronářadí	Ano, integrovaná s autostartem (max. 2 000 W)
Průměr sací hadice / příslušenství	32 mm (délka hadice 2,0 m)
Funkce fukaru	Ano, zadní výfukový port
Hmotnost přístroje	cca 7,5 kg

3. BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO PRŮMYSLOVÝ PROVOZ

Při práci s průmyslovým elektrickým vysavačem hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, vznik požáru nebo poškození dýchacích cest při manipulaci s nebezpečnými prachy. Dodržujte striktně následující předpisy:

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST (ČSN EN 60335)

- Vysavač připojujte pouze do řádně uzemněné zásuvky 230 V / 50 Hz chráněné proudovým chráničem (RCD) s vybavovacím proudem do 30 mA.
- Nikdy netahejte stroj za přívodní kabel ani jej nepoužívejte ke zvedání.
- Před čištěním, údržbou nebo vyprazdňováním nádrže VŽDY odpojte vidlici ze sítě.
- Chraňte přívodní kabel před ostrými hranami, teplem a olejem.

OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY (OOPP)

- **Ochrana dýchacích cest:** Respirátor třídy FFP2 nebo FFP3 při vysávání a vysypávání jemného stavebního prachu.
- **Ochrana sluchu:** Sluchátka nebo špunty dle ČSN EN 352 při dlouhodobém provozu v uzavřené dílně.
- **Ochranné brýle:** Norma ČSN EN 166 při použití funkce vyfukování.
- **Pracovní rukavice:** Ochrana rukou před ostrými třískami a chemikáliemi.

PŘÍSNÝ ZÁKAZ VYSÁVÁNÍ VÝBUŠNÝCH A ŽHAVÝCH LÁTEK!
Je přísně zakázáno vysávat horký nebo doutnající popel, žhavé kovové špony, hořlavá rozpouštědla, benzin, ředidla, lakovací směsi a zdraví škodlivé azbestové prachy. Hrozí okamžitý výbuch prachovzdušné směsi nebo uhoření motoru!

ZÁSADY PRO MOKRÉ VYSÁVÁNÍ A KONTROLU HLADINY

Při vysávání vody a kapalin se vnitřní plovákový ventil automaticky postará o uzavření sacího kanálu při naplnění nádrže na maximální úroveň. Motor v takovém okamžiku znatelně zvýší otáčky a zvuk. Ihned vysavač vypněte a vylijte kapalinu. Nikdy nenechávejte kapalinu v nádrži dlouhodobě skladovanou.

4. SESTAVENÍ PODVOZKU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Před prvním použitím vybalte všechny součásti z nerezové nádoby a zkontrolujte jejich kompletnost a neporušenost:

POSTUP MONTÁŽE PODVOZKU

1. Otočte nerezovou nádobu dnem vzhůru na měkkou podložku.
2. Zatlačte otočná kolečka do příslušných pouzder na spodním plastovém rámu, dokud nezaklapnou.
3. Otočte nádobu zpět na kolečka a ustavte ji na rovnou plochu.
4. Nasaďte motorovou hlavu na nádobu a zacvakněte obě boční přezky.
5. Zasuňte sací hadici do vstupního bajonetového portu na nádrži a pootočením ve směru hodinových ručiček ji zajistěte.

VOLBA A VÝMĚNA FILTRŮ

- **Režim suchého sání:** Nasazen skládaný HEPA filtr přes koš motoru a zajištěn spodní plastovou maticí. Cyklonový kužel je umístěn v nádrži.
- **Režim mokrého sání:** HEPA filtr MUSÍ být sejmut! Na koš plováku nasaďte dodaný pěnový molitanový filtr, který chrání motor před kapičkami vody a pěnou.
- **Upozornění:** Mokrý provoz se suchým HEPA filtrem vede k okamžitému zničení filtračního papíru!

5. PROVOZNÍ REŽIMY HLAVNÍHO PŘEPÍNAČE

Ovládací panel na motorové hlavě obsahuje třípolohový kolébkový přepínač (I - 0 - II):

Poloha spínače	Funkční stav	Popis a určení provozu
Poloha 0	Vypnuto (OFF)	Motor vysavače je vypnutý. Integrovaná zásuvka zůstává pod napětím.
Poloha I	Trvalý chod (MANUAL)	Motor vysavače běží nepřetržitě. Běžný úklid dílny, podlah a mokré sání.
Poloha II	Automatický start (AUTO)	Vysavač je v pohotovosti. Spustí se automaticky při zapnutí nářadí v zásuvce.

6. PROVOZ S INTEGROVANOU ZÁSUVKOU (SYNCHRONNÍ REŽIM)

Zásuvka na čelní straně vysavače umožňuje synchronizované odsávání prachu a pilin přímo od zdroje při práci s okružními pilami, přímočarými pilami, pásovými bruskami nebo drážkovačkami do zdiva:

POSTUP PŘIPOJENÍ ELEKTRONÁŘADÍ

1. Ujistěte se, že hlavní vypínač vysavače je v poloze 0 a nářadí je vypnuté.
2. Zasuňte zástrčku nářadí do zásuvky na vysavači (max. příkon 2 000 W).
3. Propojte sací hadici vysavače s adaptérem odsávání na nářadí.
4. Přepněte přepínač vysavače do polohy II (AUTO).
5. Zapněte elektronářadí – vysavač se rozběhne současně. Po vypnutí nářadí vysavač dobíhá ještě cca 5 sekund k vyčištění hadice.

VYUŽITÍ FUNKCE VYFUKOVÁNÍ (FUKAR)

Zadní strana motorové hlavy je osazena výfukovým hrdlem. Připojením hadice k tomuto otvoru přeměníte vysavač ve výkonný fukar:

- Vyfukování prachu z chladičů strojů, motorových prostor a počítačů.
- Čištění štěrbin a rohů před lakováním nebo tmelením.
- Foukání suchého listí a pilin z chodníků a pracovních stolů.
- Rychlé dosoušení omytých dílů v dílně.

DOPORUČENÍ PRO VYSÁVÁNÍ SÁDROKARTONOVÉHO PRACHU:
Jemný sádrový a cementový prach má tendenci rychle ucpávat póry filtrů. Při rozsáhlejším broušení sádrokartonů pravidelně kontrolujte HEPA filtr a provádějte jeho mechanické oklepání po každých 15 minutách intenzivního odsávání.

7. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ FILTRŮ

Dlouhá životnost a vysoký sací výkon vysavače KD5156 závisí na správném čištění filtračních elementů a vyprazdňování sběrné nádrže:

ČIŠTĚNÍ HEPA FILTRU

1. Odpojte vysavač ze sítě a sejměte motorovou hlavu.
2. Odšroubujte spodní zajišťovací matici a sejměte HEPA filtr z koše.
3. Lehkým poklepem o hranu nádoby odstraňte usazený prach.
4. Při silném znečištění propláchněte filtr vlažnou tekoucí vodou (bez chemikálií).
5. Nechte filtr dokonale vyschnout na vzduchu (min. 24 hodin). Nikdy nenasazujte vlhký HEPA filtr!

PÉČE O NÁDRŽ A CYKLONOVOU KOMORU

- Po každém mokrém vysávání nádrž vypláchněte čistou vodou a vytřete dosucha hadrem.
- Zkontrolujte volný pohyb plováku v koši motorové hlavy.
- Otřete vnitřní cyklonový deflektor vlhkým hadříkem od mastnot a nánosů.
- Při uskladnění nechte přezky mírně uvolněné pro větrání vnitřku nádoby.

8. PLÁN PRAVIDELNÝCH KONTROL A ÚDRŽBY

Komponenta	Prováděný úkon	Četnost prověrky
HEPA filtr	Vizuální kontrola, mechanické oklepání nebo omytí	Po každém delším použití
Pěnový filtr	Propláchnutí mýdlovou vodou a vysušení	Po každém mokrém sání
Nerezová nádoba	Vyprázdnění, vyčištění usazenin a vysušení	Dle naplnění / po práci
Přívodní kabel a vidlice	Kontrola neporušenosti izolace a krytů	Před každým připojením k síti

9. ODSTRAŇOVÁNÍ PŘÍPADNÝCH PORUCH

Příznak závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené řešení
Motor se nerozběhne	Chybí napájení v zásuvce; vadný kabel; vypínač v nesprávné poloze.	Zkontrolujte jistič; ověřte napětí zkoušečkou; přepněte do polohy I.
Výrazný pokles sacího výkonu	Zanesený HEPA filtr; ucpaná hadice nebo hubice; plná nádrž; netěsnost hlavy.	Vyčistěte filtr; protáhněte hadici; vyprázdněte nádobu; zkontrolujte boční přezky.
Z výfuku uniká prach	HEPA filtr je poškozený, protržený nebo nesprávně nasazený.	Ihned vypněte stroj; vyměňte poškozený filtr za nový originální díl.
Motor náhle zvýší otáčky a nesaje	Aktivoval se plovákový ventil při mokrém sání (plná nádoba vody).	Vypněte vysavač, vylijte vodu z nádrže a zkontrolujte volnost pohybu plováku.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KRAFT&DELE

- Náhradní skládaný HEPA filtr pro KD5156
- Sada pěnových molitanových filtrů na mokré sání
- Univerzální redukce na elektronářadí různých značek
- Prodloužená antistatická sací hadice 3,5 m

SERVIS A DISTRIBUCE V ČR

Originální náhradní díly a spotřební materiál objednávejte u autorizovaného distributora:

Nejedlý s.r.o. | www.nasenaradi.cz | info@nasenaradi.cz

POKYN K OPRAVÁM ELEKTROZAŘÍZENÍ:
Opravy elektroinstalace, výměnu uhlíků a motorových částí smí provádět výhradně kvalifikovaný elektromechanik s příslušnou odbornou způsobilostí dle zákona č. 250/2021 Sb. Neodborné zásahy do motoru vedou ke ztrátě záruky.

ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (DECLARATION OF CONFORMITY)

Dovozce a zplnomocněný zástupce výrobce prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že níže specifikovaný výrobek splňuje veškerá příslušná základní bezpečnostní a zdravotní ustanovení harmonizovaných předpisů Evropské unie:

Výrobce / Dovozce do EU:	**FOREINTRADE S.A.**, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn, Polsko (NIP: PL5272671502)
Výrobek / Model:	**KRAFT&DELE KD5156** — Průmyslový bezsáčkový dílenský vysavač 1400 W 25 l cyklon
Směrnice Evropského parlamentu a Rady:	**2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS)**
Aplikované harmonizované normy:	**ČSN EN 60335-1, ČSN EN 60335-2-2, ČSN EN 62233, ČSN EN 55014-1, ČSN EN 55014-2**
Místo a datum vydání:	Tarczyn, Polsko, 15. ledna 2026
Zplnomocněná osoba výrobce:	**Krzysztof Forein**, Předseda představenstva (Prezes Zarządu)

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A AUTORIZOVANÝ SERVIS V ČESKÉ REPUBLICE

Na výrobek je poskytována zákonná záruční lhůta **24 měsíců** pro koncového spotřebitele (fyzická osoba nepodnikající) a **12 měsíců** pro podnikatelské subjekty (nákup na IČO) v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Záruka kryje veškeré materiálové vady a výrobní nedostatky zjištěné během záruční doby při řádném užívání dle návodu.

Záruka se nevztahuje na: Přirozené provozní opotřebení dílů (opotřebení břitů, těsnění, uhlíků elektromotoru, trysek, keramiky, filtračních vložek), vady způsobené přetěžováním nad konstrukční meze, neodborným zacházením, chodem na prázdno či zanedbáním pravidelné údržby a čištění.

Výhradní distributor pro ČR:
Nejedlý s.r.o., Masarykovo nám. 264, 396 01 Humpolec, Česká republika

Oficiální distribuce a e-shop:
www.nasenaradi.cz | E-mail: info@nasenaradi.cz

Záruční a zákaznický servis:
Distribuční a servisní středisko Nejedlý s.r.o. – originální sortiment KRAFT&DELE

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (ZÁKON Č. 541/2020 SB.):
Elektrické zařízení a akumulátory/baterie nesmí být vyhazovány do směsného komunálního odpadu! V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech musí být neupotřebitelné elektrické spotřebiče odevzdány k ekologické recyklaci do autorizovaného sběrného dvora nebo prodejci elektrospotřebičů.

EVIDENČNÍ LIST SERVISNÍCH PROHLÍDEK A REVIZÍ NÁŘADÍ A ZAŘÍZENÍ

Datum	Typ servisního zásahu / prohlídky	Zjištěný stav, naměřené hodnoty a údržba	Razítko a podpis servisu
15. 01. 2026	Výstupní kontrola jakosti výrobce	Zařízení kompletní, mechanický chod a funkce v toleranci	Foreintrade S.A. QC Dept.
	Periodická bezpečnostní prověrka a revize		
	Pravidelná údržba, čištění a kontrola opotřebení		
	Pravidelná dílenská revize nářadí BOZP		