BEZDRÁTOVÝ VYSAVAČ NA SUCHÉ I MOKRÉ VYSÁVÁNÍ KD5158

OFICIÁLNÍ ČESKÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL A TECHNICKÁ DOKUMENTACE



NAPÁJENÍ	SACÍ VÝKON	FUNKCE	ZÁRUKA
Li-Ion 22,2 V / 2200 mAh	až 12 kPa (2 režimy)	Suché i mokré vysávání	24 měsíců

KLÍČOVÉ KONSTRUKČNÍ PŘEDNOSTI A TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Univerzální bezdrátový vysavač 2v1 konstruovaný pro efektivní vysávání suchého prachu i rozlitých tekutin v domácnosti a automobilu.
- Vysokokapacitní Lithium-Ion akumulátor 22,2 V zajišťující až 35 minut nepřetržitého provozu v úsporném režimu Eco.
- Vícestupňový cyklonový filtrační systém s omyvatelným filtrem HEPA H13 zachycujícím 99,95 % jemných prachových částic a alergenů.
- Vodotěsná sběrná nádoba s odděleným prostorem pro suché nečistoty (0,6 l) a tekutiny (0,2 l) s bezpečnostním plovákem.
- Motorizovaný podlahový turbokartáč s nezávislým pohonem a LED osvětlením pro dokonalý sběr nečistot z koberců a tmavých koutů.
- Kompaktní tělo s nízkou hmotností umožňující bleskovou přeměnu z tyčového vysavače na lehký ruční vysavač na čalounění.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
Elektrický spotřebič s dobíjecím Li-Ion akumulátorem. NIKDY NEVYSÁVEJTE ŽHAVÝ POPEL, HOŘÍCÍ NEDOPALKY, OSTRÉ STŘEPY ANI HOŘLAVÉ ČI VÝBUŠNÉ ROZPOUŠTĚDLA A BENZÍN! Při vysávání tekutin nepřekračujte rysku MAX (0,2 l), aby nedošlo k vniknutí vody do motoru. Nabíječku zapojujte výhradně do suché zásuvky 230 V v interiéru. Chraňte přístroj před mrazem a přímým sluncem. Povinné OOPP: lehké pracovní rukavice při čištění nádoby a filtru.

• Strojově přeloženo

1. POPIS STROJE A PRINCIP AKUMULÁTOROVÉHO VYSÁVÁNÍ 2V1

Akumulátorový bezdrátový vysavač KRAFT&DELE KD5158 představuje všestranné úklidové zařízení kombinující funkce tyčového a ručního vysavače s jedinečnou schopností vysávat jak suché nečistoty, tak rozlité tekutiny. Je vybaven bezkartáčovým stejnosměrným motorem s příkonem 150 W napájeným 6článkovým Li-Ion akumulátorem 22,2 V.

Odstředivá cyklonová filtrace odděluje hrubé částice přímo do transparentní sběrné nádoby, zatímco omyvatelný filtr HEPA třídy H13 spolehlivě zachycuje jemný polétavý prach a alergeny. Při vysávání kapalin speciální mechanický plovák automaticky přeruší sací tah při dosažení maximální hladiny 200 ml, čímž chrání motorovou jednotku před vniknutím vlhkosti.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI MODELU KD5158

- **Dvojitá funkce (suché/mokré):** Snadný úklid prachu i rozlitých nápojů.
- **Akumulátor Li-Ion 22,2 V:** Stabilní výkon bez paměťového efektu.
- **2 úrovně výkonu (Eco / Max):** Volba mezi výdrží 35 min a tahem 12 kPa.
- **Motorizovaný rotační kartáč:** Nezávislý pohon se štětinami a LED.
- **Systém 2v1:** Rychlé odepnutí hliníkové trubky pro ruční úklid auta.

ROZSAH DODÁVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Základní motorová jednotka KD5158 s rukojetí a Li-Ion baterií
- Lehká hliníková prodlužovací sací trubka
- Motorizovaná podlahová hubice s LED osvětlením
- Kombinovaná štěrbinová hubice a kartáček na čalounění
- Gumová stěrková hubice pro sběr kapalin
- Síťový nabíjecí adaptér 230 V / 26,5 V a nástěnný držák

2. DETAILNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model zařízení	**KRAFT&DELE KD5158**
Typ přístroje	**Akumulátorový bezsáčkový vysavač 2v1 na suché i mokré sání**
Typ vnitřního akumulátoru	**Lithium-Ion (Li-Ion) 6článkový**
Jmenovité napětí a kapacita	**22,2 V DC / 2 200 mAh (48,84 Wh)**
Jmenovitý příkon motoru	**150 W**
Sací podtlak (Max / Eco)	**12 kPa / 8 kPa**
Doba provozu na jedno nabití	**cca 18 minut (Max) / cca 35 minut (Eco)**
Doba plného nabíjení	**cca 4 až 5 hodin**
Objem sběrné nádoby (prach / tekutina)	**0,6 litru (suchý) / 0,2 litru (tekutina)**
Typ filtrace	**Omyvatelný HEPA filtr třídy H13 + cyklon**
Nabíjecí adaptér	**Vstup 100–240 V AC ~ 50/60 Hz, Výstup 26,5 V DC / 0,5 A**
Hladina akustického výkonu LwA	**≤ 76 dB(A)**
Hmotnost vysavače (ruční jednotka)	**cca 1,4 kg (kompletní tyč cca 2,3 kg)**

1. BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ LITHIOVÝCH AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČKY

Zařízení je vybaveno integrovaným trakčním Li-Ion akumulátorem s vysokou hustotou energie. Pro prevenci požáru, exploze nebo zničení akumulátoru dodržujte tato závazná pravidla:

ZÁSADY NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

- K nabíjení používejte VÝHRADNĚ originální dodaný adaptér 26,5 V DC.
- Nabíjejte pouze v suchých interiérech při teplotách mezi +10 °C a +35 °C.
- Nenechávejte akumulátor nabíjet na hořlavém podkladu (koberec, matrace).
- Po dosažení plného nabití (zelená LED) adaptér odpojte ze sítě.
- Baterii nikdy nevystavujte ohni, žáru nad +50 °C ani vodním koupelím.

ZÁKAZY A ZAKÁZANÁ POUŽITÍ

- **ZÁKAZ VYSÁVÁNÍ HOŘLAVIN:** Nikdy nevysávejte benzín, ředidla a líh.
- Zákaz vysávání žhavého popela, uhlíků ani hořících nedopalků cigaret.
- Zákaz vysávání agresivních kyselin, louhů a leptavých chemikálií.
- Zákaz vysávání jemného sádrového, cementového a křemičitého prachu.
- Přístroj není určen k čerpání bazénů ani souvislých hlubokých vodních hladin.

2. POVINNÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

OCHRANNÉ RUKAVICE

Při čištění sběrné nádoby znečištěné ostrými střepy, sponkami či organickým odpadem používejte rukavice dle ČSN EN 388.

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Při vyklepávání a suchém čištění zaneseného HEPA filtru doporučujeme použít respirátor FFP2 dle normy ČSN EN 149.

PEVNÁ DOMÁCÍ OBUV

Protiskluzová obuv zamezující uklouznutí při úklidu rozlitých kapalin na hladkých dlažbách a plovoucích podlahách.

VÝSTRAHA – ELEKTRICKÝ ZKRAT PŘI PŘELITÍ: Při vysávání tekutin nesmí hladina kapaliny ve sběrné nádobě nikdy překročit rysku MAX (200 ml). Vysavač nikdy nenaklánějte dnem vzhůru, pokud je v nádobě tekutina, aby voda nezatekla sacím kanálem do motoru a nezpůsobila zkrat akumulátoru!

1. POSTUP MONTÁŽE A KONFIGURACE PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vysavač KD5158 lze rychle přizpůsobit konkrétnímu úklidovému úkolu díky zacvakávacímu rychlospojkovému systému (Quick-Lock):

- **Tyčová konfigurace pro podlahy:** Zasuňte hliníkovou trubku do vstupního hrdla motorové jednotky, dokud západka slyšitelně nezacvakne. Na spodní konec trubky nasaďte motorizovaný rotační kartáč. Propojí se i vnitřní napájecí kontakty kartáče a LED.
- **Ruční konfigurace na nábytek a stoly:** Štěrbinovou hubici, kartáček nebo gumovou stěrku na tekutiny zasuňte přímo do vstupního hrdla ruční jednotky bez použití prodlužovací trubky.
- **Demontáž dílů:** Pro uvolnění stiskněte aretační tlačítko a táhněte díly přímo od sebe v podélné ose. Nikdy nepoužívejte páčení do stran.

2. ZPŮSOB NABÍJENÍ A KONTROLA STAVU AKUMULÁTORU

KROKY PŘI NABÍJENÍ

- Vypněte vysavač hlavním spínačem na rukojeti.
- Konektor nabíječky zasuňte do nabíjecí zdířky na těle baterie.
- Vidlici adaptéru zapojte do zásuvky 230 V.
- Červená LED indikuje probíhající nabíjení článků.
- Zelená LED značí 100% stav nabití (cca po 4–5 hodinách).

MONTÁŽ NÁSTĚNNÉHO DRŽÁKU

- Zvolte svislou stěnu v blízkosti síťové zásuvky 230 V.
- Pomocí přiložených hmoždinek a šroubů připevněte držák.
- Držák umožňuje zavěšení vysavače i uložení 2 nástavců.
- Dbejte, aby trubka s kartáčem visela svisle nad zemí.

PÉČE O LITHIOVOU BATERII PŘI SKLADOVÁNÍ: Li-Ion články nesmí zůstat dlouhodobě ve stavu hlubokého vybití. Pokud vysavač nebudete používat déle než 1 měsíc, nabijte akumulátor přibližně na 50–70 % a skladujte jej při stabilní teplotě 15–20 °C. Každé 3 měsíce baterii dobijte.

1. METODIKA OBSLUHY A VOLBA PRACOVNÍCH REŽIMŮ

Před spuštěním vysavače se ujistěte, že je sběrná nádoba prázdná, filtr HEPA čistý a suchý a akumulátor dostatečně nabitý:

1. **Zapnutí přístroje:** Stiskněte spoušťový spínač na ergonomické rukojeti. Vysavač se spustí v základním úsporném režimu Eco.
2. **Přepnutí do režimu MAX:** Stiskem tlačítka volby výkonu aktivujete plný výkon 150 W a tah 12 kPa pro vysávání hlubokých koberců nebo těžkých nečistot.
3. **LED osvětlení hubice:** Při aktivaci motorizovaného kartáče se automaticky rozsvítí čelní LED diody, které zviditelní prach i pod nízkým nábytkem.
4. **Vypnutí přístroje:** Opětovným stiskem spouště motor bezpečně vypnete.

SPECIFIKA VYSÁVÁNÍ TEKUTIN

- Na ruční jednotku nasaďte gumovou stěrkovou hubici.
- Držte vysavač v úhlu cca 45° k podlaze hubicí směrem dolů.
- Plynulým tahem stírejte rozlitou vodu, kávu či džus.
- Sledujte hladinu – NIKDY nepřekračujte rysku MAX (0,2 l)!
- Po nasátí tekutiny vysavač ihned vypněte a vyprázdněte.

VYSÁVÁNÍ SUCHÝCH POVRCHŮ

- Pro hladké tvrdé podlahy i koberce použijte rotační hubici.
- Pro spáry, lišty a sedačky auta použijte štěrbinovou hubici.
- Jemné textilie a záclony vysávejte kartáčovou hubicí v režimu Eco.
- Suchou nádobu vyprazdňujte při naplnění zhruba do 2/3 objemu.

ZÁKAZ OBRACENÍ PŘÍSTROJE S VODOU V NÁDOBĚ: Nikdy po nasátí tekutiny nepokládejte vysavač vodorovně na stůl ani jej neotáčejte vzhůru nohama! Voda by okamžitě protekla přes ochranný labyrint do motorového prostoru. Nádobu s tekutinou neprodleně sejměte a vylijte do výlevky.

• Strojově přeloženo

1. PERIODICKÉ ČIŠTĚNÍ PRACHOVÉ NÁDOBY A CYKLONU

Pravidelná údržba je klíčem k zachování maximálního sacího výkonu a dlouhé životnosti motoru:

- **Vysypání suchých nečistot:** Podržte nádobu nad odpadkovým košem, stiskněte spodní pojistku a otevřete výklopné dno. Prach sám vypadne bez nutnosti dotyku rukou.
- **Vymytí nádoby:** Po vysávání kapalin nádobu zcela sejměte z motorové jednotky pootočením, vyjměte cyklonovou vložku a celou nádobu vypláchněte teplou čistou vodou.
- **Čištění motorizovaného kartáče:** Pomocí mince uvolněte boční západku na kartáčové hlavě a válec vyjměte. Nůžkami prostřihněte namotané vlasy podél drážky a odstraňte je.

PÉČE O HEPA FILTR H13

- Vyjměte HEPA filtr z horní části cyklonové jednotky.
- Jemným poklepáním o okraj koše odstraňte prach.
- Filtr lze omýt pod slabým proudem vlažné vody bez saponátů.
- **DŮLEŽITÉ:** Před opětovným nasazením nechte filtr min. 24 hodin dokonale vyschnout na vzduchu!

KONTROLA PLOVÁKOVÉHO VENTILU

- Uvnitř cyklonu se nachází plovák pro uzavření sání při kapalině.
- Zkontrolujte, zda se plovák volně pohybuje a není zalepený.
- V případě usazenin plovákovou klec omyjte houbičkou.
- Nikdy neprovozujte vysavač bez správně osazeného plováku.

TIP PRO ZACHOVÁNÍ SACÍHO VÝKONU: Pokles sacího tahu z 95 % značí zanesení HEPA filtru jemným prachem nebo zablokování rotačního kartáče vlasy. Vyprání filtru jednou za měsíc a jeho výměna za nový po 6 až 12 měsících provozu zajistí stabilní výkon jako u nového stroje.

1. PŘEHLED MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ

V případě jakýchkoliv provozních potíží vyhledejte příčinu v níže uvedené diagnostické tabulce:

Příznak závady	Pravděpodobná příčina	Nápravné opatření
Motor se nerozběhne po stisku spínače	Zcela vybitý akumulátor, aktivovaná ochrana proti hlubokému vybití, vadný spínač.	Připojte vysavač k nabíječce a nechte plně nabít (až se rozsvítí zelená LED). Pokud nereaguje, zkontrolujte adaptér.
Slabý sací výkon a tah	Přeplněná prachová nádoba, ucpaný HEPA filtr, ucpaná hubice nebo trubka.	Vyprázdněte nádobu. Vyperte a řádně vysušte HEPA filtr. Zkontrolujte průchodnost trubky i hubice.
Motor náhle zastavil během vysávání vody	Hladina dosáhla maxima a plovák uzavřel sání, aktivace tepelné ochrany.	Ihned vypněte! Vyprázdněte sběrnou nádobu od kapaliny. Plovák klesne zpět do provozní polohy.
Rotační turbokartáč se netočí	Válec zablokován namotanými vlasy a nitěmi, znečištěné elektrické kontakty v kloubu trubky.	Vyjměte kartáčový válec a nůžkami odstraňte namotané nečistoty. Očistěte kovové kontakty v rychlospojkách trubky.
Vysavač vydává zápach spáleniny	Ucpaný vzduchový okruh způsobuje přehřívání motoru, vlhkost v motoru.	Okamžitě vypněte a odpojte baterii! Zkontrolujte filtry a těsnost plováku. Nechte přístroj vyschnout a vychladnout.

2. PRAVIDELNÉ BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY A ELEKTRICKÉ REVIZE

Přestože samotný ruční vysavač pracuje s bezpečným stejnosměrným napětím 22,2 V DC (třída ochrany III), jeho síťový nabíjecí adaptér 230 V podléhá normám elektrické bezpečnosti spotřebičů (ČSN 33 1600 ed. 2). Pravidelně kontrolujte neporušenost přívodního kabelu nabíječky, stav konektoru a krytu adaptéru. Poškozený adaptér nikdy neopravujte a ihned vyměňte za originální náhradní díl.

ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Dovozce do EU: FOREINTRADE S.A.
Sídlo: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn, Polsko • NIP: PL5272671502
Tímto na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že strojní / technické zařízení:

Výrobek: BEZDRÁTOVÝ VYSAVAČ NA SUCHÉ I MOKRÉ VYSÁVÁNÍ KD5158
Modelové označení: KRAFT&DELE KD5158

splňuje veškerá příslušná ustanovení následujících harmonizačních směrnic Evropského parlamentu a Rady EU:
• **2014/35/EU (LVD pro nabíječku), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS)**

a je v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými a národními technickými normami (ČSN / EN / ISO):
• **ČSN EN 60335-1 ed. 3:2012, ČSN EN 60335-2-2 ed. 3:2010, ČSN EN 55014-1 ed. 5:2021, ČSN EN 55014-2 ed. 3:2021, ČSN EN ISO 12100:2011**

Místo a datum vydání:
Tarczyn, Polsko • 15. ledna 2026

Zplnomocněná osoba:
Krzysztof Forein • Předseda představenstva (Prezes Zarządu)

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY V ČESKÉ REPUBLICE

- **Záruční doba:** 24 měsíců pro spotřebitele (fyzické osoby dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.); 12 měsíců pro podnikatelské subjekty (nákup na IČO).
- Záruka se vztahuje na vady materiálu a prokazatelné výrobní vady zjištěné během záruční lhůty.
- **Výluky ze záruky:** Běžné opotřebení dílů, mechanická poškození pádem, vniknutí cizích těles, neodborné úpravy a zanedbání předepsané údržby.

VÝHRADNÍ DISTRIBUCE A SERVIS PRO ČR

Výhradní distributor: Nejedlý s.r.o.
Sídlo: Masarykovo nám. 264, 396 01 Humpolec, Česká republika
Oficiální distribuce a e-shop: www.nasenaradi.cz
Zákaznická podpora a reklamace: info@nasenaradi.cz

V případě poruchy či potřeby servisu kontaktujte autorizované servisní středisko distributora prostřednictvím webu www.nasenaradi.cz.

INFORMACE O EKOLOGICKÉ LIKVIDACI ZAŘÍZENÍ A ODPADŮ:
Tento výrobek nesmí být vyhazován do směsného komunálního odpadu (směrnice WEEE 2012/19/EU a zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech). Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo obalu značí povinnost odevzdat vysloužilé elektrické, elektronické, motorové či mechanické zařízení do příslušného sběrného dvora nebo autorizovaného místa zpětného odběru k recyklaci. Lithium-iontový akumulátor tvoří nebezpečný odpad (kód 16 06 05) a musí být bezplatně odevzdán do sběrného boxu. Plastové tělo a nádobu odevzdejte do sběru plastů (kód 15 01 02). Elektromotor a nabíjecí adaptér likvidujte v režimu OEEZ (kód 20 01 36) dle zákona č. 541/2020 Sb.

EVIDENČNÍ LIST SERVISNÍCH PROHLÍDEK A REVIZÍ

Datum	Druh úkonu / revize	Zjištěný stav a provedené úkony	Razítko a podpis servisu
15. 01. 2026	Výstupní kontrola jakosti výrobce	Zařízení kompletní, parametry a funkce v normě	Foreintrade S.A. QC Dept.