Endoskopová inspekční kamera Full HD s 4,5" IPS displejem

PROFESIONÁLNÍ ČESKÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL A TECHNICKÁ DOKUMENTACE



DISPLEJ	ROZLIŠENÍ	SONDA	BATERIE
4,5" IPS barevný	Full HD 1080p	Duální 8 mm / 5 m (IP68)	3 000 mAh (až 5 h)

KLÍČOVÉ KONSTRUKČNÍ PŘEDNOSTI A TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Profesionální technická inspekční videosonda s velkým 4,5" barevným IPS displejem pro detailní vizuální kontrolu nepřístupných míst.
- Špičkový duální objektiv (Dual Camera) s přepínáním mezi přímým a bočním pohledem 90° bez nutnosti použití zrcátka.
- Full HD snímač 1920 × 1080 px s plynulým záznamem fotografií a videa na paměťovou kartu MicroSD.
- Polotuhý (semi-rigid) flexibilní kabel délky 5 metrů s tvarovou pamětí pro snadné protlačení ohyby potrubí a dutin.
- Vodotěsná kamerová hlava s krytím IP68 a nastavitelným LED přísvitem (6+1 výkonných diod) pro práci v úplné tmě a pod vodou.
- Vestavěný velkokapacitní Li-Ion akumulátor 3 000 mAh s výdrží až 5 hodin nepřetržitého provozu a dobíjením přes USB-C.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S INSPEKČNÍ KAMEROU: Kamerovou sondu NIKDY nezavádějte do potrubí, nádrží ani prostor s obsahem hořlavých plynů, benzínových výparů nebo výbušných látek – nebezpečí iniciace jiskry a výbuchu! Zákaz zavádění kamery do prostor s nebezpečným elektrickým napětím (rozvaděče, odkryté kabely 230/400 V)! Zákaz používání v medicíně a pro vyšetřování živých osob i zvířat. Polotuhý kabel neohýbejte přes ostré hrany v poloměru menším než 30 mm – hrozí zlomení vnitřních koaxiálních vodičů. Hlavní těleso displeje chraňte před ponořením do vody (vodotěsná je pouze samotná sonda s kabelem).

1. ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S INSPEKČNÍM ENDOSKOPEM

Digitální boroskop Kraft&Dele KD5540 je určen k vizuální kontrole nepřístupných dutin, potrubí, motorových prostorů, stavebních šachet a kabelových tras. Pro zachování dlouhé životnosti a bezpečnosti obsluhy je nezbytné dodržovat následující závazná pravidla.

ELEKTRICKÁ RIZIKA A VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ

- PŘÍSNÝ ZÁKAZ zavádění sondy do prostor pod živým elektrickým napětím (rozvodnice 230/400 V)! Hrozí úraz proudem a zničení optiky.
- ZÁKAZ používání v prostředí s nebezpečím výbuchu plynu nebo těkavých par (např. prázdné palivové nádrže bez odvětrání).
- Před inspekcí válců motoru zajistěte vypnutí zapalování a odpojení akumulátoru vozidla.
- Sonda nesmí přijít do kontaktu s rotujícími částmi (řemenice, větráky chladiče).

KRYTÍ IP68 VS. TĚLO PŘÍSTROJE

- Vodotěsnost se stupněm krytí IP68 se vztahuje VÝHRADNĚ na kamerovou hlavu a ohebný kabel do hloubky 1 metru.
- Hlavní rukojeť s 4,5" IPS monitorem a elektronikou NENÍ vodotěsná!
- Chraňte hlavní jednotku před deštěm, stříkající kapalinou a pádem do vody.
- V případě proniknutí vlhkosti do těla okamžitě vypněte a nechte přístroj vyschnout.

2. MECHANICKÉ ZACHÁZENÍ S POLOTUHÝM KABELEM A SONDOU

- **Poloměr ohybu:** Minimální poloměr ohybu inspekčního kabelu je 30 mm. Kabel nikdy neohýbejte přes ostré kovové hrany a nelámejte jej do ostrého úhlu!
- **Zákaz násilného protahování:** Pokud sonda narazí v potrubí nebo otvoru na překážku, nikdy netlačte hrubou silou. Opatrně sondu pootočte a zkoušejte postupovat s citem. Hrozí uvíznutí nebo utržení hlavy!
- **Teplotní omezení:** Maximální provozní teplota sondy je +70 °C. Nikdy nezavádějte kameru do rozpáleného motoru nebo výfukového potrubí ihned po zastavení – nechte motor vychladnout!

3. BEZPEČNOST INTEGROVANÉHO LI-ION AKUMULÁTORU (3 000 MAH)

NABÍJENÍ USB-C

Používejte pouze standardní USB nabíječky 5 V DC / 1–2 A. Nikdy nepoužívejte rychlonabíječky s vyšším nestandardním napětím.

TEPLOTY PŘI NABÍJENÍ

Akumulátor nabíjejte při teplotách +10 °C až +35 °C. Nenabíjejte na přímém slunci, u radiátorů ani v promrzlém autě.

SKLADOVÁNÍ ČLÁNKŮ

Při dlouhodobé nečinnosti udržujte nabití na 50–70 %. Zamezte hlubokému vybití, které by poškodilo články.

VÝSTRAHA: Zařízení není určeno pro lékařské účely ani pro vyšetřování lidí a zvířat! Jedná se výhradně o technický inspekční přístroj určený pro průmysl, autoservisy a řemeslné práce.

1. KOMPLETNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY KD5540

Technický parametr / Specifikace	Hodnota / Provedení
Typ a úhlopříčka displeje	**4,5" barevný IPS displej s rozlišením 854 × 480 px a antireflexní vrstvou**
Rozlišení videozáznamu a fotografií	**Full HD 1920 × 1080 px (fotoformát JPG, videoformát AVI)**
Vnější průměr kamerové hlavy	**8,0 mm**
Konstrukce optické hlavy	**Duální kamera: čelní čočka (Front) + boční čočka (Side 90°) s přepínacím tlačítkem**
Pozorovací úhel objektivů (FOV)	**70° pro obě čočky**
Optimální ohnisková vzdálenost (Focus)	**Přední kamera: 30 až 80 mm / Boční kamera: 20 až 50 mm**
Délka a provedení inspekčního kabelu	**5,0 metrů, polotuhý tvarovatelný kabel s tvarovou pamětí (semi-rigid)**
Stupeň krytí kamerové hlavy a kabelu	**IP68 (odolné proti trvalému ponoření do vody, olejů a chladicích kapalin)**
Přísvit pracovní scény	**6× čelní bílá SMD LED + 1× boční SMD LED s plynulou regulací intenzity**
Typ a kapacita akumulátoru	**Vestavěný Lithium-Ion článek 3,7 V / 3 000 mAh (výdrž cca 4 až 5 hodin)**
Nabíjecí konektor a parametry	**USB Type-C (5,0 V DC / 1,0 A), doba nabíjení cca 3 hodiny**
Slot pro paměťovou kartu	**MicroSD / TF karta do kapacity 64 GB (FAT32)**

2. POPIS OVLÁDACÍHO PANELU A ROZHRANÍ

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA NA ČELNÍM PANELU

- **Tlačítko POWER:** Dlouhý stisk (3 s) pro zapnutí / vypnutí přístroje.
- **Tlačítko PŘEPÍNÁNÍ ČOČEK (Camera Switch):** Okamžité přepnutí mezi čelní kamerou, boční 90° kamerou nebo duálním zobrazením Split-Screen.
- **Tlačítko MENU / BACK:** Vstup do konfigurační nabídky a návrat o úroveň zpět.
- **Směrová tlačítka NAHORU / DOLŮ:** Pohyb v menu, regulace digitálního zoomu (1.0× až 2.0×) a rotace obrazu o 180°.
- **Tlačítko SPOUŠTĚ (Foto / Video):** Krátký stisk pořídí fotografii, dlouhý stisk spustí záznam videa ve Full HD.
- **Tlačítko LED:** Cyklické přepínání jasu přísvitu (Vypnuto, Nízký, Střední, Maximální).

KONEKTORY A MECHANICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- **Slot MicroSD / TF:** Podpora karet až do 64 GB třídy Class 10 (pro ukládání záznamů ve formátu JPG a AVI).
- **Port USB-C:** Nabíjení vestavěného akumulátoru a možnost přenosu dat do PC jako čtečka karet.
- **Magnetický nástavec:** Montuje se na závit kamerové hlavy pro vytažení zapadlých šroubků a matek.
- **Záchytný háček:** Šroubovací háček z kalené oceli pro vyproštění kabelů, těsnění nebo kroužků.

OBSAH BALENÍ KD5540

Balení obsahuje: 1× inspekční boroskop KD5540 s 4,5" IPS monitorem a 5m polotuhým kabelem s duální kamerou Ø 8 mm, 1× nabíjecí kabel USB Type-C, 1× mechanický záchytný háček, 1× silný magnetický nástavec, ochrannou krytku závitu sondy a tento oficiální návod k obsluze s CE prohlášením.

1. PRINCIP A VÝHODY DUÁLNÍHO OPTICKÉHO SNÍMAČE

Endoskop Kraft&Dele KD5540 disponuje špičkovou duální optickou hlavou o průměru pouhých 8,0 mm, která integruje dva nezávislé CMOS senzory s vysokým rozlišením: čelní snímač a boční snímač orientovaný pod úhlem 90°.

ČELNÍ KAMERA (FRONT VIEW)

- **Zorné pole (FOV):** 70° přímý pohled vpřed ve směru zasouvání.
- **Ohnisková vzdálenost (DoF):** 30 mm až 80 mm s vysokou ostrostí detailů.
- **Osvětlení:** 6 vysoce svítivých SMD LED diod kolem obvodu čočky.
- **Použití:** Inspekce stěn válců motoru, vnitřku potrubí, dutin karoserie a ventilačních šachet.

BOČNÍ KAMERA 90° (SIDE VIEW)

- **Zorné pole (FOV):** 70° kolmý boční pohled do stěny dutiny.
- **Ohnisková vzdálenost (DoF):** 20 mm až 50 mm optimalizovaná na blízké detaily.
- **Osvětlení:** Samostatná boční SMD LED dioda pro rovnoměrný osvit stěny.
- **Použití:** Kontrola sedel ventilů, prasklin ve svarech, těsnění a bočních otvorů bez nutnosti instalace zrcátka!

2. REŽIMY ZOBRAZENÍ A PŘEPÍNÁNÍ KAMER

Stiskem jediného vyhrazeného tlačítka na čelním panelu můžete v reálném čase cyklicky přepínat mezi 3 režimy zobrazení:

1. POUZE ČELNÍ KAMERA	2. POUZE BOČNÍ KAMERA	3. DUÁLNÍ SPLIT-SCREEN
Celá plocha 4,5" IPS displeje zobrazuje obraz z přední čočky ve Full HD rozlišení.	Okamžité přepnutí na boční kameru 90° pro detailní inspekci boční stěny potrubí.	Rozdělená obrazovka zobrazuje současně obraz z čelní i boční kamery vedle sebe.

3. DIGITÁLNÍ FUNKCE OBRAZU

DIGITÁLNÍ ZOOM A ROTACE OBRAZU

- **Plynulý zoom:** 1.0×, 1.5× a 2.0× digitální zvětšení pro detailní prozkoumání trhlin bez nutnosti přibližovat sondu.
- **Rotace 180°:** Umožňuje otočit obraz vzhůru nohama na displeji jedním tlačítkem, pokud je kabel zkroucený v nepřístupném místě.

IPS TECHNOLOGIE A ANTIREFLEXNÍ VRSTVA

- **Široké pozorovací úhly:** IPS panel zachovává věrné barvy a kontrast až do úhlu 178°.
- **Čitelnost na slunci:** Vysoký jas displeje umožňuje práci i ve venkovním prostředí autoservisu nebo stavby.

TIP PRO MAXIMÁLNÍ OSTROST: Snímky z endoskopu jsou nejostřejší v rozsahu ohniskové vzdálenosti 3–8 cm od čočky. Pokud je obraz neostrý, upravte vzdálenost sondy od zkoumaného objektu.

• Strojově přeloženo

1. PŘÍPRAVA PŘÍSTROJE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

KROK 1: KONTROLA NABITÍ A MICROSD KARTA

- Zkontrolujte stav nabití akumulátoru na ikoně v pravém horním rohu displeje.
- Pro ukládání fotografií a videí zasuňte MicroSD kartu do slotu (kontakty směrem nahoru), dokud necvakne.
- Karta musí být naformátována na souborový systém FAT32 (doporučeno formátovat přímo v menu přístroje).

KROK 2: PŘÍPRAVA POLOTUHÉHO KABELU

- Polotuhý kabel (semi-rigid) před zavedením předběžně vytvarujte podle očekávané dráhy v dutině.
- Kabel si zachovává tvar a umožňuje překlenout i svislé dutiny nebo delší vodorovné úseky bez prověšení.
- Před vstupem do znečištěného prostředí zkontrolujte čistotu ochranného skla obou čoček.

2. ZÁKLADNÍ INSPEKČNÍ PROCEDURA KROK ZA KROKEM

1. **Zapnutí přístroje:** Stiskněte a podržte tlačítko napájení na 3 sekundy. Na displeji se rozsvítí uvítací logo a do 2 sekund naskočí živý obraz z čelní kamery.
2. **Nastavení intenzity LED:** Tlačítkem LED nastavte vhodnou úroveň osvětlení. V lesklých kovových dutinách (např. válec motoru) snižte jas, aby nedocházelo k odleskům a přeexponování scény.
3. **Zavádění sondy:** Pomalu a plynule zasouvejte sondu do otvoru. Sondu veďte s citem, při nárazu na překážku kabel mírně pootočte a změňte úhel náběhu.
4. **Aktivace boční kamery:** Po dosažení zkoumaného místa stiskněte tlačítko přepnutí kamery pro detailní prohlídku boční stěny, ventilu nebo sváru.
5. **Pořízení záznamu:** Krátkým stiskem spouště pořiďte fotografii v plném rozlišení. Dlouhým stiskem (2 s) spusťte nahrávání videa (časomíra nahrávání bliká červeně). Opětovným stiskem záznam ukončete.
6. **Zpětné vytažení:** Kabel vytahujte plynule a rovnoměrně. Nikdy za kabel netrhejte trhavými pohyby!

3. PRÁCE SE ZÁCHYTNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM

POUŽITÍ MAGNETICKÉHO NÁSTAVCE

Magnetický nástavec našroubujte na konec kamerové hlavy. Slouží k vylovení zapadlých ocelových předmětů (šrouby, matice, bity, pružiny) ze dna olejové vany, dutin podvozku nebo nosníků. Při manipulaci sledujte obraz na displeji, dokud magnet k předmětu nepřilne.

POUŽITÍ ZÁCHYTNÉHO HÁČKU

Záchytný háček se montuje stejným způsobem na závit sondy. Umožňuje zachytit a přitáhnout nekovové předměty, těsnicí kroužky, odpadlé kabely či plastové spony z nepřístupných míst motorového prostoru nebo rozvodných krabic.

UPOZORNĚNÍ: Po použití příslušenství zkontrolujte, zda je nástavec pevně dotažen, aby se neuvolnil a nezůstal v kontrolovaném prostoru!

• Strojově přeloženo

1. ČIŠTĚNÍ KAMEROVÉ HLAVY A OPTICKÝCH ČOČEK

Kamerová hlava přichází při práci do styku s motorovým olejem, sazemi, prachem a chladicí kapalinou. Správná péče o optiku je klíčová pro zachování křišťálově čistého obrazu.

ČIŠTĚNÍ SAFÍROVÝCH SKEL OBJEKTIVŮ

- Optická skla čistěte VÝHRADNĚ měkkou mikroutěrkou na optiku nebo vatovou tyčinkou.
- Pro odstranění mastnoty použijte malé množství isopropylalkoholu (IPA) nebo speciální čistič na optiku.
- NIKDY nepoužívejte drsné papírové utěrky, písek ani aceton – hrozí poškrábání antireflexní vrstvy!
- Před každým uložením do pouzdra nasaďte na kamerovou hlavu ochrannou krytku závitu.

ČIŠTĚNÍ POLOTUHÉHO 5M KABELU

- Po vytažení z motoru nebo odpadu kabel ihned otřete suchou měkkou tkaninou.
- V případě silného znečištění použijte vlažnou mýdlovou vodu nebo neutrální odmašťovač.
- Před svinutím do přepravního kruhu nechte kabel zcela vyschnout.
- Kabel svinujte do kruhu o průměru minimálně 15–20 cm bez ostrých záhybů.

2. SPRÁVNÁ PÉČE O VESTAVĚNÝ LI-ION AKUMULÁTOR (3 000 MAH)

- **Provozní výdrž:** Plně nabitý 3 000 mAh Li-Ion akumulátor poskytuje cca 4 až 5 hodin nepřetržitého provozu v závislosti na nastaveném jasu LED a režimu zobrazení.
- **Nabíjecí cyklus:** K nabíjení používejte přiložený USB-C kabel. Doba nabíjení z vybitého stavu na 100 % trvá běžnou nabíječkou přibližně 3 až 3,5 hodiny. LED indikátor nabíjení svítí červeně během nabíjení a zhasne (nebo zezelená) po úplném nabití.
- **Ochrana před hlubokým vybitím:** Pokud přístroj nepoužíváte, nenechávejte jej zcela vybitý. Li-Ion články podléhají samovybíjení; skladování ve vybitém stavu může způsobit nevratný pokles kapacity nebo nefunkčnost článku.
- **Doporučení pro dlouhodobé skladování:** Dobijte akumulátor na přibližně 50–70 % každé 3 měsíce. Skladujte v suchu při teplotě +10 °C až +25 °C mimo dosah přímého slunce a mrazu.

3. SPRÁVA ZÁZNAMŮ A PŘENOS DAT DO PC

PŘÍMÉ ČTENÍ Z MICROSD KARTY

Vypněte přístroj, lehkým zatlačením vyjměte MicroSD kartu a vložte ji do čtečky paměťových karet ve vašem počítači nebo notebooku. Fotografie jsou uloženy ve standardním formátu JPG a videa ve formátu AVI bez nutnosti instalace speciálního softwaru.

PROPOJENÍ PŘES USB-C KABEL

Připojte zapnutý endoskop KD5540 k počítači přiloženým USB-C kabelem. Přístroj se přihlásí jako velkokapacitní paměťové zařízení (Mass Storage / USB disk). Můžete přímo kopírovat a zálohovat inspekční zprávy, snímky i videa pro zákazníky servisu.

• Strojově přeloženo

1. PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM MOŽNÝCH ZÁVAD

Zjištěná závada / Příznak	Možná příčina problému	Doporučený postup nápravy
Displej se po stisku POWER nerozsvítí	Zcela vybitý vestavěný Li-Ion akumulátor nebo aktivovaná ochrana proti podbití.	Připojte přístroj na USB nabíječku 5 V / 1–2 A a nechte nabíjet alespoň 30 minut před dalším pokusem o zapnutí.
Obraz na displeji je černý nebo zamrzlý	Uvolněný interní kontakt kamerového kabelu nebo pád procesoru.	Vypněte přístroj dlouhým stiskem tlačítka POWER (10 s) pro nucený reset, případně použijte tlačítko Reset špendlíkem.
Obraz je rozmazaný a neostrý	Objektiv je znečištěný olejem či prachem, nebo je objekt mimo ohniskovou vzdálenost.	Očistěte čočku mikroutěrkou s trochou alkoholu. Upravte vzdálenost od sledovaného objektu na 3–8 cm.
Nelze ukládat fotografie ani video	Karta MicroSD není vložena, je plná nebo je nesprávně naformátována.	Zkontrolujte zasunutí karty. Naformátujte kartu v menu přístroje na systém FAT32 (doporučena karta Class 10 do 64 GB).
LED přísvit nesvítí nebo svítí slabě	Jas LED je nastaven na minimum, nebo je akumulátor téměř vybitý.	Stiskněte tlačítko LED pro zvýšení jasu. Při nízkém stavu baterie elektronika automaticky omezuje výkon LED diod.

2. SKLADOVÁNÍ A PRAVIDLA PŘEPRAVY

ZÁSADY SKLADOVÁNÍ PŘÍSTROJE

- Přístroj skladujte v suché místnosti při teplotě +5 °C až +35 °C a relativní vlhkosti do 75 %.
- Chraňte přístroj před přímým slunečním zářením, chemickými výpary a prachem.
- Sonda nesmí být skladována v agresivním prostředí kyselin či louhů.

PŘEPRAVA A OCHRANA OPTIKY

- Při přepravě v servisním vozidle používejte originální kufr nebo polstrované pouzdro.
- Zabraňte nárazům monitoru a přiskřípnutí polotuhého kabelu víkem kufru.
- Před dlouhou přepravou přístroj zcela vypněte a zajistěte proti náhodnému zapnutí.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS V ČR: Autorizovaný záruční a pozáruční servis, dodávky náhradních dílů a příslušenství pro přístroje značky Kraft&Dele v České republice zajišťuje společnost **Nejedlý s.r.o.** prostřednictvím portálu *www.nasenaradi.cz*. Při požadavku na servis vždy uveďte přesné typové označení přístroje: **KD5540**.

• Strojově přeloženo

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a technickými směrnicemi

1. IDENTIFIKACE VÝROBCE A DOVOZCE DO EVROPSKÉ UNIE

Výrobce / Držitel technické dokumentace:
Foreintrade S.A.
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn, Polská republika
IČO / NIP: PL1231298450

Autorizovaný zástupce v ČR & Záruční servis:
Nejedlý s.r.o.
Poděbradská 54, 289 03 Městec Králové, Česká republika
Internetový obchod a technická podpora: *www.nasenaradi.cz*
E-mail: servis@nasenaradi.cz

2. PŘEDMĚT PROHLÁŠENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Tímto prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že níže uvedené strojní / elektrické zařízení:

Typ / Název výrobku:	**Profesionální duální inspekční endoskopová kamera 4,5" IPS Full HD Kraft&Dele KD5540**
Modelové označení (Kód):	**KD5540**
Příslušné směrnice ES / EU:	2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS).
Harmonizované technické normy:	ČSN EN 55032 ed. 2:2016, ČSN EN 55035:2018, ČSN EN 60529:1993+A2:2014 (Stupně krytí IP).

Výrobek splňuje veškerá základní bezpečnostní a zdravotní ustanovení výše citovaných předpisů a nese označení CE.

3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ZÁRUČNÍ SERVIS (ZÁKON Č. 89/2012 SB.)

Na výrobek Kraft&Dele je poskytována zákonná záruka v délce **24 měsíců** pro spotřebitele (fyzické osoby nepodnikající) a **12 měsíců** pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby (nákup na IČO) od data převzetí zboží.

- Záruka se vztahuje výhradně na výrobní vady materiálu nebo montážní vady prokázané při autorizované diagnostice.
- Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení dílů (uhlíky, těsnění, čepy, kabely, displeje, ložiska).
- Porušením záruky je provoz zařízení v rozporu s tímto návodem, přetěžování, chybějící údržba a neodborné úpravy.
- Záruční i pozáruční servis zajišťuje společnost **Nejedlý s.r.o.** prostřednictvím portálu *www.nasenaradi.cz*.

4. INFORMACE K EKOLOGICKÉ LIKVIDACI ODPADŮ (ZÁKON Č. 541/2020 SB.)

Plastové tělo přístroje z ABS odevzdejte do tříděného plastu (kód 20 01 39). Vyřazenou Li-Ion baterii předejte do specializovaného sběru nebezpečných článků (kód 16 06 05). Elektronickou část, displej a kabeláž likvidujte jako elektroodpad pod kódem 20 01 36. Výrobek ani jeho obal nesmí být vyhazován do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do sběrného dvora.

5. ZÁZNAMY O PERIODICKÝCH REVIZÍCH A SERVISNÍCH KONTROLÁCH

Datum prohlídky	Druh revize / Úkon	Zjištěný stav zařízení / Závěr	Razítko a podpis technika
15. 01. 2026	Výstupní výrobní kontrola QC	Zařízení splňuje parametry CE, bez závad	Foreintrade S.A. QC Dept.
	Roční periodická revize		
	Periodická revize / Servis		
	Mimořádná technická kontrola		

Místo a datum vydání prohlášení:
Tarczyn, Polsko, 15. ledna 2026

Krzysztof Forein
Krzysztof Forein
Prezes Zarządu Foreintrade S.A.