ELEKTRICKÁ SEKAČKA NA TRÁVU 32 CM HD EXTREME 1 300 W

Katalogové číslo: **G83027** | Model: **ZF6101C1 (HD EXTREME)** | EAN: **5901477156229**



GEKO G83027 (ZF6101C1) z prémiové řady HD EXTREME je zesílená elektrická sekačka na trávu se zvýšeným výkonem motoru 1 300 W a šířkou záběru 32 cm. Nabízí vyšší točivý moment pro snadné zvládnutí i hustšího a vyššího trávníku při zachování nízké hmotnosti a výborné obratnosti.

- **Zesílený motor HD EXTREME 1 300 W:** Vyšší výkonová rezerva pro sečení husté a vlhčí trávy.
- **Šířka sečení 32 cm:** Kompaktní rozměry pro snadné sečení v členitých zahradách a kolem stromů.
- **Dvoustupňové nastavení výšky:** Snadná volba výšky sečení 25 mm nebo 60 mm na kolečkách.
- **Koš 30 litrů s rukojetí:** Lehký plastový koš pro snadné vysypávání a rychlou údržbu.

TECHNICKÉ PARAMETRY A SPECIFIKACE

Katalogové číslo / Tovární model	**G83027** / **ZF6101C1** (HD EXTREME, EAN: 5901477156229)
Napájecí napětí a frekvence	230 V ± 10 % / 50 Hz (jednofázové AC)
Jmenovitý příkon elektromotoru	1 300 W (vysoce výkonný motor s vinutím HD)
Otáčky naprázdno	3 100 ot./min
Šířka záběru sečení	320 mm (32 cm)
Nastavení výšky sečení	2 stupně: 25 mm / 60 mm (nastavení osy předních a zadních kol)
Objem koše na trávu	30 litrů (nárazuvzdorný plast s horním držadlem)
Třída izolace a krytí	Třída II (dvojitá izolace) | Krytí IPX4 (odolné proti stříkající vodě)
Hladina akustického výkonu (LwA)	Garantovaná: 96 dB(A) | Naměřená: 94 dB(A), K = 2,06 dB(A)
Hmotnost zařízení	cca 7,8 kg

ÚČEL POUŽITÍ A ZÁKLADNÍ BEZPEČNOST

Určeno pro domácí sečení travnatých ploch v zahradách rodinných domů. Nikdy nepoužívejte sekačku na mokrém trávníku za deště!

NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ ROTUJÍCÍM NOŽEM: Žací nůž rotuje rychlostí přes 3 000 ot./min a po vypnutí motoru dobíhá! Nikdy nevkládejte ruce ani nohy pod skelet sekačky. Před čištěním výhozového tunelu nebo kontrolou nože VŽDY vytáhněte vidlici ze zásuvky!

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A SYMBOLY (ČSN EN 60335-2-77 / BOZP)

NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM	POVINNÝ CHRÁNIČ RCD	POZOR NA KABEL
Před jakýmkoliv zásahem odpojte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky 230 V.	Napájení musí být jištěno proudovým chráničem s citlivostí ≤ 30 mA.	Kabel veďte vždy za sebou; zákaz přejíždění kabelu nožem sekačky!

KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ SEKAČKY HD EXTREME

Model HD EXTREME kombinuje vysoký výkon s kompaktní a lehkou konstrukcí:

1. Motor HD EXTREME 1 300 W	Zesílený motor poskytující vysoký krouticí moment pro spolehlivé zvládnutí i hustšího trávníku.
2. Tvarované žací ústrojí	Aerodynamický tunel se speciálně profilovaným nožem pro efektivní proudění trávy do koše.
3. Rychlé přestavení výšky	Osy kol lze snadno přesunout mezi polohami 25 mm a 60 mm bez použití složitého nářadí.
4. Skládací rukojeť	Křídlové matice na madle umožňují bleskové složení sekačky pro snadné skladování a transport.
5. Bezpečnostní spínač	Dvoustupňový spínač zabraňující nechtěnému spuštění bez předchozího stisku pojistky.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ A BEZPEČNOSTNÍ JIŠTĚNÍ

- Sekačka je spotřebič třídy ochrany II (dvojitá izolace bez zemnicího kolíku).
- Zásuvka musí být napojena přes jistič 10 A a proudový chránič (RCD) s reakčním proudem ≤ 30 mA.
- Používejte venkovní kabel H05VV-F nebo H05RN-F s průřezem vodičů min. 1,0 mm² do 25 m.
- Kabel vždy zajistěte v odlehčovacím háku na rukojeti, aby nedošlo k vytržení ze zásuvky spínače.

KONTROLA PLOCHY: Před sečením z trávníku odstraňte kameny, dráty a tvrdé předměty. Náraz nože na kámen může ohnout hřídel motoru a způsobit nevratné poškození stroje.

NÁVOD K OBSLUZE A SEČENÍ TRÁVNÍKU

1. Zajistěte přívodní kabel v závěsném oku rukojeti a zapojte vidlici do spínače.
2. Nastavte obě nápravy kol do stejné výškové polohy (25 mm nebo 60 mm).
3. Nasaďte sběrný koš na zadní úchyty pod ochrannou odklopnou klapku.
4. Postavte sekačku na rovnou plochu, stiskněte bezpečnostní tlačítko a přitáhněte páku k rukojeti.
5. Při sečení postupujte rovnoměrným tempem v rovnoběžných pruzích.
6. Při uvolnění spínací páky motor automaticky vypne a nůž se zastaví.
7. Koš vysypávejte včas; plný koš snižuje účinnost sběru a ucpává vyhazovací tunel.

ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ A OSTŘENÍ NOŽE

- **Čištění po práci:** Po každém sečení odpojte ze sítě, otočte sekačku na bok a vyčistěte spodní prostor od zbytků trávy škrabkou. Nikdy nečistěte proudem vody!
- **Broušení nože:** Nůž pravidelně bruste a kontrolujte jeho vyvážení. Tupý nůž poškozuje trávník a zvyšuje odběr motoru.
- Skladujte v suchém prostředí chráněném před mrazem se sklopenou rukojetí.

DIAGNOSTIKA A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD (TROUBLESHOOTING)

Závada	Možná příčina	Způsob odstranění
Motor se po zapnutí nerozběhne	Chybí napájení; poškozený prodlužovací kabel; nestisknutá bezpečnostní pojistka.	Zkontrolujte zásuvku a jistič. Prověřte kabel. Stiskněte nejprve pojistné tlačítko.
Motor bzučí, nůž stojí	Žací nůž je zablokován usazenou trávou nebo větvičkou ve skeletu.	Odpojte ze sítě a odstraňte překážku blokující nůž.
Sekačka špatně vhazuje trávu do koše	Ucpání výhozového tunelu mokrou trávou; tupý žací nůž; zanesené mřížky koše.	Nesečte za mokra; vyčistěte tunel; naostřete nůž a očistěte větrací štěrbiny koše.
Nezvyklé vibrace při chodu	Uvolněný středový šroub nože; nůž je nevyvážený nebo deformovaný nárazem.	Ihned vypněte! Dotáhněte šroub nože. Vyměňte poškozený žací nůž za nový.
Nerovnoměrná výška sečení	Nápravy kol jsou nastaveny v různých výškových polohách.	Přestavte všechna kola do stejné polohy (25 mm nebo 60 mm).

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADNÍCH ELEKTROZAŘÍZENÍ (WEEE)

V souladu se směrnicí 2012/19/EU nepatří toto nářadí do běžného komunálního odpadu. Plastový skelet i elektromotor odevzdejte do sběrného dvora k recyklaci druhotných surovin.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Vydané výrobcem v plném souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady

Výrobce / Dovozce do EU:
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko

Identifikace strojního zařízení:
Název: **Elektrická sekačka na trávu 32 cm model: HD EXTREME**
Typ: **G83027** | Model: **ZF6101C1**
EAN: **5901477156229** | Rok označení CE: **22**

Předmět prohlášení splňuje požadavky směrnic:
- Směrnice pro strojní zařízení: **2006/42/ES**
- Směrnice o emisích hluku do prostředí: **2000/14/ES**
- Směrnice elektromagnetické kompatibility: **2014/30/EU**
- Směrnice RoHS: **2011/65/EU** (+ 2015/863)

Aplikované harmonizované normy a předpisy:
- **EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2**
- **EN 60335-2-77:2010** (Sekačky na trávu)
- **EN 62233:2008**, **EN ISO 3744:2010**
- **EN 55014-1:2017+A11**, **EN 55014-2:2015**

Garantovaná hladina akustického výkonu LwA: **96 dB(A)**

Kietlin, 17.11.2022

Larysa Kowalczyk
Zplnomocněný zástupce výrobce

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: Záruční doba je 24 měsíců pro spotřebitele. Záruka zaniká při ohnutí hřídele motoru nárazem na překážku, provozu bez koše s otevřenou klapkou, poškození motoru vodou nebo přetížení v neúměrně vysoké trávě.

UPOZORNĚNÍ PRODEJCE / DISTRIBUTORA:
Tento český návod představuje autorizovaný a odborně přeložený manuál odpovídající originální technické dokumentaci GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Prodejce neručí za škody způsobené provozem v rozporu s návodem k obsluze.