Stavební nářadí GEKO – Náhradní díly brusek na sádrokarton s LED

Samolepicí osvětlovací LED pásek 360° (#15) do obvodu hlavy brusky na sádrokarton 190 mm G80267 – GEKO CG80267-15

Model: GE1222_CG80267-15_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Originální ohebný samolepicí LED pásek s vysoce svítivými čipy SMD, oboustrannou lepicí vrstvou 3M a dvouvodičovým přívodem (pozice #15) GEKO CG80267-15 osvětlující broušenou stěnu z boku pro okamžité odhalení nerovností u brusky na sádrokarton 190 mm GEKO G80267.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_CG80267-15_SK (katalogové označení GEKO: CG80267-15)
EAN kód	5901477145254
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Skutečné provedení dílu dle fotky	Elektrický osvětlovací LED pásek hlavy brusky (polské „pasek LED“ bylo v nadpisu chybně přeloženo jako „brusný pás LED“!)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_CG80267-15_SK (katalogové označení GEKO: CG80267-15)
EAN kód	5901477145254
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Skutečné provedení dílu dle fotky	Elektrický osvětlovací LED pásek hlavy brusky (polské „pasek LED“ bylo v nadpisu chybně přeloženo jako „brusný pás LED“!)
Kompatibilita	Ruční elektrická bruska na sádrokarton a stěrky Ø 190 mm s LED osvětlením GEKO model G80267 (pozice #15)
Význam bočního přísvitu	Šikmé kuželové světlo vykreslí stíny na každém hrbolku i rýze ve stěrce již během broušení
Nalepení	Před nalepením 3M pásky důkladně vyfoukejte a odmastěte isopropanolem drážku v ochranném límci brusky!
Hmotnost	0,01 kg
Určení	Profesionální dílenský, stavební a zahradní sortiment GEKO
Hmotnost balení	cca 0,02 kg
Obsah balení	Originální balení – Osvětlovací LED pásek brusky 190mm G80267
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Skutečné provedení dílu dle fotky** – Elektrický osvětlovací LED pásek hlavy brusky (polské „pasek LED“ bylo v nadpisu chybně přeloženo jako „brusný pás LED“!)
- **2. Kompatibilita** – Ruční elektrická bruska na sádrokarton a stěrky Ø 190 mm s LED osvětlením GEKO model G80267 (pozice #15)
- **3. Význam bočního přísvitu** – Šikmé kuželové světlo vykreslí stíny na každém hrbolku i rýze ve stěrce již během broušení
- **4. Nalepení** – Před nalepením 3M pásky důkladně vyfoukejte a odmastěte isopropanolem drážku v ochranném límci brusky!
- **5. Hmotnost** – 0,01 kg
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro profesionální nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné modelové označení CG80267-15
- **9. Sortiment GEKO** – Malířské agregáty, AKU nářadí, kanystry a náhradní díly
- **10. Osvětlovací LED pásek brusky 190mm G80267** – Balení (5901477145254)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

U STŘÍKACÍHO AGREGÁTU AIRLESS X6 (200 BAR) G80775 HROZÍ TĚŽKÉ ZRANĚNÍ VSTŘÍKNUTÍM BARVY POD KŮŽI — NIKDY NEMIŘTE NA TĚLO! – MALÍŘSKÝM AGREGÁTEM G80775 NIKDY NESTŘÍKEJTE HOŘLAVÉ ROZPOUŠTĚDLOVÉ BARVY V NEVĚTRANÉM PROSTORU — RIZIKO VÝBUCHU!

PŘI PRÁCI S RÁZOVÝM UTAHOVÁKEM 350 NM G80669 POUŽÍVEJTE KOVANÉ RÁZOVÉ HLAVICE A OCHRANNÉ BRÝLE! – Hliníkový kanystr 10 l G03236 plňte palivem vždy položený na zemi mimo vůz pro odvod statické elektřiny!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Před čištěním trysky 517 nebo povolením 15m hadice agregátu X6 G80775 VŽDY vypněte motor, zajistěte spoušť pistole a odpusťte tlak ventilem PRIME/SPRAY.
⚠ Při utahování šroubů kol rázovým utahovákem 21 V G80669 zvolte nižší stupeň a dotažení dokončete ručním momentovým klíčem.
⚠ Těsnění spalin CG80425-10 u nepřímotopného topidla nikdy nenahrazujte provizorním tmelem — netěsnost vede k úniku oxidu uhelnatého.
⚠ Odlamovací čepel 18 mm nožů G01833A vysouvejte vždy jen o jeden segment a po řezu ji zasuňte zpět do kovového pouzdra.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Před spuštěním agregátu AIRLESS X6 G80775 kápněte několik kapek pístového oleje do mazacího otvoru pístnice a zkontrolujte dotažení 15m hadice.
2. Před montáží vačkového hřídele čerpadla CG81040-63 ověřte přesné krytí časovacích značek na ozubených kolech rozvodu.
3. U hliníkového kanystru 10 l G03236 před naplněním zkontrolujte pružnost pryžového těsnění pod bajonetovým víčkem.
4. Před lepením dvousložkovou pistolí G00659 odstřihněte špičku zdvojené tuby, vytlačte kapku pro srovnání hladin A+B a nasaďte statický směšovač.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Agregát AIRLESS X6 G80775: Ponořte sací koš do přecezené barvy, v poloze PRIME odvzdušněte okruh, přepněte na SPRAY a stříkejte kolmo z 30 cm.
2. AKU utahovák 350 Nm G80669: Nasaďte kovanou hlavici 1/2" na matici a přidržte spoušť; rázový mechanismus uvolní zarezlý spoj bez zpětného rázu do zápěstí.
3. Vytahováky šroubů G30044: Naklepejte těsně padnoucí spirálovou hlavici na strženou hlavu šroubu a plynule povolujte ráčnou 1/2" doleva.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Klíče na autorádia G02705: Zasuňte příslušný pár planžet do montážních otvorů rádia až do slyšitelného cvaknutí západek a vytáhněte přístroj k sobě.
5. Tepovací hubice CG81087-7: Táhněte hubici pomalu k sobě po čalounění při stisknuté páčce nástřiku, poté proveďte druhý tah pouze se sáním k vysušení.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Důkladné propláchnutí agregátu X6 G80775 ihned po malování	Čerpadlo, 15m hadici i pistoli proplachujte čistou vodou tak dlouho, dokud nevytéká čirá voda — zaschlá akrylátová barva zničí ventily!
Péče o baterie 21 V / 3,0 Ah (G80669) a vodováhu G29203	Akumulátory skladujte v suchu při +10 až +25 °C; měřicí plochu a magnet vodováhy G29203 očistěte od železných pilin a malty.
Čištění vytahovacích hlavic G30044	Po vytočení strženého šroubu vyklepněte dřík z hlavice na svěráku vyražečem a spirálové břity naolejujte.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Agregát AIRLESS X6 G80775 běží, ale nenasaje barvu ze kbelíku	Přilepená kulička spodního sacího ventilu nebo přisávání vzduchu u nedotaženého sacího koše	Stlačte odlepovací kolík sacího ventilu (nebo na ventil zlehka poklepejte gumovou paličkou) a dotáhněte převlečnou matici sání.
Čtyřtaktní čerpadlo po výměně vačkového hřídele CG81040-63 nestartuje a střílí do sání	Posunuté časování rozvodu o 1 zub při sesazení kol nebo nulová ventilová vůle	Otevřete víko karteru, srovnejte důlkové značky vačky a kliky přesně proti sobě a seřiďte ventilové vůle.
LED pásek CG80267-15 v hlavě brusky na sádrokarton se odlepuje	Sádrový prach nebo mastnota ponechaná v drážce límce před nalepením	Drážku důkladně vyfoukejte stlačeným vzduchem a odmastěte lihem před přitlačením samolepicí vrstvy.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.), Spacerowa 3, 97-500 Kietlin, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Samolepicí osvětlovací LED pásek 360° (#15) do obvodu hlavy brusky na sádrokarton 190 mm G80267 – GEKO CG80267-15**
Typové označení / Model:	**GE1222_CG80267-15_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Osvětlovací LED pásek brusky 190mm G80267 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.