Náhradní díly drtičů větví GEKO – Díly planetových převodovek drtičů (CG81078-48)

Tříramenný ocelový unášeč satelitů planetové převodovky (díl č. 48) pro drtič G81078 – GEKO CG81078-48

Model: GE1222_CG81078-48_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Originální slinutý/kovaný tříramenný ocelový unášeč se 3 čepy pro satelitní kola a vnitřním drážkováním (díl č. 48, 110 g, CG81078-48) k frézovacímu drtiči větví GEKO G81078.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_CG81078-48_SK (katalogové označení GEKO: CG81078-48)
EAN kód	5901477148699
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Konstrukce dílu	Trojúhelníkový ocelový unášeč se 3 čepy satelitů a středovým unašečem

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_CG81078-48_SK (katalogové označení GEKO: CG81078-48)
EAN kód	5901477148699
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Konstrukce dílu	Trojúhelníkový ocelový unášeč se 3 čepy satelitů a středovým unašečem
Určeno pro model	Tichý frézovací drtič větví GEKO G81078 / BS1812 (pozice č. 48)
Hmotnost	0,11 kg (katalogový kód CG81078-48)
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení GEKO (CG81078-48)
Určení	Profesionální dílenský, stavební a zahradní sortiment GEKO
Hmotnost balení	cca 0,11 kg
Obsah balení	Originální balení – Unášeč převodovky drtiče CG81078-48
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Konstrukce dílu** – Trojúhelníkový ocelový unášeč se 3 čepy satelitů a středovým unašečem
- **2. Určeno pro model** – Tichý frézovací drtič větví GEKO G81078 / BS1812 (pozice č. 48)
- **3. Hmotnost** – 0,11 kg (katalogový kód CG81078-48)
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení GEKO (CG81078-48)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé provozní a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení CG81078-48
- **9. Sortiment GEKO** – Nářadí, svářecí technika, zahradní stroje a náhradní díly
- **10. Unášeč převodovky drtiče CG81078-48** – Balení (5901477148699)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘED POVOLOVÁNÍM MATICE MANOMETRU HYDRAULICKÉHO LISU 20 T (CG02086-R16) VŽDY PLNĚ UVOLNĚTE VYPOUŠTĚCÍ VENTIL PUMPY, ABY V POTRUBÍ NEZŮSTAL ŽÁDNÝ ZBYTKOVÝ TLAK! – PŘI PRÁCI SE ZVEDÁKEM SÁDROKARTONU (ČEP C02005/C02110-6), ŘEZAČKOU OBKLADŮ (CG81250-G), DRTIČEM (CG81078-48) NEBO KLADIVEM (CG80708-100) POUŽÍVEJTE BRÝLE A RUKAVICE!

NIKDY NEZVEDEJTE SÁDROKARTONOVOU DESKU KE STROPU BEZ ZACVAKNUTÉ DRÁTĚNÉ POJISTKY NA ČEPU C02005/C02110-6! – Při montáži kotouče do řezačky obkladů TC180A vždy nejprve vytáhněte zástrčku ze sítě 230 V!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ TŘI DŮLEŽITÉ OPRAVY V TEXTECH E-SHOPU: 1) Díl CG80708-100 s názvem „Sklíčidlo (rukojeť) pro příklepové kladivo GEKO G80708 — zajišťuje upínání vrtáků“ NENÍ sklíčidlo na vrtáky, ale PŘÍDAVNÁ BOČNÍ TŘMENOVÁ RUKOJEŤ pro obouruční držení kladiva (polské „uchwyt dodatkowy“ bylo zaměněno za sklíčidlo)! 2) U čepu zvedáku sádrokartonu C02005/C02110-6 se v popisu objevuje nesmyslný strojový obrat „konstrukcí ze silikonového gipsu“ a „Nosnosť: 0,198 kg“ — 0,198 kg (198 g) je vlastní hmotnost ocelového čepu s pojistkou pro zvedák SDK desek (nosnost zvedáku 68 kg)! 3) Díl CG81078-48 (110 g) je tříramenný ocelový unášeč satelitů planetové převodovky drtiče větví G81078.

⚠ Vnější přírubu řezačky obkladů CG81250-G osazujte broušenou mezikruhovou plochou směrem k diamantovému kotouči 180 × 22,2 mm společně s originální vnitřní přírubou (CG81250-E).

⚠ Ozubené čelní dvojkolo CG80722-6 (díl č. 6 pro vrtačku 810 W X-Comfort G80722) před uzavřením převodovky namažte plastickým mazivem s obsahem MoS2 / lithia.

⚠ Převlečnou matici manometru hydraulického lisu CG02086-R16 dotahujte s příslušným vysokotlakým těsnicím kroužkem (měď / usit-ring) bez použití konopí!

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:

1. U boční rukojeti kladiva CG80708-100 ověřte neporušenost stahovacího třmenu a připravte upínací T-šroub (CG80708-101) s otočným madlem.
2. U jistícího čepu C02005/C02110-6 zkontrolujte pružnost obloukové drátěné pojistky tak, aby spolehlivě obepnula čep proti vyklouznutí.
3. U vnější příruby řezačky CG81250-G ověřte čistotu a rovinnost přítlačné plochy (zrnko lepidla pod přírubou rozkmitá diamantový kotouč!).
4. U unášeče planetové převodovky drtiče CG81078-48 a ozubeného kola vrtačky CG80722-6 zkontrolujte neporušenost čepů satelitů a boků zubů.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Montáž boční rukojeti kladiva CG80708-100: Nasuňte objímku rukojeti přes přední hlavu na upínací krk kladiva G80708, vložte T-šroub a pevným utažením zajistěte v ergonomickém úhlu.
2. Zajištění zvedáku SDK čepem C02005/C02110-6: Prostrčte pozinkovaný čep č. 12 zalícovanými otvory teleskopického/sklopného uzlu zvedáku G02005/G02110 a překlopte drátěný třmen přes konec čepu.
3. Upnutí kotouče přírubou CG81250-G: Na odpojené řezačce obkladů TC180A usaďte kotouč 180 mm na vnitřní přírubu ve směru šipky otáčení, přiložte vnější přírubu CG81250-G a dotáhněte vřetenovou matici klíčem.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Montáž matice manometru lisu CG02086-R16: Při otevřeném vypouštěcím ventilu vložte těsnění do sedla, natočte manometr do čitelné polohy a přitáhněte převlečnou matici CG02086-R16.
5. Osazení převodových dílů CG80722-6 a CG81078-48: Vymyjte staré mazivo s otěrem z převodové skříně vrtačky G80722 nebo drtiče větví G81078, uložte nové kolo / unášeč se 3 satelity a doplňte čerstvé mazivo EP 2.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Kontrola čepů zvedáku před každou montáží	Před naložením sádrokartonové desky zkontrolujte, že čep C02005/C02110-6 není ohnutý a drátěná pojistka pevně drží.
Čištění přírub mokré řezačky obkladů	Po řezání keramiky opláchněte a osušte přírubu CG81250-G od keramického kalu, aby nepřirostla k závitu hřídele.
Kontrola těsnosti šroubení manometru lisu	Při prvním natlakování lisu G02086 (20 t) zkontrolujte suchost spoje pod maticí CG02086-R16.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Diamantový kotouč 180 mm na řezačce TC180A hází do stran	Nečistota pod vnější přírubou CG81250-G nebo opačně otočená příruba	Sejměte kotouč, očistěte obě příruby do kovového lesku a přiložte broušený nákružek příruby ke kotouči.
Prolínání oleje pod manometrem lisu G02086	Vymačkaný těsnicí kroužek v sedle pod maticí CG02086-R16	Uvolněte tlak na 0 bar, vložte nové měděné nebo pryžokovové těsnění USIT a dotáhněte matici.
Boční rukojeť kladiva G80708 se protáčí na krku	Mastný krk převodovky nebo nedotažený T-šroub v třmenu CG80708-100	Odmastěte krk kladiva i vnitřek objímky rukojeti a pevně dotáhněte šroub.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k., Chrzanów Duży 48, 97-505 Dobryszyce, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Tříramenný ocelový unášeč satelitů planetové převodovky (díl č. 48) pro drtič G81078 – GEKO CG81078-48**
Typové označení / Model:	**GE1222_CG81078-48_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Unášeč převodovky drtiče CG81078-48 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.