Zahradní technika GEKO – Náhradní žací nože elektrických sekaček

Ocelový žací nůž 32 cm (320 mm) pro elektrickou travní sekačku G83025 – GEKO CG83025C

Model: GE1222_CG83025C_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Originální kalený a vyvážený ocelový rotační žací nůž délky 320 mm (32 cm) se zvedacími křidélky pro silný odhoz posečené trávy do sběrného koše GEKO CG83025C určený pro elektrickou rotační sekačku GEKO G83025.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_CG83025C_SK (katalogové označení GEKO: CG83025C)
EAN kód	5901477198427
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Délka nože a kompatibilita	Pracovní délka 32 cm (320 mm) / elektrická travní sekačka GEKO model G83025

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_CG83025C_SK (katalogové označení GEKO: CG83025C)
EAN kód	5901477198427
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Délka nože a kompatibilita	Pracovní délka 32 cm (320 mm) / elektrická travní sekačka GEKO model G83025
Tvarované lopatky	Broušené řezné hrany čistě seříznou stéblo a zahnuté konce vytvoří proud vzduchu plnící sběrný koš
KRITICKÁ BEZPEČNOST PŘI VÝMĚNĚ	Před sáhnutím pod šasi VŽDY vytáhněte prodlužovací kabel ze zásuvky 230 V a použijte silné kožené rukavice!
Vyvážení po broušení	Při přeostření odeberte z obou konců stejné množství kovu a zkontrolujte rovnováhu nože na trnu
Hmotnost	cca 0,24 kg
Určení	Profesionální dílenský, stavební a zahradní sortiment GEKO
Hmotnost balení	cca 0,28 kg
Obsah balení	Originální balení – Ocelový žací nůž 32 cm el. sekačky G83025
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Délka nože a kompatibilita** – Pracovní délka 32 cm (320 mm) / elektrická travní sekačka GEKO model G83025
- **2. Tvarované lopatky** – Broušené řezné hrany čistě seříznou stéblo a zahnuté konce vytvoří proud vzduchu plnící sběrný koš
- **3. KRITICKÁ BEZPEČNOST PŘI VÝMĚNĚ** – Před sáhnutím pod šasi VŽDY vytáhněte prodlužovací kabel ze zásuvky 230 V a použijte silné kožené rukavice!
- **4. Vyvážení po broušení** – Při přeostření odeberte z obou konců stejné množství kovu a zkontrolujte rovnováhu nože na trnu
- **5. Hmotnost** – cca 0,24 kg
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro profesionální nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné modelové označení CG83025C
- **9. Sortiment GEKO** – Elektrocentrály, ultrazvukové čističky, kotevní technika a díly
- **10. Ocelový žací nůž 32 cm el. sekačky G83025** – Balení (5901477198427)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

NAFTOVOU ELEKTROCENTRÁLU SILENT TVARDY T05008 I BENZÍNOVOU T05000 PROVOZUJTE VÝHRADNĚ VENKU — OXID UHELNATÝ (CO) V UZAVŘENÉM PROSTORU USMRTÍ! – PŘI PRÁCI S RUČNÍ HŘEBÍKOVAČKOU G01530 VŽDY NOSTE OCHRANNÉ BRÝLE, SLUCHÁTKA A NIKDY NEMIŘTE HLAVNÍ NA OSOBY!

DO 3L ULTRAZVUKOVÉ ČISTIČKY G81290 NIKDY NENALÉVEJTE BENZÍN ANI HOŘLAVÁ ROZPOUŠTĚDLA — HROZÍ VZNÍCENÍ A VÝBUCH! – Před výměnou 32cm žacího nože CG83025C u elektrické sekačky vždy vytáhněte kabel ze zásuvky 230 V a nasaďte rukavice!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Elektrocentrály TVARDY T05008 (6,4 kW diesel) a T05000 (2,2 kW benzín) nikdy nepřipojujte přímo do domovní zásuvky proti síti distributora — připojení záložního zdroje vyžaduje certifikovaný přepínač sítí 1-0-2!
⚠ Obě elektrocentrály jsou z výroby expedovány bez motorového oleje — před prvním startem doplňte předepsaný olej a uzemněte kostřicí svorku PE.
⚠ Ruční kotevní hřebíkovačku G01530 přikládejte vždy kolmo (90°) na pevný nosný beton či ocel, min. 7 cm od okraje zdiva proti odštípnutí.
⚠ Pod vozidlo zvednuté pojízdným zvedákem se sedlem CG01062A nikdy nevstupujte bez zajištění stojánkovými podpěrami.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Před startem dieselového agregátu T05008 zkontrolujte hladinu oleje 15W-40, nabití 12V baterie a stav nafty (v mrazu používejte zimní naftu).
2. Před startem benzínové centrály T05000 zkontrolujte hladinu oleje 10W-30 na měrce a odpojte připojené spotřebiče ze zásuvek 230 V.
3. Před nastřelením hřebíku hřebíkovačkou G01530 zvolte nejnižší stupeň výkonu (1–2 pro měkčí zdivo, 4–5 pro tvrdý beton a ocel).
4. U 3l ultrazvukové čističky G81290 naplňte nerezovou vanu vodním čisticím roztokem alespoň do 2/3 objemu před zapnutím ohřevu.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Diesel centrála SILENT T05008: Zapněte jistič do polohy OFF, otočte klíčkem k nažhavení a nastartování, nechte motor 2 minuty zahřát a sepněte jistič.
2. Benzínová centrála T05000: Otevřete palivový kohout, zapněte sytič a spínač I, zatáhněte za startér, po rozběhu vraťte sytič a zapojte spotřebiče.
3. Kotevní hřebíkovačka G01530: Vložte hřebík 16–42 mm s podložkou do ústí, přitlačte kolmo oběma rukama nadoraz ke stěně a proveďte nastřelení.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Ultrazvuková čistička 3 l G81290: Uložte součástky do nerezového košíku, nastavte ohřev 50–60 °C a čas 10–15 min a stiskněte ON.
5. Bimetalové listy G33136: Upněte stopku 1/2" do pily ocasky, přitlačte opěrnou botku pily k trubce a při řezání oceli chlaďte list řezným olejem.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Servisní intervaly elektrocentrál T05008 a T05000	První výměnu motorového oleje proveďte po 20 motohodinách (záběh), dále každých 50–100 hodin spolu s čištěním vzduchového a palivového filtru.
Čištění hlavně hřebíkovačky G01530	Po každých cca 100 výstřelech hřebíkovačku rozšroubujte, vyčistěte přiloženým kartáčkem od zplodin a lehce naolejujte.
Údržba 3l čističky G81290 a žacího nože CG83025C	Vanu čističky po vylití roztoku vytřete do sucha; nůž 32 cm udržujte ostrý a symetricky vyvážený.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Benzínová elektrocentrála T05000 při zatažení startéru nechytne	Nízká hladina oleje (aktivní čidlo oleje), zavřený kohout paliva nebo vypínač v poloze O	Dolijte motorový olej SAE 10W-30 na horní okraj hrdla, otevřete kohout a zapněte sytič.
Dieselová centrála T05008 v zimě těžce točí nebo nechytá	Zatuhlá letní nafta (vyloučený parafín ucpal filtr) nebo vybitý 12V startovací akumulátor	Tankujte zimní arktickou naftu, odvzdušněte palivovou soustavu a plně dobijte 12V baterii.
Hřebík z hřebíkovačky G01530 nepronikne plně do betonu nebo se ohne	Zvolen příliš nízký stupeň výkonu, zásah do křemenného zrna štěrku nebo šikmé přiložení hlavně	Zvyšte regulaci výkonu o 1 stupeň, držte hřebíkovačku přesně kolmo 90° a posuňte kotevní bod o 3 cm vedle.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU



Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.), Spacerowa 3, 97-500 Kietlin, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Ocelový žací nůž 32 cm (320 mm) pro elektrickou travní sekačku G83025 – GEKO CG83025C**
Typové označení / Model:	**GE1222_CG83025C_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Ocelový žací nůž 32 cm el. sekačky G83025 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.