Brusivo a příslušenství GEKO – Brusné výseky 225 mm pro brusky žirafa (G78800)

Brusné papíry na suchý zip průměr 225 mm se 6 otvory pro „žirafu“, hrubé P60 (100 ks) – GEKO G78800

Model: GE1222_G78800_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Balení 100 kusů hrubých úběrových brusných papírů GEKO G78800 o průměru 225 mm se 6 otvory a zrnitostí P60 pro rychlé strhávání starých malířských nátěrů, lepidel, přetoků betonu a hrubých omítek.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G78800_SK (katalogové označení GEKO: G78800)
EAN kód	5901477146589
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Průměr a perforace	Průměr 225 mm, 6 otvorů pro odsávání prachu, suchý zip

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G78800_SK (katalogové označení GEKO: G78800)
EAN kód	5901477146589
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Průměr a perforace	Průměr 225 mm, 6 otvorů pro odsávání prachu, suchý zip
Zrnitost a počet	P60 (vysoký úběr starých nátěrů a nerovností), balení 100 ks
Tloušťka a brusivo	Zesílený podklad 0,8 mm s ostrým korundovým zrnem
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení GEKO (G78800)
Určení	Profesionální stavební, dílenský a zahradní sortiment GEKO
Hmotnost balení	cca 2,40 kg
Obsah balení	Originální balení – Brusné papíry 225 mm P60 žirafa (100 ks)
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Průměr a perforace** – Průměr 225 mm, 6 otvorů pro odsávání prachu, suchý zip
- **2. Zrnitost a počet** – P60 (vysoký úběr starých nátěrů a nerovností), balení 100 ks
- **3. Tloušťka a brusivo** – Zesílený podklad 0,8 mm s ostrým korundovým zrnem
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení GEKO (G78800)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé dílenské a provozní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení G78800
- **9. Sortiment GEKO** – Elektrocentrály, ventilátory, postřikovače, pily a brusivo
- **10. Brusné papíry 225 mm P60 žirafa (100 ks)** – Balení (5901477146589)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘI ŘEZÁNÍ PŘÍMOČAROU PILOU 810 W S LASEREM GEKO G80262 NIKDY NEDÍVEJTE PŘÍMO DO LASEROVÉHO PAPRSKU A POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE, SLUCHÁTKA A ODSÁVÁNÍ! – PŘI VRTÁNÍ A SEKÁNÍ 17DÍLNOU SADOU SDS-PLUS G40036 A BROUŠENÍ SÁDROKARTONU VÝSEKY 190 / 225 MM VŽDY NOSTE BRÝLE A RESPIRÁTOR FFP2!

VÝSTRAŽNÉ MAGNETICKÉ SVĚTLO 15 LED G01829 SLOUŽÍ K DOPLŇKOVÉMU OZNAČENÍ PŘEKÁŽKY — V SILNIČNÍM PROVOZU NENAHRAZUJE POVINNÝ VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK! – Rukavice s LED osvětlením G02930 slouží k osvětlení rukou při jemné montáži — nepoužívejte ji jako svářečskou ani dielektrickou rukavici!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ PŘED VÝMĚNOU PILOVÉHO PLÁTKU NEBO NASTAVENÍM ÚHLU 0–45° NA PŘÍMOČARÉ PILE 810 W G80262 VŽDY VYTÁHNĚTE VIDLICI 230 V ZE ZÁSUVKY!

⚠ U 17dílné sady vrtáků a sekáčů SDS-Plus v hliníkovém kufříku GEKO G40036 přepínejte kladivo u 12 vrtáků (5–14 mm) na příklepové vrtání a u 5 sekáčů výhradně na čisté sekání BEZ ROTACE!

⚠ Správná posloupnost zrnitostí brusných výseků 190 mm a 225 mm (balení po 100 ks): P60 (G78800 — strhávání starých nátěrů a hrubých přetoků), P120 (G78802 — základní broušení tmelu), P150 / P180 (G78823, G78803, G78824 — jemné srovnání sádrokartonu) a P240 (G78805 — superjemné přebroušení pod lesklé a syté nátěry)!

⚠ Knoflíkové lithiové baterie CR2032 v LED rukavici G02930 uchovávejte přísně mimo dosah malých dětí (nebezpečí spolknutí!).

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:

1. U přímočaré pily 810 W G80262 zkontrolujte pevné uzamčení T-stopky plátku v rychloupínací hlavě a čistotu okénka laseru.
2. U 23dílné sady na plovoucí podlahy G30131 zkontrolujte dotažení obou hlavic paličky a neporušenost plstěných podložek na ocelovém stahováku.
3. U 17dílné sady SDS+ G40036 ověřte namazání stopek vrtáků a sekáčů.
4. U 190mm (8 otvorů) a 225mm (6 otvorů) brusných papírů a hliníkové tyče 0,6–1,2 m G02298 ověřte kompatibilitu průměru a závitu.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Přesné řezání přímočarou pilou 810 W s laserem GEKO G80262: Upněte plátek dle materiálu (dřevo/kov/plast), případně naklopte základnu 0–45°, zapněte vodicí laser a odfuk pilin z rysky, přiložte přední hranu základny na desku, rozběhněte pilu naprázdno a plynule ji veďte po laserové lince.
2. Pokládka plovoucích podlah 23dílnou sadou GEKO G30131: Po obvodu stěn vložte ze 20 distančních klínků dilatační mezeru 8–12 mm, zámky lamel v ploše doklepávejte oboustranným kladivem přes plastový dorážeč (nikdy přímo do pera lamely!) a poslední řadu u zdi přitáhněte ocelovou stahovací lžící s plstí.
3. Vrtání a sekání sadou SDS+ G40036 a broušení výseky 190 / 225 mm: Vrtáky 5–14 mm odvrtávejte s občasným vytažením prachu z otvoru; výseky 190 / 225 mm nalepte soustředně na otvory talíře brusky „žirafa“ připojené k vysavači.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Použití výstražného majáku 15 LED G01829, LED rukavice G02930 a tyče G02298: Magnetický disk G01829 (krytí IP67) přiložte na karoserii nebo zavěste háčkem a tlačítkem zvolte jeden z 9 zábleskových/svíticích režimů; rukavici G02930 upevněte suchým zipem na hřbet ruky; tyč G02298 vysuňte pootočením na 0,6–1,2 m a našroubujte váleček či stěrku.
5. Po práci: Před praním textilní rukavice G02930 vždy vyjměte elektronický modul s bateriemi CR2032!

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Mazání opěrné rolničky přímočaré pily G80262	Občas kápněte kapku strojního oleje na čep vodicí kladky pilového listu a vyfoukejte dřevěný prach z motoru i čočky laseru.
Výměna baterií v majáku G01829 a LED rukavici G02930	Při zeslábnutí svitu vyměňte baterie se správnou polaritou a při delším uložení v autě kontrolujte stav baterií před zimou.
Mazání stopek 17dílné sady SDS-Plus G40036	Vrtáky i sekáče po práci otřete a lehce namažte v hliníkovém kufříku.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Řez přímočarou pilou G80262 podbíhá šikmo v silném dřevě	Tupý/úzký plátek na křivky při nadměrném tlaku dopředu	Nasaďte nový široký ostrý plátek a netlačte na pilu silou — nechte pracovat zuby s předkmitem.
Laserová ryska pily G80262 není na obrobku vidět	Čočka laseru zaprášená pilinami	Odpojte pilu ze sítě a očistěte výstup laseru štětečkem.
Poškozená hrana zámku laminátové podlahy při doklepávání	Úder paličkou přímo do zámku bez dorážecího špalíku	Vždy přikládejte tvarovaný plastový dorážeč ze sady G30131 celou délkou k hraně lamely.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k., Chrzanów Duży 48, 97-505 Dobryszyce, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Brusné papíry na suchý zip průměr 225 mm se 6 otvory pro „žirafu“, hrubé P60 (100 ks) – GEKO G78800**
Typové označení / Model:	**GE1222_G78800_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Brusné papíry 225 mm P60 žirafa (100 ks) • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.