Obkladačské nářadí RED TECHNIC – Akumulátorové vibrační přísavky na dlažbu (RTAPW0010)

Akumulátorová vibrační přísavka na obklady 18 V (120 mm, 50 kg, 2× 2,0 Ah) – RED TECHNIC RTAPW0010

Model: RTAPW0010_SK • Značka: RED TECHNIC • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Akumulátorová vibrační přísavka RED TECHNIC RTAPW0010 (18 V Li-Ion, 2× baterie 2,0 Ah) s průměrem talíře 120 mm, přídržnou silou 50 kg a 6 stupni vibrací (5 000–12 000 kmitů/min).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	RTAPW0010_SK (katalogové označení RED TECHNIC: RTAPW0010)
EAN kód	5904067441880
Značka / výrobce	RED TECHNIC (PHU POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. J.)
Napájení a baterie	Akumulátorové 18 V DC Li-Ion, 2× akumulátor 2,0 Ah + nabíječka v sadě

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	RTAPW0010_SK (katalogové označení RED TECHNIC: RTAPW0010)
EAN kód	5904067441880
Značka / výrobce	RED TECHNIC (PHU POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. J.)
Napájení a baterie	Akumulátorové 18 V DC Li-Ion, 2× akumulátor 2,0 Ah + nabíječka v sadě
Talíř a nosnost	Průměr sacího talíře 120 mm, max. přídržná síla až 50 kg
Regulace vibrací	6 rychlostních stupňů, frekvence 5 000–12 000 kmitů/min
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení RED TECHNIC (RTAPW0010)
Určení	Profesionální dílenský, stavební a zahradní sortiment RED TECHNIC
Hmotnost balení	cca 3,36 kg
Obsah balení	Originální balení – Aku vibrační přísavka 18V 50kg RTAPW0010
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Napájení a baterie** – Akumulátorové 18 V DC Li-Ion, 2× akumulátor 2,0 Ah + nabíječka v sadě
- **2. Talíř a nosnost** – Průměr sacího talíře 120 mm, max. přídržná síla až 50 kg
- **3. Regulace vibrací** – 6 rychlostních stupňů, frekvence 5 000–12 000 kmitů/min
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení RED TECHNIC (RTAPW0010)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé provozní a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení RTAPW0010
- **9. Sortiment RED TECHNIC** – Aku nářadí, zahradní technika, vzduchotechnika a náhradní díly
- **10. Aku vibrační přísavka 18V 50kg RTAPW0010** – Balení (5904067441880)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘI POKLÁDCE A VIBROVÁNÍ OBKLADŮ A DLAŽBY AKUMULÁTOROVÝMI VIBRAČNÍMI PŘÍSAVKAMI RED TECHNIC (RTAPW0010 18 V, RTAPW0053 21 V, RTAPW0155 21 V) POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE A PRACOVNÍ OBUV! – PŘÍSAVKY SLOUŽÍ K USAZOVÁNÍ A ZHUTNĚNÍ LEPIDLA POD DLAŽDICÍ — NIKDY JIMI NEZVEDEJTE SKLO A DLAŽBU NAD HLAVAMI OSOB!

BATERIE LI-ION 18 V / 21 V (2,0 AH) NABÍJEJTE VÝHRADNĚ PŘILOŽENOU ORIGINÁLNÍ NABÍJEČKOU V SUCHÉM PROSTŘEDÍ! – Chraňte tělo přístroje i akumulátory před ponořením do vědra s vodou či stavebním lepidlem!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ PŘEHLED PARAMETRŮ TŘÍ MODELŮ AKU VIBRAČNÍCH PŘÍSAVEK RED TECHNIC: 1) RTAPW0010 (18 V, 2× 2 Ah): talíř 120 mm, nosnost až 50 kg, 6 stupňů vibrací (5 000–12 000 kmitů/min). 2) RTAPW0053 (21 V, 2 Ah): velký talíř 180 mm, nosnost až 80 kg. 3) RTAPW0155 (21 V, 2 Ah): talíř 150 mm, nosnost až 100 kg, 9 stupňů vibrací (až 12 000 kmitů/min)!

⚠ OPRAVA SÍŤOVÉ FREKVENCE V E-SHOPU: V tabulce parametrů u RTAPW0010 a RTAPW0053 je uvedeno „Frekvencia: 50 Hz“ — údaj 50 Hz platí pouze pro síťový vstup nabíječky 230 V, samotný stroj je napájen stejnosměrným akumulátorem 18 V / 21 V DC!

⚠ Vysokofrekvenční vibrace vytlačují vzduchové kapsy z hřebene flexibilního lepidla pod dlaždicí, čímž brání pozdějšímu prasknutí dlaždice (dutému znění) pod bodovým zatížením nebo mrazem.

⚠ Na tenkých a velkoformátových slinutých obkladech s výřezy zásuvek začínejte vždy na nejnižším stupni vibrací (stupeň 1–2) a teprve dle hustoty lepidla výkon zvyšujte!

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:

1. Zkontrolujte čistotu pryžového talíře (120 / 150 / 180 mm) — zaschlé zrnko křemičitého písku nebo lepidla znemožní přisátí a poškrábe glazuru!
2. Ověřte plné nabití Li-Ion akumulátoru 18 V / 21 V (2,0 Ah) a pevné zacvaknutí do patice rukojeti.
3. Zkontrolujte funkci mechanické aretační páky podtlaku před zvednutím drahé dlaždice.
4. Ověřte rovnoměrné nanesení flexibilního lepidla zubovým hladítkem (u velkých formátů oboustranné lepení buttering-floating).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Přisátí a přenesení dlaždice: Přiložte čistý pryžový talíř na střed suché, odprášené dlaždice, stlačte sací páku přísavky (a zajistěte aretací) a před přenesením dlaždici přizvedněte o 2 cm nad zemí pro test podtlaku.
2. Usazení do lepidla a volba stupně vibrací: Položte dlaždici do lůžka lepidla a tlačítkem / voličem nastavte intenzitu vibrací (6 stupňů u RTAPW0010, 9 stupňů u RTAPW0155) podle rozměru a tloušťky dlaždice.
3. Rovnoměrné zavibrování plochy: Stiskněte spoušť vibrací a plynule přejíždějte přísavkou od středu dlaždice směrem k okrajům a rohům, dokud lepidlo plně nesedne do roviny sousedních dlaždic a vyrovnávacích spon.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Kontrola vodováhou: Pomocí integrované libely / dlouhé vodováhy zkontrolujte rovinnost pokládky a uvolněte páku přísavky.
5. Okamžité očištění po práci: Vyjměte baterii a vlhkou houbou ihned setřete zbytky cementového lepidla z okraje gumy.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Čištění sacího talíře po každé směně	Cementové lepidlo nenechávejte na pryži nikdy zatvrdnout — po práci omyjte talíř vlažnou vodou a uložte do kufru tak, aby guma neležela ohnutá.
Péče o Li-Ion baterie 18 V / 21 V	Skladujte baterie nabité na 50–80 % při pokojové teplotě +5 až +25 °C; při delší odstávce dobijte každé 3 měsíce.
Čištění větracích otvorů motoru	Suchým štětcem udržujte větrací mřížky vibrační hlavy čisté od prachu z řezání dlažby.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Přísavka nedrží podtlak na dlaždici	Prach od řezání na líci dlaždice, znečištěná guma nebo silně rustikální porézní povrch	Otřete dlaždici i talíř vlhkou houbičkou; na hluboce strukturovaný kámen použijte přísavku pouze k zavibrování bez přenášení ve vzduchu.
Roh dlaždice při vibrování praskl	Příliš vysoký stupeň vibrací nad prázdným místem bez lepidla	Nanášejte lepidlo celoplošně i pod rohy a kolem výřezů vibrujte na stupeň 1–2.
Vibrace slábnou a přístroj vypíná	Vybitý akumulátor Li-Ion 2,0 Ah (zásah podpěťové ochrany BMS)	Vyměňte baterii za druhý nabitý akumulátor ze sady a vybitý dejte nabít.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	PHU POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. J. (značka RED TECHNIC), ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Akumulátorová vibrační přísavka na obklady 18 V (120 mm, 50 kg, 2× 2,0 Ah) – RED TECHNIC RTAPW0010**
Typové označení / Model:	**RTAPW0010_SK** (Značka: RED TECHNIC)
Funkce a určení výrobku:	Aku vibrační přísavka 18V 50kg RTAPW0010 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.