Náhradní díly pro zahradní sekačky

Náhradní ruční lanový startér pro benzínové sekačky GEKO G83050 / G83055 (CG83050-51)

Model: GE1222_CG83050-51_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Originální ruční startovací mechanismus s cívkou, šňůrou a madlem GEKO CG83050-51 pro spolehlivé startování benzínových zahradních sekaček GEKO G83050 a G83055.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_CG83050-51_SK (katalogové označení GEKO: CG83050-51)
EAN kód	5901477142345
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Typ náhradního dílu	Kompletní ruční lanový startér v krytu ventilátoru

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_CG83050-51_SK (katalogové označení GEKO: CG83050-51)
EAN kód	5901477142345
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Typ náhradního dílu	Kompletní ruční lanový startér v krytu ventilátoru
Kompatibilní modely	Benzínové sekačky GEKO G83050 a G83055 (pozice č. 51)
Hmotnost dílu	0,22 kg
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení GEKO (CG83050-51)
Určení	Profesionální dílenský, stavební a autoservisní sortiment GEKO
Hmotnost balení	Dle provedení
Obsah balení	Originální balení – Ruční startér sekačky G83050/G83055
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Typ náhradního dílu** – Kompletní ruční lanový startér v krytu ventilátoru
- **2. Kompatibilní modely** – Benzínové sekačky GEKO G83050 a G83055 (pozice č. 51)
- **3. Hmotnost dílu** – 0,22 kg
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení GEKO (CG83050-51)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé provozní a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení CG83050-51
- **9. Sortiment GEKO** – Hydraulické zvedáky, svářecí technika, elektrocentrály a nářadí
- **10. Ruční startér sekačky G83050/G83055** – Balení (5901477142345)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘED SVAŘOVÁNÍM S KUKLOU GEKO PROFI FLAME G01877 ZKONTROLUJTE PŘEPNUTÍ Z REŽIMU BROUŠENÍ (GRIND) NA SVAŘOVÁNÍ (WELD, DIN 9–13) A OSAZENÍ ČIRÝCH KRYCÍCH SKLÍČEK! – STATORY ELEKTROCENTRÁL KRAFT&DELE NR920 (KD136, 1F) A NR809 (KD100 / KD160 / KD162, 3F) JSOU ELEKTRICKÁ VINUTÍ ALTERNÁTORU, NIKOLIV „HLINÍKOVÝ STOJAN PRO POSTAVENÍ GENERÁTORU" — MONTÁŽ SVĚŘTE ODBORNÍKOVI PŘI VYPNUTÉM MOTORU!

PŘED VÝMĚNOU RUČNÍCH STARTÉRŮ SEKAČEK (CG83056-58, CG83050-51, CG83051-59) A KARBURÁTORŮ (NR1792, CG83051-101) ODPOJTE FAJFKU SVÍČKY A UZAVŘETE PŘÍVOD BENZÍNU MIMO DOSAH OHNĚ! – Při sekání dřeva 600g sklolaminátovou sekerou GEKO G72220 noste ochranné brýle a pevnou obuv!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ ČTYŘNÁSOBNÁ KRITICKÁ OPRAVA ZKOMOLENÝCH POPISŮ E-SHOPU: 1) Díly KRAFT&DELE NR920 (pro 1fázovou elektrocentrálu KD136, 3 000 W) a NR809 (pro 3fázové elektrocentrály KD100 / KD160 / KD162, 7 kg) jsou VINUTÉ STATORY ALTERNÁTORU — popis e-shopu otrocky přeložil polské slovo „stojan“ (= stator elektromotoru) jako „Hliníkový stojan zabezpečuje stabilné postavenie generátora počas prevádzky aj pri skladovaní“! 2) Nástavec GEKO CG81031F (50 mm) je teflonový topný trn / matice (pol. „kamień grzejny 50 mm“) pro polyfúzní svářečku plastových trubek PPR GEKO G81031, nikoliv „Kameň pre veľkú zváračku kovov“! 3) Lanové startéry CG83056-58 a CG83051-59 neobsahují žádné „káblové spojenie ani valivé ložiská“! 4) Samostmívací kuklu G01877 nikdy nepoužívejte pro autogenní či laserové svařování!

⚠ Při montáži topného nástavce 50 mm CG81031F na trn polyfúzní svářečky G81031 vždy utahujte imbusový šroub na STUDENÉ svářečce odpojené od 230 V, aby nedošlo ke stržení závitu v hliníkovém tělese a popálení (260–300 °C)!

⚠ Při osazení statoru NR920 / NR809 zkontrolujte neporušenost laku vinutí, volné otáčení rotoru bez dření o plechy statoru a správné zapojení kartáčů buzení / AVR regulátoru.

⚠ Po montáži karburátoru NR1792 (KD192) a CG83051-101 (sekačka G83051) zkontrolujte těsnost přírubových těsnění i palivové hadičky před prvním startem.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:

1. U kukly Profi Flame G01877 stiskněte testovací tlačítko / namiřte senzory ke světlu pro ověření okamžitého ztmavení kazety a funkčnosti baterií AAA.
2. Před švihem sekerou 600 g G72220 sejměte pryžový kryt ostří a zkontrolujte suchou protiskluzovou rukojeť a volný okruh 3 m kolem špalku.
3. Před vložením 300ml kartuše do ozubené vytlačovací pistole G00650 stiskněte odblokovací pojistku a zatáhněte pístní tyč nadoraz zpět.
4. U topného nástavce PPR 50 mm CG81031F zkontrolujte čistotu nepřilnavého PTFE povlaku bez připálených zbytků plastu.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Bezpečná ochrana zraku a obličeje při svařování MMA, MIG/MAG a TIG (od 20 A) i broušení svarů (režim GRIND) samostmívací kuklou GEKO Profi Flame G01877 (zorné pole 92,5 × 42,5 mm, DIN 9–13).
2. Sekání třísek na podpal, odvětvování a tábornické práce vyváženou sekerou 600 g se sklolaminátovým topůrkem Fiberglass GEKO G72220 a přesné tmelení spár ozubenou pistolí na silikon G00650.
3. Generální oprava výroby elektrické energie elektrocentrál KRAFT&DELE výměnou jednofázového statoru NR920 (KD136) nebo třífázového statoru NR809 (KD100 / KD160 / KD162).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Servis startování a palivové soustavy zahradní techniky a centrál: lanové startéry sekaček JG G83056 (CG83056-58), G83050/G83055 (CG83050-51) a G83051 (CG83051-59) a karburátory NR1792 (KD192) a CG83051-101 (G83051).
5. Polyfúzní svařování rozvodů vody a vytápění z plastových trubek PPR o průměru 50 mm teflonovým topným nástavcem (trn + objímka) GEKO CG81031F.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Čištění teflonového nástavce PPR 50 mm CG81031F	Zbytky roztaveného plastu stírejte za tepla výhradně čistým bavlněným hadříkem nebo dřevěnou špachtlí — nikdy nepoužívejte nůž ani drátěný kartáč (poškodí PTFE vrstvu)!
Péče o kuklu G01877 a sekeru G72220	Vyměňujte propálené krycí fólie kukly a kontrolujte 2× AAA články; ostří sekery po práci osušte a nasaďte ochranný kryt.
Zimní odstavení karburátorů NR1792 a CG83051-101	Před zimou vypusťte benzín z plovákové komory karburátoru, aby biosložka nezalepila hlavní trysku.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Kukla G01877 zůstává světlá i při zapálení oblouku	Přepínač na boku kukly/kazety je ponechán v poloze GRIND (broušení) nebo vybité baterie AAA	Přepněte volič z GRIND na stupnici DIN 9–13 a vyměňte záložní baterie AAA.
PPR trubka 50 mm se lepí v topném nástavci CG81031F	Sedřený teflonový povlak nebo přehřátý termostat svářečky nad 270 °C	Nastavte teplotu svářečky na 260 °C a poškozený nástavec vyměňte za nový kus CG81031F.
Elektrocentrála po výměně statoru NR920 / NR809 nedává 230 / 400 V	Uvolněný konektor AVR regulátoru nebo sjeté uhlíky buzení rotoru	Zkontrolujte zacvaknutí svorkovnice AVR a přítlak uhlíkových kartáčů na sběrné kroužky.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k., Chrzanów Duży 48, 97-505 Dobryszyce, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Náhradní ruční lanový startér pro benzínové sekačky GEKO G83050 / G83055 (CG83050-51)**
Typové označení / Model:	**GE1222_CG83050-51_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Ruční startér sekačky G83050/G83055 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.