Náhradní díly zahradních sekaček GEKO – Ruční lanové startéry LONCIN (CG83053-28)

Ruční lanový startér pro benzínovou sekačku 51 cm s pojezdem a motorem LONCIN – GEKO CG83053-28

Model: GE1222_CG83053-28_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Originální kompletní ruční lanový startér v kulatém koši s vratnou pružinou, šňůrou a madlem (CG83053-28) pro benzínovou sekačku 51 cm GEKO G83053 s motorem LONCIN.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_CG83053-28_SK (katalogové označení GEKO: CG83053-28)
EAN kód	5901477164217
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Sestava dílu	Kompletní startér s krytem, kladkou, šňůrou, pružinou a západkami

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_CG83053-28_SK (katalogové označení GEKO: CG83053-28)
EAN kód	5901477164217
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Sestava dílu	Kompletní startér s krytem, kladkou, šňůrou, pružinou a západkami
Určeno pro model	Benzínová sekačka s pojezdem 51 cm GEKO G83053 (motor LONCIN)
Katalogový kód	CG83053-28 (přímá montáž na horní kryt motoru)
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení GEKO (CG83053-28)
Určení	Profesionální dílenský, stavební a zahradní sortiment GEKO
Hmotnost balení	cca 0,01 kg
Obsah balení	Originální balení – Startér sekačky LONCIN 51cm CG83053-28
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Sestava dílu** – Kompletní startér s krytem, kladkou, šňůrou, pružinou a západkami
- **2. Určeno pro model** – Benzínová sekačka s pojezdem 51 cm GEKO G83053 (motor LONCIN)
- **3. Katalogový kód** – CG83053-28 (přímá montáž na horní kryt motoru)
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení GEKO (CG83053-28)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé provozní a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení CG83053-28
- **9. Sortiment GEKO** – Nářadí, svářecí technika, zahradní stroje a náhradní díly
- **10. Startér sekačky LONCIN 51cm CG83053-28** – Balení (5901477164217)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

VYSOKÉ NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU BENZÍNOVÝCH PAR! PŘI VÝMĚNĚ KARBURÁTORŮ (CT05015-2-54, CT05003-54), VZDUCHOVÝCH FILTRŮ, STARTÉRŮ NEBO MOTOROVÝCH BLOKŮ PRACUJTE V DOBŘE VĚTRANÉM PROSTORU MIMO OTEVŘENÝ OHEŇ! – PŘED PRACÍ ZAVŘETE PALIVOVÝ KOHOUT, NECHTE MOTOR VYCHLADNOUT A ODPOJTE ZAPALOVACÍ SVÍČKU!

POUŽÍVEJTE NITRILOVÉ RUKAVICE ODOLNÉ BENZÍNU A OCHRANNÉ BRÝLE! – Těžký kovaný klikový hřídel CT05004-94 (9,0 kg) ukládejte na dřevěné hranoly, aby se pádem nepoškodily broušené čepy ani kužel alternátoru!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ TECHNICKÁ UPŘESNĚNÍ K MOTOROVÝM A PALIVOVÝM DÍLŮM GEKO: 1) Blok motoru G80251A (398 cm³ / 13 HP OHV — v parametrech uvedeno 0,6 kg, skutečná hmotnost hliníkového bloku s vložkou je cca 5–6 kg!) a kartery CT05012-10 (212 cm³) a CT05015-2-69 (80 cm³) vyžadují před montáží přenesení čidla hladiny oleje a osazení nových gufer! 2) Karburátor CT05003-54 (pro 420 cm³ / 6,6 kW) je vybaven spodním elektromagnetickým uzavíracím ventilem trysky (anti-backfire solenoid) s vodičem! 3) Filtry CT05003-77 a CT05004-77 jsou kompletní skříně vzduchového filtru, zatímco CT05015-2-10 je pěnová filtrační vložka!

⚠ Při montáži karburátoru CT05015-2-54 a CT05003-54 vždy osaďte neporušenou tepelně izolační podložku a obě papírová těsnění — přisávání falešného vzduchu způsobí chudou směs, kolísání otáček a propálení ventilu!

⚠ Pěnovou vložku vzduchového filtru CT05015-2-10 před vložením do airboxu lehce napusťte čistým motorovým olejem a důkladně vymačkejte v ubrousku (suchá pěna propouští jemný prach do válce!).

⚠ Při lisování ložisek na těžký klikový hřídel CT05004-94 srovnejte důlčíkovou značku na rozvodovém ozubeném kole přesně se značkou na vačkovém hřídeli motoru T05004!

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:

1. Porovnejte přírubu karburátoru, průměr difuzoru a polohu táhel regulátoru otáček a sytiče s původním karburátorem.
2. Zkontrolujte čistotu palivové nádrže a průchodnost palivového sítka — rez a vodní kal z nádrže okamžitě ucpou trysku nového karburátoru!
3. U klikového hřídele CT05004-94 a karterů G80251A / CT05012-10 / CT05015-2-69 zkontrolujte neporušenost dosedacích ploch a závitů.
4. U ručních startérů CK00257-23 a CG83053-28 (sekačka 51 cm s motorem LONCIN) ověřte rozteč montážních otvorů a typ západek.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Montáž bloku G80251A / karterů CT05012-10, CT05015-2-69 a kliky CT05004-94: Nalisujte nová gufera a hlavní ložiska, vložte naolejovaný klikový hřídel, sesaďte rozvodové značky s vačkou, osaďte ojnici s pístem na předepsaný moment a uzavřete víko skříně s novým těsněním.
2. Výměna karburátoru CT05015-2-54 / CT05003-54: Sejměte airbox, odpojte palivovou hadičku a pružinky regulátoru, nasaďte nový karburátor s novými těsněními, zapojte konektor elektromagnetu (u CT05003-54) a otevřete benzín ke kontrole těsnosti plováku.
3. Osazení vzduchového filtru CT05003-77, CT05004-77, CT05015-2-10: U kompletní skříně přišroubujte základnu airboxu na svorníky karburátoru a napojte hadici odvětrání hlavy válce; u pěnové vložky CT05015-2-10 ji lehce naolejujte a vložte bez mezer do rámečku.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Montáž ručního startéru CK00257-23 a CG83053-28: Nasaďte startér na kryt ventilátoru agregátu K00257 nebo sekačky LONCIN 51 cm, lehce povytáhněte šňůru pro zaskočení západek a dotáhněte obvodové šrouby.
5. Zkušební start: Naplňte čerstvý benzín BA 95 a motorový olej SAE 10W-30, nastartujte a po zahřátí ověřte plynulý chod pod zátěží (50 Hz u elektrocentrály).

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Odkalování plovákové komory před zimou	Při odstavení agregátu na déle než 30 dní uzavřete kohout a vypusťte benzín šroubkem na dně karburátoru CT05015-2-54 / CT05003-54 proti zalepení biosložkou.
Pravidelné čištění vzduchových filtrů	Každých 25–50 motohodin vyperte pěnový předfiltr v teplé saponátové vodě, vysušte a lehce naolejujte.
Šetrné zacházení se startovací šňůrou	Při startování vždy nejprve zlehka zaberte do opření západek startéru CK00257-23 / CG83053-28 a nikdy nepouštějte rukojeť volným švihem zpět.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Motor po montáži nového karburátoru houpe v otáčkách	Přisávání falešného vzduchu pod přírubou nebo špatně zavěšená tenká pružinka regulátoru	Zkontrolujte správné usazení obou těsnění izolačního mezikusu a volný chod táhla s pružinkou.
Z karburátoru odkapává benzín přepadem	Srnko rzi z nádrže uvízlé pod jehlovým ventilem plováku	Propláchněte nádrž s palivovým kohoutem a vyfoukejte sedlo jehlového ventilu v plovákové komoře.
Agregát T05003 nechytá i přes jiskru na svíčce	Nezapojený vodič spodního elektromagnetického ventilu na karburátoru CT05003-54	Zkontrolujte připojení konektoru solenoidu na spodku plovákové komory.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k., Chrzanów Duży 48, 97-505 Dobryszyce, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Ruční lanový startér pro benzínovou sekačku 51 cm s pojezdem a motorem LONCIN – GEKO CG83053-28**
Typové označení / Model:	**GE1222_CG83053-28_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Startér sekačky LONCIN 51cm CG83053-28 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.