Elektrocentrály GEKO – Zapalovací cívky 2T generátorů

Zapalovací cívka (magneto s fajfkou svíčky, #7) pro dvoutaktní elektrocentrálu 950 W K00255 – GEKO CK00255-7

Model: GE1222_CK00255-7_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Originální indukční zapalovací cívka (modul zapalování) s vysokonapěťovým kabelem, fajfkou svíčky a primárními vodiči (pozice #7, 0,10 kg) GEKO CK00255-7 pro kufříkovou dvoutaktní benzínovou elektrocentrálu 950 W model K00255.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_CK00255-7_SK (katalogové označení GEKO: CK00255-7)
EAN kód	5901477146930
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Skutečné provedení dílu dle fotky	Kompletní zapalovací cívka motoru (v nadpisu karty byl nepřesný překlad „zapaľovacie svorky“!)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_CK00255-7_SK (katalogové označení GEKO: CK00255-7)
EAN kód	5901477146930
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Skutečné provedení dílu dle fotky	Kompletní zapalovací cívka motoru (v nadpisu karty byl nepřesný překlad „zapaľovacie svorky“!)
Kompatibilita	Dvoutaktní přenosná elektrocentrála 950 W (typu ET950 / K00255, pozice #7)
Seřízení při montáži	Nastavte vzduchovou mezeru 0,30–0,40 mm mezi jádrem cívky a magnetem setrvačníku pomocí spárové měrky
Kontrola před montáží	Před použitím ověřte shodu modelového označení a neporušenost dílu
Provedení	Originální rozměrově přesné provedení GEKO (CK00255-7)
Určení	Profesionální dílenský, stavební a zahradní sortiment GEKO
Hmotnost balení	cca 0,12 kg
Obsah balení	Originální balení – Zapalovací cívka centrály 950 W K00255
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Skutečné provedení dílu dle fotky** – Kompletní zapalovací cívka motoru (v nadpisu karty byl nepřesný překlad „zapaľovacie svorky“!)
- **2. Kompatibilita** – Dvoutaktní přenosná elektrocentrála 950 W (typu ET950 / K00255, pozice #7)
- **3. Seřízení při montáži** – Nastavte vzduchovou mezeru 0,30–0,40 mm mezi jádrem cívky a magnetem setrvačníku pomocí spárové měrky
- **4. Kontrola před montáží** – Před použitím ověřte shodu modelového označení a neporušenost dílu
- **5. Provedení** – Originální rozměrově přesné provedení GEKO (CK00255-7)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro každodenní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné modelové označení CK00255-7
- **9. Sortiment GEKO** – Topidla, AKU zahradní technika, motory sekaček a náhradní díly
- **10. Zapalovací cívka centrály 950 W K00255** – Balení (5901477146930)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

MOBILNÍ PLYNOVÁ KAMNA PB 4,2 KW G80435 NIKDY NEPROVOZUJTE VE SKLEPĚ POD ÚROVNÍ TERÉNU, V KOUPELNĚ ANI V NEVĚTRANÉ LOŽNICI! – SÁLAVÝ INFRAPANEL 425 W G80571 ANI MŘÍŽKU KAMEN G80435 NIKDY NEZAKRÝVEJTE PRÁDLEM — HROZÍ POŽÁR!

ČTYŘTAKTNÍ MOTOR SEKAČKY 139 CM³ CG83051-1 JE DODÁVÁN BEZ OLEJE — PŘED PRVNÍM STARTEM NALIJTE OLEJ SAE 10W-30! – Při sekání dlátem SDS-MAX G40057, štípání sekerami G72295 a foukání fukarem G80694 vždy noste ochranné brýle!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Po každém připojení 10kg PB lahve k plynovým kamnům G80435 zkontrolujte těsnost všech spojů mýdlovou pěnou — nikdy ne otevřeným plamenem!
⚠ Při práci na 30t lisu s válcem CG02083-2 a podložkami CG02086-17 používejte obličejový štít proti možnému vymrštění křehkého ložiska.
⚠ Před výměnou pístnice čerpadla AIRLESS X10 CG80771B vždy vypněte agregát ze sítě a uvolněte zbytkový tlak barvy.
⚠ AKU fukarem 20 V CORE-X G80694 nikdy nemiřte proudem vzduchu a kamínků směrem k osobám, zvířatům ani oknům automobilů.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Před zapálením plynových kamen G80435 zkontrolujte neporušenost pryžové PB hadice, platnost regulátoru 37 mbar a větrání místnosti.
2. Před prvním startem motoru 139 cm³ CG83051-1 doplňte motorový olej 10W-30 na horní rysku a zkontrolujte dotažení žacího nože.
3. U nástěnného infrapanelu 425 W G80571 ukotvěte všechny čtyři distanční držáky do nosné stěny a spárujte zásuvkový termostat.
4. Před nasazením 20" vodicí lišty G74009 vyčistěte mazací kanálek pily a namažte ložisko vrcholové růžice.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Plynová kamna G80435: Otevřete ventil 10kg PB lahve, stlačte otočný knoflík do polohy zapalování na 15 s, stiskněte piezozapalovač a po rozhoření zvolte 1–3 kachle.
2. Infrapanel 425 W G80571: Zasuňte přijímač termostatu do zásuvky 230 V, připojte do něj panel a na dálkovém ovladači nastavte cílovou teplotu místnosti.
3. AKU fukar 20 V G80694: Nacvakněte foukací hubici i nabitý akumulátor 4,0 Ah a plynulými oblouky před sebou sfoukávejte listí na hromadu.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Lopatkové dláto SDS-MAX G40057: Přepněte bourací kladivo na čisté sekání s aretací polohy břitu a veďte dláto pod úhlem cca 30° pod dlažbu.
5. Tlakový postřikovač 1,5 l G73231: Naplňte max. po rysku 1,5 l, natlakujte cca 15–20 zdvihy pístu a pootočením mosazné trysky zvolte šířku kužele.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Kontrola hadice plynových kamen G80435 a čištění infrapanelu G80571	Plynovou hadici kontrolujte před každou sezónou a měňte dle data životnosti; vychladlý infrapanel G80571 otírejte vlhkým hadříkem.
Mazání lišty 20" G74009 a výměny oleje motoru CG83051-1	Drážku lišty pily pravidelně zbavujte pilin; olej v novém motoru 139 cm³ vyměňte po prvních 5 hodinách provozu.
Vypláchnutí postřikovače G73231 a štětce myčky G02128	Postřikovač po aplikaci chemie vypláchněte čistou vodou a uložte odtlakovaný; průtok štětce G02128 chraňte před ucpáním šponami.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Startovací plamínek plynových kamen G80435 po uvolnění knoflíku zhasíná	Ještě neprohřátý termočlánek pojistky plamene, prázdná PB lahev nebo zásah čidla spalin ODS v nevětrané místnosti	Vyvětrejte místnost, zkontrolujte plyn v lahvi a při zapalování podržte stlačený knoflík plných 15–20 sekund.
Malířský agregát X10 po výměně sady CG80771B prokapává u matice pístu	Nedotažená přítlačná matice ucpávek nebo opačně vložené břity V-těsnění	Odtlakujte agregát, citlivě dotáhněte horní ucpávkovou matici a přidejte několik kapek pístového oleje.
AKU fukar 20 V G80694 náhle vypne při práci	Zásah elektronické ochrany BMS vybitého nebo zahřátého akumulátoru 4,0 Ah	Nechte akumulátor 15 minut zchladnout a plně jej dobijte v síťové nabíječce CORE-X.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.), Spacerowa 3, 97-500 Kietlin, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Zapalovací cívka (magneto s fajfkou svíčky, #7) pro dvoutaktní elektrocentrálu 950 W K00255 – GEKO CK00255-7**
Typové označení / Model:	**GE1222_CK00255-7_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Zapalovací cívka centrály 950 W K00255 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.