Zahradní technika a náhradní díly KRAFT&DELE – Palivové nádrže křovinořezů (KD5040)

Palivová nádrž 1,2 l s hadičkami a víčkem (č. 1117) pro křovinořez 43 cm³ KD5040 – Kraft&Dele NR1117

Model: KD1222_NR1117 • Značka: Kraft&Dele • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Originální průsvitná plastová palivová nádrž o objemu 1,2 l s víčkem a dvojicí hadiček (kód č. 1117) KRAFT&DELE NR1117 pro 2taktní benzínové křovinořezy Kraft&Dele řady KD5040.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	KD1222_NR1117 (katalogové označení KRAFT&DELE: NR1117)
EAN kód	Neuveden (identifikace dle katalogového kódu výrobce)
Značka / výrobce	KRAFT&DELE (FOREINTRA Sp. z o.o.)
Objem a výbava	1,2 litru směsi 2T, osazeno uzávěrem, průchodkou a palivovými hadičkami

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	KD1222_NR1117 (katalogové označení KRAFT&DELE: NR1117)
EAN kód	Neuveden (identifikace dle katalogového kódu výrobce)
Značka / výrobce	KRAFT&DELE (FOREINTRA Sp. z o.o.)
Objem a výbava	1,2 litru směsi 2T, osazeno uzávěrem, průchodkou a palivovými hadičkami
Určení a kompatibilita	Benzínové křovinořezy Kraft&Dele KD5040 (43 cm³) a kompatibilní modely
Materiál a hmotnost	Benzínuvzdorný polyethylen HDPE (v PR chybně uvedena ocel), hmotnost 0,30 kg
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení KRAFT&DELE (NR1117)
Určení	Profesionální stavební, svářecí a čerpadlový sortiment KRAFT&DELE
Hmotnost balení	cca 0,30 kg
Obsah balení	Originální balení – Palivová nádrž 1,2 l křovinořezu KD5040
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Objem a výbava** – 1,2 litru směsi 2T, osazeno uzávěrem, průchodkou a palivovými hadičkami
- **2. Určení a kompatibilita** – Benzínové křovinořezy Kraft&Dele KD5040 (43 cm³) a kompatibilní modely
- **3. Materiál a hmotnost** – Benzínuvzdorný polyethylen HDPE (v PR chybně uvedena ocel), hmotnost 0,30 kg
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení KRAFT&DELE (NR1117)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé dílenské a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení NR1117
- **9. Sortiment KRAFT&DELE** – Díly myček, okružních pil, svářeček, kladiv, lišt a čerpadel
- **10. Palivová nádrž 1,2 l křovinořezu KD5040** – Balení (NR1117)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘED OPRAVOU ČERPADLA 4" KD773, VIBRAČNÍ LIŠTY KD175, HLADIČKY KD1188 NEBO KŘOVINOŘEZU KD5040 VYPNĚTE SPALOVACÍ MOTOR, NECHTE JEJ VYCHLADNOUT A ODPOJTE SVÍČKU! – PŘI VÝMĚNĚ NÁDRŽE NR1117 A KARBURÁTORU NR1184 PRACUJTE V ODVĚTRANÉM PROSTORU MIMO DOSAH JISKŘENÍ!

PŘI MONTÁŽI ODSTŘEDIVÉ SPOJKY NR1198, KLIKOVÉ HŘÍDELE NR1201 A ZÁKLADNY LIŠTY NR1193 POUŽÍVEJTE PRACOVNÍ RUKAVICE A OCHRANNÉ BRÝLE! – Nikdy nespouštějte hladičku betonu KD1188 bez nasazeného krytu řemene přes odstředivou spojku NR1198!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ U palivové nádrže NR1117 pro křovinořez 43 cm³ KD5040 uvádí parametry e-shopu omylem materiál „Oceľ“, a u horního krytu motoru vibrační lišty NR1192 (KD175) „Hliník“ — nádrž NR1117 je z průsvitného palivuvzdorného polyethylenu HDPE a kryt NR1192 z červeného nárazuvzdorného plastu!
⚠ U karburátoru NR1184 pro benzínové čerpadlo 4" / 9 HP KD773 vznikl v parametrech e-shopu doslovný překlad polského „pompa spalinowa“ (= spalovací motorové čerpadlo) jako „čerpadlo na výfukové plyny“ — stroj KD773 je výkonné vodní/kalové čerpadlo 1 600 l/min!
⚠ Při montáži klikové hřídele s ložisky NR1201 do 4taktního motoru WT40 (9 HP, čerpadlo KD773) přesně srovnejte důlkovou časovací značku na rozvodovém kole kliky se značkou vačkové hřídele!
⚠ Odstředivá spojka NR1198 na hladičce betonu 570 mm KD1188 musí na volnoběžné otáčky motoru zcela vypínat, aby se kříž lopatek neroztáčel při startování stroje!

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. U 1,2l palivové nádrže s hadičkami NR1117 ověřte rozteč montážních otvorů pro křovinořez KD5040.
2. U karburátoru NR1184 a sady klikové hřídele s ložisky NR1201 zkontrolujte shodu se 4taktním motorem WT40 (9 HP) čerpadla 4" KD773.
3. U dílů benzínové vibrační lišty 1,6 kW KD175 (ruční startér NR1191, kryt motoru NR1192, odpružená základna lišty NR1193) zkontrolujte silentbloky a úchyty.
4. U odstředivé spojky s řemenicí NR1198 (hladička betonu KD1188) ověřte průměr otvoru pro hřídel motoru Loncin 200F a šířku drážky řemene.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Servis motoru WT40 čerpadla 4" KD773 (kliková hřídel s ložisky NR1201, karburátor NR1184): Uložte klikovou hřídel s nalisovanými ložisky NR1201 do bloku motoru NR1202, nastavte časování rozvodu, namontujte ojnici v olejové lázni a uzavřete víko skříně s novým těsněním a gufery; karburátor NR1184 osaďte s novými těsněními na hlavu NR1204.
2. Oprava benzínové vibrační lišty KD175 (NR1191, NR1192, NR1193): Namontujte odpruženou základnu se silentbloky NR1193 mezi hliníkový profil lišty a rám pohonu, osaďte červený kryt motoru NR1192 a na něj přišroubujte ruční startér NR1191.
3. Montáž odstředivé spojky NR1198 na hladičku betonu KD1188: Nasuňte náboj spojky NR1198 s těsným perem na výstupní hřídel motoru, zajistěte středovým šroubem s velkoplošnou podložkou a nasaďte klínový řemen.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Výměna nádrže NR1117 na křovinořezu KD5040: Přišroubujte nádrž přes pryžové průchodky a připojte sací hadičku s filtrem a vratnou hadičku primeru.
5. Seřízení volnoběhu: U hladičky KD1188 seřiďte volnoběh karburátoru tak, aby řemenice spojky NR1198 na volnoběh spolehlivě stála.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Výměny oleje SAE 10W-30 u klikové hřídele NR1201 (KD773)	Po generální opravě motoru WT40 vyměňte olej po prvních 5 mh a dále každých 50 mh.
Kontrola silentbloků základny vibrační lišty NR1193 (KD175)	Po práci očistěte základnu NR1193 od betonu a zkontrolujte neporušenost pryžových tlumičů vibrací.
Odmaštění bubnu odstředivé spojky NR1198 (KD1188)	Udržujte třecí plochu spojky NR1198 suchou a čistou bez úkapů oleje.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Čerpadlo 4" KD773 klepe v klikové skříni nebo zhasíná na sytič	Vydřené ložisko/čep klikové hřídele resp. ucpaný karburátor	Vyměňte sadu klikové hřídele s ložisky NR1201; palivovou závadu vyřešte výměnou karburátoru NR1184.
Lopatky hladičky betonu KD1188 se točí i na volnoběh nebo spojka pálí obložení	Prasklé pružiny čelistí nebo sjeté obložení odstředivé spojky	Namontujte novou kompletní odstředivou spojku NR1198.
Nadměrný přenos vibrací do řídítek lišty KD175 nebo nelze nastartovat	Utržené silentbloky základny resp. přetržená šňůra startéru	Vyměňte základnu lišty NR1193, případně ruční startér NR1191.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	KRAFT&DELE (FOREINTRA Sp. z o.o.), ul. Sadowa 4, 05-802 Pruszków, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Palivová nádrž 1,2 l s hadičkami a víčkem (č. 1117) pro křovinořez 43 cm³ KD5040 – Kraft&Dele NR1117**
Typové označení / Model:	**KD1222_NR1117** (Značka: Kraft&Dele)
Funkce a určení výrobku:	Palivová nádrž 1,2 l křovinořezu KD5040 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.