Zahradní technika a náhradní díly KRAFT&DELE – Sběrné koše a držáky sekaček (KD5426)

Spodní zásobník na trávu – koš 30 l (č. 1837) pro elektrickou sekačku 2 200 W KD5426 – Kraft&Dele NR1837

Model: KD1222_NR1837 • Značka: Kraft&Dele • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Originální perforovaný zásobník (spodní vana koše 30 l, kód č. 1837) KRAFT&DELE NR1837 pro elektrickou sekačku 2 200 W se záběrem 320 mm Kraft&Dele KD5426.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	KD1222_NR1837 (katalogové označení KRAFT&DELE: NR1837)
EAN kód	Neuveden (identifikace dle katalogového kódu výrobce)
Značka / výrobce	KRAFT&DELE (FOREINTRA Sp. z o.o.)
Typ náhradního dílu	Spodní plastový sběrný koš o objemu 30 l (tvoří celek s krytem NR1838)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	KD1222_NR1837 (katalogové označení KRAFT&DELE: NR1837)
EAN kód	Neuveden (identifikace dle katalogového kódu výrobce)
Značka / výrobce	KRAFT&DELE (FOREINTRA Sp. z o.o.)
Typ náhradního dílu	Spodní plastový sběrný koš o objemu 30 l (tvoří celek s krytem NR1838)
Určení a kompatibilita	Elektrická sekačka 2 200 W / 320 mm Kraft&Dele KD5426 (č. 1837)
Materiál	Odolný děrovaný plast zajišťující odvod vzduchu při plnění trávou
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení KRAFT&DELE (NR1837)
Určení	Profesionální zahradní, dílenský a elektrocentrálový sortiment KRAFT&DELE
Hmotnost balení	cca 0,65 kg
Obsah balení	Originální balení – Zásobník na trávu 30 l sekačky KD5426
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Typ náhradního dílu** – Spodní plastový sběrný koš o objemu 30 l (tvoří celek s krytem NR1838)
- **2. Určení a kompatibilita** – Elektrická sekačka 2 200 W / 320 mm Kraft&Dele KD5426 (č. 1837)
- **3. Materiál** – Odolný děrovaný plast zajišťující odvod vzduchu při plnění trávou
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení KRAFT&DELE (NR1837)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé dílenské a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení NR1837
- **9. Sortiment KRAFT&DELE** – Díly sekaček, vertikutátorů, vysavačů, topidel a elektrocentrál
- **10. Zásobník na trávu 30 l sekačky KD5426** – Balení (NR1837)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘED VÝMĚNOU ŽACÍHO NOŽE NR1864, KOŠŮ A KRYTŮ NR1814–NR1838 NEBO DÍLŮ VERTIKUTÁTORU NR1841–NR1846 VŽDY VYTÁHNĚTE VIDLICI 230 V ZE SÍTĚ A POČKEJTE NA ZASTAVENÍ HŘÍDELE! – PŘI DEMONTÁŽI A UTAHOVÁNÍ ŽACÍHO NOŽE 320 MM NR1864 NA SEKAČCE KD5400 VŽDY POUŽÍVEJTE SILNÉ KOŽENÉ RUKAVICE!

PŘI MONTÁŽI ELEKTROMOTORU 2 400 W NR1845 DO VERTIKUTÁTORU KD5427 DBĚJTE NA NEPORUŠENOU DVOJITOU IZOLACI VODIČŮ! – Nikdy nespouštějte sekačku KD5425 / KD5426 ani vertikutátor KD5427 s otevřenou zadní výhozovou klapkou bez nasazeného sběrného koše!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ U krytky kolečka NR1833, indikátoru naplnění koše NR1836 a 30l sběrného koše NR1837 uvádí tabulka parametrů e-shopu omylem materiál „Konštrukčná oceľ“ — ve skutečnosti jde o lehké výlisky z odolného polypropylenu/ABS (u podložky NR1844 je pak omylem uveden příkon 400 W místo 2 400 W modelu KD5427)!

⚠ Při montáži žacího nože 320 mm NR1864 na elektrickou sekačku 2 100 W KD5400 musí zahnutá vyhazovací křidélka směřovat nahoru k šasi motoru — opačně namontovaný nůž neseče a neplní sběrný koš!

⚠ Rychloupínací páčka NR1842 s osou NR1843 a plastovou podložkou NR1844 zajišťují skládací vodicí madlo vertikutátoru KD5427 — před každým vyjetím překontrolujte pevné zaklapnutí obou rychloupínáků!

⚠ U ručního zametače trávníku 530 mm KD5424 dotáhněte horní rukojeť NR1822 a levou i pravou opěrnou vzpěru NR1824 symetricky, aby kartáčový válec zabíral v celé šířce rovnoměrně.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. U krytů kol NR1814 / NR1833 a pojezdového kola 180 mm NR1846 ověřte neporušenost západek a středového otvoru náboje.
2. U dílů sběrných košů 30 l sekaček KD5425 (NR1828, NR1829), KD5426 (NR1835, NR1836, NR1837, NR1838) a vertikutátoru KD5427 (NR1841) zkontrolujte shodu zámků koše.
3. U elektromotoru 2 400 W NR1845 (KD5427) zkontrolujte volné otáčení rotoru, stav uhlíků a řemeničku pohonu.
4. U žacího nože 320 mm NR1864 (KD5400) zkontrolujte souosost středového otvoru a unašeče ventilátoru.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Sestavení sběrného koše sekaček KD5425 a KD5426 (NR1828, NR1829, NR1835–NR1838): Zacvakněte horní kryt koše NR1829 (KD5425) nebo NR1838 se spodní vanou NR1837 (KD5426) po celém obvodu, osaďte rukojeť NR1835, držák NR1828 a klapku indikátoru naplnění NR1836 tak, aby se volně nadzvedávala proudem vzduchu.
2. Montáž madla NR1822 a vzpěr L+P NR1824 na ruční zametač KD5424: Přišroubujte levou a pravou opěrnou vzpěru NR1824 ke skříni zametače a připojte horní obloukové madlo NR1822.
3. Oprava pojezdu a rychloupínání vertikutátoru KD5427 (NR1814, NR1833, NR1841–NR1844, NR1846): Osaďte pojezdové kolo 180 mm NR1846 na osu a zakryjte pokličkou NR1814 / NR1833; pro spoj madla prostrčte osu NR1843 s plastovou podložkou NR1844 a zajistěte vačkovou páčkou NR1842.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Výměna elektromotoru 2 400 W NR1845 (KD5427): Při odpojeném stroji upevněte motor NR1845 do lože šasi, nasaďte ozubený řemínek pohonu válce, připojte svorky od bezpečnostního spínače a uzavřete kryt motoru.
5. Výměna žacího nože 320 mm NR1864 (KD5400): Usaďte nůž NR1864 do výstupků plastového unašeče ostřím k zemi a křidélky k motoru a dotáhněte středový šroub předepsaným momentem.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Čištění větracích štěrbin košů NR1829 / NR1837 / NR1841	Průduchy sběrného koše i okolí klapky NR1836 udržujte průchodné — ucpaný koš ztrácí sací efekt a ucpává tunel sekačky.
Vyvážení a broušení žacího nože NR1864	Po každém broušení zkontrolujte statické vyvážení nože NR1864 na trnu proti vibracím ložisek motoru KD5400.
Vyfoukání chladicích otvorů motoru 2 400 W NR1845	Po vertikutaci suchého trávníku vyčistěte mřížku sání motoru KD5427 od prachu a plsti.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Klapka indikátoru NR1836 se při sečení sekačkou KD5426 nezvedá ani u prázdného koše	Ucpané zadní průduchy koše NR1837 nebo mokrá tráva	Vymyjte a vysušte mřížku zásobníku NR1837 i krytu NR1838.
Vertikutátor KD5427 po zapnutí pouze bzučí nebo pálí pojistku a páchne lakem	Spálený komutátorový elektromotor po zablokování válce v kořenech	Vyměňte kompletní elektromotor 2 400 W NR1845 a nastavte mělčí pracovní hloubku.
Sekačka KD5400 třese rukojetí a zanechává roztřepené konečky trávy	Ohnutý nebo ztupený žací nůž po nárazu na kámen	Okamžitě namontujte nový vyvážený žací nůž 320 mm NR1864.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	KRAFT&DELE (FOREINTRA Sp. z o.o.), ul. Sadowa 4, 05-802 Pruszków, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Spodní zásobník na trávu – koš 30 l (č. 1837) pro elektrickou sekačku 2 200 W KD5426 – Kraft&Dele NR1837**
Typové označení / Model:	**KD1222_NR1837** (Značka: Kraft&Dele)
Funkce a určení výrobku:	Zásobník na trávu 30 l sekačky KD5426 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.